

**Pallis**  
PROFESSIONAL

**ELECTROLUX**







OVENS



<p><b>Accenditori</b> <b>Igniters</b> <b>Allumeurs</b> <b>Anzündler</b></p>	<p>1</p>	
<p><b>Bruciatori e spartifiamma</b> <b>Gas Burners</b> <b>Brûleurs</b> <b>Gasbrenner</b></p>	<p>1</p>	
<p><b>Dispositivi Controllo Fiamma</b> <b>Flame Control Devices</b> <b>Dispositifs contrôle de flamme</b> <b>Gasfeuerungsautomat</b></p>	<p>3</p>	
<p><b>Candele</b> <b>Spark Plugs</b> <b>Bougies d'allumage</b> <b>Zünderlektrode</b></p>	<p>4</p>	
<p><b>Cavetti di Accensione</b> <b>Ignition Cables</b> <b>Câbles d'allumage</b> <b>Zündkabel</b></p>	<p>8</p>	
<p><b>Bruciatori Pilota</b> <b>Pilot Burners</b> <b>Veilleuses</b> <b>Zündbrenner</b></p>	<p>10</p>	
<p><b>Ugelli Gas</b> <b>Nozzles</b> <b>Injecteurs gaz</b> <b>Gasdüse</b></p>	<p>10</p>	
<p><b>Valvole Gas e Accessori</b> <b>Gas Valves</b> <b>Vannes à gaz</b> <b>Gasventil</b></p>	<p>14</p>	
<p><b>Scambiatori</b> <b>Heat exchangers</b> <b>Echangeurs</b> <b>Wärmetauscher</b></p>	<p>19</p>	

























**Accessori**  
**Accessories**  
**Accessoires**  
**Gerätezubehör**

<b>Ruote</b> <b>Castors</b> <b>Roues</b> <b>Rolle</b>	<b>24</b>	
<b>Griglie e Ripiani</b> <b>Grids and Shelves</b> <b>Grilles</b> <b>Gitter und Regal</b>	<b>25</b>	
<b>Teglie</b> <b>Containers</b> <b>Bacs</b> <b>Auffangschale</b>	<b>26</b>	
<b>Piastre refrattarie</b> <b>Refractory plates</b> <b>Plaque réfractaire</b> <b>Schamottstein</b>	<b>28</b>	
<b>Filtri cappe</b> <b>Hood filters</b> <b>Filtres de hottes</b> <b>Fettfangfilter</b>	<b>29</b>	
<b>Piedini</b> <b>Feet</b> <b>Pieds</b> <b>Füße</b>	<b>30</b>	



<p><b>Termometri</b>  <b>Thermometers</b>  <b>Thermomètres</b>  <b>Thermometer</b></p>	<p><b>31</b></p>	
<p><b>Interruttori, Pulsanti, Selettori</b>  <b>Switches, Push Buttons, Selectors</b>  <b>Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs</b>  <b>Schalter, Taster, Wahlschalter</b></p>	<p><b>31</b></p>	
<p><b>Magnetron</b>  <b>Magnetron</b>  <b>Magnetron</b>  <b>Magnetron</b></p>	<p><b>34</b></p>	
<p><b>Lampade e Portalampade</b>  <b>Lamps and Lamp Holders</b>  <b>Lampes et Carters de Lampe</b>  <b>Lampen und Halter</b></p>	<p><b>34</b></p>	
<p><b>Contattori e Relè</b>  <b>Contactors and Relays</b>  <b>Contacteurs et Relais</b>  <b>Schütze und Relais</b></p>	<p><b>43</b></p>	
<p><b>Microinterruttori</b>  <b>Microswitches</b>  <b>Microinterrupteurs</b>  <b>Mikroschalter</b></p>	<p><b>49</b></p>	
<p><b>Morsettiere</b>  <b>Terminal Boards</b>  <b>Boites à bornes</b>  <b>Terminal</b></p>	<p><b>50</b></p>	
<p><b>Pressostati</b>  <b>Pressure Switches</b>  <b>Pressostats</b>  <b>Druckschalter</b></p>	<p><b>51</b></p>	
<p><b>Timer</b>  <b>Timers</b>  <b>Programmateurs</b>  <b>Timer</b></p>	<p><b>52</b></p>	
<p><b>Ventilatori</b>  <b>Fans</b>  <b>Ventilateurs</b>  <b>Lüfter</b></p>	<p><b>56</b></p>	













<b>Fusibili, Condensatori, Filtri RFI</b> <b>Fuses, Capacitors, RFI Filters</b> <b>Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI</b> <b>Sicherungen, Kondensatoren e Entstör</b>	<b>59</b>	  
<b>Motori</b> <b>Motors</b> <b>Moteurs</b> <b>Motoren</b>	<b>63</b>	  
<b>Pompe</b> <b>Pumps</b> <b>Pompes</b> <b>Pumpen</b>	<b>72</b>	 
<b>Resistenze</b> <b>Heating Elements</b> <b>Résistances</b> <b>Heizkörper</b>	<b>73</b>	  
<b>Commutatori e regolatori di energia</b> <b>Commutators, Energy Regulators</b> <b>Commutateurs, Régulateurs d'énergie</b> <b>Schalter, Energieregler</b>	<b>89</b>	  
<b>Trasformatori</b> <b>Transformers</b> <b>Transformateurs</b> <b>Transformer</b>	<b>92</b>	 
<b>Cavi</b> <b>Cables</b> <b>Câbles</b> <b>Kabel</b>	<b>93</b>	 
<b>Termostati</b> <b>Thermostats</b> <b>Thermostats</b> <b>Thermostate</b>	<b>93</b>	  



<p><b>Gruppi lavaggio</b>  <b>Wash units</b>  <b>Groupe de lavage</b>  <b>Waschsysteme</b></p>	<p><b>99</b></p>	
<p><b>Gruppi doccia e Colonnine</b>  <b>Shower units and Water columns</b>  <b>Groupes Douche et Colonnes eau</b>  <b>Geschirrbrause</b></p>	<p><b>104</b></p>	
<p><b>Elettrovalvole e riduttori</b>  <b>Solenoid Valves and Reducers</b>  <b>Electrovannes et Réducteurs</b>  <b>Magnetventile</b></p>	<p><b>108</b></p>	
<p><b>Valvole di intercettazione, raccordi</b>  <b>Ball valves, Pipe fittings</b>  <b>Vannes sphériques, Raccords</b>  <b>Schlauchanschluss</b></p>	<p><b>115</b></p>	
<p><b>Tubi</b>  <b>Hoses</b>  <b>Tuyaux</b>  <b>Schläuche</b></p>	<p><b>122</b></p>	
<p><b>Trattamento acqua</b>  <b>Water conditioning</b>  <b>Traitement de l'eau</b>  <b>Wasserversorgung</b></p>	<p><b>124</b></p>	
<p><b>Componenti di scarico</b>  <b>Drain components</b>  <b>Composants de vidange</b>  <b>Ablaufeinheiten</b></p>	<p><b>126</b></p>	
<p><b>Filtri</b>  <b>Filters</b>  <b>Filtres</b>  <b>Filter</b></p>	<p><b>128</b></p>	



**Componenti meccanici**  
**Mechanical Parts**  
**Composants Mécaniques**  
**Mechanikkomponenten**

<b>Isolanti</b> <b>Insulatings</b> <b>Isolation</b> <b>Isolierung</b>	<b>130</b>	
<b>Componenti strutturali</b> <b>Structural components</b> <b>Composant structuraux</b> <b>Strukturkomponente</b>	<b>130</b>	
<b>Porte</b> <b>Doors</b> <b>Portes</b> <b>Türen</b>	<b>132</b>	
<b>Ruote di scorrimento</b> <b>Rollers</b> <b>Galets roulement</b> <b>Laufrolle</b>	<b>133</b>	
<b>Cerniere</b> <b>Hinges</b> <b>Charnières</b> <b>Scharniere</b>	<b>133</b>	
<b>Termometri</b> <b>Thermometers</b> <b>Thermomètres</b> <b>Termometer</b>	<b>137</b>	
<b>Manometri</b> <b>Manometers, Safety Valves</b> <b>Manomètres, Vannes de sécurité</b> <b>Manometer</b>	<b>137</b>	
<b>Minuterie meccaniche</b> <b>Small Mechanical Parts</b> <b>Composants mécaniques</b> <b>Mechanische Kleinteile</b>	<b>138</b>	
<b>Cuscinetti</b> <b>Bearings</b> <b>Coussinets</b> <b>Kugellager</b>	<b>146</b>	
<b>Volantini</b> <b>Handwheels</b> <b>Volants</b> <b>Handräder</b>	<b>146</b>	
















<p><b>Chiusure</b>  <b>Lockings</b>  <b>Fermetures</b>  <b>Verschlüsse</b></p>	<p><b>146</b></p>	
<p><b>Manopole</b>  <b>Knobs</b>  <b>Manettes</b>  <b>Kugelgriff</b></p>	<p><b>163</b></p>	
<p><b>Vetri</b>  <b>Glasses</b>  <b>Vitres</b>  <b>Glasscheiben</b></p>	<p><b>167</b></p>	
<p><b>Boiler</b>  <b>Boilers</b>  <b>Surchaffeurs</b>  <b>Kessel</b></p>	<p><b>172</b></p>	
<p><b>Gruppi di sicurezza</b>  <b>Safety groups</b>  <b>Groupe de sûreté</b>  <b>Sicherheitsgruppen</b></p>	<p><b>181</b></p>	
<p><b>Molle</b>  <b>Springs</b>  <b>Ressort</b>  <b>Feder</b></p>	<p><b>182</b></p>	
<p><b>Guide - Cremagliere</b>  <b>Slide Ways - Shelf Supports</b>  <b>Rails et Montures de grille</b>  <b>Schienen</b></p>	<p><b>184</b></p>	





Componenti elettronici  
Electronic Parts  
Composants électroniques  
Elektronikkomponenten

**PS** PROFESSIONAL SPARES

<p>Suonerie /Buzzer Alarms/Buzzers Alarmes/Buzzers Summer</p>	<p>185</p>	 
<p>Schede elettroniche Printed Circuit Boards Platines Platinen</p>	<p>185</p>	  
<p>Sonde Probes Sondes Fühler</p>	<p>191</p>	  
<p>Termoregolatori Thermoregulators Termoregulateurs Temperaturregler</p>	<p>208</p>	 
<p>Membrane comandi Membranes Membranes Membran -Befehle</p>	<p>208</p>	  



<p><b>Cordoni isolanti</b>  <b>Sealing cords</b>  <b>Cordons d'étanchéité</b>  <b>Dichtung</b></p>	<p><b>211</b></p>			
<p><b>Guarnizioni termiche</b>  <b>Gaskets for heated units</b>  <b>Joints thermiques</b>  <b>Wärmedichtung</b></p>	<p><b>211</b></p>			
<p><b>O-ring</b>  <b>O-rings</b>  <b>Joints toriques</b>  <b>O-ring</b></p>	<p><b>222</b></p>			
<p><b>Guarnizioni piane</b>  <b>Flat gaskets</b>  <b>Joints plats</b>  <b>Dichtungen</b></p>	<p><b>223</b></p>			



**Consumabili**  
**Consumables**  
**Consommables**  
**Verbrauchsgüter**

**Lubrificanti e sigillanti**  
**Lubricants and sealants**  
**Lubrifiants et produits d'étanchéité**  
**Schmiermittel und Dichtstoffe**

**226**



**Detergenti**  
**Detergents**  
**Détergents**  
**Reinigungsmittel**

**226**



**Varie**  
**Various**  
**Divers**  
**Sonstiges**

**227**



Componenti gas

Gas Parts



Composants Gaz

Gaskomponenten








Accenditori  
Igniters

Allumeurs  
Anzündler

435515		<p><b>Accenditore 2 uscite</b> 220/240V 50/60Hz; frequenza di scarica 1Hz</p> <p><b>Igniter unit 2-ways</b> 220/240V 50/60Hz; operating frequency 1Hz</p> <p><b>Allumeur 2 sorties</b> 220/240V 50/60Hz; fréquence décharge 1Hz</p> <p><b>Zünder mit 2 Ausgängen</b> 220/240V 50/60Hz; Frequenz Abfall 1Hz</p>	<p>002297 003376 004240 051884 053647 0A2073 0M0475</p>	Zanussi, Electrolux
310755		<p><b>Accenditore 17VA 50-60Hz 220-240V</b></p> <p><b>Igniter 17VA 50-60Hz 220-240V</b></p> <p><b>Allumeur 17VA 50-60Hz 220-240V</b></p> <p><b>Zünder 17VA 50-60Hz 220-240V</b></p>	0C4105	Zanussi, Electrolux

Bruciatori e spartifiamma  
Gas Burners

Brûleurs  
Gasbrenner

526718		<p><b>Bruciatore forno Ø 50x265 mm</b></p> <p><b>Oven burner Ø 50x265x300 mm</b></p> <p><b>Brûleur de four Ø 50x265x300 mm</b></p> <p><b>Brenner für Ofen Ø 50x265x300 mm</b></p>	003677	Zanussi, Electrolux
442131		<p><b>Bruciatore forno Ø 50x343 mm</b> in acciaio inox</p> <p><b>Oven burner Ø 50x343 mm</b> in stainless steel</p> <p><b>Brûleur de four Ø 50x343 mm</b> en Acier INOX</p> <p><b>Brenner für Ofen Ø 50x343 mm</b> in inox</p>	003709	Zanussi, Electrolux
341929		<p><b>Bruciatore forno Ø 50x470 mmm</b></p> <p><b>Oven burner Ø 50x470 mmm</b></p> <p><b>Brûleur Ø 50x470 mmm</b></p> <p><b>Brenner für Ofen Ø 50x470 mmm</b></p>	055487	Zanussi, Electrolux
341935		<p><b>Bruciatore forno Ø 50x525 mm</b></p> <p><b>Oven burner Ø 50x525 mm</b></p> <p><b>Brûleur de four Ø 50x525 mm</b></p> <p><b>Brenner für Ofen Ø 50x525 mm</b></p>	054028	Zanussi, Electrolux
341928		<p><b>Bruciatore forno Ø 50x530 mm</b></p> <p><b>Oven burner Ø 50x530 mm</b></p> <p><b>Brûleur de four Ø 50x530 mm</b></p> <p><b>Brenner für Ofen Ø 50x530 mm</b></p>	055007	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz








Gaskomponenten



Bruciatori e spartifiamma

Gas Burners

Brûleurs  
Gasbrenner

437881		<p><b>Bruciatore forno Ø 60x572 mm</b>  <b>Oven burner Ø 60x572 mm</b>  <b>Brûleur de four Ø 60x572 mm</b>  <b>Brenner für Ofen Ø 60x572 mm</b></p>	003992 004831	Zanussi, Electrolux
415628		<p><b>Bruciatore forno 52.5x12.5 mm</b>  <b>Oven burner 52.5x12.5 mm</b>  <b>Brûleur de four 52.5x12.5 mm</b>  <b>Brenner für Ofen 52.5x12.5 mm</b></p>	002824	Zanussi, Electrolux
438627		<p><b>Aeratore Ø 10x40 mm</b>          Alloggiamento per grano M5</p> <p><b>Aerator Ø 10x40 mm</b>          Housing for screw M5</p> <p><b>Aerateur Ø 10x40 mm</b>          Decoupé pour vis M5</p> <p><b>Luefter Ø 10x40 mm</b>          montare mutter M5</p>	054039	Zanussi, Electrolux
442063		<p><b>Venturi 220x120x70 mm</b>  <b>Venturi 220x120x70 mm</b>  <b>Venturi 220x120x70 mm</b>  <b>Die Venturi 220x120x70 mm</b></p>	002636 0K1149	Zanussi, Electrolux
436432		<p><b>Bruciatore 2 rami M26</b>  <b>Burner 2 branches M26</b>  <b>Brûleur 2 rampes M26</b>  <b>Brenner 2 Geäst M26</b></p>	0C1250	Zanussi, Electrolux
438839		<p><b>Bruciatore a 4 rami 395x270 mm</b>          attacco 1" M</p> <p><b>Burner with 4 branches 395x270 mm</b>          connection 1" M</p> <p><b>Brûleur 4 rampes 395x270 mm</b>          raccord 1" M</p> <p><b>Brenner 4 Geäst 395x270 mm</b>          Anschluss 1" M</p>	0C1342 806815600	Zanussi, Electrolux
529193		<p><b>Bruciatore</b>  <b>Burner</b>  <b>Veilleuse</b>  <b>Brenner</b></p>	0C1082	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten



Bruciatori e spartifiamma

Gas Burners

Brûleurs  
Gasbrenner

435541



**Guarnizione bruciatore Ø 148 mm**  
dim. 13x63 mm, fori di fissaggio Ø 6 mm

**Burner gasket Ø 148 mm**  
dim. 13x63 mm, holes Ø 6 mm

**Joint veilleuse Ø 148 mm**  
dim. 13x63 mm, trous Ø 6 mm

**Brennerdichtung Ø 148 mm**  
dim. 13x63 mm, bohrung Ø 6 mm

0C1048

Zanussi, Electrolux

Dispositivi Controllo Fiamma

Flame Control Devices

Dispositifs contrôle de flamme

Gasfeuerungsautomat

338172



**Dispositivo controllo fiamma 537ABC**  
TW 1,5s - TS 5s

**Flame control device 537ABC**  
TW 1,5s - TS 5s

**Dispositif contrôle de flamme 537ABC**  
TW 1,5s - TS 5s

**Gasfeuerungsautomat 537ABC**  
TW 1.5s - TS 5s

005908

Zanussi, Electrolux

433586



**Dispositivo controllo fiamma 577DBC**  
TW 1,5s - TS 06s

**Flame control device 577DBC**  
TW 1,5s - TS 06s

**Dispositif contrôle de flamme 577DBC**  
TW 1,5s - TS 06s

**Gasfeuerungsautomat 577DBC**  
TW 1.5s - TS 06s

0C1059

Zanussi, Electrolux

345152



**Dispositivo controllo fiamma 579DBC per AOS**  
TW 1,5s - TS 3,5s

**Flame control device 579DBC for AOS**  
TW 1,5s - TS 3,5s

**Dispositif contrôle de flamme 579DBC pour AOS**  
TW 1,5s - TS 3,5s

**Gasfeuerungsautomat 579DBC, AOS**  
TW 1.5s - TS 3,5s

0C4260

Zanussi, Electrolux

317345



**Dispositivo controllo fiamma 579DBC**  
TW 1,5s - TS 6s

**Flame control device 579DBC**  
TW 1,5s - TS 6s

**Dispositif contrôle de flamme 579DBC**  
TW 1,5s - TS 6s

**Gasfeuerungsautomat 579DBC**  
TW 1.5s - TS 6s

0C8189

Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten



Dispositivi Controllo Fiamma  
Flame Control Devices

Dispositifs contrôle de flamme  
Gasfeuerungsautomat






341778		<p><b>Dispositivo controllo fiamma EFD503</b> per Tandem</p> <p><b>Flame control device EFD 503</b> for Tandem</p> <p><b>Dispositif contrôle de flamme EFD 503</b> pour Tandem</p> <p><b>Gasfeuerungsautomat EFD 503</b> für Tandem</p>	005898	Zanussi, Electrolux
347962		<p><b>Dispositivo controllo fiamma S4560A-1008</b> 220/240V 50Hz 10VA</p> <p><b>Flame control device S4560A 1008</b> 220/240V 50Hz 10VA</p> <p><b>Dispositif contrôle de flamme S4560A 1008</b> 220/240V 50Hz 10VA</p> <p><b>Gasfeuerungsautomat S4560A 1008</b> 220/240V 50Hz 10VA</p>	002351 0C0921 0E1499	Zanussi, Electrolux
435329		<p><b>Dispositivo controllo fiamma S4560M-1010</b> 220/240V 50Hz 10VA</p> <p><b>Flame control device S4560M 1010</b> 220/240V 50Hz 10VA</p> <p><b>Dispositif contrôle de flamme S4560M 1010</b> 220/240V 50Hz 10VA</p> <p><b>Gasfeuerungsautomat S4560M 1010</b> 220/240V 50Hz 10VA</p>	002641	Zanussi, Electrolux
435504		<p><b>Dispositivo controllo fiamma S4565C-1033</b> 230V 50/60Hz 4VA</p> <p><b>Flame control device S4565C-1033</b> 230V 50/60Hz 4VA</p> <p><b>Dispositif contrôle de flamme S4565C-1033</b> 230V 50/60Hz 4VA</p> <p><b>Gasfeuerungsautomat S4565C-1033</b> 230V 50/60Hz 4VA</p>	005924	Zanussi, Electrolux

Candele  
Spark Plugs

Bougies d'allumage  
Zünderlektrode






416306		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 6x44 mm elettrodo L=16,6x2 mm</b> attacco Ø 4 mm; L=71,4 mm</p> <p><b>Spark plug - insul. Ø 6x44 mm electrode L=16,6x2 mm</b> connection Ø 4 mm; L=71,4 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 6x44 mm électrode L=16,6x2 mm</b> raccord Ø 4 mm; L=71,4 mm</p> <p><b>Zünderlektrode Ø 6x44 mm elektrode L=16,6x2 mm</b> anschluss Ø 4 mm; L=71,4 mm</p>	052610 056720 059988	Zanussi, Electrolux
--------	--	--	----------------------------	---------------------





**Candele**  
**Spark Plugs**
**Bougies d'allumage**  
**Zünderlektrode**

435188		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x60 mm elettrodo L=21,0x3 mm</b>          attacco Ø 6,35x12 mm - L=110 mm</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x60 mm elettrodo L=21,0x3 mm</b>          connection Ø 6,35x12 mm - L=110 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x60 mm électrode L=21,0x3 mm</b>          raccord Ø 6,35x12 mm - L=110 mm</p> <p><b>Zünderlektrode Ø 9,5x60 mm elektrode L=21,0x3 mm</b>          anschluss Ø 6,35x12 - L=110 mm</p>	0H6803 0K2369	Zanussi, Electrolux
416301		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x60 mm elettrodo L=31x21x3 mm</b>          attacco Ø 6,35 mm L.tot = 106</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x60 mm elettrodo L=31x21x3 mm</b>          connection Ø 6,35x12 L.tot = 106 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x60 mm électrode L=31x21x3 mm</b>          raccord Ø 6,35x12 L.tot = 106 mm</p> <p><b>Zünderlektrode Ø 9,5x60 mm elektrode L=31x21x3 mm</b>          anschluss Ø 6,35x12 L.tot = 106 mm</p>	002637	Zanussi, Electrolux
546589		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x51 mm</b>          flangia 38x17 mm - attacco Ø 6 mm - AOS</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x51 mm</b>          flange 38x17 mm - connection Ø 6 mm - AOS</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x51 mm</b>          bride 38x17 mm - raccord Ø 6 mm - AOS</p> <p><b>Zünderlektrode Ø 9,5x51 mm</b>          Flansch 38x17 mm - anschluss Ø 6 mm - AOS</p>	0C5273	Zanussi, Electrolux
341775		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x19 mm</b>          cavo L=850 mm con faston F2,8 mm</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x19 mm</b>          cable L=850 mm with faston F2,8 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x19 mm</b>          câble L=850 mm avec faston F2,8 mm</p> <p><b>Zünderlektrode Ø 9,5x19 mm</b>          kabel L=850 mm und faston F2,8 mm</p>	005900	Zanussi, Electrolux
533087		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x30 mm</b>          attacco F2,8x0,8 mm - Ltot=48 mm - cavo L=450 mm</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x30 mm</b>          connection F2,8x0,8 mm - Ltot=48 mm - cable L=450 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x30 mm</b>          raccord F2,8x0,8 mm - Ltot=48 mm - câble L=450 mm</p> <p><b>Zünderlektrode Ø 9,5x30 mm</b>          anschluss F2,8x0,8 mm - Ltot=48 mm - kabel L=450 mm</p>	0C1771	Zanussi, Electrolux



**Candele**  
**Spark Plugs**
**Bougies d'allumage**  
**Zündelektrode**

438208		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x33 mm</b> Flangia 51x23 mm - cavo L=650 mm</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x33 mm</b> flange 51x23 mm - cable L=650 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x33 mm</b> bride 51x23 mm - câble L=650 mm</p> <p><b>Zündelektrode Ø 9,5x33 mm</b> Flansch 51x23 mm - kabel L=650 mm</p>	005910	Zanussi, Electrolux
438209		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x33 mm</b> Flangia 51x24 mm - cavo L=450 mm</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x33 mm</b> flange 51x24 mm - cable L=450 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x33 mm</b> bride 51x24 mm - câble L=450 mm</p> <p><b>Zündelektrode Ø 9,5x33 mm</b> Flansch 51x24 mm - kabel L=450 mm</p>	005911	Zanussi, Electrolux
433733		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x35 mm</b> flangia 38x17 mm - cavo L=600 mm</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x35 mm</b> flange 38x17 mm - cable L=600 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x35 mm</b> bride 38x17 mm - câble L=600 mm</p> <p><b>Zündelektrode Ø 9,5x35 mm</b> Flansch 38x17 mm - kabel L=600 mm</p>	0C1134	Zanussi, Electrolux
435505		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x38 mm</b> flangia 38x17 mm, cavi L=70 mm</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x38 mm</b> flange 38x17 mm, cable 70 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x38 mm</b> bride 38x17 mm, câble 70 mm</p> <p><b>Zündelektrode Ø 9,5x38 mm</b> Flansch 38x17 mm, kabel 70 mm</p>	005920	Zanussi, Electrolux
433582		<p><b>Candela accensione - isol. Ø 9,5x45 mm</b> attacco Ø 6 - cavo L=1120 mm e faston 4 mm</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x45 mm</b> connection Ø 6 - with cable L=850 mm and faston 4 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9,5x45 mm</b> raccord Ø 6 - avec câble L=850 mm an faston 4 mm</p> <p><b>Zündelektrode Ø 9,5x45 mm</b> anschluss Ø 6 - mit kabel L=1120 mm und faston 4 mm</p>	0C1137 0C2189	Zanussi, Electrolux

<p>700381</p> 	<p><b>Candela accensione + boiler AOS nuova serie</b> 2 x cavetti L=200mm faston 2,8 mm+ 1xcavetto L= 410mm faston 6,4 mm [061-101-201]</p> <p><b>Spark plug + boiler AOS new series</b> 2 x cable L=200mm faston 2,8 mm+ 1 x cable L= 410mm faston 6,4 mm [061-101-201]</p> <p><b>Bougie d'allumage + boiler AOS new série</b> 2 x câble L=200mm faston 2,8 mm+ 1 x câble L= 410mm faston 6,4 mm [061-101-201]</p> <p><b>Zünderlektrode + boiler AOS new Serie</b> 2 x kabel L=200mm faston 2,8 mm+ 1 x kabel L= 410mm faston 6,4 mm [061-101-201]</p>	0C4461	Zanussi, Electrolux
<p>700382</p> 	<p><b>Candela accensione e rilevazione</b> 2 x cavetti L=350 mm, faston 2,8 mm; 1 x cavetto L= 420 mm, faston 6,4 mm</p> <p><b>Spark and detection plug</b> connection with 2 cables L=350 mm, faston 2,8 mm; 1 cable L= 420 mm, faston 6,4 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage</b> 2 x câble L=350 mm, faston 2,8 mm; 1 x câble L= 420 mm, faston 6,4 mm</p> <p><b>Zünderlektrode</b> 2 x Kabel L=350 mm, faston 2,8 mm; 1 x Kabel L= 420 mm, faston 6,4 mm</p>	0C4462	Zanussi, Electrolux
<p>341782</p> 	<p><b>Candela rilevazione fiamma</b> Cavo L= 1300 mm, elettrodo Ø 3x95 mm, con faston da 5 mm</p> <p><b>Spark plug</b> Cable L= 1300 mm, electrode Ø 3x95 mm, with faston 5 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage</b> Câble L= 1300 mm, electrode Ø 3x95 mm, avec cosse 5 mm</p> <p><b>Zünderlektrode</b> Kabel L=1300mm elektrode Ø 3x95 mm, mit faston 5 mm</p>	005886 0C5599	Zanussi, Electrolux
<p>435330</p> 	<p><b>Candela rilevazione -isol.Ø 9,5x60 mm elettrodo L=31x31x3 mm</b> attacco Ø 4 mm - L=107 mm</p> <p><b>Spark plug - isol. Ø 9,5x60 mm electrode L=31x31x3 mm</b> connection Ø 4 mm L=107 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage - isol. Ø 9 mm électrode L=31x31x3 mm</b> raccord Ø 4 mm L=107 mm</p> <p><b>Zünderlektrode Ø 9 mm elektrode L=31x31x3 mm</b> anschluss Ø 4 mm L=107 mm</p>	002638	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts





Composants Gaz

Gaskomponenten




Candele  
Spark Plugs








Bougies d'allumage  
Zündelektrode

433730		<p><b>Candela rilevazione</b> - isol. Ø 9,5x50 mm elettrodo L=50x3 mm flangia 24x17 mm - cavo L=520 mm con faston femmina 5 mm</p> <p><b>Spark plug</b> - isol. Ø 9,5x50 mm elettrodo L=50x3 mm flange 24x17 mm - cable L=520 mm con faston femmina 5 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage</b> - isol. Ø 9,5x50 mm électrode L=50x3 mm bride 24x17 mm - câble L=520 mm con faston femmina 5 mm</p> <p><b>Zündelektrode</b> - isol. Ø 9,5x50 mm ektrode L=50x3 mm Flansch 24x17 mm - kabel L=520 mm con faston femmina 5 mm</p>	0C1049	Zanussi, Electrolux
316418		<p><b>Candela rilevazione</b> cavo L= 1200 mm, faston F6.3 mm</p> <p><b>Spark plug</b> cable L= 1200 mm, faston F6.3 mm</p> <p><b>Bougie d'allumage</b> câble L= 1200 mm, faston F6.3 mm</p> <p><b>Zündelektrode</b> kabel L= 1200 mm, faston F6.3 mm</p>	0C7418	Zanussi, Electrolux
433581		<p><b>Candela rilevazione</b> -isol. Ø 9,5x35 mm elettrodo L=35x35x3mm attaco faston</p> <p><b>Spark plug</b> - isol. Ø 9,5x35 mm elettrodo L=35x35x3 mm connection faston</p> <p><b>Bougie d'allumage</b> - isol. Ø 9,5x35 mm elettrodo L=35x35x3 mm raccord faston</p> <p><b>Zündelektrode</b> - isol. Ø 9,5x35 mm elettrodo L=35x35x3 mm anschluss faston</p>	0C1068	Zanussi, Electrolux
310761		<p><b>Guarnizione per candela</b> per 700382 - 700381</p> <p><b>Gasket for spark plug</b> for 700382 - 700381</p> <p><b>Joint pour bougie d'allumage</b> pour 700382 - 700381</p> <p><b>Dichtung für Zündelektrode</b> für 700382 - 700381</p>	0C4104	Zanussi, Electrolux

Cavetti di Accensione  
Ignition Cables

Câbles d'allumage  
Zündkabel

546592		<p><b>Cavetto accensione L=580 mm</b> F2.8xØ 6 mm - per candela accensioni forni AOS</p> <p><b>Ignition cable L=580 mm</b> F2.8xØ 6 mm - for spark plug oven AOS</p> <p><b>Câble d'allumage L=580 mm</b> F2.8xØ 6 mm - pour bougie d'allumage four AOS</p> <p><b>Zündkabel L=580 mm</b> F2.8xØ 6 mm - für Zündelektrode Ofen AOS</p>	0C5327	Zanussi, Electrolux
--------	---	--	--------	---------------------

546591		<p><b>Cavetto accensione L=900 mm</b> F2.8xØ 6 mm - per candela accensioni forni AOS</p> <p><b>Ignition cable L=900 mm</b> F2.8xØ 6 mm - for spark plug oven AOS</p> <p><b>Câble d'allumage L=900 mm</b> F2.8xØ 6 mm - pour bougie d'allumage four AOS</p> <p><b>Zündkabel L=900 mm</b> F2.8xØ 6 mm - für Zündeletrode Ofen AOS</p>	0C5329	Zanussi, Electrolux
546590		<p><b>Cavetto accensione L=1040 mm</b> F2.8xØ 6 mm - per candela accensioni forni AOS</p> <p><b>Ignition cable L=1040 mm</b> F2.8xØ 6 mm - for spark plug oven AOS</p> <p><b>Câble d'allumage L=1040 mm</b> F2.8xØ 6 mm - pour bougie d'allumage four AOS</p> <p><b>Zündkabel L=1040 mm</b> F2.8xØ 6 mm - für Zündeletrode Ofen AOS</p>	0C5328	Zanussi, Electrolux
426379		<p><b>Cavo HT rame-nichelato 2,5 mmq (vendita al metro)</b> <b>Cable HT in coated-copper 2,5 sq.mm (sold by meter)</b> <b>Câble HT en cuivre-glavanizé 2,5 mmq (vendu au mètre)</b> <b>Kabel kupfer-nickel 2,5 mmq (Meterware)</b></p>	0K0762 0K3274	Zanussi, Electrolux
441011		<p><b>Cavetti per candele (KIT)</b> <b>Cable for spark plug (KIT)</b> <b>Câblage pour bougies d'allumage (KIT)</b> <b>Kabel für Zündeletrode (KIT)</b></p>	0C0760	Zanussi, Electrolux
519246		<p><b>Cavetti per candele (KIT)</b> <b>Cable for spark plug (KIT)</b> <b>Câblage pour bougies d'allumage (KIT)</b> <b>Kabel für Zündeletrode (KIT)</b></p>	0C0759	Zanussi, Electrolux
435503		<p><b>Cavetti per candele (KIT)</b> <b>Cable for spark plug (KIT)</b> <b>Câblage pour bougies d'allumage (KIT)</b> <b>Kabel für Zündeletrode (KIT)</b></p>	003083 006024	Zanussi, Electrolux
411215		<p><b>Cavetti per candele (KIT)</b> <b>Cable for spark plug (KIT)</b> <b>Câblage pour bougies d'allumage (KIT)</b> <b>Kabel für Zündeletrode (KIT)</b></p>	003082	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten



Cavetti di Accensione  
Ignition Cables

Câbles d'allumage  
Zündkabel

411339		<p><b>Cavetti per candele (KIT)</b>  <b>Cable for spark plug (KIT)</b>  <b>Câblage pour bougies d'allumage (KIT)</b>  <b>Kabel für Zündelectrode (KIT)</b></p>	006397	Zanussi, Electrolux
411212		<p><b>Cavetti per candele (KIT)</b>  <b>Cable for spark plug (KIT)</b>  <b>Câblage pour bougies d'allumage (KIT)</b>  <b>Kabel für Zündelectrode (KIT)</b></p>	006023	Zanussi, Electrolux

Bruciatori Pilota  
Pilot Burners

Veilleuses  
Zündbrenner

338007		<p><b>Bicono Ø 4 mm per pilota TARGET</b>  <b>Olive for TARGET pilot burner Ø 4 mm</b>  <b>Double cone Ø 4 mm pour veilleuse TARGET</b>  <b>Doppelkegel Ø 4 mm für Zündbrenner TARGET</b></p>	059161	Zanussi, Electrolux
438399		<p><b>Raccordo per bicono M10x1 Ø int. 4 mm</b>  per tubo gas Ø 4 mm - L=10,5 mm  <b>Pipe fitting M10x1 Ø int. 4 mm</b>  for gas pipe Ø 4 mm - L=10,5 mm  <b>Raccord M10x1 Ø int. 4 mm</b>  pour tuyau gaz Ø 4 mm L=10,5 mm  <b>Anschluss für Doppelkegel M10x1 innerØ 4 mm</b>  für Gasschläuche Ø 4 mm - L=10,5 mm</p>	046755 052125 0G2219 0KE882	Zanussi, Electrolux
338347		<p><b>Raccordo fissaggio candela M10x1 - Øint. 7x11 mm</b>  <b>Spark plug fitting M10x1 - Øint. 7x11 mm</b>  <b>Raccord bougie M10x1 - Øint. 7x11 mm</b>  <b>Anschluss für Zündbrenner M10x1 - innerØ 7x11 mm</b></p>	057960	Zanussi, Electrolux
435415		<p><b>Bruciatore pilota a 3 vie</b>  <b>Pilot burner 3-way</b>  <b>Veilleuse 3-voies</b>  <b>Zündbrenner 3-wege</b></p>	054032	Zanussi, Electrolux

Ugelli Gas  
Nozzles

Injecteurs gaz  
Gasdüse

338336		<p><b>Ugello pilota Ø 0,80 mm GC</b>  <b>Pilot burner nozzle Ø 0,80 mm GC</b>  <b>Injecteur pour veilleuse Ø 0,80 mm GC</b>  <b>Düse für Flüssiggas Ø 0,80mm GC</b></p>	053803	Zanussi, Electrolux
--------	--	---	--------	---------------------

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten



Ugelli Gas  
Nozzles

Injecteurs gaz  
Gasdüse

435366		<p>Ugello pilota Ø 0,20 mm GPL L=11,52 mm  <b>Pilot burner nozzle Ø 0,20 mm GPL L=11,52 mm</b>                  Injecteur pour veilleuse Ø 0,20 mm GPL L=11,52 mm                  Düse für Flüssiggas Ø 0,20 L=11,52 mm</p>	054286	Zanussi, Electrolux
435414		<p>Ugello pilota Ø 0,25 mm GN L=11,52 mm  <b>Pilot burner nozzle Ø 0,25 mm GN L=11,52 mm</b>                  Injecteur pour veilleuse Ø 0,25 mm GN L=11,52 mm                  Düse für Flüssiggas Ø 0,25mm GN L=11,52 mm</p>	054037	Zanussi, Electrolux
441561		<p>Ugello pilota Ø 0,45mm L=11,52 mm  <b>Pilot burner nozzle Ø 0,45mm L=11,52 mm</b>                  Injecteur pour veilleuse Ø 0,45mm L=11,52 mm                  Düse für Flüssiggas Ø 0,45mm L=11,52 mm</p>	054038	Zanussi, Electrolux
440884		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 1,35 mm GPL  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 1,35 mm GPL</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 1,35 mm GPL                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 1,35 mm GPL</p>	0A2533 72780128	Zanussi, Electrolux
441138		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 1,55 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 1,55 mm GN</b>                  Injecteur pour gas M10x1 CH12 Ø 1,55 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 1,55 mm GN</p>	0A2103	Zanussi, Electrolux
441136		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 1,95 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 1,95 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 1,95 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 1,95 mm GN</p>	0A2301 0C0141	Zanussi, Electrolux
441139		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,00 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,00 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,00 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,00 mm GN</p>	0A2102	Zanussi, Electrolux
438288		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,20 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,20 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,20 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,20 mm GN</p>	0A2083 0G2252 0G2887 0K0253	Zanussi, Electrolux
441133		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,25 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,25 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,25 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,25 mm GN</p>	0A2475	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts










Composants Gaz

Gaskomponenten



Ugelli Gas  
Nozzles

Injecteurs gaz  
Gasdüse

441142		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,30 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,30 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,30 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,30 mm GN</p>	0A2081	Zanussi, Electrolux
438658		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,50 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,50 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,50 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,50 mm GN</p>	059382 0G2246	Zanussi, Electrolux
440651		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,55 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,55 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,55 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,55 mm GN</p>	059529	Zanussi, Electrolux
441363		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,85 mm GPL  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,85 mm GPL</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,85 mm GPL                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,85 mm GPL</p>	059358	Zanussi, Electrolux
442160		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 3,40 mm GN  <b>Gas Nozzle M10x1 CH12 Ø 3,40 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 3,40 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 3,40 mm GN</p>	002782	Zanussi, Electrolux
438697		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 3,60 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 3,60 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 3,60 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 3,60 mm GN</p>	059359	Zanussi, Electrolux
442059		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 3,80 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 3,80 mm GN</b>                  Injecteur pur gas M10x1 CH12 Ø 3,80 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 3,80 mm GN</p>	002979	Zanussi, Electrolux
441134		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 4,00 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 4,00 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 4,00 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 4,00 mm GN</p>	0A2306	Zanussi, Electrolux
442156		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 4,35 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 4,35 mm GN</b>                  Injecteur pour gas M10x1 CH12 Ø 4,35 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 4,35 mm GN</p>	002863	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts










Composants Gaz

Gaskomponenten



Ugelli Gas  
Nozzles

Injecteurs gaz  
Gasdüse

442155		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 4,50 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 4,50 mm GN</b>                  Injecteur pour gas M10x1 CH12 Ø 4,50 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 4,50 mm GN</p>	002864	Zanussi, Electrolux
442157		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 1,50 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 1,50 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 1,50 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 1,50 mm GN</p>	002862	Zanussi, Electrolux
526701		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 1,55 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 1,55 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 1,55 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 1,55 mm GN</p>	003722 72780309	Zanussi, Electrolux
440714		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 1,75 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 1,75 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 1,75 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 1,75 mm GN</p>	003723	Zanussi, Electrolux
441500		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 1,80 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 1,80 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 1,80 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 1,80 mm GN</p>	054631	Zanussi, Electrolux
441563		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 1,90 mm GPL  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 1,90 mm GPL</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 1,90 mm GPL                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 1,90 mm GPL</p>	054033 72780311	Zanussi, Electrolux
441430		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,25 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,25 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,25 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,25 mm GN</p>	056471	Zanussi, Electrolux
442082		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,45 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,45 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,45 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,45 mm GN</p>	002267	Zanussi, Electrolux
442143		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 2,75 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 2,75 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 2,75 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 2,75 mm GN</p>	003371	Zanussi, Electrolux



Componenti gas

Gas Parts






Composants Gaz

Gaskomponenten




Ugelli Gas  
Nozzles





Injecteurs gaz  
Gasdüse





441562		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 3,00 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 3,00 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 3,00 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 3,00 mm GN</p>	054034	Zanussi, Electrolux
441558		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 3,20 mm GC  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 3,20 mm GC</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 3,20 mm GC                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 3,20 mm GC</p>	054084	Zanussi, Electrolux
441243		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 3,30 mm GN  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 3,30 mm GN</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 3,30 mm GN                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 3,30 mm GN</p>	055388	Zanussi, Electrolux
526545		<p>Ugello gas M10x1 CH12 Ø 3,55 mm  <b>Gas nozzle M10x1 CH12 Ø 3,55 mm</b>                  Injecteur pour gaz M10x1 CH12 Ø 3,55 mm                  Gasdüse M10x1 CH12 Ø 3,55 mm</p>	003987	Zanussi, Electrolux
349440		<p>Ugello gas  <b>Gas nozzle</b>                  Injecteur pour gaz                  Gasdüse</p>	053800	Zanussi, Electrolux

Valvole Gas e Accessori  
Gas Valves

Vannes à gaz  
Gasventil

338119		<p><b>Valvola gas COMPOSIT Ø 3/8"FF 230V 50Hz</b>                  attacco termocoppia M9x1; Pmax entrata gas 50 mbar; manopola colore nero  <b>Gas valve COMPOSIT Ø 3/8"FF 230V 50Hz</b>                  thermocouple connection M9x1; max gas inlet pressure 50 mbar; black knob  <b>Vanne gaz COMPOSIT Ø 3/8"FF 230V 50Hz</b>                  raccord thermocouple M9x1; Pmax entrée gaz 60 mbar; manette noir  <b>Gasventil COMPOSIT Ø 3/8"FF 230V 50Hz</b>                  Anschluss thermoelement M9x1; Pmax eingang gas 50 mbar; knebel schwarz</p>	053973	Zanussi, Electrolux
--------	---	---	--------	---------------------

441650		<p><b>Raccordo per valvola Ltot=52 mm</b> 16.2-14.9</p> <p><b>Pipe fitting for gas valve Ltot=52 mm</b> 16.2-14.9</p> <p><b>Raccord pour vanne gas Ltot=52 mm</b> 16.2-14.9</p> <p><b>Anschluss für gasventil Ltot=52 mm</b> 16.2-14.9</p>	052059 052718	Zanussi, Electrolux
338192		<p><b>Valvola gas 810 ELETTRISIT 3/4"FF - 230V 50Hz</b> attacco termocoppia M9x1 mm - campo di regolazione pressione 3-18 mbar - temp. ambiente 0-60°C; att. pilota e termocoppia inferiore</p> <p><b>Gas valve 810 ELETTRISIT 3/4"FF - 230V 50Hz</b> thermocouple connection M9x1 mm - pressure range 3-18 mBar - work temp 0-60°C; lower pilot and thermocouple connections</p> <p><b>Vanne gaz 810 ELETTRISIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz</b> thermocouple connection M9x1 mm - pression de travail 3-18 mBar - temp. de travail 0-60°C; raccords inferieur pour pilot et thermocouple</p> <p><b>Gasregelventil 810 ELETTRISIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz</b> Anschluss Thermoelement M9x1 mm - Verstellbereich 3-18 mbar - temp. 0-60°C; Anschluss pilot und Thermoelement</p>	0A2035	Zanussi, Electrolux
338207		<p><b>Valvola gas 810 ELETTRISIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz</b> attacco laterale termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata gas 50 mbar; P-uscita 3÷18 mBar</p> <p><b>Gas valve 810 ELETTRISIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz</b> thermocouple connection M9x1 mm; max gas inlet pressure 50 mbar; outlet pressure 3÷18 mBar</p> <p><b>Vanne gaz 810 ELETTRISIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz</b> raccord thermocouple M9x1 mm; Pmax entrée gaz 50 mbar; P. sortie gaz 3÷18 mBar</p> <p><b>Gasventil 810 ELETTRISIT Ø 3/4"FF - 230V 50Hz</b> Anschluss Thermoelement seite M9x1; Pmax Eingang gas 50 mbar; P-Ausgang gaz 3÷18 mBar</p>	053643 054538 057543 0K7815	Zanussi, Electrolux
337960		<p><b>Valvola gas 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b> attacco termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata gas 60 mBar; con tappo regolatore pressione forato</p> <p><b>Gas valve 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b> thermocouple connection M9x1 mm; max gas inlet pressure 60 mBar; with drilled flow regulator plug</p> <p><b>Vanne gaz 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b> raccord thermocouple M9x1 mm; Pmax entrée 60 mBar; avec régulateur pression perforé</p> <p><b>Gasventil 820 NOVA Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b> Anschluss Thermoelement M9x1 mm; Pmax Eingang gaz 60 mBar; cap Druckregler gebohrt</p>	003719	Zanussi, Electrolux

338166		<p><b>Valvola gas 820 NOVA Ø 1/2"FF - 220V 60Hz</b>          attacco termocoppia M9x1 mm; Pmax entrata gas 60 mbar;          P-uscita 3÷30 mBar; lenta accensione 3 ÷ 5 mBar</p> <p><b>Gas valve 820 NOVA Ø 1/2"FF - 220V 60Hz</b>          thermocouple connection M9x1 mm; max gas inlet pressure 60 mBar; max outlet pressure 3÷30 mBar; slow ignition device 3÷5 mBar</p> <p><b>Vanne gaz 820 NOVA Ø 1/2"FF - 220V 60Hz</b>          raccord thermocouple M9x1 mm; Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 3÷30 mBar; dispositif de lent allumage 3÷5 mBar</p> <p><b>Gasventil 820 NOVA Ø 1/2"FF - 220V 60Hz</b>          Anschluss Thermoelement M9x1 mm; Pmax Eingang gas 60 mBar; Pmax Ausgang 3÷30 mBar;</p>	006182	Zanussi, Electrolux
338044		<p><b>Contatto accensione valvola con cavi</b>          per valvola gas 820 NOVA ed ELETTROSIT S2</p> <p><b>Electric ignition contact with cables</b>          suitable for 820 NOVA and ELETTROSIT S2</p> <p><b>Contact d'allumage pour vanne gaz avec câble</b>          pour 820 NOVA et ELETTROSIT S2</p> <p><b>Ventil schalter</b>          Gasventil für 820 NOVA und ELETTROSIT S2</p>	056601	Zanussi, Electrolux
310683		<p><b>Valvola gas 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b>          Pmax entrata gas 60 mBar; P-uscita 3÷50 mBar; temperatura di utilizzo 0÷60°C</p> <p><b>Gas valve 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b>          max gas inlet pressure 60 mBar; max outlet pressure 3÷50 mBar; working temperature 0÷60°C</p> <p><b>Vanne gaz 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b>          Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 3÷50 mBar; température de travail 0÷60°C</p> <p><b>Gasventil 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b>          Pmax Eingang gas 60 mBar; P-Ausgang 3÷50 mBar; Anwendungstemperatur 0÷60°C</p>	005897 0C6359	Zanussi, Electrolux
337958		<p><b>Valvola gas 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz con reg. portata</b>          Pmax entrata gas 60 mBar; P-uscita 3÷50 mBar; temperatura di utilizzo 0÷60°C</p> <p><b>Gas valve 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz with PR</b>          max gas inlet pressure 60 mBar; max outlet pressure 3÷50 mBar; working temperature 0÷60°C</p> <p><b>Vanne gaz 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz avec RP</b>          Pmax entrée gaz 60 mBar; P. sortie gaz 3÷50 mBar; température de travail 0÷60°C; sortie veilleuse standard</p> <p><b>Gasventil 830 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz mit PR</b>          Pmax Eingang gas 60 mBar; P-Ausgang 3÷50 mBar; Anwendungstemperatur 0÷60°C</p>	002340 0KI416	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten



Valvole Gas e Accessori

Gas Valves

Vannes à gaz  
Gasventil

337972		<p><b>Valvola gas 836 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b> 230V RAC Pmax entrata gas 50 mBar; P-uscita 2÷45 mBar; temperatura di utilizzo 0÷60°C</p> <p><b>Gas valve 836 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b> 230V RAC, max gas inlet pressure 50 mBar; max outlet pressure 2÷45 mBar; working temperature 0÷60°C</p> <p><b>Vanne gaz 836 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b> 230V RAC, Pmax entrée gaz 50 mBar; P. Sortie gaz 2÷45 mBar; température de travail 0÷60°C</p> <p><b>Gasventil 836 TANDEM Ø 1/2"FF - 230V 50Hz</b> 230V RAC Pmax Eingang gas 50 mBar; P-Ausgang 2÷45 mBar; Anwendungstemperatur 0÷60°C</p>	002714	Zanussi, Electrolux
337981		<p><b>Doppia bobina 230V 50Hz</b> per valvola gas TANDEM</p> <p><b>Double magnetic coil 230V 50Hz</b> for gas valve TANDEM</p> <p><b>Double bobine 230V 50Hz</b> pour vanne gaz TANDEM</p> <p><b>Doppespüle 230V 50Hz</b> für Gasregler Tandem</p>	002452	Zanussi, Electrolux
338034		<p><b>Valvola gas 840 SIGMA - 230V 50Hz</b> raccordi ingresso-uscita 3/4"M; Pmax entrata gas 60 mbar; Pmax uscita gas 2÷50 mbar; temperatura di utilizzo 0÷60°C</p> <p><b>Gas valve 840 SIGMA - 230V 50Hz</b> inlet-outlet fittings Ø 3/4"M; Pmax gas inlet 60 mbar; Pmax gas outlet 2÷50 mbar; temperature range 0÷60°C</p> <p><b>Vanne gaz 840 SIGMA - 230V 50Hz</b> raccords entrée-sortie Ø 3/4"M; Pmax entrée gaz 60 mbar; Pmax sortie gaz 2÷50 mbar; température de travail 0÷60°C</p> <p><b>Gasventil 840 SIGMA 230V 50Hz</b> Anschluss Eingang-Ausgang 3/4"M; Pmax Eingang gas 60 mbar; Pmax Ausgang gas 2÷50 mbar; Anwendungstemperatur 0÷60°C</p>	005757 0C7600	Zanussi, Electrolux
433587		<p><b>Valvola gas 848 SIGMA - 230V 50Hz</b> raccordi ingresso-uscita Ø 3/4"M; campo di regolazione pressione 0,5÷12 mbar; con dispositivo di lenta accensione 2÷4 mbar</p> <p><b>Gas valve 848 SIGMA - 230V 50Hz</b> inlet-outlet fittings Ø 3/4"M; pressure range regulation 0,5÷12 mbar; with slow ignition device 2÷4 mbar</p> <p><b>Vanne gaz 848 SIGMA - 230V 50Hz</b> raccords entrée-sortie Ø 3/4"M; range de regulation pression 0,5÷12 mbar; avec dispositif lent d'allumage 2÷4 mbar</p> <p><b>Gasventil 848 SIGMA 230V 50Hz</b> Anschluss Eingang-Ausgang Ø 3/4"M; Verstellbereich 0,5÷12 mbar; mit langsame Zündvorrichtung 2-4 mbar</p>	0C1057	Zanussi, Electrolux
436355		<p><b>Ugello Ø 5,7x18x1 mm</b> <b>Nozzle Ø 5,7x18x1 mm</b> <b>Injecteur Ø 5,7x18x1 mm</b> <b>Düse Ø 5,7x18x1 mm</b></p>	0C1140	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten









Valvole Gas e Accessori

Gas Valves

Vannes à gaz

Gasventil

436354		<p>Ugello Ø 7x18x1 mm  <b>Nozzle Ø 7x18x1 mm</b>                  Injecteur Ø 7x18x1 mm                  Düse Ø 7x18x1 mm</p>	0C1139	Zanussi, Electrolux
536534		<p>Ugello Ø 7,5x18x1 mm  <b>Nozzle Ø 7,5x18x1 mm</b>                  Injecteur Ø 7,5x18x1 mm                  Düse Ø 7,5x18x1 mm</p>	0C2444	Zanussi, Electrolux
436356		<p>Ugello Ø 8x18x1 mm  <b>Nozzle Ø 8x18x1 mm</b>                  Injecteur Ø 8x18x1 mm                  Düse Ø 8x18x1 mm</p>	0C1141	Zanussi, Electrolux
338184		<p>Valvola di sicurezza gas D3 1/2"FF  <b>Gas safety valve, D3 1/2"FF</b>                  Vanne de sécurité gaz D3 1/2"FF                  Gasventil Sicherheit D3 1/2"FF</p>	050106	Zanussi, Electrolux
439850		<p><b>Valvola gas Honeywell VK4105A FF Ø 3/4" - 230V 50Hz</b>                  pres. 5-50 mbar; temperatura di lavoro 0-60°C; apertura rapida con regolatore  <b>Gas valve Honeywell VK4105A - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz</b>                  pressure range 5-50 mbar; working temperature 0=60°C; fast opening with regulator  <b>Vanne gaz Honeywell VK4105A - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz</b>                  press. 5-50 mbar; température de travail 0=60°C; ouverture rapide avec regulateur  <b>Gasventil Honeywell VK4105A FF Ø 3/4" - 230V 50Hz</b>                  Druck 5-50 mbar; Arbeitstemperatur 0-60°C; schnelles Öffnen mit Regler</p>	005925	Zanussi, Electrolux
440132		<p><b>Valvola gas Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz</b>                  pres. 5-50 mbar; temperatura di lavoro 0-60°C; apertura rapida con regolatore Hi/Low  <b>Gas valve Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz</b>                  pressure range 5-50 mbar; working temperature 0=60°C; fast opening with Hi/Low regulator  <b>Vanne gaz Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz</b>                  press. 5-50 mbar; température de travail 0=60°C; ouverture rapide avec regulateur Hi/Low  <b>Gasventil Honeywell VK4105P - FF Ø 3/4" - 230V 50Hz</b>                  Druck 5-50 mbar; Arbeitstemperatur 0-60°C; schnelles Öffnen mit Regler Hallo/Low</p>	006596	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten








Valvole Gas e Accessori

Gas Valves

Vannes à gaz

Gasventil

526452		<p><b>Flangia per valvola gas 3/4"</b> dim. 32x32 mm</p> <p><b>Flange for gas valve 3/4"</b> dim. 32x32 mm</p> <p><b>Bride pour vanne gaz 3/4"</b> dim. 32x32 mm</p> <p><b>Flansch für Gasventil 3/4"</b> dim. 32x32 mm</p>	006430	Zanussi, Electrolux
613875		<p><b>Bobina 220V 50Hz</b> dim.30x39.5x42 mm foro Ø 13.5x36 mm</p> <p><b>Coil 220V 50Hz</b> dim.30x39.5x42 mm hole Ø 13.5x36 mm</p> <p><b>Bobine 220V 50Hz</b> dim.30x39.5x42 mm trou Ø 13.5x36 mm</p> <p><b>Spule 220V 50Hz</b> dim.30x39.5x42 mm bohrung Ø 13.5x36 mm</p>	0L0996	Zanussi, Electrolux
410323		<p><b>Raccordo portaugello 90° per ugello M10x1</b> M16/M15</p> <p><b>Gas nozzle holder 90° for nozzle M10x1</b> M16/M15</p> <p><b>Support injecteur gaz 90° for injecteur gaz M10x1</b> M16/M15</p> <p><b>Anschluss düse halter 90° für düse M10x1</b> M16/M15</p>	059250	Zanussi, Electrolux
438110		<p><b>Controdado portaugello</b></p> <p><b>Lock nut</b></p> <p><b>Contre ecrou</b></p> <p><b>Gegenmutter</b></p>	020997	Zanussi, Electrolux
614000		<p><b>Canotto per bobina valvola gas Ø 13 mm</b> con magnete Ø 11 mm</p> <p><b>Support for coil gas valve Ø 13 mm</b> with magnet Ø 11 mm</p> <p><b>Support pour bobine vanne gaz Ø 13 mm</b> avec aimant Ø 11 mm</p> <p><b>Halter spule gasventil Ø 13 mm</b> mit magnet Ø 11 mm</p>	0L1095	Zanussi, Electrolux

Scambiatori






Heat exchangers

Echangeurs

Wärmetauscher

441813		<p><b>Scambiatore toroidale FCV/G6</b></p> <p><b>Exchanger FCV/G6</b></p> <p><b>Échangeur toroïdal FCV/G6</b></p> <p><b>Wärmetauscher FCV/G6</b></p>	005753	Zanussi, Electrolux
--------	---	--	--------	---------------------

**Scambiatori**  
**Heat exchangers**
**Echangeurs**  
**Wärmetauscher**

343338		<b>Scambiatore toroidale FCV/G10 (s.n. ...741)</b> flangia a 4 fori (senza prigionieri) <b>Exchanger FCV/G10 (s.n. ...741)</b> flange with 4 holes <b>Échangeur toroïdal FCV/G10 (s.n. ...741)</b> bride avec 4 trous <b>Wärmetauscher FCV/G10 (s.n. ...741)</b> Flansch mit 4 bohrung	002703	Zanussi, Electrolux
438218		<b>Scambiatore toroidale FCV/G10 1/1 (s.n. 742...)</b> flangia con 4 prigionieri saldati <b>Exchanger FCV/G10 1/1(s.n. 742...)</b> flange with 4 screws joined <b>Échangeur toroïdal FCV/G10 1/1 (s.n. 742...)</b> bride avec 4 vis soudés <b>Wärmetauscher FCV/G10 1/1 (s.n. 742...)</b> Flansch mit 4 mutter	003881	Zanussi, Electrolux
343341		<b>Scambiatore toroidale FCV/G10-20 (s.n. ...746)</b> flangia a 2 fori + 2 prigionieri <b>Exchanger FCV/G20 (s.n. ...746)</b> flange with 2 holes + 2 screws joined <b>Échangeur toroïdal FCV/G20 (s.n. ...746)</b> bride avec 2 trou + 2 vis soudés <b>Wärmetauscher FCV/G20 (s.n. ...746)</b> Flansch with 2 bohrung + 2 mutter	002744	Zanussi, Electrolux
442116		<b>Scambiatore toroidale FCV/G10-20 (s.n. 747...)</b> flangia con 5 prigionieri saldati <b>Exchanger for FCV/G10-20 (s.n. 747...)</b> flange with 5 screws joined <b>Échangeur toroïdal FCV/G10-20 (s.n. 747...)</b> bride avec 5 vis soudés <b>Wärmetauscher für FCV/G10-20 (s.n. 747...)</b> Flansch with 5 mutter	003884	Zanussi, Electrolux
433731		<b>Guarnizione Ø 51x86,5x3 mm</b> <b>Gasket Ø 51x86,5x3 mm</b> <b>Joint Ø 51x86,5x3 mm</b> <b>Dichtung Ø 51x86,5x3 mm</b>	0C1132	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts


Composants Gaz

Gaskomponenten



Scambiatori  
Heat exchangers

Echangeurs  
Wärmetauscher

441711		<p><b>Guarnizione 73.5x73.5x2.6 mm</b> Øint. 53.5 mm</p> <p><b>Gasket 73.5x73.5x2.6 mm</b> Øint. 53.5 mm</p> <p><b>Joint 73.5x73.5x2.6 mm</b> Øint. 53.5 mm</p> <p><b>Dichtung 73.5x73.5x2.6 mm</b> Øint. 53.5 mm</p>	005760	Zanussi, Electrolux
441807		<p><b>Guarnizione 85x80x4 mm</b> Øint. 51 mm; per scambiatore 441813</p> <p><b>Gasket 85x80x4 mm</b> Øint. 51 mm; for heat exchanger 441813</p> <p><b>Joint 85x80x4 mm</b> Øint. 51 mm; pour échangeur toroidal 441813</p> <p><b>Dichtung 85x80x4 mm</b> Øint. 51 mm; für Wärmetauscher 441813</p>	005754	Zanussi, Electrolux
412519		<p><b>Guarnizione inferiore in viton</b> dim. 100x100x2,5 mm - Øint. 76 mm; per scambiatore 002703</p> <p><b>Gasket</b> dim. 100x100x2,5 mm - Øint. 76 mm; for heat exchanger 002703</p> <p><b>Joint en viton</b> dim. 100x100x5 mm - int.Ø 77 mm; pour échangeur toroidal 003881</p> <p><b>Dichtung Viton</b> dim. 100x100x2,5 mm - Øint. 76 mm; für Wärmetauscher 002703</p>	002629	Zanussi, Electrolux
435308		<p><b>Guarnizione in viton 100x100x5 mm</b> Øint. 77 mm; per scambiatore 003881</p> <p><b>Gasket 100x100x5 mm</b> Øint 77 mm; for heat exchanger 003881</p> <p><b>Joint en viton 100x100x5 mm</b> Øint 77 mm; pour échangeur toroidal 003881</p> <p><b>Dichtung Viton 100x100x5 mm</b> Øint. 77 mm; für Wärmetauscher 003881</p>	003873 0G5209	Zanussi, Electrolux
415720		<p><b>Guarnizione isolante 100x100 mm</b> Øint. 55 mm; per scambiatore 002703</p> <p><b>Insulated gasket 100x100 mm</b> Øint. 55 mm; for heat exchanger 002703</p> <p><b>Joint isolant 100x100 mm</b> Øint. 55 mm; pour échangeur toroidal 002703</p> <p><b>Isolierte Dichtung 100x100 mm</b> Øint. 55 mm; für Wärmetauscher 002703</p>	002704	Zanussi, Electrolux



**Scambiatori**  
**Heat exchangers**
**Echangeurs**  
**Wärmetauscher**

435307		<p><b>Guarnizione isolante 110x110 mm</b>          Øint. 70 mm; per scambiatori 003881 e 003884</p> <p><b>Insulated gasket 110x110mm</b>          Øint. 70 mm; for heat exchanger 003881 e 003884</p> <p><b>Joint isolant 110x110 mm</b>          Øint. 70 mm; pour échangeur toroidal 003881 e 003884</p> <p><b>Isolierte Dichtung 110x110mm</b>          Øint. 70 mm; für Wärmetauscher 003881 e 003884</p>	003875	Zanussi, Electrolux
415719		<p><b>Guarnizione 110x110x3 mm</b>          Øint. 70; per scambiatore 002744</p> <p><b>Gasket 110x110x3 mm</b>          Øint. 70; for heat exchanger 002744</p> <p><b>Joint 110x110x3 mm</b>          Øint. 70; échangeur toroidal 002744</p> <p><b>Dichtung 110x110x3 mm</b>          Øint. 70; wärmetauscher 002744</p>	002746	Zanussi, Electrolux
412520		<p><b>Guarnizione viton 119x108x2,5 mm</b>          Øint. 88 mm; per scambiatore 002744</p> <p><b>Gasket viton 119x108x2,5 mm</b>          Øint. 88 mm; for heat exchanger 002744</p> <p><b>Joint en viton 119x108x2,5 mm</b>          Øint. 88 mm; pour échangeur toroidal 002744</p> <p><b>Dichtung Viton 119x108x2,5 mm</b>          Øint. 88 mm; für Wärmetauscher 002744</p>	002745	Zanussi, Electrolux
435305		<p><b>Guarnizione in viton 140x135x5 mm</b>          Øint. 90 mm; per scambiatore 003884</p> <p><b>Gasket viton 140x135x5 mm</b>          Øint 90 mm; for exchanger 003884</p> <p><b>Joint en viton 140x135x5 mm</b>          Øint 90 mm; pour échangeur toroidal 003884</p> <p><b>Dichtung Viton 140x135x5 mm</b>          Øint. 90 mm; für Wärmetauscher 003884</p>	003882	Zanussi, Electrolux
435386		<p><b>Guarnizione 155x275 mm</b>          Ø 90 mm</p> <p><b>Gasket 155x275 mm</b>          Ø 90 mm</p> <p><b>Joint 155x275 mm</b>          Ø 90 mm</p> <p><b>Dichtung 155x275 mm</b>          Ø 90 mm</p>	003883	Zanussi, Electrolux

Componenti gas

Gas Parts

Composants Gaz

Gaskomponenten



Scambiatori  
Heat exchangers

Echangeurs  
Wärmetauscher

442117



**Guarnizione 165x291 mm**  
**Gasket 165x291 mm**  
**Joint 165x291 mm**  
**Dichtung 165x291 mm**

003874

Zanussi, Electrolux

436158



**Flangia 110x110x2 mm**  
con 4 perni saldati M5  
**Flange 110x110x2 mm**  
mit 4 shaft M5  
**Bride 110x110x2 mm**  
avec 4 axe M5  
**Flansch 110x110x2 mm**  
mit 4 acshe M5

0C0900

Zanussi, Electrolux

437975



**Flangia**  
**Flange**  
**Bride**  
**Flansch**

0C1324

Zanussi, Electrolux

525476		<p><b>Ruota pivotante s/freno Ø 100x30 mm - cromata</b>        fissaggio per vite M10÷M12 mm; altezza 131 mm; portata 80 kg;        ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia</p> <p><b>Swivel castor without lock Ø 100x30 mm - chrome-plated</b>        fitting by screw M10÷M12 mm; height 131 mm; weight capacity 80 kg;        castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface</p> <p><b>Roulette pivotante sans frein Ø 100x30 mm - chromée</b>        Vis de blocage M10÷M12 mm - hauteur 131 mm; charge 80 Kg;        noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris</p> <p><b>Glasmöbelrolle ohne Feststeller mit Ø 100x30 mm - verchromt</b>        Schraubbefestigung M10÷M12 mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg;        Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau</p>	033657	Zanussi, Electrolux
533036		<p><b>Ruota pivotante c/freno Ø 100x30 mm - cromata</b>        perno di fissaggio Ø 12x30H mm; altezza 131 mm; portata 80 kg;        ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia</p> <p><b>Swivel castor with lock Ø 100x30 mm - Chrome-plated</b>        support whit pin Ø 12x30H mm; height 131 mm; carrying capacity 80 kg;        castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface</p> <p><b>Roulette pivotante avec frein Ø 100x30 mm - chromée</b>        pivot de support Ø 12x30H mm; hauteur 131 mm; charge 80 kg;        noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris</p> <p><b>Glasmöbelrolle Feststeller mit Ø 100x30 mm - verchromt</b>        acshe fixen Ø 12x30H mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg;        Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau</p>	005182 0C1631	Zanussi, Electrolux
418021		<p><b>Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm - cromata</b>        fissaggio con vite M12÷M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota        in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia</p> <p><b>Swivel castor without lock Ø 125x30 mm - chrome plated</b>        Lock screw M12÷M10; height 160 mm; weight capacity 100 Kg;        castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface</p> <p><b>Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée</b>        Vis de blocage M12÷M10; hauteur 160 mm; charge 100 Kg;noyau        roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris</p> <p><b>Glasmöbelrolle ohne Feststeller mit Ø 125x30 mm - verchromt</b>        Schraubbefestigung M12÷M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: ca 100 kg;        Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau</p>	0E5373 0KB549 0S1427 461208700	Zanussi, Electrolux

Ruote  
 Castors

Roues  
 Rolle

418866



**Ruota pivotante c/freno Ø 125x30 mm - cromata**

fissaggio con vite M12÷M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

**Swivel castor with lock Ø 125x30 mm - chrome plated**

Lock screw M12÷M10; height 160 mm; weight capacity 100 Kg; castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface

**Roulette pivotante avec frein Ø 125x30 mm - chromée**

Vis de blocage M12÷M10; hauteur 160 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

**Glasmöbelrolle Feststeller mit Ø 125x30 mm - verchromt**

Schraubbefestigung M12÷M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

0E5327  
 0K6717  
 461208704

Zanussi, Electrolux

535554



**Ruota pivotante s/freno Ø 125x30 mm - cromata**

perno di fissaggio Ø 12x30H mm; altezza 131 mm; portata 80 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

**Castor without brake Ø 125x30 mm - chrome plated**

support whit pin Ø 12x30H mm; height 131 mm; carrying capacity 80 kg; castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface

**Roulette pivotante sans frein Ø 125x30 mm - chromée**

pivot de support Ø 12x30H mm; hauteur 131 mm; charge 80 kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

**Laufrolle ohne Bremse Ø 125x30 mm - verchromt**

acshe fixen Ø 12x30H mm; Höhe 131 mm; Tragkraft: ca 80 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

007107  
 0C1632

Zanussi, Electrolux

440040



**Ruota pivotante c/freno Ø 125x30 mm - INOX**

fissaggio con vite M12÷M10; altezza 160 mm; portata 100 kg; ruota in polipropilene e fascia gomma grigia antitraccia

**Swivel castor with lock Ø 125x30 mm - INOX**

Lock screw M12÷M10; H=160 mm; weight capacity 100 Kg; castor core in polypropilene, grey rubber anti-marking surface

**Roulette pivotante avec frein Ø 125x30 mm - INOX**

Vis de blocage M12÷M10; H=160 mm; charge 100 Kg; noyau roue en polypropilene, et surface anti-marquage gris

**Glasmöbelrolle Feststeller mit Ø 125x30 mm - INOX**

Schraubbefestigung M12÷M10; Höhe 160 mm; Tragkraft: ca 100 kg; Laufrolle aus Polypropylen und elastisches Anti-Markierungsband grau

033133

Zanussi, Electrolux

Griglie e Ripiani  
 Grids and Shelves

Grilles  
 Gitter und Regal

427844



**Griglia in acciaio inox GN 1/2 per forno**

dim. 325x265 mm

**Grill inox GN 1/2 for Oven**

dim. 325x265 mm

**Grille en acier inox GN 1/2 pou four**

dim. 325x265 mm

**Gitter inox GN 1/2 für Ofen**

dim. 325x265 mm

0KD893

Zanussi, Electrolux

Griglie e Ripiani  
 Grids and Shelves

Grilles  
 Gitter und Regal

441444		<p><b>Griglia cromata per forno</b>          dim. 450x370x20 mm; per forno 4 griglie</p> <p><b>Chrome grill for Oven</b>          dim. 450x370x20 mm; for 4 grids ovens</p> <p><b>Grille chromée pour four</b>          dim. 450x370x20 mm; pour fours avec 4 grille</p> <p><b>Gitter verchromt für Ofen</b>          dim. 450x370x20 mm; für ofen 4 gitter</p>	054297 921050	Zanussi, Electrolux
300147		<p><b>Griglia in inox GN 1/1 per forno</b>          dim. 530x325 mm</p> <p><b>Grill inox GN 1/1 for Oven</b>          dim. 530x325 mm</p> <p><b>Grille inox GN 1/1 pour four</b>          dim. 530x325 mm</p> <p><b>Gitter inox GN 1/1 für Ofen</b>          530x325 mm</p>	0S0868 922017	Zanussi, Electrolux
412162		<p><b>Griglia in AISI 304 GN 1/1 per forno</b>          dim. 530x325 mm</p> <p><b>Grill AISI 304 GN 1/1 for Oven</b>          dim. 530x325 mm</p> <p><b>Grille en AISI 304 GN 1/1 pour four</b>          dim. 530x325 mm</p> <p><b>Gitter inox AISI 304 GN 1/1 für Ofen</b>          dim. 530x325 mm</p>	055428 921101	Zanussi, Electrolux
412019		<p><b>Griglia in AISI 304 GN 2/1 per forno</b>          dim. 650x530 mm</p> <p><b>Grill AISI 304 GN 2/1 for Oven</b>          dim. 650x530 mm</p> <p><b>Grille en AISI 304 GN 2/1 pour four</b>          dim. 650x530 mm</p> <p><b>Gitter AISI 304 GN 2/1 für Ofen</b>          dim. 650x530 mm</p>	003189 087343	Zanussi, Electrolux

Teglie  
 Containers

Bacs  
 Auffangschale

427855		<p><b>Teglia smaltata GN 1/2</b>          dim. 325x265 mm</p> <p><b>Baking GN 1/2</b>          dim. 325x265 mm</p> <p><b>Plaque à pâtisserie émaillée GN 1/2</b>          dim. 325x265 mm</p> <p><b>Backblech GN 1/2</b>          dim. 325x265 mm</p>	0K1275	Zanussi, Electrolux
--------	--	---	--------	---------------------

427776		<p><b>Teglia inox GN 1/2 H=40 mm</b>          dim. 325x265 mm</p> <p><b>Baking GN 1/2 H=40 mm</b>          dim. 325x265 mm</p> <p><b>Plaque à pâtisserie inox GN 1/2 H=40 mm</b>          dim. 325x265 mm</p> <p><b>Backblech GN 1/2 H=40 mm</b>          dim. 325x265 mm</p>	0KB698	Zanussi, Electrolux
427851		<p><b>Teglia forata inox GN 1/2 H=40 mm</b>          dim. 325x265 mm</p> <p><b>Baking inox GN 1/2 H=40 mm</b>          dim. 325x265 mm</p> <p><b>Plaque à pâtisserie perfore inox GN 1/2 H=40 mm</b>          dim. 325x265 mm</p> <p><b>Backblech GN 1/2 H=40 mm</b>          dim. 325x265 mm</p>	0KI553	Zanussi, Electrolux
542370		<p><b>Teglia AISI 304 GN 1/1 H=20 mm</b>          dim. 530x325x20 mm; capacità 3 litri</p> <p><b>Baking AISI 304 GN 1/1 H=20 mm</b>          dim. 530x325x20 mm; capacity 3 liter</p> <p><b>Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 1/1 H=20 mm</b>          dim. 530x325x20 mm; débit 3 litre</p> <p><b>Backblech AISI 304 GN 1/1 H=20 mm</b>          dim. 530x325x20 mm; Kapazität 3 liter</p>	0S0896 329242	Zanussi, Electrolux
542371		<p><b>Teglia AISI 304 GN 1/1 H=40 mm</b>          dim. 530x325x40 mm; capacità 6 litri</p> <p><b>Baking AISI 304 GN 1/1 H=40 mm</b>          dim. 530x325x40 mm; capacity 6 liter</p> <p><b>Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 1/1 H=40 mm</b>          dim. 530x325x40 mm; débit 6 litre</p> <p><b>Backblech AISI 304 GN 1/1 H=40 mm</b>          dim. 530x325x40 mm; Kapazität 6 liter</p>	0S0897 329244	Zanussi, Electrolux
542372		<p><b>Teglia AISI 304 GN 1/1 H=65 mm</b>          dim. 530x325x65 mm; capacità 8,8 litri</p> <p><b>Baking AISI 304 GN 1/1 H=65 mm</b>          dim. 530x325x65 mm; capacity 8,8 liter</p> <p><b>Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 1/1 H=65 mm</b>          dim. 530x325x65 mm; débit 8,8 litre</p> <p><b>Backblech AISI 304 GN 1/1 H=65 mm</b>          dim. 530x325x65 mm; Kapazität 8,8 liter</p>	0S0898 329246	Zanussi, Electrolux

Teglie  
 Containers

Bacs  
 Auffangschale

542347		<p><b>Teglia AISI 304 GN 2/1 H=20 mm</b>          dim. 650x530x20 mm; capacità 5 litri</p> <p><b>Baking AISI 304 GN 2/1 H=20 mm</b>          dim. 650x530x20 mm; capacity 5 liter</p> <p><b>Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 2/1 H=20 mm</b>          dim. 650x530x20 mm; débit 5 litre</p> <p><b>Backblech AISI 304 GN 2/1 H=20 mm</b>          dim. 650x530x20 mm; Kapazität 5 liter</p>	0S0923 329142	Zanussi, Electrolux
542349		<p><b>Teglia AISI 304 GN 2/1 H=40 mm</b>          dim. 650x530x40 mm; capacità 10 litri</p> <p><b>Baking AISI 304 GN 2/1 H=40 mm</b>          dim. 650x530x40 mm; capacity 10 liter</p> <p><b>Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 2/1 H=40 mm</b>          dim. 650x530x40 mm; débit 10 litre</p> <p><b>Backblech AISI 304 GN 2/1 H=40 mm</b>          dim. 650x530x40 mm; Kapazität 10 liter</p>	0S0925 329144	Zanussi, Electrolux
542350		<p><b>Teglia AISI 304 GN 2/1 H=65 mm</b>          dim. 650x530x65 mm; capacità 18 litri</p> <p><b>Baking AISI 304 GN 2/1 H=65 mm</b>          dim. 650x530x65 mm; capacity 18 liter</p> <p><b>Plaque à pâtisserie AISI 304 GN 2/1 H=65 mm</b>          dim. 650x530x65 mm; débit 18 litre</p> <p><b>Backblech AISI 304 GN 2/1 H=65 mm</b>          dim. 650x530x65 mm; Kapazität 18 liter</p>	0S0927 329146	Zanussi, Electrolux

Piastra refrattaria  
 Refractory plates

Plaque réfractaire  
 Schamottstein

341698		<p><b>Piastra refrattaria 300x300x30 mm</b>          per Forni Pizza</p> <p><b>Refractory plate 300x300x30 mm</b>          for Pizza ovens</p> <p><b>Plaque réfractaire 300x300x30 mm</b>          pour Pizza fours</p> <p><b>Schamottstein 300x300x30 mm</b>          für ofen Pizza</p>	004138	Zanussi, Electrolux
341686		<p><b>Piastra refrattaria 330x330x30 mm</b>          per Forni Pizza</p> <p><b>Refractory plate 330x330x30 mm</b>          for Pizza ovens</p> <p><b>Plaque réfractaire 330x330x30 mm</b>          pour Pizza fours</p> <p><b>Schamottstein 330x330x30 mm</b>          für ofen Pizza</p>	005890	Zanussi, Electrolux

Piastra refrattaria  
 Refractory plates

Plaque réfractaire  
 Schamottstein

612084		<p><b>Piastra refrattaria 600x300x20 mm</b>  <b>Refractory plate 600x300x20 mm</b>  <b>Brique réfractaire 600x300x20 mm</b>  <b>Schamottstein 600x300x20 mm</b></p>	0C2961	Zanussi, Electrolux
342960		<p><b>Piastra refrattaria 605x420x15 mm</b>  per forno pizza  <b>Refractory plate 605x420x15 mm</b>  For pizza oven  <b>Plan réfractaire 605x420x15 mm</b>  pour Pizza fours  <b>Schamottstein 605x420x15 mm</b>  für ofen Pizza</p>	003467	Zanussi, Electrolux

Filtri cappe  
 Hood filters

Filtres de hottes  
 Fettfangfilter

526469		<p><b>Filtro grassi per forno</b>  dim. 460x331x55 mm  <b>Fat filter for oven</b>  dim. 460x331x55 mm  <b>Filtre à graisse pour four</b>  dim. 460x331x55 mm  <b>Fettfilter für Ofen</b>  dim. 460x331x55 mm</p>	006310 922177	Zanussi, Electrolux
441913		<p><b>Filtro grassi per forno</b>  dim. 460x580x60 mm  <b>Fat filter for oven</b>  dim. 460x580x60 mm  <b>Filtre à graisse pour four</b>  Dim. 460X580X69 mm  <b>Fettfilter für Ofen</b>  Dim. 460X580X69 mm</p>	005918 922178	Zanussi, Electrolux
526687		<p><b>Filtro grassi per forno</b>  dim. 460x582x70 mm  <b>Fat filter for oven</b>  dim. 460x582x70 mm  <b>Filtre à graisse pour four</b>  dim. 460x582x70 mm  <b>Fettfilter für Ofen</b>  dim. 460x582x70 mm</p>	003774 921700	Zanussi, Electrolux



442158		<b>Piede 2" AISI 304 H=160 mm</b> <b>Foot 2" AISI 304 H=160 mm</b> <b>Pied 2" AISI 304 H=160 mm</b> <b>Füße 2" AISI 304 H=160 mm</b>	002845	Zanussi, Electrolux
440845		<b>Piede 2"</b> flangia 74x74 mm <b>Foot 2"</b> flange 74x74 mm <b>Pied 2"</b> flange 74x74 mm <b>Füße 2"</b> Flansch; 74x74 mm	005025	Zanussi, Electrolux
319562		<b>Piede regolabile 2" INOX</b> H=190-250 mm, flangia 74x74 mm <b>Levelling foot 2" INOX</b> H=190-250 mm, flangia 74x74 mm <b>Pied de reglage 2" INOX</b> H=190-250 mm, flangia 74x74 mm <b>Füße 2" INOX</b> H=190-250 mm, flangia 74x74 mm	0C4824	Zanussi, Electrolux
433664		<b>Piede</b> <b>Foot</b> <b>Pied</b> <b>Füße</b>	007090	Zanussi, Electrolux
526350		<b>Piede</b> <b>Foot</b> <b>Pied</b> <b>Füße</b>	007091	Zanussi, Electrolux
412047		<b>Piede</b> <b>Foot</b> <b>Pied</b> <b>Füße</b>	0H2317 481656500	Zanussi, Electrolux
526710		<b>Piede Ø 56,5x107 mm</b> vite di fissaggio M10 <b>Foot Ø 56,5x107 mm</b> locking screw M10 <b>Pied Ø 56,5x107 mm</b> ecrou de serrure M10 <b>Füße Ø 56,5x107 mm</b> schraube fixe M10	003703	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts

Composants Electriques

Elektrokomponenten



Termometri  
Thermometers

Thermomètres  
Thermometer

419731		<p><b>Termometro 0-120°C</b> bulbo Ø 8,5x34 mm; capillare 1500 mm; portata 10A 250V; per Armadio caldo 97</p> <p><b>Thermometer 0-120°C</b> bulb Ø 8,5x34 mm; capillary 1500 mm; capacity 10A 250V; for Hot cupboard</p> <p><b>Thermometre 0-120°C</b> bulbe Ø 8,5x34 mm; capillaire 1500 mm 10 A 250 V; pour armoire chaud</p> <p><b>Thermometer 0-120°C</b> Birne Ø 8,5x34 mm; kapillar 1500 mm; kapazität 10A 250V</p>	0K7631 481644200	Zanussi, Electrolux
316127		<p><b>Termometro 0-120°C 1A 250V [KIT]</b> bulbo 8.5x20 mm, cavo 1500 mm, con flangia di fissaggio</p> <p><b>Thermometer 0-120°C 1A 250V [KIT]</b> bulb 8.5x20 mm, cable 1500 mm, with flange fix</p> <p><b>Thermometre 0-120°C 1A 250V [KIT]</b> bulbe 8.5x20 mm, câble 1500 mm, avec bride fixe</p> <p><b>Thermometer 0-120°C 1A 250V [KIT]</b> Birne 8.5x20 mm, kabel 1500 mm, mit flansch fix</p>	0KI133 0KU570 0KZQ05	Zanussi, Electrolux

Interruttori, Pulsanti, Selettori  
Switches, Push Buttons, Selectors

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs  
Schalter, Taster, Wahlschalter

341807		<p><b>Interruttore unipolare luminoso verde 11x30 mm; 0-1</b> 16(4)A 230V - Tmax 120°C - terminali 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Green one-pole backlit switch 11x30 mm; 0-1</b> 16(4)A 230V - Tmax 120°C - terminals 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Interrupteur unipolaire lumineux vert 11x30 mm; 0-1</b> 16(4)A 230V - Tmax 120°C - cosses 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Wippenschalter grün 11x30 mm; 0-1</b> 16(4)A 230V - Tmax 120°C - Anschluss 6,35x0,8 mm</p>	004110	Zanussi, Electrolux
415729		<p><b>Interruttore bipolare verde I-II con cappuccio</b> con lampada spia e copripulsante; portata 16(4)A 250V - Tmax 120°C; terminali 6,35x0,8 mm; dima di foratura 22x30 mm</p> <p><b>Double-pole switch green I-II with cover</b> with pilot lamp and switch cover; capacity 16(4)A 250V - Tmax 120°C; terminals 6,35x0,8 mm; mounting hole 22x30 mm</p> <p><b>Interrupteur bipolaire vert I-II avec copuchon</b> avec voyant vert et Capuchon; capacité 16(4)A 250V - Tmax 120°C; terminals 6,35x0,8 mm; découpe 22x30 mm</p> <p><b>Wippenschalter grün I-II mit Schutzhaube</b> mit Signallampe und Schutzhaube; Kapazität 16(4)A 250V - Tmax 120°C; Anschluss 6,35x0,8 mm; dima bohrung 22x30 mm</p>	053837	Zanussi, Electrolux

341776		<p><b>Interruttore bipolare luminoso rosso 22x30 mm; 0-I instabile</b> 16(4)A 250V - Tmax 120°C - terminali 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Red double-pole backlit switch 22x30 mm; 0-1 unstable</b> 16(4)A 250V - Tmax 120°C - terminals 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Interrupteur bipolaire lumineux rouge 22x30 mm; 0-1 instable</b> 16(6)A 250V - Tmax 120°C - terminals 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Wippschalter beleuchtet rot 22x30 mm; 0-I unstable</b> 16(4)A 250V - Tmax 120°C - Anschluss 6,35x0,8 mm</p>	005899	Zanussi, Electrolux
415726		<p><b>Interruttore bipolare luminoso rosso 22x30 mm; 0-I instabile</b> con copri pulsante 16A 250V - Tmax 120°C - terminali 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Red double-pole backlit switch 22x30 mm; 0-I unstable</b> with splash cover 16(4)A 250V - Tmax 120°C - terminals 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Interrupteur bipolaire lumineux rouge 22x30 mm; 0-1 instable</b> avec capuchon 16(4)A 250V - Tmax 120°C - terminals 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Wippschalter beleuchtet rot 22x30 mm; 0-I unstable</b> mit Schutzhaube 16A 250V - Tmax 120°C - Anschluss 6,35x0,8 mm</p>	054547	Zanussi, Electrolux
415727		<p><b>Deviatore bipolare luminoso verde 22x30 mm</b> con copripulsante e serigrafia ventola - portata 16A 250V - Tmax 120°C - terminali 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Green two way backlit switch 22x30 mm</b> with switch cover and fan serigraphy - capacity 16A 250V - Tmax 120°C - terminals 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Devitaur bipolaire lumineux vert 22x30 mm</b> avec voyant vert, éventoir dessin et capuchon - capacité 16(4)A 250V - Tmax 120°C - terminals 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Wippschalter grün 22x30 mm</b> mit Schutzhaube symbol Lüfter - Kapazität 16A 250V - Tmax 120°C - Anschluss 6,35x0,8 mm</p>	054552	Zanussi, Electrolux
420600		<p><b>Cappuccio copripulsante 22x30 mm</b> per 422085</p> <p><b>Protecting cover for switch 22x30 mm</b> for 422085</p> <p><b>Capuchon pour devitaur 22x30 mm</b> pour 422085</p> <p><b>Schutzhaube 22x30 mm</b> für 422085</p>	083565	Zanussi, Electrolux
425576		<p><b>Interruttore bipolare 0-I</b> mod. 10RD2; dim. 25x25 mm</p> <p><b>Double-pole switch 0-1</b> mod. 10RD2; dim. 25x25 mm</p> <p><b>Interrupteur bipolaire 0-1</b> mod. 10RD2; dim. 25x25 mm</p> <p><b>Wippschalter 0-1</b> mod. 10RD2; dim. 25x25 mm</p>	0K4925	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts

Composants Electriques

Elektrokomponenten



Interruttori, Pulsanti, Selettori  
Switches, Push Buttons, Selectors

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs  
Schalter, Taster, Wahlschalter

435241		<p><b>Pulsante unipolare luminoso rosso Ø 16 mm</b> 3(1)A 260V - T 125°C</p> <p><b>Red push-button Ø 16 mm</b> 3(1)A 250V Tmax 125°C</p> <p><b>Bouton lumineux rouge Ø 16 mm</b> 3(1)A 250V Tmax 125°C</p> <p><b>Druckschalter rot Ø 16 mm</b> 3(1)A 260V - T 125°C</p>	<p>002418 006848 0G2313 0G2314 245887 245891</p>	Zanussi, Electrolux
338587		<p><b>Pulsante con portalampada Ø 16 mm</b> <b>Push button with lamp holder Ø 16 mm</b> <b>Poussoir avec lampe decoupè Ø 16 mm</b> <b>Lampenfassung Ø 16 mm</b></p>	005137	Zanussi, Electrolux
442039		<p><b>Testa lampada 15x15 mm</b> Ø foro 8 mm</p> <p><b>Cover 15x15 mm</b> Ø hole 8 mm</p> <p><b>Capuchon 15x15 mm</b> Ø trou 8 mm</p> <p><b>Schutzhaube 15x15 mm</b> Ø bohrung 8 mm</p>	005139	Zanussi, Electrolux
435361		<p><b>Interruttore bipolare luminoso verde Ø 25 mm</b> 16(6)A 250V - terminali 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Green backlit bipolar switch Ø 25 mm</b> 16(6)A 250V - terminals 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Interrupteur lumineux vert unipolaire Ø 25 mm</b> 16(6)A 250V - terminals 6,35x0,8 mm</p> <p><b>Druckschalter Einbau grün Ø 25 mm</b> 16(6)A 250V - Anschluss 6,35x0,8 mm</p>	054518	Zanussi, Electrolux
435417		<p><b>Cappuccio protezione pulsante Ø 25 mm</b> <b>Cover for push button Ø 25 mm</b> <b>Capuchon pour bouton-poussoir Ø 25 mm</b> <b>Schutzhaube Ø 25 mm</b></p>	053979	Zanussi, Electrolux
416720		<p><b>Selettore Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 stabile</b> 3A 400V - 3NO</p> <p><b>Green rotary switch Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 fixed</b> 3A 400V - 3NO</p> <p><b>Selecteur vert Ø 22 mm - 2 pos. 0-1 fixé</b> 3A 400V - 3NO</p> <p><b>Stellungswähler grün Ø 22 mm - 2 pos. 0-1</b> 3A 400V - 3NO</p>	<p>0H2641 0K9113 767110401</p>	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts

Composants Electriques

Elektrokomponenten



Interruttori, Pulsanti, Selettori  
Switches, Push Buttons, Selectors

Interrupteurs, Boutons, Sélecteurs  
Schalter, Taster, Wahlschalter

438170		<p><b>Interruttore a pulsante 16A 250V - ROLD</b>  <b>Push button 16A 250V - ROLD</b>  <b>Bouton poussoir 16A 250V - ROLD</b>  <b>Schalter 16A 250V - ROLD</b></p>	003766 0K3391	Zanussi, Electrolux
414725		<p><b>Pulsante</b>  <b>Push button</b>  <b>Bouton</b>  <b>Schalter</b></p>	053820	Zanussi, Electrolux

Magnetron  
Magnetron

Magnetron  
Magnetron

429921		<p><b>Magnetron</b>  <b>Magnetron</b>  <b>Magnetron</b>  <b>Magnetron</b></p>	0KD678	Zanussi, Electrolux
--------	--	---	--------	---------------------

Lampade e Portalampe  
Lamps and Lamp Holders

Lampes et Carters de Lampe  
Lampen und Halter

340412		<p><b>Lampada spia Ø 6 mm 230V senza lente</b>  L=59 mm  <b>Pilot lamp Ø 6 mm 230V without lamp lens</b>  L=59 mm  <b>Voyant Ø 6 mm 230V sans douille</b>  L=59 mm  <b>Signallampe Ø 9 mm - 230V ohne linse</b>  L=59 mm</p>	053811	Zanussi, Electrolux
340403		<p><b>Lampada spia Ø 9 mm 240V - verde</b>  testa Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm Tmax 120°C  <b>Green pilot lamp Ø 9 mm 240V</b>  lens Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm Tmax 120°C  <b>Voyant vert Ø 9 mm 240V</b>  Lentille Ø 10 mm, L=55 mm - cosses 6,3x0,8 mm Tmax 120°C  <b>Signallampe grün Ø 9 mm 240V</b>  linse Ø 10 mm, L=55 mm faston 6,3x0,8 mm Tmax 120°C</p>	058544	Zanussi, Electrolux
340420		<p><b>Lampada spia Ø 9 mm 240V - arancione</b>  testa Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm Tmax 120°C  <b>Orange pilot lamp Ø 9 mm 240V</b>  lens Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm Tmax 120°C  <b>Voyant orange Ø 9 mm 240V</b>  Lentille Ø 10 mm, L=55 mm - cosses 6,3x0,8 mm Tmax 120°C  <b>Signallampe orange Ø 9 mm 240V</b>  linse Ø 10 mm, L=55 mm - faston 6,3x0,8 mm Tmax 120°C</p>	058522 0KF692	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts







Composants Electriques

Elektrokomponenten



Lampade e Portalampe  
Lamps and Lamp Holders

Lampes et Carters de Lampe  
Lampen und Halter

<p>432653</p> 	<p><b>Lampada 2,6W 130V BA9S</b>  <b>Lamp 2,6W 130V BA9S</b>  <b>Lampe 2,6W 130V BA9S</b>  <b>Glimmlampe 2,6W 130V BA9S</b></p>	<p>0K9109</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>427658</p> 	<p><b>Lampada 15W 240V E14</b>  Tmax 300°C  <b>Lamp 15W 240V E14</b>  Tmax 300°C  <b>Lampe 15W 240V E14</b>  Tmax 300°C  <b>Glimmlampe 15W 240V E14</b>  Tmax 300°C</p>	<p>0H7035</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>435360</p> 	<p><b>Lampada 25W 240V E14</b>  dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C  <b>Lamp 25W 240V E14</b>  dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C  <b>Lampe 25W 240V E14</b>  dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C  <b>Glimmlampe 25W 240V E14</b>  dim. Ø 26x57 mm; Tmax 300°C</p>	<p>004112  004935  054319  054840  0C3044  0C3568  0K7928  0KQ901</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>312452</p> 	<p><b>Lampada 25W 230-240V</b>  porta lampada  <b>Lamp 25W 230-240V</b>  Lamp holder  <b>Lampe 25W 230-240V</b>  Carter de lampe  <b>Glimmlampe 25W 230-240V</b>  Lampenfassung</p>	<p>0U3038</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>614362</p> 	<p><b>Lampada 40W 230V E14</b>  per frigoriferi e forni; Tmax 300°C  <b>Lamp 40W 230V E14</b>  for refrigeration and ovens; Tmax 300°C  <b>Lampe 40W 230V E14</b>  pour réfrigérateurs et fours; Tmax 300°C  <b>Glimmlampe 40W 230V E14</b>  für Kühlung und Ofen, Tmax 300°C</p>	<p>081696  0S0596</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>610847</p> 	<p><b>Lampada alogena 10W 12V G4 300°C</b>  <b>Halogen lamp 10W 12V G4 300°C</b>  <b>Lampe halogène 10W 12V G4 300°C</b>  <b>Halogenlampe 10W 12V G4 300°C</b></p>	<p>002956  007056  0660806500  0660808300  0C2803  0C4396  0C9877  0H7038</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

Componenti elettrici

Electrical Parts

Composants Electriques

Elektrokomponenten



Lampade e Portalampe  
Lamps and Lamp Holders

Lampes et Carters de Lampe  
Lampen und Halter

428784		<p>Lampada alogena 10W 12V G4 300°C standard per forni  <b>Halogen lamp 10W 12V G4 300°C standard for oven</b>                  Lampe halogène 10W 12V G4 300°C standard pour four  <b>Halogenlampe 10W 12V G4 300°C standard für Ofen</b></p>	0S1113 0S1116	Zanussi, Electrolux
311520		<p>Lampada alogena 40W 230V G9                  Per forno pizza; Tmax 300°C  <b>Halogen lamp 40W 230V G9</b>                  for pizza oven; Tmax 300°C                  Lampe halogène 40W 230V G9                  pour four pizza; Tmax 300°C  <b>Halogenlampe 40W 230V G9</b>                  für ofen pizza; Tmax 300°C</p>	0C5813 0C8662 0C9429	Zanussi, Electrolux
341781		<p>Lampada alogena 40W 230V E14                  L=79 mm; Tmax 300°C  <b>Halogen lamp 40W 230V E14</b>                  L=79 mm; Tmax 300°C                  Lampe halogène 40W 230V E14                  L=79 mm; Tmax 300°C  <b>Halogenlampe 40W 230V E14</b>                  L=79 mm; Tmax 300°C</p>	006645 0C4740	Zanussi, Electrolux
417448		<p>Cornice+vetro+ guarnizione [KIT]  <b>Frame+lens+gasket [KIT]</b>                  Cadre+lentille+joint [KIT]  <b>Rahmen+linse+dichtung [KIT]</b></p>	0K7522 478040102	Zanussi, Electrolux
530741		<p>Vetrino 29x29x3.5 mm [kit]  <b>Lens 29x29x3,5 mm [kit]</b>                  Lentille 29x29x3,5 mm [kit]  <b>Linse 29x29x3,5mm (kit)</b></p>	0C5340	Zanussi, Electrolux
435332		<p>Flangia portalampe                  Ø 38x76 mm  <b>Flange lamp holder</b>                  Ø 38x76 mm                  Bride support lampe                  Ø 38x76 mm  <b>Flansch lampenfassung</b>                  Ø 38x76 mm</p>	002628 0508840801	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts







Composants Electriques

Elektrokomponenten



Lampade e Portalampe  
Lamps and Lamp Holders






Lampes et Carters de Lampe  
Lampen und Halter

616284		<p><b>Portalampada 51x51 mm</b> Ø foro 36 mm</p> <p><b>Lamp holder 51x51 mm</b> Ø hole 36 mm</p> <p><b>Support lampe 51x51 mm</b> Ø toru 36 mm</p> <p><b>Lampenfassung 51x51 mm</b> Ø bohrung 36 mm</p>	0C4062	Zanussi, Electrolux
526640		<p><b>Flangia</b> <b>Flange</b> <b>Bride</b> <b>Flansch</b></p>	004072	Zanussi, Electrolux
421017		<p><b>Cornice portalampe 118x71 mm</b> <b>Lamp holder fixing frame 118x71 mm</b> <b>Cadre métallique pour vitre lampe 118x71 mm</b> <b>Befestigungsrahmen 118x71 mm</b></p>	0H7118	Zanussi, Electrolux
427657		<p><b>Guarnizione lampada 95x80 mm</b> <b>Lamp gasket 95x80 mm</b> <b>Joint lampe 95x80 mm</b> <b>Dichtung lampe 95x80 mm</b></p>	0H7041	Zanussi, Electrolux
437902		<p><b>Portalampe tondo Ø 35 mm - E14 15W 220/230V</b> vetro con incastro a baionetta</p> <p><b>Lamp holder Ø 35 mm - E14 15W 220/230V</b> snap-in glass cover</p> <p><b>Carter de lampe Ø 35 mm - E14 15W 220/230V</b> encastre de verre à baionette</p> <p><b>Lampenfassung Ø 35 mm - E14 15W 220/230V</b> Glas mit Bajonettverschluss</p>	002625	Zanussi, Electrolux
532361		<p><b>Portalampe tondo Ø 35 mm cavo 350 mm con connettore</b> per lampada alogena G4 20W 12V 300°C</p> <p><b>Lamp holder Ø 35 mm cable 350 mm with plug</b> for halogen lamp G4 20W 12V 300°C</p> <p><b>Carter de lampe ronde Ø 35 mm câble 350 mm avec connec.</b> pour lampe halogène G4 20W 12V 300°C</p> <p><b>Lampenfassung Ø 35 mm kabel 350 mm mit Anschluss</b> Halogenlampe G4 20W 12V 300°C</p>	002709 006106 0C1555	Zanussi, Electrolux










433987		<p><b>Portalampada tondo Ø 35 mm cavo 2400 mm con connettore</b> per lampada alogena G4 20W 12V 300°C</p> <p><b>Lamp holder Ø 35 mm cable 2400 mm with plug</b> for halogen lamp G4 20W 12V 300°C</p> <p><b>Carter de lampe ronde Ø 35 mm câble 2400 mm avec connec.</b> pour lampe halogène G4 20W 12V 300°C</p> <p><b>Lampenfassung Ø 35 mm kabel 2400 mm mit Anschluss</b> Halogenlampe G4 20W 12V 300°C</p>	007055	Zanussi, Electrolux
433753		<p><b>Portalampada tondo Ø 35 mm cavo 3500 mm con connettore</b> per lampada alogena G4 20W 12V 300°C</p> <p><b>Lamp holder Ø 35 mm cable 3500 mm with plug</b> for halogen lamp G4 20W 12V 300°C</p> <p><b>Carter de lampe ronde Ø 35 mm câble 3500 mm avec connec.</b> pour lampe halogène G4 20W 12V 300°C</p> <p><b>Lampenfassung Ø 35 mm kabel 3500 mm mit Anschluss</b> Halogenlampe G4 20W 12V 300°C</p>	007105 0C1200	Zanussi, Electrolux
347769		<p><b>Portalampada tondo Ø 35 mm cavo in silicone 4000 mm</b> per lampada GY 6,35</p> <p><b>Lamp holder Ø 35 mm cable in silicon 4000 mm</b> lamp GY 6,35</p> <p><b>Carter de lampe ronde Ø 35 mm câble silicone 4000 mm</b> lampe GY 6,35</p> <p><b>Lampenfassung Ø 35 mm kabel silikon 4000 mm</b> lamp GY 6,35</p>	0F0016	Zanussi, Electrolux
347136		<p><b>Portalampada tondo Ø 35 mm - completo - E14 25W 230V</b> faston 90° 6,3 mm - Tmax. 300°C - completo di lampada 25W</p> <p><b>Lamp holder round complete Ø 35 mm - E14 25W 230V</b> faston 90° 6,3 mm - Tmax 300°C - with lamp 25W</p> <p><b>Carter de lampe ronde complete Ø 35 mm - E14 25W 230V</b> cosses 90° 6,3 mm - Tmax 300°C avec lampe 25W</p> <p><b>Lampenfassung komplet Ø 35 mm - E14 25W 230V</b> faston 90° 6,3 mm - Tmax 300°C - mit lamp 25W</p>	006847	Zanussi, Electrolux
427900		<p><b>Portalampada forno Ø 35 mm att. E14, 25W 250V</b> con lampada 15W TMax 300° 230-240V, guarnizione e globo vetro Ø 33 mm</p> <p><b>Lamp holder Ø 35 mm att. E14, 25W 250V</b> lamp 15W TMax 300° 230-240V, gasket and lens Ø 33 mm</p> <p><b>Carter de lampe Ø 35 mm att. E14, 25W 250V</b> lampe 15W Tmax 300° 230-240V, joint lentille Ø 33 mm</p> <p><b>Lampenfassung Ø 35 mm att. E14, 25W 250V</b> lamp 15W Tmax 300° 230-240V, dichtung und linse Ø 33 mm</p>	0E3681	Zanussi, Electrolux

320125		<p><b>Portalampada tondo Ø 35 mm att.G9 40W 230V</b> con lampada e vetro - minicombi</p> <p><b>Lamp holder round Ø 35 mm att.G9 40W 230V</b> lmap and lens - minicombi</p> <p><b>Carter de lampe ronde Ø 35 mm att.G9 40W 230V</b> lampe lentille - minicombi</p> <p><b>Lampenfassung Ø 35 mm att.G9 40W 230V</b> lamp und linse - minicombi</p>	0C9428	Zanussi, Electrolux
317381		<p><b>Portalampada tondo Ø 48 mm E14</b> completo di vetro - Tmax 270°</p> <p><b>Round lamp holder Ø 48 mm E14</b> with glass - Tmax 270°</p> <p><b>Carter de lampe ronde Ø 48 mm E14</b> avec hublot - Tmax 270°</p> <p><b>Lampenfassung Ø 48 mm E14</b> mit Glas - Tmax 270°</p>	0C7999	Zanussi, Electrolux
311527		<p><b>Portalampada forno Ø 65 mm - G9 40W 250V</b> senza lampada</p> <p><b>Lamp holder Ø 65 mm - G9 40W 250V</b> without lamp</p> <p><b>Carter de lampe Ø 65 mm - G9 40W 250V</b> sans lampe</p> <p><b>Lampenfassung Ø 65 mm - G9 40W 250V</b> ohen Lampe</p>	0C5604	Zanussi, Electrolux
441878		<p><b>Portalampada forno Ø 65 mm - E14 40W 250V</b> con lampada 40W, guarnizione e globo vetro; Tmax 300°C</p> <p><b>Lamp holder Ø 65 mm - E14 40W 250V</b> with glass, lamp 40W and gasket; Tmax 300°C</p> <p><b>Carter de lampe Ø 65 mm - E14 40W 250V</b> avec vitre, lampe 40W et joint; Tmax 300°C</p> <p><b>Lampenfassung Ø 65 mm - E14 40W 250V</b> mit Lampe 40W, Dichtung ung glas; Tmax 300°C</p>	033804	Zanussi, Electrolux
341707		<p><b>Portalampada tondo Ø 65 mm E14 40W 250V</b> completo di vetro - Tmax 300°C - attacchi faston 6,3 mm - forno pizza</p> <p><b>Round lamp holder Ø 65 mm E14 40W 250V</b> cpl. with glass - Tmax 300°C - faston connection 6,3 mm - for pizza Oven</p> <p><b>Carter de lampe ronde Ø 65 mm E14 40W 250V</b> cpl. avec hublot - Tmax 300°C - conex. cosses 6,3 mm - pour four pizza</p> <p><b>Lampenfassung Ø 65 mm E14 40W 250V</b> komplet de glas - Tmax 300°C - Anschluss faston 6,3 mm - forno pizza</p>	004160	Zanussi, Electrolux

427679		<p><b>Lampada alogena 5W 12V Ø 29 mm</b> con cavo 450 mm</p> <p><b>Halogen lamp 5W 12V Ø 29 mm</b> with cable 450 mm</p> <p><b>Lampe halogène 5W 12V Ø 29 mm</b> avec câble 450 mm</p> <p><b>Halogenlampe 5W 12V Ø 29 mm</b> mit kabel 450 mm</p>	0H7040	Zanussi, Electrolux
425578		<p><b>Portalampada tondo Ø 19 mm - E14 10W 400V</b> L=57 mm (senza lampada)</p> <p><b>Lamp holder round Ø 19 mm - E14 10W 400V</b> L=57 mm (without lamp)</p> <p><b>Carter de lampe Ø 19 mm - E14 10W 400V</b> L=57 mm - sans lampe</p> <p><b>Signallampe Ø 19 mm - E14 10W 400V</b> L=57 mm - ohne lampe</p>	0K4898	Zanussi, Electrolux
438669		<p><b>Portalampada Ø=54 mm - L=50 mm per att. E14</b></p> <p><b>Lamp holder Ø=54 mm - L=50 mm per att. E14</b></p> <p><b>Support lampe Ø=54 mm - L=50 mm per att. E14</b></p> <p><b>Lampenfassung Ø=54 mm - L=50 mm per att. E14</b></p>	054320	Zanussi, Electrolux
427682		<p><b>Portalampada forno 77x50 mm - E14 40W 240V</b> con lampada 40W; Tmax 300°C</p> <p><b>Oven light 77x50 mm - E14 40W 240V</b> with lamp 40W; Tmax 300°C</p> <p><b>Carter de lampe 77x50 mm - E14 40W 240V</b> avec lampe 40W; Tmax 300°C</p> <p><b>Lampenfassung 77x50 mm - E14 40W 240V</b> mit Lampe 40W; Tmax 300°C</p>	0H6577 0H6580 0K2044	Zanussi, Electrolux
427680		<p><b>Portalampada 75x60 mm - E14 25W 240V</b> attacchi faston 6,3x8 mm</p> <p><b>Lamp holder 75x60 mm - E14 25W 240V</b> faston connection 6,3x8 mm</p> <p><b>Carter de lampe 75x60 mm - E14 25W 240V</b> cosses 6,3x8 mm</p> <p><b>Lampenfassung 75x60 mm - E14 25W 240V</b> faston Anschluss 6,3x8 mm</p>	0K3363 0K3364 350116	Zanussi, Electrolux

435385		<p><b>Portalampada 75x60 mm (senza lampada)</b> con cornice, vetro e guarnizione; per lampade E14 max 30W 240V; attacchi faston 6,3x8 mm; interasse fori 70x55 mm</p> <p><b>Lamp holder set 75x60 mm (without lamp)</b> framework, glass and gasket included; for lamp conn. E14 max 30W 240V; faston 6,3x8 mm; centre distance 70x55 mm</p> <p><b>Carter de lampe 75x60 mm (sans lampe)</b> encadrement, vitre et joint inclus; pour lampe E14 max 30W 240V; cosse 6,3x8 mm; entre axe 70x55 mm</p> <p><b>Lampenfassung 75x60 mm (ohne Lampe)</b> mit Rahmen, Glas und Dichtung; für Lampen max 30W E14 240V; Faston 6,3x8 mm; Achsabstand 70x55 mm</p>	003956	Zanussi, Electrolux
200011		<p><b>Portalampada 106x65 mm - E14 25W 240V</b> attacchi faston 6,3x8 mm</p> <p><b>Lamp holder 106x65 mm - E14 25W 240V</b> faston connection 6,3x8 mm</p> <p><b>Carter de lampe 106x65 mm - E14 25W 240V</b> cosses 6,3x8 mm</p> <p><b>Lampenfassung 106x65 mm - E14 25W 240V</b> faston 6,3x8 mm</p>	0H6617	Zanussi, Electrolux
410196		<p><b>Kit portalampada 110x65 mm (senza lampada)</b> con cornice, vetro e guarnizione; per lampade E14 max 30W 240V; attacchi faston 6,3x8 mm</p> <p><b>Lamp holder set 110x65 mm (without lamp)</b> framework, glass and gasket included; for lamp conn. E14 max 30W 240V; faston 6,3x8 mm</p> <p><b>Kit Carter de lampe 110x65 mm (sans lampe)</b> châssis, vitre et joint inclus; pour lampe E14 max 30W 240V; cosse 6,3x8 mm</p> <p><b>Lampenfassung 110x65 mm (ohne Lampe)</b> mit Rahmen, Glas und Dichtung; für Lampen max 30W E14 240V; Faston 6,3x8 mm</p>	054991	Zanussi, Electrolux
417728		<p><b>Kit portalampada 110x65 mm (con lampada 25W 240V E14)</b> <b>Lamp holder set 110x65 mm (with lamp 25W 240V E14))</b> <b>Kit douille lampe 110x65 mm (lampe 25W 240V E14))</b> <b>KIT lampenfassung 110x65 mm (mit lamp 25W 240V E14)</b></p>	OK7521 478040100	Zanussi, Electrolux
412563		<p><b>Guarnizione portalampada 120x75x13 mm</b> gomma silicone rossa</p> <p><b>Lamp holder gasket 120x75x13 mm</b> red silicone rubber</p> <p><b>Joint douille lampe 120x75x13 mm</b> en silicone rouge</p> <p><b>Dichtung lampenfassung 120x75x13 mm</b> gummi silikon rot</p>	055022	Zanussi, Electrolux

377156		<b>Portalampada completo 87x70 mm - E14 25W 230V</b> <b>Lamp holder complet 87x70 mm - E14 25W 230V</b> <b>Cartier de lampe 87x70 mm - E14 25W 230V</b> <b>Lampenfassung 87x70 mm - E14 25W 230V</b>	0KL472 491452600	Zanussi, Electrolux
435545		<b>Lente Ø 44x3,3 mm</b> <b>Lens Ø 44x3,3 mm</b> <b>Lentille Ø 44x3,3 mm</b> <b>Linse Ø 44x3,3 mm</b>	002627 0574804900	Zanussi, Electrolux
427694		<b>Lente Ø 34 mm</b> per Juno serie 56 <b>Lens Ø 34 mm</b> for Juno serie 56 <b>Lentille Ø 34 mm</b> pour Juno mod 56 <b>Linse Ø 34 mm</b> für Juno serie 56	0H6582	Zanussi, Electrolux
320320		<b>Lente Ø 35 mm</b> <b>Lens Ø 35 mm</b> <b>Lentille Ø 35 mm</b> <b>Linse Ø 35 mm</b>	0C9430	Zanussi, Electrolux
433829		<b>Lente</b> <b>Lens</b> <b>Lentille</b> <b>Linse</b>	054318	Zanussi, Electrolux
341772		<b>Lente Ø 72 mm</b> Ø est. 74 mm <b>Lens Ø 72 mm</b> Ø est. 74 mm <b>Lentille Ø 72 mm</b> Ø est. 74 mm <b>Linse Ø 72 mm</b> Ø est. 74 mm	004163	Zanussi, Electrolux
427696		<b>Lente 110x65x4 mm</b> Tmax 500°C <b>Lens 110x65x4 mm</b> Tmax 500°C <b>Lentille 110x65x4 mm</b> Tmax 500°C <b>Linse 110x65x4 mm</b> Tmax 500°C	0H6989	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts

Composants Electriques

Elektrokomponenten



Lampade e Portalampe  
Lamps and Lamp Holders



Lampes et Carters de Lampe  
Lampen und Halter

410161		<p><b>Guarnizione lampada forno</b> in gomma siliconica nera; Ø est./int. 74/38x23 mm</p> <p><b>Gasket for oven lamp</b> in silicone rubber; ext./int.Ø 74/38x23 mm</p> <p><b>Joint lampe pour four</b> en caoutchouc siliconico ext./int.Ø 74/38x23 mm</p> <p><b>Lampendichtung</b> gummi silikon ext./int.Ø 74/38x23 mm</p>	<p>002626 0543817202 091791 0F0075 0K8368 0KE752 0L0399</p>	Zanussi, Electrolux
310269		<p><b>Calotta lampada Ø 40 mm H=15 mm</b> Ø foro per lampada 13 mm</p> <p><b>Lamp cap Ø 40 mm H=15 mm</b> Ø hole for lamp 13 mm</p> <p><b>Hublot de lampe Ø 40 mm H=15 mm</b> Ø trou pour lampe 13 mm</p> <p><b>Lampenabdeckung Ø 40 mm H=15 mm</b> Ø bohrung für lamp 13 mm</p>	<p>0509803900 0C4459</p>	Zanussi, Electrolux
315355		<p><b>Guarnizione Ø 74x50 mm</b></p> <p><b>Gasket Ø 74x50 mm</b></p> <p><b>Joint Ø 74x50 mm</b></p> <p><b>Dichtung Ø 74x50 mm</b></p>	0C5451	Zanussi, Electrolux
341688		<p><b>Guarnizione Ø 65 mm</b></p> <p><b>Gasket Ø 65 mm</b></p> <p><b>Joint Ø 65 mm</b></p> <p><b>Dichtung Ø 65 mm</b></p>	005875	Zanussi, Electrolux

Contattori e Relè  
Contactors and Relays

Contacteurs et Relais  
Schütze und Relais

426262		<p><b>Contattore K2-12A01 230V</b> 5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm</p> <p><b>Contactor K2-12A01 230V</b> 5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm</p> <p><b>Contacteur K2-12A01 230V</b> 5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm</p> <p><b>Schütz K2-12A01 230V</b> 5,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65,5x45x60 mm</p>	0K3383	Zanussi, Electrolux
--------	--	--	--------	---------------------

426168		<p><b>Contattore K2-23A00-40 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x57x74 mm</p> <p><b>Contactore K2-23A00-40 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x57x74 mm</p> <p><b>Contacteur K2-23A00-40 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x57x74 mm</p> <p><b>Schütz K2-23A00-40 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x57x74 mm</p>	0K3385	Zanussi, Electrolux
331513		<p><b>Contattore K2-23A10 180</b> 11kW 3P; 180-230V 50/60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p><b>Contactore K2-23A10 180</b> 11kW 3P; 180-230V 50/60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p><b>Contacteur K2-23A10 180</b> 11kW 3P; 180-230V 50/60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p><b>Schütz K2-23A10 180</b> 11kW 3P; 180-230V 50/60Hz 3 cont. NO + 1 aux NO</p>	004006	Zanussi, Electrolux
536254		<p><b>Contattore K2-30A00-40 230V</b> 15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x55x74 mm</p> <p><b>Contactore K2-30A00-40 230V</b> 15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x55x74 mm</p> <p><b>Contacteur K2-30A00-40 230V</b> 15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x55x74 mm</p> <p><b>Schuetz K2-30A00-40 230V</b> 15kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 85x55x74 mm</p>	0C2247	Zanussi, Electrolux
435166		<p><b>Contattore K3-10ND10 230V</b> 4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm</p> <p><b>Contactore K3-10ND10 230V</b> 4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm</p> <p><b>Contacteur K3-10ND10 230V</b> 4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm</p> <p><b>Schütz K3-10ND10 230V</b> 4kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm</p>	003027 048519 075796 082986 088477 0KL557	Zanussi, Electrolux

611562

**Contattore K3-10NA00-40 230V**

4kW, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Contactor K3-10NA00-40 230V**

4kW, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Contacteur K3-10NA00-40 230V**

4kW, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Schuetz K3-10NA00-40 230V**

4kW, 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 4 cont. NO - dim. 65,5x45x60 mm

0C2480  
0C7622

Zanussi, Electrolux

434968

**Contattore K3-14ND10 24V**

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Contactor K3-14ND10 24V**

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Contacteur K3-14ND10 24V**

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Schütz K3-14ND10 24V**

5,5kW 3P; 24V 50Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

046994  
0E0020  
0E1291  
0K3968  
0K8545  
0KG583  
0L0360  
0W1T99

Zanussi, Electrolux

435384

**Contattore K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

**Contactor K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; dim. 65x45x60 mm

**Contacteur K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO; dim. 65x45x60 mm

**Schüt K3-18ND10 180V**

7,5kW 3P; 180-210V 50Hz 200-240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO, dim. 65x45x60 mm

004012  
0L0430

Zanussi, Electrolux

435427

**Contattore K3-18ND10 230V**

7,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Contactor K3-18ND10 230V**

7,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm

**Contacteur K3-18ND10 230V**

7,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm





**Schütz K3-18ND10 230V**

7,5kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 65,5x45x60 mm


003598  
006879  
058805  
072881  
072882  
0W0632  
767511209

Zanussi, Electrolux



426298		<p><b>Contattore K3-22ND01 220/240V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm</p> <p><b>Contactor K3-22ND01 220/240V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm</p> <p><b>Contacteur K3-22ND01 220/240V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm</p> <p><b>Schütz K3-22ND01 220/240V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz 400V - 3 cont. NO + 1 aux NC - dim. 65x45x65 mm</p>	0K3384	Zanussi, Electrolux
518594		<p><b>Contattore K3-24A00 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm</p> <p><b>Contactor K3-24A00 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm</p> <p><b>Contacteur K3-24A00 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm</p> <p><b>Schütz K3-24A00 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 87,5x45x74 mm</p>	0L0355	Zanussi, Electrolux
321420		<p><b>Contattore K3-24A00 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm</p> <p><b>Contactor K3-24A00 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm</p> <p><b>Contacteur K3-24A00 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm</p> <p><b>Schütz K3-24A00 230V</b> 11kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO + 1 aux NO - dim. 87,5x45x74 mm</p>	0C9763	Zanussi, Electrolux
433658		<p><b>Contattore K3-40A00 230V</b> 18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO - dim. 87,5x45x74 mm</p> <p><b>Contactor K3-40A00 230V</b> 18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO - dim. 87,5x45x74 mm</p> <p><b>Contacteur K3-40A00 230V</b> 18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO - dim. 87,5x45x74 mm</p> <p><b>Schütz K3-40A00 230V</b> 18,5 kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont NO - dim. 87,5x45x74 mm</p>	007104 0K3375	Zanussi, Electrolux

335529		<p><b>Contattore K3-50A00 230</b> 22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 95x60x110 mm</p> <p><b>Contactor K3-50A00 230</b> 22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 95x60x110 mm</p> <p><b>Contacteur K3-50A00 230</b> 22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 95x60x110 mm</p> <p><b>Schütz K3-50A00 230</b> 22kW 3P; 220-240V 50Hz 240V 60Hz - 3 cont. NO - dim. 95x60x110 mm</p>	059993 0C2244	Zanussi, Electrolux
435316		<p><b>Blocchetto contatto ausiliario 1NO verde</b> 1 contatto NO; dim. 10x17x43,5 mm</p> <p><b>Green auxiliary contact 1NO</b> 1 contact NO; dim. 10x17x43,5 mm</p> <p><b>Contact auxiliaire 1NO vert</b> 1 contact NO; dim. 10x17x43,5 mm</p> <p><b>Hilfskontakt 1NO</b> 1 contact NO; dim. 10x17x43,5 mm</p>	046995	Zanussi, Electrolux
435315		<p><b>Blocchetto contatto ausiliario 1NC rosso</b> 1 contatto NC; dim. 10x17x43,5 mm</p> <p><b>Red auxiliary contact 1NC</b> 1 contact NC; dim. 10x17x43,5 mm</p> <p><b>Contact auxiliaire 1NC rouge</b> 1 contact NC; dim. 10x17x43,5 mm</p> <p><b>Hilfskontakt 1NC rot</b> 1 contact NC; dim. 10x17x43,5 mm</p>	047046	Zanussi, Electrolux
341881		<p><b>Contattore MC0400 230V</b> 7,5kW 3P; 230V 50-60Hz 4 cont. NO + 1 aux NO</p> <p><b>Contactor MC0400 230V</b> 7,5kW 3P; 230V 50-60Hz 4 cont. NO + 1 aux NO</p> <p><b>Contacteur MC0400 230V</b> 7,5kW 3P; 230V 50-60Hz 4 cont. NO + 1 aux NO</p> <p><b>Schütz MC0400 230V</b> 7,5kW 3P; 230V 50-60Hz 4 cont. NO + 1 aux NO</p>	004159	Zanussi, Electrolux
612338		<p><b>Contattore BF0910A</b> 4,2kW 3P; 230 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p><b>Contactor BF0910A</b> 4,2kW 3P; 230 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p><b>Contacteur BF0910A</b> 4,2kW 3P; 230 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO</p> <p><b>Schütz BF0910A</b> 4,2kW 3P; 230 50-60Hz 400V 3 cont. NO + 1 aux NO</p>	004206 0C3145	Zanussi, Electrolux

416379		<p><b>Relé a 3 contatti 16A 230/250V</b>  <b>Relay 3 contacts 16A 230/250V</b>  <b>Relais 3 contacts 16A 230/250V</b>  <b>Relais 3 kontakte 16A 230/250V</b></p>	046001	Zanussi, Electrolux
344991		<p><b>Relè 2 contatti 25A 250V</b>  Faston 6.3x0.8 mm  <b>Relay 2 contacts 25A 250V</b>  Faston 6.3x0.8 mm  <b>Relais 2 contacts 25A 250V</b>  Faston 6.3x0.8 mm  <b>Relais 2 kontakte 25A 250V</b>  Faston 6.3x0.8 mm</p>	0A9500	Zanussi, Electrolux
341820		<p><b>Relé temporizzato 24-230V AC/DC</b>  0,05s-100h  <b>Time relay 24-230V AC/DC</b>  0,05s-100h  <b>Relais temporisé 24-230V AC/DC</b>  0,05s-100h  <b>Zeitrelais 24-230V AC/DC</b>  0,05s-100h</p>	004181	Zanussi, Electrolux
413967		<p><b>Regolatore di livello 24V 50/60Hz</b>  8 pin; contatto relè 10A 250V  <b>Level control 24V 50/60Hz</b>  8 pin; Relay contact 10A 250V  <b>Regulateur de niveau 24V 50/60Hz</b>  8 pin; contact Relais 10A 250V  <b>Niveauregler 24V 50/60Hz</b>  8 pin; kontakte relé 10A 250V</p>	004064	Zanussi, Electrolux
413163		<p><b>Regolatore di livello 24V 50/60Hz</b>  contatto relè 10A 250V  <b>Level control 24V 50/60Hz</b>  relay contact 10A 250V  <b>Regulateur de niveau 24V 50/60Hz</b>  contact relais 10A 250V  <b>Niveauregler 24V 50/60Hz</b>  kontakte Relais 10A 250V</p>	004894 053913	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts



Composants Electriques

Elektrokomponenten




Contattori e Relè  
Contactors and Relays

Contacteurs et Relais  
Schütze und Relais

413164		<p><b>kontakte Relais 10A 250V</b> contatto relè 5A 250V</p> <p><b>Level control 24V</b> relay contact 5A 250V</p> <p><b>Regulateur de niveau 24V</b> contact relais 5A 250V</p> <p><b>Niveauregler 24V</b> kontakte Relais 5A 250V</p>	056496	Zanussi, Electrolux
413159		<p><b>Regolatore di livello 230V 50/60Hz</b> RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V</p> <p><b>Level control 230V 50/60Hz</b> RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V</p> <p><b>Régulateur de niveau 230V 50/60Hz</b> RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V</p> <p><b>Niveauregler 230V 50/60Hz</b> RL30/3ES/F/G - RL1/RL2 5A 250V</p>	055458 088196 0H6151 0H6585	Zanussi, Electrolux





Microinterruttori  
Microswitches

Microinterrupteurs  
Mikroschalter

435262		<p><b>Microinterruttore a pulsante 16A 250V T125°C</b> attacco M10x12 mm</p> <p><b>Snap action microswitch 16A 250V T125°C</b> fitting M10x12 mm</p> <p><b>Microinterrupteur à poussoir 16A 250V T125°C</b> connexion M10x12 mm</p> <p><b>Mikroschalter 16A 250V T125°C</b> Anschluss M10x12 mm</p>	002785 046063 058926	Zanussi, Electrolux
415440		<p><b>Microinterruttore a pulsante 20A 400V T85°C</b> dim. 50x18 mm</p> <p><b>Snap action microswitch 20A 400V T85°C</b> dim. 50x18 mm</p> <p><b>Microinterrupteur à poussoir 20A 400V T85°C</b> dim. 50x18 mm</p> <p><b>Mikroschalter 20A 400V T85°C</b> dim. 50x18 mm</p>	0K7633	Zanussi, Electrolux
427873		<p><b>Microinterruttore con leva 16A 250V T125°C</b> Faston 6,3</p> <p><b>Microswitch with lever 16A 250V T125°C</b> Faston 6,3</p> <p><b>Microinterrupteur avec levie 16A 250V T125°C</b> Faston 6,3</p> <p><b>Mikroschalter mit habel 16A 250V T125°C</b> Faston 6,3</p>	0E3692 0KB678 325629450	Zanussi, Electrolux



**Microinterruttori**  
**Microswitches**

**Microinterrupteurs**  
**Mikroschalter**

435219		<p><b>Microinterruttore magnetico rettangolare</b>                  contatto NO 250V 50VA 0,04A - passo 5</p> <p><b>Magnetic microswitch</b>                  NO contact 250V 50VA 0,04A - rast 5</p> <p><b>Microinterrupteur magnétique</b>                  NO contact 250V 50VA 0,04A - passo 5</p> <p><b>Magnetschalter</b>                  NO Kontakt 250V 50VA 0,04A - Rast. 5</p>	037260 049621 0KB775	Zanussi, Electrolux
438337		<p><b>Magnete 63x18 mm</b></p> <p><b>Magnet 63x18 mm</b></p> <p><b>Aimant 63x18 mm</b></p> <p><b>Magnet 63x18 mm</b></p>	049627	Zanussi, Electrolux
337353		<p><b>Sfera nylon Ø 9,6 mm</b></p> <p><b>Ball nylon Ø 9,6 mm</b></p> <p><b>Ball nylon Ø 9,6 mm</b></p> <p><b>Kugel nylon Ø 9,6 mm</b></p>	0HA063	Zanussi, Electrolux
440844		<p><b>Piastrina isolante per micro</b></p> <p><b>Microswitch protection</b></p> <p><b>Plaque isolante</b></p> <p><b>Platte für Mikroschalter</b></p>	045404	Zanussi, Electrolux

**Morsettiere**  
**Terminal Boards**

**Boites à bornes**  
**Terminal**

439516		<p><b>Morsettiere 4 poli in steatite</b>                  per cavo max 10 mmq; portata 76A/450V; dim. 40x30h23 mm</p> <p><b>4-pole steatite terminal board</b>                  for cable max 10 sq.mm; capacity 76A/450V; dim. 40x30h23 mm</p> <p><b>Boite à bornes 4 pôles en stéatite</b>                  pour câble max 10 sq.mm; capacité 76A/450V; dim. 40x30h23 mm</p> <p><b>Klemmenbrett 4 poli</b>                  für kabel max 10 mmq; Kapazität 76A/450V; dim. 40x30h23 mm</p>	054042	Zanussi, Electrolux
433974		<p><b>Morsettiere 4 poli 6 mmq</b>                  per cavo max 10 mmq; portata 750V/65A; -30+100°C</p> <p><b>5-poles terminal board 6 mmq</b>                  for cable max 10 mmq; capacity 750V/65A; -30+100°C</p> <p><b>Boite à bornes 5 pôles 6 mmq</b>                  pour câble max 10 mmq; capacité 750V/65A; -30+100°C</p> <p><b>Klemmenbrett 4 poli 6 mmq</b>                  für kabel max 10 mmq; Kapazität 750V/65A; -30+100°C</p>	058875	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts

Composants Electriques

Elektrokomponenten



Morsettiere  
Terminal Boards

Boîtes à bornes  
Terminal

439224		<p><b>Morsettiera 5 poli 16 mmq con un portafusibile</b>  <b>5-poles terminal board 16 sq.mm with fuse holder</b>  <b>Boite à bornes 5 pôles 16 mmq avec support fusible</b>  <b>Klemmenbrett 5 poli 16 mmq mit Scherungenhalter</b></p>	058608	Zanussi, Electrolux
440221		<p><b>Morsettiera 4 poli 35 mmq</b>  <b>Terminal board 4 poles 35 mmq</b>  <b>Boite à bornes 4 pôles 35 mm</b>  <b>Klemmenbrett 4 poli 35 mmq</b></p>	006238	Zanussi, Electrolux

Pressostati  
Pressure Switches

Pressostats  
Druckschalter

338181		<p><b>Pressostato 1 livello APS Pa 80/60 orizzontale</b>          1,5A 250V per tubo Ø 6 mm On.P=0,8 mbar/Reset.P=0,6 mbar  <b>Air pressure switch 1 level APS Pa 80/60 horizontal</b>          1,5A 250V for pipe Ø 6 mm On.P=0,8 mbar/Reset.P=0,6 mbar  <b>Pressostat air 1 niveau APS Pa 80/60 orizzontale</b>          1,5A 250V pour tuyau Ø 6 mm On.P=0,8 mbar/Reset.P=0,6 mbar  <b>Pressostate 1-Neveau APS Pa 80/60 horizontal</b>          1,5A 250V für Schlauch Ø 6 mm On.P=0,8 mbar/Reset.P=0,6 mbar</p>	006536	Zanussi, Electrolux
338194		<p><b>Pressostato 1 livello APS Pa 150/120 orizzontale</b>          1,5A 250V for pipe Ø 6 mm On.P=1,5 mbar/Reset.P=1,2 mbar  <b>Air pressure switch 1 level APS Pa 150/120 horizontal</b>          1,5A 250V for pipe Ø 6 mm On.P=1,5 mbar/Reset.P=1,2 mbar  <b>Pressostat air 1 niveau APS Pa 150/120 horizontal</b>          1,5A 250V pour tuyau Ø 6 mm On.P=1,5 mbar/Reset.P=1,2 mbar  <b>Pressostate 1-Neveau APS Pa 150/120 horizontal</b>          1,5A 250V für Schlauch Ø 6 mm On.P=1,5 mbar/Reset.P=1,2 mbar</p>	005746	Zanussi, Electrolux
434965		<p><b>Pressostato acqua attacco R 1/8" 0,2÷6,0 bar</b>          Delta P: 0,2 bar  <b>Water pressure switch R 1/8" 0,2÷6,0 bar</b>          delta P.reg. 0,2 bar  <b>Pressostat eau R 1/8" 0,2÷6,0 bar</b>          delta P.reg. 0,2 bar  <b>Pressostate R 1/8" 0,2÷6,0 bar</b>          delta P.reg. 0,2 bar</p>	0C1126	Zanussi, Electrolux
337978		<p><b>Pressostato gas regolabile 5-20 mbar</b>          G 1/4", Pmax 500 mbar  <b>Gas adjustable pressure switch 5-20 mbar</b>          G 1/4", Pmax 500 mbar  <b>Pressostat gaz réglable 5-20 mbar</b>          G 1/4", Pmax 500 mbar  <b>Gaz pressostate verstellbereich 10-50 mbar</b>          G 1/4", Pmax 500 mbar</p>	002635 0K2021	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts

Composants Electriques

Elektrokomponenten





Pressostati  
Pressure Switches

Pressostats  
Druckschalter


338204		<p><b>Pressostato Gas regolabile 10-50 mbar</b> G 1/4", Pmax 500 mbar</p> <p><b>Gasadjustable pressure switch 10-50 mbar</b> G 1/4", Pmax 500 mbar</p> <p><b>Pressostat gaz réglable 10-50 mbar</b> G 1/4", Pmax 500 mbar</p> <p><b>Gaz pressostate verstellbereich 10-50 mbar</b> G 1/4", Pmax 500 mbar</p>	005029	Zanussi, Electrolux
435236		<p><b>Pressostato aria 0,44-0,80 mbar</b> raccordo presa pressione Ø 6,4 mm; Pmax 10 mbar</p> <p><b>Air pressure switch 0,44-0,80 mbar</b> pressure test point connection Ø 6,4 mm; Pmax 10 mbar</p> <p><b>Pressostat air 0,44-0,80 mbar</b> raccord entrée pression Ø 6,4 mm; Pmax 10 mbar</p> <p><b>Pressostate 0,44-0,80 mbar</b> Anschluss Ø 6,4 mm; Pmax 10 mbar</p>	002640 003772	Zanussi, Electrolux

Timer  
Timers

Programmateurs  
Timer

427881		<p><b>Timer 5' - albero L=20 mm - D6x4,6 mm</b> 16(4) A - 250V - Faston 6,3</p> <p><b>Timer 5 min - shaft L=20 mm - D6x4,6 mm</b> 16(4) A - 250V - Faston 6,3</p> <p><b>Timer 5 min. - axe L=20 mm - D6x4,6 mm</b> 16(4) A - 250V - cosses 6,3</p> <p><b>Zeitschaltuhr 5 min.- acshe L=20 mm - D6x4,6 mm</b> 16(4) A - 250V - Faston 6,3</p>	0KB676 325629420	Zanussi, Electrolux
427829		<p><b>Timer 0÷60 minuti</b> mod. MS65 WT6501; 230V 50Hz</p> <p><b>Timer 0÷60 min</b> mod. MS65 WT6501; 230V 50Hz</p> <p><b>Timer 0÷60 minutes</b> mod. MS65 WT6501; 230V 50Hz</p> <p><b>Zeitschaltuhr 0÷60 min</b> mod. MS65 WT6501; 230V 50Hz</p>	0H6117	Zanussi, Electrolux

435456

**Timer 0÷120 minuti con suoneria**

interruttore bipolare portata 16A-250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; completo di piastrina serigrafata; (sostituisce il temporizzatore AVE/EATON)

**Timer 0÷120 min with alarm**

bipolar switch 16A-250V; D shaft Ø 6x4,6 mm; complete with sign plate; (to replace AVE/EATON timer)

**Timer 0÷120 minutes avec sonnerie**

interrupteur bipolaire 16A-250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C; avec plaque serigraphée (pour remplacer AVE/EATON timer)

**Zeitschaltuhr 0÷120 min**

Wippschalter 16A-250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; komplette halter; (to replace AVE/EATON)

003432  
053817

Zanussi, Electrolux

435457

**Timer 0÷120 minuti con suoneria**

timer unipolare portata 16A-250V; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

**Timer 0÷120 min with alarm**

bipolar switch 16A-250V; D shaft Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

**Timer 0÷120 minutes avec sonnerie**

minuterie bipolaire 16A-250V; D-axe Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

**Zeitschaltuhr 0÷120 min mit Glocke**

Timer unipolare Schaltleistung 16A-250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm; Tmax 125°C

003431  
0C6345

Zanussi, Electrolux

419705

**Timer 230V 50Hz**

2h

**Timer 230V 50Hz**

2h

**Timer 230V 50Hz**

2h

**Zeitschaltuhr 230V 50Hz**

2h

0KI405

Zanussi, Electrolux

416259

**Timer 230V 50Hz**

albero a mezzaluna 6x4.5 mm

**Timer 230V 50Hz**

D shaft 6x4.5 mm

**Timer 230V 50Hz**

D-axe 6x4.5 mm

**Zeitschaltuhr 230V 50Hz**

Halbmondachse 6x4.5 mm

0H2511  
0K7663  
0K8222

Zanussi, Electrolux

419540

**Timer con cavi per AR170**

albero a mezzaluna 6x4.5 mm

**Timer with cable for AR170**

D-shaft 6x4.5 mm

**Timer avec cable pour AR170**

D-axe 6x4.5 mm






**Zeitschaltuhr für AR170**

Halbmondachse 6x4.5 mm

0K8240

Zanussi, Electrolux



415441		<p><b>Timer 16A 250V 2P</b> mod. TF 120-38; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm T. 80°C</p> <p><b>Timer 16A 250V 2P</b> mod. TF 120-38; D-shaft Ø 6x4,6 mm; temperature 80°C</p> <p><b>Timer 16A 250V 2P</b> mod. TF 120-38; D-axe Ø 6x4,6 mm; température 80°C</p> <p><b>Zeitschaltuhr 16A 250V 2P</b> mod. TF 120-38; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm T. 80°C</p>	0K6863	Zanussi, Electrolux
438599		<p><b>Timer</b></p> <p><b>Timer</b></p> <p><b>Timer</b></p> <p><b>Zeitschaltuhr</b></p>	056485	Zanussi, Electrolux
616517		<p><b>Timer con suoneria 16A 250V</b> albero 4,5x6 mm, Tmax 125°C</p> <p><b>Timer with buzzer 16A 250V</b> D-shaft 4.5x6 mm, Tmax 125°C</p> <p><b>Timer avec sonnerie 16A 250V</b> D-axe 4.5x6 mm, Tmax 125°C</p> <p><b>Zeitschaltuhr 16A 250V</b> Halbmondachse 4,5x6 mm, Tmax 125°C</p>	0C3054 0C3935	Zanussi, Electrolux
416298		<p><b>Timer 50/60Hz 6A 250V</b> 6 min 24V</p> <p><b>Timer 50/60Hz 6A 250V</b> 6 min 24V</p> <p><b>Timer 50/60Hz 6A 250V</b> 6 min 24V</p> <p><b>Zeitschaltuhr 50/60Hz 6A 250V</b> 6 min 24V</p>	053917	Zanussi, Electrolux
430476		<p><b>Timer camme 2</b> 60 min 250V 50Hz</p> <p><b>Timer chambers 2</b> 60 min 250V 50Hz</p> <p><b>Minuterie chambres 2</b> 60 min 250V 50Hz</p> <p><b>Timer Kammern 2</b> 60 min 250V 50Hz</p>	0KU798	Zanussi, Electrolux

435310

**Timer P04 camme 2**

0÷120 min; 2 microinterruttori 16A 250V; motore 230V 50/60Hz  
2,5W 500/600 rpm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm;

**Timer P04 chambers 2**

0÷120 min; 2 microswitches 16A 250V; motor 230V 50/60Hz 2,5W  
500/600 rpm; D-shaft Ø 6x4,6 mm

**Minuterie P04 chambres 2**

0÷120 min; 2 microinterrupteurs - 2 contacts 16A 250V;  
micro-moteur 230V 50/60Hz 2,5W; D-shaft Ø 6x4,6 mm

**Timer P04 Kammern 2**

0÷120 min; 2 Mikroschalter 16A 250V; motor 230V 50/60Hz 2,5W  
500/600 rpm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm;

003833  
0C8731  
0C8755

Zanussi, Electrolux

347751

**Timer P045 camme 2**

120 min 50Hz; perno mezzaluna 6x4,6 mm - per FORNO  
C7E4/200-230/400 - C7E6/400 - C7PT4/400

**Timer P045 chambers 2**

120 min 50Hz; D-shaft 6x4,6 mm - per FORNO C7E4/200-230/400  
- C7E6/400 - C7PT4/400

**Minuterie P045 chambres 2**

120 min 50Hz; D-shaft 6x4,6 mm - per FORNO C7E4/200-230/400  
- C7E6/400 - C7PT4/400

**Timer P045 Kammern 2**

120 min 50Hz; Halbmondachse 6x4,6 mm - per FORNO  
C7E4/200-230/400 - C7E6/400 - C7PT4/400

003836

Zanussi, Electrolux

347748

**Timer P20 camme 2**

0÷144 min; motore 230V 50/60Hz; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm;  
cavi L=240 mm

**Timer P20 camme 2**

0÷144 min; motor 230V 50/60Hz; D-shaft Ø 6x4,6 mm; cable L=240  
mm

**Minuterie P20 chambres 2**

0÷144 min; moteur 230V 50/60Hz; D-axe Ø 6x4,6 mm; câble L=240  
mm

**Timer P20 Kammern 2**

0÷144 min; motor 230V 50/60Hz; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm;  
kabel L=240 mm

055366  
0K2301  
0K2961

Zanussi, Electrolux

417441

**Timer 0÷5 min; 10A 250V 1/3 HP**

0÷5 min; 10A 125V 1/8 HP

**Timer 0÷5 min; 10A 250V 1/3 HP**

0÷5 min; 10A 125V 1/8 HP

**Minuterie 0÷5 min; 10A 250V 1/3 HP**

0÷5 min; 10A 125V 1/8 HP

**Timer 0÷5 min; 10A 250V 1/3 HP**

0÷5 min; 10A 125V 1/8 HP

0K7662

Zanussi, Electrolux



439196		<p><b>Ventilatore compatto 80x80x38 mm - 10W 230V 50-60Hz</b> senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; 2700 rpm; cuscinetti a sfere</p> <p><b>Compact fan 80x80x38 mm - 10W 220-240V 50-60Hz</b> no cable; faston connection 2,8x0,5 mm; 2700 rpm; ball bearing</p> <p><b>Ventilateur compact 80x80x38 mm - 10W 220-240V 50-60Hz</b> sans câble; conn. cosses 2,8x0,5 mm; 2700 rpm; roulement à billes</p> <p><b>Axiallüfter 80x80x38 mm - 10W 220-240V 50-60Hz</b> ohne kabel; flachstecker 2,8x0,5 mm; 2700 rpm; Kugellager</p>	0C2420	Zanussi, Electrolux
435542		<p><b>Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 15W 230V 50/60Hz</b> completo di cavo L=300 mm - 2600 rpm - su cuscinetti a sfera</p> <p><b>Compact fan 120x120x38 mm - 15W 230V 50/60Hz</b> with cable L=300 mm - 2600 rpm; ball bearing</p> <p><b>Ventilateur compact 120x120x38 mm - 15W 230V 50/60Hz</b> avec câble L=300 mm - 2600 rpm; roulement à billes</p> <p><b>Axiallüfter 120x120x38 mm - 15W 230V 50/60Hz</b> komplet kabel L=300 mm - 2600 rpm - Kugellager</p>	002656 002690 004000 0C4423	Zanussi, Electrolux
531364		<p><b>Ventilatore compatto 120x120x38 mm - 20W 220-240V 50/60Hz</b> senza cavo; attacco faston 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; cuscinetti a sfera</p> <p><b>Compact fan 120x120x38 mm - 20W 220-240V 50/60Hz</b> no cable; faston connection 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; ball bearing</p> <p><b>Ventilateur compact 120x120x38 mm - 20W 220-240V 50/60Hz</b> sans câble; conn. cosses 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; roulement à billes</p> <p><b>Axiallüfter 120x120x38 mm - 20W 220-240V 50/60Hz</b> ohne kable; flachstecker 2,8x0,5 mm; 2550 rpm; Kugellager</p>	087945 0A9495 0A9640 0C1478 0C4106 0E2261 0K7491 0W5643 477971100	Zanussi, Electrolux
419726		<p><b>Ventilatore tangenziale 17W 220-240V 50/60Hz</b> mod. QLZ06/0600-2513; temperatura di esercizio 0-60°C; portata 40 m3/h - 2500 rpm</p> <p><b>Tangential fan 17W 220-240V 50/60Hz</b> mod. QLZ06/0600-2513; working temperature 0-60°C; flow rate 40 m3/h - 2500 rpm</p> <p><b>Ventilateur tangentiel 17W 220-240V 50/60Hz</b> mod. QLZ06/0600-2513; temperature de travail 0-60°C; flux 40 m3/h - 2500 rpm</p> <p><b>Querstromlüfter 17W 220-240V 50/60Hz</b> mod. QLZ06/0600-2513; Betriebstemperatur 0-60°C; kapazität 40 m3/h - 2500 rpm</p>	0H6923	Zanussi, Electrolux
302048		<p><b>Ventilatore tangenziale 550W 230V</b> DDM 9/9 1P 4poli - completo di griglia</p> <p><b>Tangential fan 550W 230V</b> DDM 9/9 1P 4poli - complete with grill</p> <p><b>Ventilateur tangentiel 550W 230V</b> DDM 9/9 1P 4poli - complete grille</p> <p><b>Querstromlüfter 550W 230V</b> DDM 9/9 1P 4poli - komplette gitter</p>	0S0709	Zanussi, Electrolux

433592		<p><b>Ventilatore radiale RG100 23W 24V 50Hz</b>  <b>Radial fan RG100 23W 24V 50Hz</b>  <b>Ventilateur radial RG100 23W 24V 50Hz</b>  <b>Lüfter RG100 23W 24V 50Hz</b></p>	<p>0C1051                  0CA077</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
338232		<p><b>Ventilatore radiale RL148 37/43W 220-240V 50/60Hz</b>                  2550 rpm - classe H  <b>Radial fan RL148 37/43W 220-240V 50/60Hz</b>                  2550 rpm - class H  <b>Ventilateur radial RL148 37/43W 220-240V 50/60Hz</b>                  2550 rpm - class H  <b>Lüfter RL148 37/43W 220-240V 50/60Hz</b>                  2550 rpm - class H</p>	<p>002639</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
438206		<p><b>Ventilatore radiale 47W 230V 50Hz</b>  <b>Radial fan 47W 230V 50Hz</b>  <b>Ventilateur radial 47W 230V 50Hz</b>  <b>Lüfter 47W 230V 50Hz</b></p>	<p>005745                  OTTY30</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
436333		<p><b>Ventilatore radiale RG128 55W 24V</b>  <b>Radial fan RG128 55W 24V</b>  <b>Ventilateur radial RG128 55W 24V</b>  <b>Lüfter RG128 55W 24V</b></p>	<p>0C1112</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
310412		<p><b>Ventilatore radiale RG128 70W 230V 50Hz</b>                  Ø flangia 83 mm  <b>Radial fan RG128 70W 230V 50Hz</b>                  Ø flange 83 mm  <b>Ventilateur radial RG128 70W 230V 50Hz</b>                  Ø bride 83 mm  <b>Lüfter RG128 70W 230V 50Hz</b>                  Ø Flansch 83 mm</p>	<p>0C4103</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
312300		<p><b>Flangia Ø 21mm</b>  <b>Flange Ø 21mm</b>  <b>Bride Ø 21mm</b>  <b>Flansch Ø 21mm</b></p>	<p>0C4125</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
442113		<p><b>Protezione</b>                  Dim. 113x100x105 mm  <b>Protection</b>                  Dim. 113x100x105 mm  <b>Protection</b>                  Dim. 113x100x105 mm  <b>Schutz</b>                  Dim. 113x100x105 mm</p>	<p>003954</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

442153		<p><b>Flangia per ventilatore radiale</b>                  dim. 152x152x1 mm; foro Ø 65 mm</p> <p><b>Flange for radial fan</b>                  dim. 152x152x1 mm; hole Ø 65 mm</p> <p><b>Bride pour ventilateur radial</b>                  dim. 152x152x1 mm; trou Ø 65 mm</p> <p><b>Flansch für Lüfter</b>                  dim. 152x152x1 mm; bohrung Ø 65 mm</p>	002872	Zanussi, Electrolux
433593		<p><b>Guarnizione per ventilatore radiale</b>                  int.34x44/est.68x68 mm - sp.3 mm</p> <p><b>Gasket for radial fan</b>                  int.34x44/est.68x68 mm - sp.3 mm</p> <p><b>Joint pour ventilateur radial</b>                  int.34x44/est.68x68 mm - sp.3 mm</p> <p><b>Dichtung für Lüfter</b>                  int.34x44/est.68x68 mm - sp.3 mm</p>	0C1050	Zanussi, Electrolux
436332		<p><b>Guarnizione per ventilatore radiale Ø 85x3 mm</b></p> <p><b>Gasket for radial fan Ø 85x3 mm</b></p> <p><b>Joint pour ventilateur radial Ø 85x3 mm</b></p> <p><b>Dichtung für Lüfter Ø 85x3 mm</b></p>	0C1111	Zanussi, Electrolux
310751		<p><b>Guarnizione per ventilatore radiale Ø 34x78x6 mm</b></p> <p><b>Gasket for radial fan Ø 34x78x6 mm</b></p> <p><b>Joint pour ventilateur radial Ø 34x78x6 mm</b></p> <p><b>Dichtung für Lüfter Ø 34x78x6 mm</b></p>	0C4102	Zanussi, Electrolux
436303		<p><b>Aeratore kit</b></p> <p><b>Aerator kit</b></p> <p><b>Aerateur kit</b></p> <p><b>Luefter kit</b></p>	0C1045	Zanussi, Electrolux
446187		<p><b>Ventilatore 28W 220-240V 50/60Hz</b>                  albero L=51 mm</p> <p><b>Fan motor 28W 220-240V 50/60Hz</b>                  shaft L=51 mm</p> <p><b>Ventilateur 28W 220-240V 50/60Hz</b>                  axe L=51 mm</p> <p><b>Lüfter 28W 220-240V 50/60Hz</b>                  acshe L=51 mm</p>	0C4175	Zanussi, Electrolux
419677		<p><b>Ventilatore 28W 230V 50Hz</b></p> <p><b>Fan motor 28W 230V 50Hz</b></p> <p><b>Ventilateur 28W 230V 50Hz</b></p> <p><b>Lüfter 28W 230V 50Hz</b></p>	0KJ865	Zanussi, Electrolux





Ventilatori  
 Fans

Ventilateurs  
 Lüfter

338233		<p><b>Ventilatore 38W 230V 50Hz</b>                  con elica Ø 140 mm</p> <p><b>Fan motor 38W 230V 50Hz</b>                  with helix Ø 140 mm</p> <p><b>Ventilateur axial 38W 230V 50Hz</b>                  avec hélice Ø 140 mm</p> <p><b>Lüfter 38W 230V 50Hz</b>                  mit Lüfterrad Ø 140 mm</p>	054842	Zanussi, Electrolux
435365		<p><b>Ventilatore 45W 220/240V 50/60Hz</b>                  PLASET 54879; Ø ventola 150 mm</p> <p><b>Fan motor 45W 220/240V 50/60Hz</b>                  PLASET 54879; helix Ø 150 mm</p> <p><b>Ventilateur 45W 220/240V 50/60Hz</b>                  PLASET 54879; hélice Ø 150 mm</p> <p><b>Lüfter 45W 220/240V 50/60Hz</b>                  PLASET 54879; Ø Lüfterrad 150 mm</p>	054314	Zanussi, Electrolux
427773		<p><b>Ventilatore 50W 220/230V 50Hz</b>  <b>Fan motor 50W 220/230V 50Hz</b>  <b>Ventilateur 50W 220/230V 50Hz</b>  <b>Lüfter 50W 220/230V 50Hz</b></p>	0KB666	Zanussi, Electrolux

Fusibili, Condensatori, Filtri RFI  
 Fuses, Capacitors, RFI Filters

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI  
 Sicherungen, Kondensatoren e Entstörfilt

312685		<p><b>Fusibile Ø 5x20 mm 1A 250V rapido</b>  <b>Fuse Ø 5x20 mm 1A 250V fast</b>  <b>Fusible Ø 5x20 mm 1A 250V rapid</b>  <b>Sicherung Ø 5x20 mm 1A 250V schnell</b></p>	054456	Zanussi, Electrolux
435368		<p><b>Fusibile Ø 5x20 mm 4A 250V rapido</b>  <b>Fuse Ø 5x20 mm 4A 250V fast</b>  <b>Fusible Ø 5x20 mm 4A 250V rapid</b>  <b>Sicherung Ø 5x20 mm 4A 250V schnell</b></p>	053741 057783 083602 088227 0KD887	Zanussi, Electrolux
435812		<p><b>Fusibile Ø 5x20 mm 10A 250V rapido</b>  <b>Fuse Ø 5x20 mm 10A 250V fast</b>  <b>Fusible Ø 5x20 mm 10A 250V rapid</b>  <b>Sicherung Ø 5x20 mm 10A 250V schnell</b></p>	058869 0W3317	Zanussi, Electrolux
416026		<p><b>Fusibile Ø 5x20 mm 16A 250V rapido</b>  <b>Fuse Ø 5x20 mm 16A 250V fast</b>  <b>Fusible Ø 5x20 mm 16A 250V rapid</b>  <b>Sicherung Ø 5x20 mm 16A 250V schnell</b></p>	005136	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts



Composants Electriques

Elektrokomponenten



Fusibili, Condensatori, Filtri RFI  
Fuses, Capacitors, RFI Filters

Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI  
Sicherungen, Kondensatoren e Entstörfilt

435517		<p><b>Fusibile Ø 5x20 mm 0,16A 250V ritardato</b>  <b>Fuse Ø 5x20 mm 0,16A 250V slow</b>  <b>Fusible Ø 5x20 mm 0,16A 250V lent</b>  <b>Sicherung Ø 5x20 mm 0,16A 250V langsam</b></p>	002820	Zanussi, Electrolux
435516		<p><b>Fusibile Ø 5x20 mm 0,25A 250V ritardato</b>  <b>Fuse Ø 5x20 mm 0,25A 250V slow</b>  <b>Fusible Ø 5x20 mm 0,25A 250V lent</b>  <b>Sicherung Ø 5x20 mm 0,25A 250V langsam</b></p>	002920	Zanussi, Electrolux
435523		<p><b>Fusibile Ø 5x20 mm 0,4A 250V ritardato</b>  <b>Fuse Ø 5x20 mm 0,4A 250V slow</b>  <b>Fusible Ø 5x20 mm 0,4A 250V lent</b>  <b>Sicherung Ø 5x20 mm 0,4A 250V langsam</b></p>	002750	Zanussi, Electrolux
433988		<p><b>Fusibile Ø 5x20 mm 0,63A 250V ritardato</b>  <b>Fuse Ø 5x20 mm 0,63A 250V slow</b>  <b>Fusible Ø 5x20 mm 0,63A 250V lent</b>  <b>Sicherung Ø 5x20 mm 0,63A 250V langsam</b></p>	007054	Zanussi, Electrolux
536337		<p><b>Fusibile Ø 5x20 mm 0.8A 250V ritardato</b>  <b>Fuse Ø 5x20 mm 0.8A 250V slow</b>  <b>Fusible Ø 5x20 mm 0.8A 250V lent</b>  <b>Sicherung Ø 5x20 mm 0.8A 250V langsam</b></p>	0C2301	Zanussi, Electrolux
438578		<p><b>Fusibile 100 Ohm 7W</b>  faston F7 mm  <b>Fuse 100 ohm 7W</b>  faston F7 mm  <b>Fusible 100 ohm 7W</b>  faston F7 mm  <b>Sicherung 100 ohm 7W</b>  faston F7 mm</p>	058872	Zanussi, Electrolux
427779		<p><b>Diodo IN4007 - per minicombi</b>  <b>Diode IN4007 - per minicombi</b>  <b>Diode IN4007 - per minicombi</b>  <b>Diode IN4007 - per minicombi</b></p>	0KB697	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts

Composants Electriques

Elektrokomponenten



Fusibili, Condensatori, Filtri RFI  
Fuses, Capacitors, RFI Filters





Fusibles, Condensateurs, Filtres RFI  
Sicherungen, Kondensatoren e Entstörfilt





433800		<p><b>Portafusibile Ø 16 mm 16A 250V</b> L=56 mm - faston dritto 6,3x0,8 mm - per fusibili 5x20 mm</p> <p><b>Fuse holder Ø 16 mm 16A 250V</b> L=56 mm - straight faston 6,3x0,8 mm - for fuse 5x20 mm</p> <p><b>Porte fusible Ø 16 mm 16A 250V</b> L=56 mm - cosses 180° 6,3x0,8 mm - pour fusible 5x20 mm</p> <p><b>Sicherungshalterung Ø 16 mm 16A 250V</b> L=56 mm - straight faston 6,3x0,8 mm - for fuse 5x20 mm</p>	0F0031	Zanussi, Electrolux
338800		<p><b>Portafusibile Ø 12 mm 16A 250V faston 90° 4,8x0,5 mm</b> L=44 mm per fusibili 5x20 mm</p> <p><b>Fuse holder Ø 12 mm 16A - 250V faston 90° 4,8x0,5 mm</b> L=44 mm for fuse 5x20 mm</p> <p><b>Porte fusible Ø 12 mm 16A - 250V faston 90° 4,8x0,5 mm</b> L=44 mm pour fusible 5x20 mm</p> <p><b>Sicherungshalter Ø 12 mm 16A 250V faston 90° 4,8x0,5 mm</b> L=44 mm für Sicherung 5x20 mm</p>	056582 069159	Zanussi, Electrolux
441189		<p><b>Condensatore di rifasamento 10 µF 400V 50/60Hz</b> Ø 35x77 mm, codolo in acciaio M8</p> <p><b>Capacitor fot power factor correction 10 µF 400V 50/60Hz</b> Ø 35x77 mm, fitting M8</p> <p><b>Condensateur de mise en phase 10 µF 400V 50/60Hz</b> Ø 35x77 mm, ecrou acier M8</p> <p><b>Betriebskondensator 10 µF 400V 50/60Hz</b> Ø 35x77 mm, Anschluss M8</p>	056148 0F0032 0K8508 0KJ296 482751100	Zanussi, Electrolux
339523		<p><b>Condensatore di rifasamento 12,5 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 40x70 mm, codolo in acciaio M8</p> <p><b>Capacitor fot power factor correction 12,5 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 40x70 mm, fitting M8</p> <p><b>Condensateur de mise en phase 12,5 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 40x70 mm, vis en acier M8 mm</p> <p><b>Betriebskondensator 12,5 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 40x70 mm, Anschluss M8</p>	037269 047541	Zanussi, Electrolux
436398		<p><b>Condensatore di rifasamento 15 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 40 mm, codolo M8</p> <p><b>Capacitor fot power factor correction 15 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 40 mm, fitting M8</p> <p><b>Condensateur de mise en phase 15 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 40 mm, decoupè M8</p> <p><b>Betriebskondensator 15 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 40 mm, Anschluss M8</p>	084323 0C1187	Zanussi, Electrolux










318317		<p><b>Condensatore di rifasamento 25µF 450V</b> Ø 40x115 mm - codolo M8</p> <p><b>Capacitor fot power factor correction 25µF 450V</b> Ø 40x115 mm - fitting M8</p> <p><b>Condensateur de mise en phase 25µF 450V</b> Ø 40x115 mm - decoupè M8</p> <p><b>Betriebskondensator 25µF 450V</b> Ø 40x115 mm - Anschluss M8</p>	005135	Zanussi, Electrolux
436397		<p><b>Condensatore di rifasamento 31,5 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 45 mm, codolo M8</p> <p><b>Capacitor fot power factor correction 31,5 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 45 mm, fitting M8</p> <p><b>Condensateur de mise en phase 31,5 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 45 mm, decoupè M8</p> <p><b>Betriebskondensator 31,5 µF 450V 50/60Hz</b> Ø 45 mm, Anschluss M8</p>	0C1186	Zanussi, Electrolux
312498		<p><b>Condensatore di spunto 80 µF</b> <b>Start Capacitor 80 µF</b> <b>Capaciteur de demarrage 80 µF</b> <b>Betriebskondensator 80 µF</b></p>	005332 0C4813	Zanussi, Electrolux
338399		<p><b>Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm</b> (0.47 µF) + (680KoHm ) + (2x0.01 µF) + (2x1mH), codolo M8</p> <p><b>RFI filter 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm</b> (0.47 µF) + (680KoHm ) + (2x0.01 µF) + (2x1mH), screw M8 mm</p> <p><b>Filtre RFI 250V 50/60Hz 16A Ø 38x50 mm</b> (0.47 µF) + (680KoHm ) + (2x0.01 µF) + (2x1mH), vis M8 mm</p> <p><b>Filter RFI 250V 50/60Hz 16A dim Ø 38x50</b> (0.47 µF)+(680KoHm)+(2x0.01 µF)+(2x1mH)</p>	059078 0K2392	Zanussi, Electrolux
318487		<p><b>Filtro RFI 250V 50/60Hz 16A dim Ø 38x50 mm</b> (0.47 µF) + (680KoHm ) + (2x0.01 µF) + (2x1mH), passo5, codolo M8</p> <p><b>RFI filter 250V 50/60Hz 16A dim Ø 38x50 mm</b> (0.47 µF) + (680KoHm ) + (2x0.01 µF) + (2x1mH), screw M8 mm</p> <p><b>Filtre RFI 250V 50/60Hz 16A dim Ø 38x50 mm</b> (0.47 µF) + (680KoHm ) + (2x0.01 µF) + (2x1mH), vis M8 mm</p> <p><b>Filter RFI 250V 50/60Hz 16A dim Ø 38x50 mm</b> (0.47 µF) + (680KoHm ) + (2x0.01 µF) + (2x1mH), Schraube M8</p>	0C4950	Zanussi, Electrolux
440188		<p><b>Filtro antidisturbo 100 OHM</b> <b>Interference suppression filter 100 OHM</b> <b>Filtre antiparasite 100 OHM</b> <b>Entstörfilter 100 OHM</b></p>	003510	Zanussi, Electrolux







435556		<p><b>Motoriduttore G02 220V 50Hz</b>                  per scarico fumi; motore sincrono - 2 giri al minuto; con cavetti e connettore a due vie</p> <p><b>Gearmotor G02 220V 50Hz</b>                  for exhaust pipes, sincronic motor 2 rpm with cables and 2 ways connector</p> <p><b>Moto-réducteur G02 220V 50Hz</b>                  pour chiminee synchron moteur 2 rpm avec câbles et 2 voies connecteur</p> <p><b>Getriebemotor G02 220V 50Hz</b>                  für ausgang vapour; sincronic motor 2 rpm mit kabel und Anschluss 2 wege</p>	002696	Zanussi, Electrolux
433727		<p><b>Motoriduttore 230V 50/60 Hz [Kit]</b></p> <p><b>Gearmotor 230V 50/60 Hz [kit]</b></p> <p><b>Moto réducteur 230V 50/60 Hz [kit]</b></p> <p><b>Getriebemotor 230V 50/60 Hz [Kit]</b></p>	0C0883 0C5501 0C8692	Zanussi, Electrolux
342481		<p><b>Motore monofase 100W 240V 0,83A 50Hz</b></p> <p><b>Motor 1 phase 100W 240V 0,83A 50Hz</b></p> <p><b>Moteur 1 phases 100W 240V 0,83A 50Hz</b></p> <p><b>Motor 1 phasen 100W 240V 0,83A 50Hz</b></p>	058807	Zanussi, Electrolux
342536		<p><b>Motore monofase 100W 230V 0,9A 50Hz</b>                  albero Ø 10x35 mm - condensatore 4 µF/450V - FIR 1092/M; 1A 1350 rpm</p> <p><b>Motor 1 phase 100W 230V 0,9A 50Hz</b>                  shaft Ø 10x35 mm - capacitor 4 µF/450V - FIR 1092/M; 1A 1350 rpm</p> <p><b>Moteur 1 phases 100W 230V 0,9A 50Hz</b>                  axe Ø 10x35 mm - condensateur 4 µF/450V - FIR 1092/M; 1A 1350 rpm</p> <p><b>Motor 1 phasen 100W 230V 0,9A 50Hz</b>                  acshe Ø 10x35 mm - kondensator 4 µF/450V - FIR 1092/M; 1A 1350 rpm</p>	054829 058587	Zanussi, Electrolux
441714		<p><b>Motore monofase 190W 230V 1.3A 50Hz</b>                  albero Ø 10x35 mm - condensatore 10 µF - 1400/1700 rpm</p> <p><b>Motor 1 phase 190W 230V 1.3A 50Hz</b>                  shaft Ø 10x35 mm - capacitor 10 µF - 1400/1700 rpm</p> <p><b>Moteur 1 phases 190W 230V 1.3A 50Hz</b>                  axe Ø 10x35 mm - condensateur 10 µF - 1400/1700 rpm</p> <p><b>Motor 1 phasen 190W 230V 1.3A 50Hz</b>                  acshe Ø 10x35 mm - kondensator 10 µF - 1400/1700 rpm</p>	005750	Zanussi, Electrolux






415521		<p><b>Motore monofase 190W 230V 1,3A 50/60Hz</b> albero Ø 10x35 mm - cavo L=180 mm - 1450/1750 rpm</p> <p><b>Motor 1 phase 190W 230V 1,3A 50/60Hz</b> shaft Ø 10x35 mm - cable L=180 mm - 1450/1750 rpm</p> <p><b>Moteur 1 phases 190W 230V 1,3A 50/60Hz</b> axe Ø 10x35 mm - câble L=180 mm - 1450/1750 rpm</p> <p><b>Motor 1 phasen 190W 230V 1,3A 50/60Hz</b> acshe Ø 10x35 mm - kabel L=180 mm - 1450/1750 rpm</p>	<p>002616 0F0007 0K8482 482697200</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
437818		<p><b>Motore monofase 190W 230V 1,3A 50/60Hz</b> albero Ø 10x35 mm - condensatore 12,5 µF - cavo L=180 mm 1450/1750 rpm</p> <p><b>Motor 1 phase 190W 230V 1,3A 50/60Hz</b> shaft Ø 10x35 mm - capacitor 12,5 µF - cable L=180 mm 1450/1750 rpm</p> <p><b>Moteur 1 phases 190W 230V 1,3A 50/60Hz</b> axe Ø 10x35 mm - condensateur 12,5 µF - câble L=180 mm 1450/1750 rpm</p> <p><b>Motor 1 phasen 190W 230V 1,3A 50/60Hz</b> acshe Ø 10x35 mm - kondensator 12,5 µF - kabel L=180 mm 1450/1750 rpm</p>	<p>002698 005028</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
526667		<p><b>Motore monofase 190W 220/240V 1,3A 50/60Hz</b> albero Ø 10x35 Ltot=52 mm - condensatore 10 µF - 930/1425 rpm</p> <p><b>Motor 1 phase 190W 220/240V 1,3A 50/60Hz</b> shaft Ø 10x35 Ltot=52 mm - capacitor 10 µF - 930/1425 rpm</p> <p><b>Moteur 1 phases 190W 220/240V 1,3A 50/60Hz</b> axe Ø 10x35 Ltot=52 mm - condensateur 10 µF - 930/1425 rpm</p> <p><b>Motor 1 phasen 190W 220/240V 1,3A 50/60Hz</b> acshe Ø 10x35 Ltot=52 mm - kondensator 10 µF - 930/1425 rpm</p>	<p>005748</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
434004		<p><b>Motore monofase 60/190W 230V 1,6A 50/60Hz</b> albero Ø 10x35 mm Ltot=87 mm - condensatore 12,5µF/450V cavo L=180 mm 890/1395 rpm</p> <p><b>Motor 1 phase 60/190W 230V 1,6A 50/60Hz</b> shaft Ø 10x35 mm Ltot=87 mm - capacitor 12,5µF/450V cable L=180 mm 890/1395 rpm</p> <p><b>Moteur 1 phases 60/190W 230V 1,6A 50/60Hz</b> axe Ø 10x35 mm Ltot=87 mm - condensateur 12,5µF/450V câble L=180 mm 890/1395 rpm</p> <p><b>Motor 1 phasen 60/190W 230V 1,6A 50/60Hz</b> acshe Ø 10x35 mm Ltot=87 mm - kondensator 12,5µF/450V kabel L=180 mm 890/1395 rpm</p>	<p>006998</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

316027		<p><b>Motore monofase 240/310W 230V 1.1A 50/60Hz</b> albero Ø 9x10 mm H12.5 mm Ltot=91 mm - condensatore 8µF/450V - cavo L=200 mm 1400/1700 rpm</p> <p><b>Motor 1 phase 240/310W 230V 1.1A 50/60Hz</b> shaft Ø 9x10 mm H12.5 mm Ltot=91 mm - capacitor 8µF/450V - cable L=200 mm 1400/1700 rpm</p> <p><b>Moteur 1 phases 240/310W 230V 1.1A 50/60Hz</b> axe Ø 9x10 mm H12.5 mm Ltot=91 mm - condensateur 8µF/450V - câble L=200 mm 1400/1700 rpm</p> <p><b>Motor 1 phasen 240/310W 230V 1.1A 50/60Hz</b> achs Ø 9x10 mm H12.5 mm Ltot=91 mm - kondensator 8µF/450V - kabel L=200 mm 1400/1700 rpm</p>	0C5287	Zanussi, Electrolux
435524		<p><b>Motore monofase 110/350W 230V 2,7A 50/60Hz</b> albero Ø 9/10x35 mm - condensatore 16 µF - cavo L=180 mm 1400/1680 rpm(4P)- 900/1080 rpm(6P) - AMM80 adattabile a LM/FB80</p> <p><b>Motor 1 phase 110/350W 230V 2,7A 50/60Hz</b> shaft Ø 9/10x35 mm - capacitor 16 µF; cable L=180 mm 1400/1680 rpm(4P)- 900/1080 rpm(6P) - AMM80 adattabile a LM/FB80</p> <p><b>Moteur 1 phases 110/350W 230V 2,7A 50/60Hz</b> axe Ø 9/10x35 mm - condensateur 16 µF - câble L=180 mm 1400/1680 rpm(4P)- 900/1080 rpm(6P) - AMM80 adattabile a LM/FB80</p> <p><b>Motor 1 phasen 110/350W 230V 2,7A 50/60Hz</b> achs Ø 9/10x35 mm - kondensator 16 µF - kabel L=180 mm 1400/1680 rpm(4P)- 900/1080 rpm(6P) - AMM80 adattabile a LM/FB80</p>	002748 005237 0K2764	Zanussi, Electrolux
435525		<p><b>Motore monofase 350W 230V 2,7A 50/60Hz</b> albero Ø 10x35 mm - condensatore 16 µF/450V - cavo 180 mm 1450/1750 rpm</p> <p><b>Motor 1 phase 350W 230V 2,7A 50/60Hz</b> shaft Ø 10x35 mm - capacitor 16 µF/450V - cavo 180 mm 1450/1750 rpm</p> <p><b>Moteur 1 phases 350W 230V 2,7A 50/60Hz</b> axe Ø 10x35 mm - condensateur 16 µF/450V - câble 180 mm 1450/1750 rpm</p> <p><b>Motor 1 phasen 350W 230V 2,7A 50/60Hz</b> achs Ø 10x35 mm - kondensator 16 µF/450V - cavo 180 mm 1450/1750 rpm</p>	002739	Zanussi, Electrolux
436383		<p><b>Motore monofase 750W 230V 2,4A 50/60Hz</b> albero Ø 10x32 mm - condensatore 31,5/16µF 1460/1750 (4P) - 955/1145 (6P)</p> <p><b>Motor 1 phase 750W 230V 2,4A 50/60Hz</b> Dim 170x170x270 mm, IP00, shaft Ø 9x10 mm H=35mm albero Ø 10x32 mm - condensatore 31,5/16µF 1460/1750 (4P) - 955/1145 (6P)</p> <p><b>Moteur 1 phases 750W 230V 2,4A 50/60Hz</b> albero Ø 10x32 mm - condensatore 31,5/16µF 1460/1750 (4P) - 955/1145 (6P)</p> <p><b>Motor 1 phasen 750W 230V 2,4A 50/60Hz</b> albero Ø 10x32 mm - condensatore 31,5/16µF 1460/1750 (4P) - 955/1145 (6P)</p>	0C1171 0C6563	Zanussi, Electrolux


432372		<p><b>Motore trifase 40W 200/250V 0,7A 50/60Hz</b> 346/440V 50Hz 40W, albero Ø 15x130 mm</p> <p><b>Motor 3 phase 40W 200/250V 0,7A 50/60Hz</b> 346/440V 50Hz 40W, shaft Ø 15x130 mm</p> <p><b>Moteur 3 phases 40W 200/250V 0,7A 50/60Hz</b> 346/440V 50Hz 40W, axe Ø 15x130 mm</p> <p><b>Motor 3 phasen 40W 200/250V 0,7A 50/60Hz</b> 346/440V 50Hz 40W, acshe Ø 15x130 mm</p>	0H2408	Zanussi, Electrolux
413053		<p><b>Motore trifase 130W 220V 50/60Hz</b> 1450rpm</p> <p><b>Motor 3 phase 130W 220V 50/60Hz</b> 1450rpm</p> <p><b>Moteur 3 phases 130W 220V 50/60Hz</b> 1450rpm</p> <p><b>Motor 3 phasen 130W 220V 50/60Hz</b> 1450rpm</p>	057437	Zanussi, Electrolux
342366		<p><b>Motore trifase 190W 230V 1A 50Hz</b> 220-240/380-415V; filetto M6x12 mm - albero Ø 9/10x35 mm 1350 rpm</p> <p><b>Motor 3 phase 190W 230V 1A 50Hz</b> 220-240/380-415V; thread M6x12 mm - shaft Ø 9/10x35 mm 1350 rpm</p> <p><b>Moteur 3 phases 190W 230V 1A 50Hz</b> 220-240/380-415V; filetée M6x12 mm - axe Ø 9/10x35 mm 1350 rpm</p> <p><b>Motor 3 phasen 190W 230V 1A 50Hz</b> 220-240/380-415V; gevinde M6x12 mm - acshe Ø 9/10x35 mm 1350 rpm</p>	058667	Zanussi, Electrolux
428150		<p><b>Motore trifase 230W 200-240/346-440V 50/60Hz</b> 900/1100 rpm - Per Forni serie AR170/340 AR10/20</p> <p><b>Motor 3 phase 230W 200-240/346-440V 50/60Hz</b> 900/1100 rpm - for Oven AR170/340 AR10/20</p> <p><b>Moteur 3 phases 230W 200-240/346-440V 50/60Hz</b> 900/1100 rpm - pour four AR170/340 AR10/20</p> <p><b>Motor 3 phasen 230W 200-240/346-440V 50/60Hz</b> 900/1100 rpm - für ofen AR170/340 AR10/20</p>	0K7945 481991100	Zanussi, Electrolux
428151		<p><b>Motore trifase 245W 230-415V 50/60Hz</b> albero Ø 13/17x73 mm</p> <p><b>Motor 3 phase 245W 230-415V 50/60Hz</b> shaft Ø 13/17x73 mm</p> <p><b>Moteur 3 phases 245W 230-415V 50/60Hz</b> axe Ø 13/17x73 mm</p> <p><b>Motor 3 phasen 245W 230-415V 50/60Hz</b> acshe Ø 13/17x73 mm</p>	0H6929	Zanussi, Electrolux

342501		<p><b>Motore trifase 350W 230/400V 1,8A 50Hz</b>                  FIR 1093/V; 1400 rpm</p> <p><b>Motor 3phase 350W 230/400V 1,8A 50Hz</b>                  FIR 1093/V; 1400 rpm</p> <p><b>Moteur 3 phases 350W 230/400V 1,8A 50Hz</b>                  FIR 1093/V; 1400 rpm</p> <p><b>Motor 3 phasen 350W 230/400V 1,8A 50Hz</b>                  FIR 1093/V; 1400 rpm</p>	054837 058607	Zanussi, Electrolux
435508		<p><b>Motore 24/28W 220/240V 50/60Hz</b></p> <p><b>Motor 24/28W 220/240V 50/60Hz</b></p> <p><b>Moteur 24/28W 220/240V 50/60Hz</b></p> <p><b>Motor 24/28W 220/240V 50/60Hz</b></p>	005202	Zanussi, Electrolux
411770		<p><b>Diffusore</b></p> <p><b>Light diffuser</b></p> <p><b>Diffuseur lumiere</b></p> <p><b>Lampenschirm</b></p>	054044	Zanussi, Electrolux
342270		<p><b>Ventola □Ø 108 mm</b></p> <p><b>Fan blade □Ø 108 mm</b></p> <p><b>Hélice □Ø 108 mm</b></p> <p><b>Lüferrad □Ø 108 mm</b></p>	0K7256	Zanussi, Electrolux
446207		<p><b>Ventola Ø 127 mm</b></p> <p><b>Fan blade Ø 127 mm</b></p> <p><b>Hélice Ø 127 mm</b></p> <p><b>Lüferrad Ø 127 mm</b></p>	0C3060	Zanussi, Electrolux
442026		<p><b>Ventola Ø 145 mm - 7 pale</b></p> <p><b>Fan blade Ø 145 mm - 7 vanes</b></p> <p><b>Hélice Ø 145 mm - 7 palettes</b></p> <p><b>Lüferrad Ø 145 mm - 7 schaufeln</b></p>	005221 50240853007	Zanussi, Electrolux
442166		<p><b>Ventola Ø 280x100 - 6 pale</b>                  mozzo Ø 10 mm</p> <p><b>Fan blade Ø 280x99 mm - 6 vanes</b>                  bore Ø 10 mm</p> <p><b>Hélice Ø 280x99 mm - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 10 mm</p> <p><b>Lüferrad Ø 280x99 mm - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 10 mm</p>	002754 003560 0C6462	Zanussi, Electrolux

411766		<p><b>Ventola Ø 280x100 - 6 pale</b>                  mozzo Ø 10</p> <p><b>Fan blade Ø 280x100 - 6 vanes</b>                  bore Ø 10</p> <p><b>Hélice Ø 280x100 - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 10</p> <p><b>Lüferrad Ø 280x100 - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 10</p>	054585 055422	Zanussi, Electrolux
433977		<p><b>Ventola AOS6 Ø 280x130 mm</b>  <b>Fan blade AOS6 Ø280x130 mm</b>  <b>Hélice AOS6 Ø280x130 mm</b>  <b>Lüferrad AOS6 Ø280x130 mm</b></p>	007000 0C7029	Zanussi, Electrolux
411771		<p><b>Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale</b>                  mozzo Ø 9,5 mm</p> <p><b>Fan blade Ø 350x135 mm - 6 vanes</b>                  bore Ø 9,5 mm</p> <p><b>Hélice Ø 350x135 mm - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 9,5 mm</p> <p><b>Lüferrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 9,5 mm</p>	053782 054890	Zanussi, Electrolux
433748		<p><b>Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale</b>                  mozzo Ø 9.5 mm</p> <p><b>Fan blade Ø 350x135 mm - 6 vanes</b>                  bore Ø 9.5 mm</p> <p><b>Hélice Ø 350x135 mm - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 9.5 mm</p> <p><b>Lüferrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 9.5 mm</p>	0C1129 0C6463	Zanussi, Electrolux
434003		<p><b>Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale</b>                  mozzo Ø 9,5 mm - AOS10-20 1/1GN</p> <p><b>Fan blade Ø 350x135 mm - 6 vanes</b>                  bore Ø 9,5 mm - AOS10-20 1/1GN</p> <p><b>Hélice Ø 350x135 mm - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 9,5 mm - AOS10-20 1/1GN</p> <p><b>Lüferrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 9,5 mm - AOS10-20 1/1GN</p>	007072	Zanussi, Electrolux
441860		<p><b>Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale</b>  <b>Fan blade Ø 350x135 mm - 6 vanes</b>  <b>Helice Ø 350x135 mm - 6 palettes</b>  <b>Lueferrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln</b></p>	002139 0C8309	Zanussi, Electrolux

442069		<p><b>Ventola Ø 350x135 mm - 6 pale</b>                  mozzo Ø 10 mm</p> <p><b>Fan blade Ø 350x135 mm - 6 vanes</b>                  bore Ø 10 mm</p> <p><b>Hélice Ø 350x135 mm - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 10 mm</p> <p><b>Lüfterrad Ø 350x135 mm - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 10 mm</p>	002617 0C6461	Zanussi, Electrolux
436384		<p><b>Ventola AOS Ø 380x168</b>  <b>Fan blade AOS Ø 380x168</b>  <b>Helice AOS Ø 380x168</b>  <b>Luefterrad AOS Ø 380x168</b></p>	0C1172 0C6464	Zanussi, Electrolux
526871		<p><b>Ventola Ø 440x150 mm - 6 pale</b>                  mozzo Ø 10 mm - vers.x motore 60 Hz</p> <p><b>Fan blade Ø 440x150 mm - 6 vanes</b>                  bore Ø 10 mm - vers.x motore 60 Hz</p> <p><b>Hélice Ø 440x150 mm - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 10 mm - vers.x motore 60 Hz</p> <p><b>Lüfterrad Ø 440x150 mm - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 10 mm - vers.x motore 60 Hz</p>	002138 0C8310	Zanussi, Electrolux
442168		<p><b>Ventola Ø 440x153 mm - 6 pale</b>                  mozzo Ø 10 mm</p> <p><b>Fan blade Ø 440x153 mm - 6 vanes</b>                  bore Ø 10 mm</p> <p><b>Hélice Ø 440x153 mm - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 10 mm</p> <p><b>Lüfterrad Ø 440x153 mm - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 10 mm</p>	002740 0C8306	Zanussi, Electrolux
411767		<p><b>Ventola Ø 440x153 mm - 6 pale</b>                  mozzo Ø 10 mm</p> <p><b>Fan blade Ø 440x153 mm - 6 vanes</b>                  bore Ø 10 mm</p> <p><b>Hélice Ø 440x153 mm - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 10 mm</p> <p><b>Lüfterrad Ø 440x153 mm - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 10 mm</p>	054014 055378	Zanussi, Electrolux



442128		<p><b>Ventola Ø 440x155 - 6 pale</b>                  mozzo Ø 16 mm</p> <p><b>Fan blade Ø 440x155 - 6 vanes</b>                  bore Ø 16 mm</p> <p><b>Hélice Ø 440x155 - 6 palettes</b>                  moyeu Ø 16 mm</p> <p><b>Lüferrad Ø 440x155 - 6 schaufeln</b>                  nabe Ø 16 mm</p>	003715 0C8307	Zanussi, Electrolux
417725		<p><b>Kit guarnizioni asse motore</b>                  per motore 481991100</p> <p><b>Shaft sealing cord KIT</b>                  for motor 481991100</p> <p><b>Joint axe moteur KIT</b>                  pour moteur 481991100</p> <p><b>Dichtung acshe motore KIT</b>                  für motor 481991100</p>	0K7441 477917100	Zanussi, Electrolux
421066		<p><b>Guarnizione albero motore</b>                  Ø 17x40x7 mm; per asse Ø 17 mm</p> <p><b>Shaft sealing cord</b>                  Ø 17x40x7 mm; for shaft Ø 17 mm</p> <p><b>Joint axe moteur</b>                  Ø 17x40x7 mm; pour axe Ø 17 mm</p> <p><b>Dichtung acshe motore</b>                  Ø 17x40x7 mm; für acshe Ø 17 mm</p>	0H6643	Zanussi, Electrolux
416514		<p><b>Guarnizione albero motore</b>                  Ø 18x24x4 mm</p> <p><b>Shaft sealing cord</b>                  Ø 18x24x4 mm</p> <p><b>Joint axe moteur</b>                  Ø 18x24x4 mm</p> <p><b>Dichtung acshe motore</b>                  Ø 18x24x4 mm</p>	0H2231 0K7390 477837700	Zanussi, Electrolux
414196		<p><b>Guarnizione albero motore</b>                  Ø 34x57x6 mm</p> <p><b>Shaft sealing cord</b>                  Ø 34x57x6 mm</p> <p><b>Joint axe moteur</b>                  Ø 34x57x6 mm</p> <p><b>Dichtung acshe motore</b>                  Ø 34x57x6 mm</p>	0H2229 0K7387 477837400	Zanussi, Electrolux

430308		<p>Flangia Ø 17,5x99 mm                  Flange Ø 17,5x99 mm                  Bride Ø 17,5x99 mm                  Flansch Ø 17,5x99 mm</p>	<p>0K7620                  481623500</p>	Zanussi, Electrolux
315240		<p>Flangia Ø 22x74 mm                  Flange Ø 22x74 mm                  Bride Ø 22x74 mm                  Flansch Ø 22x74 mm</p>	0C4138	Zanussi, Electrolux
441908		<p>Flangia                  Flange                  Bride                  Flansch</p>	006670	Zanussi, Electrolux
411774		<p>Supporto ventola Ø230 mm - sp. 2,6 mm                  Motor support Ø230 mm - sp. 2,6 mm                  Bride pour moteur Ø230 mm - sp. 2,6 mm                  Lüfter halter Ø230 mm - sp. 2,6 mm</p>	058730	Zanussi, Electrolux
411775		<p>Supporto motore Ø 230 mm - sp. 2,6 mm                  Motor support Ø230 mm - sp. 2,6 mm                  Bride pour moteur Ø230 mm - sp. 2,6 mm                  Lüfter halter Ø230 mm - sp. 2,6 mm</p>	058729	Zanussi, Electrolux
411765		<p>Flangia Ø 260 mm                  con 9 fori - foro centrale Ø 16mm; per supporto motore                  Flange Ø 260 mm                  with 9 holes - central hole Ø 16mm; for motor support                  Bride Ø 260 mm                  avec 9 trous - trou central Ø 16 mm; pour moteur support                  Flansch Ø 260 mm                  mit 9 bohrung - bohrung Ø 16mm; für motor halter</p>	058957	Zanussi, Electrolux
411764		<p>Supporto ventola Ø 270 mm                  Motor support Ø 270 mm                  Bride pour moteur Ø 270 mm                  Lüfter halter Ø 270 mm</p>	058958	Zanussi, Electrolux
526848		<p>Griglia protezione ventola Ø 245 mm                  Protection screen for fan Ø 245 mm                  Grille de protection ventilateur Ø 245 mm                  Gitter Ø 245 mm</p>	002618	Zanussi, Electrolux

**Motori**  
**Motors**

**Moteurs**  
**Motoren**

442177		<p><b>Griglia protezione ventola Ø 245 mm</b>  <b>Grill Ø 245 mm</b>  <b>Grille Ø 245 mm</b>  <b>Gitter Ø 245 mm</b></p>	002676	Zanussi, Electrolux
418560		<p><b>Disco per motore Ø 20x30x2 mm</b>  <b>Disk for motor Ø 20x30x2 mm</b>  <b>Anneau Ø 20x30x2 mm</b>  <b>Scheibe für motor Ø 20x30x2 mm</b></p>	0H2230 0K7389 0KB592 477837500	Zanussi, Electrolux
439363		<p><b>Nebulizzatore</b>  <b>Atomizer</b>  <b>Nebuliseur</b>  <b>Zerstaeuber</b></p>	058945	Zanussi, Electrolux

**Pompe**  
**Pumps**

**Pompes**  
**Pumpen**

536388		<p><b>Pompa a vibrazione 32W 220-240V 50Hz</b>                  classe F - terminali faston 6,3x0,8 mm - aspirazione Ø 7,75 mm, mandata 1/8"  <b>Vibration pump 32W 220-240V 50Hz</b>                  class F - faston terminals 6,3x0,8 mm - suction Ø 7,75 mm, outlet 1/8"  <b>Pompe à vibration 32W 220-240V 50Hz</b>                  class F - cosse 6,3x0,8 mm - aspiration Ø 7,75 mm, sortie 1/8"  <b>Vibrationspumpe 32W 220-240V 50Hz</b>                  classe F - faston 6,3x0,8 mm - Eingang Ø 7,75 mm, Ausgang 1/8"</p>	007018 0C2341	Zanussi, Electrolux
316653		<p><b>Pompa a vibrazione 32W 220-240V 50Hz [Kit]</b>  <b>Pump for detergent 32W 220-240V 50Hz [Kit]</b>  <b>Pompe detergent 32W 220-240V 50Hz [Kit]</b>  <b>Vibrationspumpe 32W 220-240V 50Hz [Kit]</b></p>	0C5371	Zanussi, Electrolux
536390		<p><b>Pompa a vibrazione 38-54W 208/240V 50/60Hz</b>                  con portagomma in plastica Ø 6 mm, flangia forata e coperture in gomma  <b>Vibration pump 38-54W 208/240V 50/60Hz</b>                  with rubber holder Ø 6 mm, rubber covers and support flange  <b>Pompe à vibration 38-54W 208/240V 50/60Hz</b>                  avec connexion tuyeau Ø 6 mm, avec couverture et bride  <b>Vibrationspumpe 38-54W 208/240V 50/60Hz</b>                  mit Schlauch Ø 6 mm, prop Flansch und Gummiabdeckungen</p>	0C2342 0C6947 0C8347 0C9067 0CA120	Zanussi, Electrolux
436347		<p><b>Tubi alimentazione detergente (blu+rosso) - Kit</b>  <b>Detergent feeding hose (blue + red) - Kit</b>  <b>Tuyau d'alimentation détergent (blue + rouge)kit</b>  <b>Schlauch für reiniger (blue + rot) - Kit</b></p>	0C1127	Zanussi, Electrolux

Pompe  
 Pumps

Pompes  
 Pumpen

319274		<p><b>Cappuccio protezione</b>  <b>Protection cap</b>  <b>Capuchon de protection</b>  <b>Schutzkappe</b></p>	0C9538	Zanussi, Electrolux
536347		<p><b>Serbatoio detergenti AOS completo</b>          660x340x80 mm  <b>Tank detergents assy for AOS/TOUCH</b>          660x340x80 mm  <b>Reservoir détergents complet pour AOS/TOUCH</b>          660x340x80 mm  <b>Behälter AOS komplette</b>          660x340x80 mm</p>	0C2308 0C4426	Zanussi, Electrolux
316717		<p><b>Piastrina fissaggio</b>  <b>Fixing plate</b>  <b>Plaque de fixation</b>  <b>Befestigungsplatte</b></p>	0C7924	Zanussi, Electrolux

Resistenze  
 Heating Elements

Résistances  
 Heizkörper






415050		<p><b>Resistenza boiler 7500W 230V</b>          L=285 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5 mm; attacco M5  <b>Boiler heating element 7500W 230V</b>          L=285 mm; flange 83x83 mm Øint. 47,5 mm; connection M5  <b>Résistance surchauffeur 7500W 230V</b>          L=285 mm; bride 83x83 mm Øint. 47,5 mm; raccord M5  <b>Heizkörper boiler 7500W 230V</b>          L=285 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm; Anschluss M5</p>	058666	Zanussi, Electrolux
415122		<p><b>Resistenza boiler 7500W 240V</b>          L=295 mm  <b>Boiler heating element 7500W 240V</b>          L=295 mm  <b>Résistance surchauffeur 7500W 240V</b>          L=295 mm  <b>Heizkörper boiler 7500W 240V</b>          L=295 mm</p>	058604	Zanussi, Electrolux
414591		<p><b>Resistenza boiler 9000W 230V</b>          L=295 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5 mm; attacchi M5  <b>Boiler heating element 9000W 230V</b>          L=295 mm; flange 83x83 mm int.Ø 47,5 mm; connections M5  <b>Résistance surchauffeur 9000W 230V</b>          L=295 mm; bride 83x83 mm Øint. 47,5 mm; raccord M5  <b>Heizkörper boiler 9000W 230V</b>          L=295 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm; Anschluss M5</p>	002835	Zanussi, Electrolux

## Resistenze

## Heating Elements

## Résistances

## Heizkörper

433975		<p><b>Resistenza boiler 9000W 400V</b> L=450mm, flangia 83x83 mm Øint.83mm; attacco F6,3</p> <p><b>Boiler heating element 9000W 400V</b> L=450mm, flange 83x83 mm Øint.83mm; connections F6,3</p> <p><b>Résistance surchauffeur 9000W 400V</b> L=450mm, bride 83x83 mm Øint.83mm; raccord F6,3</p> <p><b>Heizkörper boiler 9000W 400V</b> L=450mm, flansch 83x83 mm Øint.83mm; Anschluss F6,3</p>	007030 0C5381	Zanussi, Electrolux
526374		<p><b>Resistenza boiler 9000W 230V</b> L=450 mm, con portabulbo Øint 4,5 mm</p> <p><b>Boiler heating element 9000W 230V</b> L=450 mm, bulbe housing Øint 4,5 mm</p> <p><b>Résistance surchauffeur 9000W 230V</b> L=450 mm, portebulbe Øint 4,5 mm</p> <p><b>Heizkörper boiler 9000W 230V</b> L=450 mm, mit Türbirne Øint 4,5 mm</p>	007032 0C5382	Zanussi, Electrolux
414928		<p><b>Resistenza boiler 9600W 230V</b> L=590 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5 mm</p> <p><b>Boiler heating element 9600W 230V</b> L=590 mm; flange 83x83 mm int.Ø 47,5 mm</p> <p><b>Résistance surchauffeur 9600W 230V</b> L=590 mm ; bride 83x83 mm int.Ø 47,5 mm</p> <p><b>Heizkörper boiler 9600W 230V</b> L=590 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm</p>	0F0011	Zanussi, Electrolux
414929		<p><b>Resistenza boiler 13000W 230V</b> L=580 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5 mm con guaina portabulbo</p> <p><b>Boiler heating element 13000W 230V</b> L=580 mm; flange 83x83 mm int.Ø 47,5 mm with bulb housing</p> <p><b>Résistance surchauffeur 13000W 230V</b> L=580 mm; bride 83x83 mm int.Ø 47,5 mm avec découpe pour bulbe</p> <p><b>Heizkörper boiler 13000W 230V</b> L=580 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm mit Türbirne</p>	0F0051	Zanussi, Electrolux
415048		<p><b>Resistenza boiler 17000W 230V</b> L=580 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5; attacco M5</p> <p><b>Boiler heating element 17000W 230V</b> L=580 mm; flange 83x83 mm Øint. 47,5; connection M5</p> <p><b>Résistance surchauffeur 17000W 230V</b> L=580 mm; bride 83x83 mm Øint. 47,5; raccord M5</p> <p><b>Heizkörper boiler 17000W 230V</b> L=580 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5; Anschluss M5</p>	058214 058672	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts




Composants Electriques

Elektrokomponenten








Resistenze  
Heating Elements

Résistances  
Heizkörper

525965		<p><b>Resistenza boiler 17000W 230V</b> L=440 mm; flangia 90x90 mm Øint.57,5; attacchi F6,3</p> <p><b>Boiler heating element 17000W 230V</b> L=440 mm; flange 90x90 mm Øint.57,5; connection F6,3</p> <p><b>Résistance surchauffeur 17000W 230V</b> L=440 mm; bride 90x90 mm Øint.57,5; raccord F6,3</p> <p><b>Heizkörper boiler 17000W 230V</b> L=440 mm; flansch 90x90 mm Øint.57,5; Anschluss F6,3</p>	007078	Zanussi, Electrolux
433802		<p><b>Resistenza boiler 17000W 400V</b> L=450 mm; flangia 90x90 mm Øint.57,5; attacchi F6,3</p> <p><b>Boiler heating element 17000W 400V</b> L=450 mm; flange 90x90 mm Øint.57,5; connection F6,3</p> <p><b>Résistance surchauffeur 17000W 400V</b> L=450 mm; bride 90x90 mm Øint.57,5; raccord F6,3</p> <p><b>Heizkörper boiler 17000W 400V</b> L=450 mm; flansch 90x90 mm Øint.57,5; Anschluss F6,3</p>	007076 0C5384	Zanussi, Electrolux
414930		<p><b>Resistenza boiler 17000W 254-440V</b> L=580 mm; flangia -portabulbo</p> <p><b>Boiler heating element 17000W 254-440V</b> L=580 mm; flange - bulb housing</p> <p><b>Résistance surchauffeur 17000W 254-440V</b> L=580 mm; bride -portebulbe</p> <p><b>Heizkörper boiler 17000W 254-440V</b> L=580 mm; flansch - Türbirne</p>	0F0095 0K8363 482530509	Zanussi, Electrolux
415101		<p><b>Resistenza boiler 17000W 208V</b> L=590 mm; flangia 83x83 mm</p> <p><b>Boiler heating element 17000W 208V</b> L=590 mm; flangia 83x83 mm</p> <p><b>Résistance surchauffeur 17000W 208V</b> L=590 mm; flangia 83x83 mm</p> <p><b>Heizkörper boiler 17000W 208V</b> L=590 mm; flansch 83x83 mm</p>	004073	Zanussi, Electrolux
415042		<p><b>Resistenza boiler 17000W 230V</b> L=590 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5 mm; con guaina portabulbo</p> <p><b>Boiler heating element 17000W 230V</b> L=590 mm; flange 83x83 mm Øint. 47,5 mm; bulb housing</p> <p><b>Résistance surchauffeur 17000W 230V</b> L=590 mm; bride 83x83 mm Øint. 47,5 mm; portebulbe</p> <p><b>Heizkörper boiler 17000W 230V</b> L=590 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm; Türbirne</p>	058995 0C5336 0H2521 0K8360 0KF066	Zanussi, Electrolux

Resistenze  
 Heating Elements

Résistances  
 Heizkörper

433659		<p><b>Resistenza boiler 24000W 400V</b>                  L=570mm, Øint.83mm</p> <p><b>Boiler heating element 24000W 400V</b>                  L=570mm, Øint.83mm</p> <p><b>Résistance surchauffeur 24000W 400V</b>                  L=570mm, Øint.83mm</p> <p><b>Heizkörper boiler 24000W 400V</b>                  L=570mm, Øint.83mm</p>	007101 0C5383	Zanussi, Electrolux
415040		<p><b>Resistenza boiler 17000W 240V</b>                  L=590 mm; flangia 83x83 mm Øint. 47,5 mm</p> <p><b>Boiler heating element 17000W 240V</b>                  L=590 mm; flange 83x83 mm Øint. 47,5 mm</p> <p><b>Résistance surchauffeur 17000W 240V</b>                  L=590 mm; bride 83x83 mm Øint. 47,5 mm</p> <p><b>Heizkörper boiler 17000W 240V</b>                  L=590 mm; flansch 83x83 mm Øint. 47,5 mm</p>	059003	Zanussi, Electrolux
425833		<p><b>Resistenza boiler 5000W 400V</b>                  dim. 400x29xh80 mm; attacco da 3/4" - VARIO STEAM S33</p> <p><b>Boiler heating element 5000W 400V</b>                  dim. 400x29xh80 mm; connection 3/4" - VARIO STEAM S33</p> <p><b>Résistance surchauffeur 5000W 400V</b>                  dim. 400x29xh80 mm; raccord 3/4" - VARIO STEAM S33</p> <p><b>Heizkörper boiler 5000W 400V</b>                  dim. 400x29xh80 mm; Anschluss 3/4" - VARIO STEAM S33</p>	0G0334 0K4804	Zanussi, Electrolux
414514		<p><b>Resistenza boiler 6900/7500W 230/240V</b>                  L=325 mm; flangia Ø 57,5 mm</p> <p><b>Boiler heating element, 6900/7500W 230/240V</b>                  L=325 mm; flangia Ø 57,5 mm</p> <p><b>Résistance surchauffeur 6900/7500W 230/240V</b>                  L=325 mm; bride Ø 57,5 mm</p> <p><b>Heizkörper boiler 6900/7500W 230/240V</b>                  L=325 mm; flansch Ø 57,5 mm</p>	0K7528	Zanussi, Electrolux
414937		<p><b>Resistenza boiler 17000W 220V</b>                  L=470 mm</p> <p><b>Boiler heating element 17000W 220V</b>                  L=470 mm</p> <p><b>Résistance surchauffeur 17000W 220V</b>                  L=470 mm</p> <p><b>Heizkörper boiler 17000W 220V</b>                  L=470 mm</p>	056012	Zanussi, Electrolux

Resistenze  
 Heating Elements

Résistances  
 Heizkörper

415160		<p><b>Resistenza boiler 24000W 415V</b>                  dim. Ø65x600 mm - cavi 450 mm</p> <p><b>Boiler heating element 24000W 415V</b>                  dim. Ø65x600 mm - cable 450 mm</p> <p><b>Résistance surchauffeur 24000W 415V</b>                  dim. Ø65x600 mm - câbles 450 mm</p> <p><b>Heizkörper boiler 24000W 415V</b>                  dim. Ø65x600 mm - kabel 450 mm</p>	055466	Zanussi, Electrolux
414904		<p><b>Resistenza boiler 24000W 400V</b>                  L=595 mm; flangia Ø 64 mm Øint. 47,5 mm; con guaina portabulbo</p> <p><b>Boiler heating element 24000W 400V</b>                  L=595 mm; flange Ø 64 mm Øint. 47,5 mm; with bulb housing</p> <p><b>Résistance surchauffeur 24000W 400V</b>                  L=595 mm; bride Ø 64 mm Øint. 47,5 mm; portebulbe</p> <p><b>Heizkörper boiler 24000W 400V</b>                  L=595 mm; flansch Ø 64 mm Øint. 47,5 mm; Türbirne</p>	002751 0C5337	Zanussi, Electrolux
414562		<p><b>Resistenza boiler 3200W 230V</b></p> <p><b>Boiler heating element 3200W 230V</b></p> <p><b>Résistance surchauffeur 3200W 230V</b></p> <p><b>Heizkörper boiler 3200W 230V</b></p>	0K8034	Zanussi, Electrolux
428762		<p><b>Resistenza boiler 5600W 230V</b>                  dim. 270x65 mm; flangia 81x28 mm</p> <p><b>Boiler heating element 5600W 230V</b>                  dim. 270x65 mm; flange 81x28 mm</p> <p><b>Résistance surchauffeur 5600W 230V</b>                  dim. 270x65 mm; bride 81x28 mm</p> <p><b>Heizkörper boiler 5600W 230V</b>                  dim. 270x65 mm; flansch 81x28 mm</p>	0H6146	Zanussi, Electrolux
317349		<p><b>Resistenza boiler AOS 9000W 400V</b>                  L=230; flangia 110x91; attacchi F6,3</p> <p><b>Boiler heating element AOS 9000W 400V</b>                  L=230; flange 110x91; connections F6,3</p> <p><b>Résistance surchauffeur AOS 9000W 400V</b>                  L=230; bride 110x91; raccord F6,3</p> <p><b>Heizkörper boiler AOS 9000W 400V</b>                  L=230; flansch 110x91; Anschluss F6,3</p>	0C5839	Zanussi, Electrolux








## Resistenze

## Heating Elements

## Résistances

## Heizkörper

318320		<b>Resistenza boiler AOS 9000W 440V</b>	L=230; flangia 110x91; attacchi F6,3	0C5845	Zanussi, Electrolux
		<b>Boiler heating element AOS 9000W 440V</b>	L=230; flange 110x91; connections F6,3		
		<b>Résistance surchauffeur AOS 9000W 440V</b>	L=230; bride 110x91; raccord F6,3		
		<b>Heizkörper boiler AOS 9000W 440V</b>	L=230; flansch 110x91; Anschluss F6,3		
311676		<b>Resistenza boiler AOS 17000W 400V</b>	L=395 mm; flangia 105x87 mm; attacco F6,3	0C5840	Zanussi, Electrolux
		<b>Boiler heating element AOS 17000W 400V</b>	L=395 mm; flange 105x87 mm; connection F6,3		
		<b>Résistance surchauffeur AOS 17000W 400V</b>	L=395 mm; bride 105x87 mm; raccord F6,3		
		<b>Heizkörper boiler AOS 17000W 400V</b>	L=395 mm; flansch 105x87 mm; Anschluss F6,3		
318291		<b>Resistenza boiler AOS 17000W 440V</b>	L=395 mm, flangia 105x87 mm; attacco F6,3	0C5846	Zanussi, Electrolux
		<b>Boiler heating element AOS 17000W 440V</b>	L=395 mm, flange 105x87 mm; connection F6,3		
		<b>Résistance surchauffeur AOS 17000W 440V</b>	L=395 mm, bride 105x87 mm; raccord F6,3		
		<b>Heizkörper boiler AOS 17000W 440V</b>	L=395 mm, flansch 105x87 mm; Anschluss F6,3		
316412		<b>Resistenza boiler AOS 24000W 400V</b>	L=535 mm, flangia 105x87 mm; attacco F6,3	0C5841	Zanussi, Electrolux
		<b>Boiler heating element AOS 24000W 400V</b>	L=535 mm, flange 105x87 mm; connection F6,3		
		<b>Résistance surchauffeur AOS 24000W 400V</b>	L=535 mm, bride 105x87 mm; raccord F6,3		
		<b>Heizkörper boiler 24000W 400V</b>	L=535 mm, flansch 105x87 mm; Anschluss F6,3		
310696		<b>Resistenza 800W 230V</b>	dim. 365x400 mm - attacco M10x1	0C6494	Zanussi, Electrolux
		<b>Heating element 800W 230V</b>	dim. 365x400 mm - connection M10x1		
		<b>Résistance 800W 230V</b>	dim. 365x400 mm - raccord M10x1		
		<b>Heizkörper 800W 230V</b>	dim. 365x400 mm - Anschluss M10x1		

438194		<p><b>Resistenza 230V 800W 240V 1750W</b> dim. 350x335 mm - flangia 120x24 mm con 2 viti di fissaggio M4x19 mm</p> <p><b>Heating element 230V 800W 240V 1750W</b> dim. 350x335 mm - flange 120x24 mm with 2 screw M4x19 mm</p> <p><b>Resistance 230V 800W 240V 1750W</b> dim. 350x335 mm - bride 120x24 mm avec 2 vis M4x19 mm</p> <p><b>Heizkörper 230V 800W 240V 1750W</b> dim. 350x335 mm - flansch 120x24 mm mit 2 schraube M4x19 mm</p>	005205	Zanussi, Electrolux
412198		<p><b>Resistenza 800/1750W 230V - 870/1800W 240V</b> dim. 350x295 mm, flangia 100x22mm con prigionieri saldati M4x20 - per forno 4GN</p> <p><b>Heating element 800/1750W 230V - 870/1800W 240V</b> dim. 350x295 mm, flange 100x22mm with pin M4x20 - for oven 4GN</p> <p><b>Resistance 800/1750W 230V - 870/1800W 240V</b> dim. 350x295 mm, bride 100x22mm avec pin M4x20 - pour four 4GN</p> <p><b>Heizkörper 800/1750W 230V - 870/1800W 240V</b> dim. 350x295 mm, flansch 100x22mm mit pin M4x20 - für ofen 4GN</p>	0C3042	Zanussi, Electrolux
438671		<p><b>Resistenza 2000W 230V</b> dim. 314x290 mm</p> <p><b>Heating element 2000W 230V</b> dim. 314x290 mm</p> <p><b>Resistance 2000W 230V</b> dim. 314x290 mm</p> <p><b>Heizkörper 2000W 230V</b> dim. 314x290 mm</p>	054326	Zanussi, Electrolux
415043		<p><b>Resistenza 2500W 230V</b> dim. 540x350 mm; flangia 70x20 mm</p> <p><b>Heating element 2500W 230V</b> dim. 540x350 mm; flange 70x20 mm</p> <p><b>Résistance 2500W 230V</b> dim. 540x350 mm; bride 70x20 mm</p> <p><b>Heizkörper 2500W 230V</b> dim. 540x350 mm; flansch 70x20 mm</p>	056945	Zanussi, Electrolux
415300		<p><b>Resistenza 2500W 240V</b> dim. 544x350 - flangia 70x22 - attacco F6,3</p> <p><b>Heating element 2500W 240V</b> dim. 544x350 - flange 70x22 - connection F6,3</p> <p><b>Resistance 2500W 240V</b> dim. 544x350 - bride 70x22 - raccord F6,3</p> <p><b>Heizkörper 2500W 240V</b> dim. 544x350 - flansch 70x22 - Anschluss F6,3</p>	054613 054614 058145	Zanussi, Electrolux



Resistenze  
 Heating Elements

Résistances  
 Heizkörper

427804		<p><b>Resistenza 3000W 220V</b>                  dim. 335x135 mm; flangia 85x30 mm per Forno 5611/12/14-3</p> <p><b>Heating element 3000W 220V</b>                  dim. 335x135 mm; flange 85x30 mm for Oven 5611/12/14-3</p> <p><b>Résistance 3000W 220V</b>                  dim. 335x135 mm; bride 85x30 mm for Oven 5611/12/14-3</p> <p><b>Heizkörper 3000W 220V</b>                  dim. 335x135 mm; flansch 85x30 mm für ofen 5611/12/14-3</p>	0H6166	Zanussi, Electrolux
432469		<p><b>Resistenza 4500W 230V</b>                  dim. 440x350mm; flangia 76x50mm</p> <p><b>Heating element 4500W 230V</b>                  dim. 440x350mm; flange 76x50mm</p> <p><b>Résistance 4500W 230V</b>                  dim. 440x350mm; bride 76x50mm</p> <p><b>Heizkörper 4500W 230V</b>                  dim. 440x350mm; flansch 76x50mm</p>	002757 0K0537	Zanussi, Electrolux
414765		<p><b>Resistenza 6kW 220/380V</b></p> <p><b>Heating element 6kW 220/380V</b></p> <p><b>Résistance 6kW 220/380V</b></p> <p><b>Heizkörper 6kW 220/380V</b></p>	0KJ275	Zanussi, Electrolux
341713		<p><b>Resistenza 600W 230V (inferiore)</b>                  dim. 605x130 mm - attacco 1/4"</p> <p><b>Heating element 600W 230V (lower side)</b>                  dim. 605x130 mm - connection 1/4"</p> <p><b>Résistance 600W 230V (inferieur)</b>                  dim. 605x130 mm - raccord 1/4"</p> <p><b>Heizkörper 600W 230V</b>                  dim. 605x130 mm - Anschluss 1/4"</p>	004197 0C3605	Zanussi, Electrolux
615779		<p><b>Resistenza 800W 230V (superiore)</b>                  dim. 605x130 mm - attacco 1/4"</p> <p><b>Heating element 800W 230V (upper)</b>                  dim. 605x130 mm - connection 1/4"</p> <p><b>Résistance 800W 230V (supérieur)</b>                  dim. 605x130 mm - raccord 1/4"</p> <p><b>Heizkörper 800W 230V (obere)</b>                  dim. 605x130 mm - Anschluss 1/4"</p>	004198 0C3615	Zanussi, Electrolux

Resistenze  
 Heating Elements

Résistances  
 Heizkörper






414860		<p><b>Resistenza 1000W 230V 1000x135 mm [inferiore]</b>                  dim. 895x132 mm - attacco 1/4" - serie Vip6-26/Excelsior</p> <p><b>Heating element 1000W 230V 1000x135 mm [lower side]</b>                  dim. 895x132 mm - connection 1/4" - serie Vip6-26/Excelsior</p> <p><b>Résistance 1000W 230V 1000x135 mm [inferieur]</b>                  dim. 895x132 mm - raccord 1/4" - serie Vip6-26/Excelsior</p> <p><b>Heizkörper 1000W 230V 1000x135 mm</b>                  dim. 895x132 mm - Anschluss 1/4" - serie Vip6-26/Excelsior</p>	004199 0C3608	Zanussi, Electrolux
341591		<p><b>Resistenza 1400W 230V</b>                  dim. 135x1000 mm</p> <p><b>Heating element 1400W 230V</b>                  dim. 135x1000 mm</p> <p><b>Résistance 1400W 230V</b>                  dim. 135x1000 mm</p> <p><b>Heizkörper 1400W 230V</b>                  dim. 135x1000 mm</p>	004200 0C3614	Zanussi, Electrolux
616260		<p><b>Resistenza superiore 435 TECNO MAX 1000W 220V</b>                  dim. 830x180 mm, attacchi 1/2"</p> <p><b>Heating element up side 435 TECNO MAX 1000W 220V</b>                  dim. 830x180 mm, connection 1/2"</p> <p><b>Résistance superieur 435 TECNO MAX 1000W 220V</b>                  dim. 830x180 mm, raccord 1/2"</p> <p><b>Heizkörper 435 TECNO MAX 1000W 220V</b>                  dim. 830x180 mm, Anschluss 1/2"</p>	0C3607 0C4045	Zanussi, Electrolux
615772		<p><b>Resistenza inferiore 1000W 230V</b>                  dim. 1055x180 mm - attacchi M13</p> <p><b>Lower heating element 1000W 230V</b>                  dim. 1055x180 mm - connection M13</p> <p><b>Résistance inferieure 1000W 230V</b>                  dim. 1055x180 mm - raccord M13</p> <p><b>Heizkörper 1000W 230V</b>                  dim. 1055x180 mm - Anschluss M13</p>	0C3609	Zanussi, Electrolux
341720		<p><b>Resistenza 1500W 220V (inferiore)</b>                  dim. 1000x250 mm VIP9-29</p> <p><b>Heating element 1500W 220V (lower)</b>                  dim. 1000x250 mm VIP9-29</p> <p><b>Résistance 1500W 220V (inférieur)</b>                  dim. 1000x250 mm VIP9-29</p> <p><b>Heizkörper 1500W 220V (unten)</b>                  dim. 1000x250 mm VIP9-29</p>	004201 0C3616	Zanussi, Electrolux

## Resistenze

## Heating Elements






## Résistances

## Heizkörper

615768		<p><b>Resistenza 2000W 230V (superiore)</b> dim. 892x245 mm - attacco 1/4"</p> <p><b>Heating element 2000W 230V (upper)</b> dim. 892x245 mm - connection 1/4"</p> <p><b>Résistance 2000W 230V (supérieur)</b> dim. 892x245 mm - raccord 1/4"</p> <p><b>Heizkörper 2000W 230V (obere)</b> dim. 892x245 mm - Anschluss 1/4"</p>	004202 0C3606	Zanussi, Electrolux
341702		<p><b>Resistenza 1000W 230V (inferiore)</b> dim. 575x160 mm - flangia 220x32 mm</p> <p><b>Heating element 1000W 230V (lower)</b> dim. 575x160 mm - flange 220x32 mm</p> <p><b>Résistance 1000W 230V (inférieur)</b> dim. 575x160 mm - bride 220x32 mm</p> <p><b>Heizkörper 1000W 230V</b> dim. 575x160 mm - flansch 220x32 mm</p>	004151	Zanussi, Electrolux
341784		<p><b>Resistenza 1400W 230V (inferiore)</b> dim. 572x159 mm - flangia 220x32 - PA 6-26</p> <p><b>Heating element 1400W 230V (lower)</b> dim. 572x159 mm - flange 220x32 - PA 6-26</p> <p><b>Résistance 1400W 230V (inférieur)</b> dim. 572x159 mm - bride 220x32 - PA 6-26</p> <p><b>Heizkörper 1400W 230V (unten)</b> dim. 572x159 mm - flansch 220x32 - PA 6-26</p>	004152	Zanussi, Electrolux
414503		<p><b>Resistenza 1670W 230V</b> dim. 440x144 mm</p> <p><b>Heating element 1670W 230V</b> dim. 440x144 mm</p> <p><b>Résistance 1670W 230V</b> dim. 440x144 mm</p> <p><b>Heizkörper 1670W 230V</b> dim. 440x144 mm</p>	0K7632	Zanussi, Electrolux
615551		<p><b>Resistenza superiore 635 220V 1600W</b></p> <p><b>Heating element 635 220V 1600W</b></p> <p><b>Résistance 635 220V 1600W</b></p> <p><b>Heizkörper 635 220V 1600W</b></p>	0C3450 0C4046	Zanussi, Electrolux

Resistenze  
 Heating Elements

Résistances  
 Heizkörper

341869		<p><b>Resistenza 1500W 230V</b>                  dim. 875x164 mm - flangia 220x30</p> <p><b>Heating element 1500W 230V</b>                  dim. 875x164 mm - flange 220x30</p> <p><b>Résistance 1500W 230V</b>                  dim. 875x164 mm - bride 220x30</p> <p><b>Heizkörper 1500W 230V</b>                  dim. 875x164 mm - flansch 220x30</p>	004153	Zanussi, Electrolux
341794		<p><b>Resistenza 2000W 230V</b>                  dim. 870x160 mm - flangia 220x31 mm</p> <p><b>Heating element 2000W 230V</b>                  dim. 870x160 mm - flange 220x31 mm</p> <p><b>Résistance 2000W 230V</b>                  dim. 870x160 mm - bride 220x31 mm</p> <p><b>Heizkörper 2000W 230V</b>                  dim. 870x160 mm - flansch 220x31 mm</p>	004154	Zanussi, Electrolux
442418		<p><b>Resistenza 1350W 230V</b>                  Øext 193 mm, flangia 70x22 mm</p> <p><b>Heating element 1350W 230V</b>                  Øext 193 mm, flange 70x22 mm</p> <p><b>Resistance 1350W 230V</b>                  Øext 193 mm, bride 70x22 mm</p> <p><b>Heizkörper 1350W 230V</b>                  Øext 193 mm, flansch 70x22 mm</p>	0E3683	Zanussi, Electrolux
616283		<p><b>Resistenza 2500W 230V</b></p> <p><b>Heating element 2500W 230V</b></p> <p><b>Resistance 2500W 230V</b></p> <p><b>Heizkörper 2500W 230V</b></p>	0C4061	Zanussi, Electrolux
432253		<p><b>Resistenza 2500W 230V</b>                  Ø est. 190x45 mm; flangia 70x22 mm</p> <p><b>Heating element 2500W 230V</b>                  Ø est. 190x45 mm; flange 70x22 mm</p> <p><b>Résistance 2500W 230V</b>                  Ø est. 190x45 mm; bride 70x22 mm</p> <p><b>Heizkörper 2500W 230V</b>                  Ø est. 190x45 mm; flansch 70x22 mm</p>	054317 054843 055028	Zanussi, Electrolux

Resistenze  
 Heating Elements

Résistances  
 Heizkörper

435506		<p><b>Resistenza 2500W 230V</b>                  Ø est. 199x24 mm; flangia 70x22 mm - attacco F6,3</p> <p><b>Heating element 2500W 230V</b>                  Ø est. 199x24 mm; flange 70x22 mm - connection F6,3</p> <p><b>Resistance 2500W 230V</b>                  Ø est. 199x24 mm; bride 70x22 mm - raccord F6,3</p> <p><b>Heizkörper 2500W 230V</b>                  Ø est. 199x24 mm; flansch 70x22 mm - Anschluss F6,3</p>	005217	Zanussi, Electrolux
432296		<p><b>Resistenza 3000W 230V</b>                  Ø est. 190x25 mm; flangia 70x22 mm - attacco F6,3</p> <p><b>Heating element 3000W 230V</b>                  Ø est. 190x25 mm; flange 70x22 mm - connection F6,3</p> <p><b>Resistance 3000W 230V</b>                  Ø est. 190x25 mm; bride 70x22 mm - raccord F6,3</p> <p><b>Heizkörper 3000W 230V</b>                  Ø est. 190x25 mm; flansch 70x22 mm - Anschluss F6,3</p>	055503	Zanussi, Electrolux
433979		<p><b>Resistenza 3200W 400V</b>                  Ø 400 mm; Flangia 80x45 mm - con guarnizione in VITON</p> <p><b>Heating element 3200W 400V</b>                  Ø 400 mm; flange 80x45 mm - with gasket in VITON</p> <p><b>Résistance 3200W 400V</b>                  Ø 400 mm; bride 80x45 mm - avec joint in VITON</p> <p><b>Heizkörper 3200W 400V</b>                  Ø 400 mm; flansch 80x45 mm - mit dichtung in VITON</p>	006984 0C5362 0C6500	Zanussi, Electrolux
414615		<p><b>Resistenza 3200W 230V</b>                  Ø 400x90 mm; flangia 205x43 mm - attacco M14x1,5</p> <p><b>Heating element 3200W 230V</b>                  Ø 400x90 mm; flange 205x43 mm - connection M14x1,5</p> <p><b>Resistance 3200W 230V</b>                  Ø 400x90 mm; bride 205x43 mm - raccord M14x1,5</p> <p><b>Heizkörper 3200W 230V</b>                  Ø 400x90 mm; flansch 205x43 mm - Anschluss M14x1,5</p>	0K8242	Zanussi, Electrolux
415170		<p><b>Resistenza 5666W 230V</b>                  Ø 490 mm; flangia 75x50 mm</p> <p><b>Heating element 5666W 230V</b>                  Ø 490 mm; flange 75x50 mm</p> <p><b>Résistance 5666W 230V</b>                  Ø 490 mm; bride 75x50 mm</p> <p><b>Heizkörper 5666W 230V</b>                  Ø 490 mm; flansch 75x50 mm</p>	058196	Zanussi, Electrolux

## Resistenze

## Heating Elements

## Résistances

## Heizkörper

415012		<p><b>Resistenza 5666W 230V</b>          Ø 490 mm; flangia 80x46 mm</p> <p><b>Heating element 5666W 230V</b>          Ø 490 mm; flange 80x46 mm</p> <p><b>Résistance 5666W 230V</b>          Ø 490 mm; bride 80x46 mm</p> <p><b>Heizkörper 5666W 230V</b>          Ø 490 mm; flansch 80x46 mm</p>	002688	Zanussi, Electrolux
414985		<p><b>Resistenza 5666W 200V (Japan)</b>          Ø 490 mm; flangia 46x80 mm</p> <p><b>Heating element 5666W 200V (Japan)</b>          Ø 490 mm; flange 46x80 mm</p> <p><b>Resistance 5666W 200V (Japan)</b>          Ø 490 mm; bride 46x80 mm</p> <p><b>Heizkörper 5666W 200V (Japan)</b>          Ø 490 mm; flansch 46x80 mm</p>	004081	Zanussi, Electrolux
414895		<p><b>Resistenza 5666W 208V</b>          Flangia 80x46 mm</p> <p><b>Heating element 5666W 208V</b>          Flange 80x46 mm</p> <p><b>Resistance 5666W 208V</b>          bride 80x46 mm</p> <p><b>Heizkörper 5666W 208V</b>          flansch 80x46 mm</p>	004004	Zanussi, Electrolux
316091		<p><b>Resistenza 5666W 230V - faston</b>          Ø 490 mm; flangia 80x46 mm</p> <p><b>Heating element 5666W 230V - faston</b>          Ø 490 mm; flange 80x46 mm</p> <p><b>Resistance 5666W 230V - faston</b>          Ø 490 mm; bride 80x46 mm</p> <p><b>Heizkörper 5666W 230V - faston</b>          Ø 490 mm; flansch 80x46 mm</p>	0C5243	Zanussi, Electrolux
434011		<p><b>Resistenza 5670W 400V</b>          Ø 483x60; flangia 80x45 mm - attacco F6,3 - AOS 10E</p> <p><b>Heating element 5670W 400V</b>          Ø 483x60 mm; flange 80x45 mm - connection F6,3 - AOS 10E</p> <p><b>Résistance 5670W 400V</b>          Ø 483x60 mm; bride 80x45 mm - raccord F6,3 - AOS 10E</p> <p><b>Heizkörper 5670W 400V</b>          Ø 483x60 mm; flansch 80x45 mm - Anschluss F6,3 - AOS 10E</p>	007064	Zanussi, Electrolux








## Resistenze

## Heating Elements

## Résistances

## Heizkörper

700375		<p><b>Resistenza 5670W 400V</b>            Ø 483x60 mm; flangia 80x45 mm - attacco F6,3 - AOS 10E con guarnizione in VITON</p> <p><b>Heating element 5670W 400V</b>            Ø 483x60 mm; flange 80x45 mm - connection F6,3 - AOS 10E with gasket in VITON</p> <p><b>Résistance 5670W 400V</b>            Ø 483x60 mm; bride 80x45 mm - raccord F6,3 - AOS 10E avec joint in VITON</p> <p><b>Heizkörper 5670W 400V</b>            Ø 483x60 mm; flansch 80x45 mm - Anschluss F6,3 - AOS 10E mit dichtung in VITON</p>	0C5364 0C6501	Zanussi, Electrolux
535901		<p><b>Resistenza 5670W 440V</b>            Ø est. 490 mm, flangia 45x80 mm</p> <p><b>Heating element 5670W 440V</b>            Ø est. 490 mm, flange 45x80 mm</p> <p><b>Résistance 5670W 440V</b>            Ø est. 490 mm, bride 45x80 mm</p> <p><b>Heizkörper 5670W 440V</b>            Ø est. 490 mm, flansch 45x80 mm</p>	0C1936 0C7059	Zanussi, Electrolux
432133		<p><b>Resistenza 8000W 400V</b>            Ø 567 mm; flangia 46x80 mm</p> <p><b>Heating element 8000W 400V</b>            Ø 567 mm; flange 46x80 mm</p> <p><b>Résistance 8000W 400V</b>            Ø 567 mm; bride 46x80 mm</p> <p><b>Heizkörper 8000W 400V</b>            Ø 567 mm; flansch 46x80 mm</p>	0A5330	Zanussi, Electrolux
414536		<p><b>Resistenza 5000W 230V</b></p> <p><b>Heating element 5000W 230V</b></p> <p><b>Resistance 5000W 230V</b></p> <p><b>Heizkörper 5000W 230V</b></p>	0K8132	Zanussi, Electrolux
415202		<p><b>Resistenza 8000W 230V</b>            dim. 170x505 mm; flangia 76x50 mm - attacco M5</p> <p><b>Heating element 8000W 230V</b>            dim. 170x505 mm; flange 76x50 mm - connection M5</p> <p><b>Résistance 8000W 230V</b>            dim. 170x505 mm; bride 76x50 mm - raccord M5</p> <p><b>Heizkörper 8000W 230V</b>            dim. 170x505 mm; flansch 76x50 mm - Anschluss M5</p>	056929	Zanussi, Electrolux

Resistenze  
 Heating Elements

Résistances  
 Heizkörper

320319		<p><b>Resistenza 8000W 400V</b>                  Ø 490 mm; flangia 80x46 mm</p> <p><b>Heating element 8000W 400V</b>                  Ø 490 mm; flange 80x46 mm</p> <p><b>Résistance 8000W 400V</b>                  Ø 490 mm; bride 80x46 mm</p> <p><b>Heizkörper 8000W 400V</b>                  Ø 490 mm; flansch 80x46 mm</p>	0C5242	Zanussi, Electrolux
436385		<p><b>Resistenza 8000W 400V</b>                  Ø 580x60 mm; flangia 80x45 mm - attacco F6,3 - AOS 20E</p> <p><b>Heating element 8000W 400V</b>                  Ø 580x60 mm; flange 80x45 mm - connection F6,3 - AOS 20E</p> <p><b>Résistance 8000W 400V</b>                  Ø 580x60 mm; bride 80x45 mm - raccord F6,3 - AOS 20E</p> <p><b>Heizkoerper 8000W 400V</b>                  Ø 580x60 mm; flansch 80x45 mm - Anschluss F6,3 - AOS 20E</p>	0C1173 0C6502	Zanussi, Electrolux
700376		<p><b>Resistenza 8000W 400V</b>                  Ø 580x60 mm; flangia 80x45 mm - attacco F6,3 - AOS 20E con guarnizione in VITON</p> <p><b>Heating element 8000W 400V</b>                  Ø 580x60 mm; flange 80x45 mm - connection F6,3 - AOS 20E with gasket in VITON</p> <p><b>Résistance 8000W 400V</b>                  Ø 580x60 mm; bride 80x45 mm - raccord F6,3 - AOS 20E avec joint in VITON</p> <p><b>Heizkörper 8000W 400V</b>                  Ø 580x60 mm; flansch 80x45 mm - Anschluss F6,3 - AOS 20E mit dichtung VITON</p>	0C5365	Zanussi, Electrolux
412421		<p><b>Flangia per resistenza</b>                  Ø 50x90; 6 fori Ø 7,5 mm e 2 fori filettati M4x1</p> <p><b>Flange for heating element</b>                  Ø 50x90; 6 hole Ø 7,5 mm e 2 hole thread M4x1</p> <p><b>Bride pour résistance</b>                  Ø 50x90; 6 trou Ø 7,5 mm e 2 trou fileté M4x1</p> <p><b>Flansch für Heizkörper</b>                  Ø 50x90; 6 bohrung Ø 7,5 mm e 2 bohrung Gewinde M4x1</p>	003362 065558 0K2022 0KD441	Zanussi, Electrolux
526486		<p><b>Angolare L=155 mm</b>  <b>Angle L=155 mm</b>  <b>Equerre angulaire L=155 mm</b>  <b>Halter L=155 mm</b></p>	006253	Zanussi, Electrolux
526202		<p><b>Squadretta 95 mm</b>  <b>Bracket 95 mm</b>  <b>Equerre 95 mm</b>  <b>Halter 95 mm</b></p>	005775	Zanussi, Electrolux

Resistenze  
 Heating Elements

Résistances  
 Heizkörper

526482		<p>Lama L=155 mm                  Blade L=155 mm                  Lame L=155 mm                  Blatt L=155 mm</p>	006256	Zanussi, Electrolux
526201		<p>Supporto                  Support                  Support                  Halter</p>	005776	Zanussi, Electrolux
526485		<p>Supporto                  Support                  Support                  Halter</p>	006255	Zanussi, Electrolux
435408		<p>Guarnizione resistenza 76x49.5x3 mm                  dim interne 34x44 mm                  Heating element gasket 76x49.5x3 mm                  dim internal 34x44 mm                  Joint de résistance 76x49.5x3 mm                  dim interne 34x44 mm                  Dichtung Heizkörper 76x49.5x3 mm                  inner 34x44 mm</p>	055327	Zanussi, Electrolux
442125		<p>Guarnizione resistenza 45x80mm                  foro interno 35x40mm                  Heating element gasket 45x80mm                  dim internal 35x40mm                  Joint de résistance 45x80mm                  dim interne 35x40mm                  Dichtung Heizkörper 45x80mm                  inner 35x40mm</p>	003726	Zanussi, Electrolux
438610		<p>Guarnizione resistenza 71x24x1.8 mm                  Heating element gasket 71x24x1.8 mm                  Joint de résistance 71x24x1.8 mm                  Dichtung Heizkörper 71x24x1.8 mm</p>	057534	Zanussi, Electrolux
435558		<p>Guarnizione resistenza 80x138 mm                  in VITON                  Heating element gasket 80x138 mm                  in VITON                  Joint de résistance 80x138 mm                  in VITON                  Dichtung Heizkörper 80x138 mm                  in VITON</p>	002689	Zanussi, Electrolux

Componenti elettrici

Electrical Parts

Composants Electriques

Elektrokomponenten



Resistenze  
Heating Elements

Résistances  
Heizkörper

612933		<p>Guarnizione 74x25.5x1 mm  <b>Heating element gasket 74x25.5x1 mm</b>                  Joint de résistance 74x25.5x1 mm                  Dichtung Heizkörper 74x25.5x1 mm</p>	0DF003	Zanussi, Electrolux
336065		<p>Guarnizione resistenza 37x12mm  <b>Heating element gasket 37x12mm</b>                  Joint de résistance 37x12mm                  Dichtung Heizkörper 37x12mm</p>	0K8134	Zanussi, Electrolux
615004		<p>Guarnizione resistenza AOS  <b>Heating element gasket AOS</b>                  Joint de résistance AOS                  Dichtung Heizkörper AOS</p>	0C5834	Zanussi, Electrolux
427940		<p>Guarnizione resistenza 67x14 mm  <b>Heating element gasket 67x14 mm</b>                  Joint de résistance 67x14 mm                  Dichtung Heizkörper 67x14 mm</p>	0H6665	Zanussi, Electrolux
336123		<p>Guarnizione resistenza 12x12 mm  <b>Heating element gasket 12x12 mm</b>                  Joint de résistance 12x12 mm                  Dichtung Heizkörper 12x12 mm</p>	0E5127 0K7154	Zanussi, Electrolux
315349		<p>Minuterie per 414904  <b>Mechanical components for 414904</b>                  Minuterie pour 414904                  Mechanical components for 414904</p>	0Q0003	Zanussi, Electrolux

Commutatori e regolatori di energia  
Commutators, Energy Regulators

Commutateurs, Régulateurs d'énergie  
Schalter, Energieregler

432329		<p><b>Commutatore 0-2 posizioni</b>                  16A 250V - Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutators 0-2 position</b>                  16A 250V - Tmax 150°C; D-shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-2 potions</b>                  16A 250V - Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Schalter 0-2 positionen</b>                  16A 250V - Tmax 150°C; Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm</p>	031481 054375 0C1355	Zanussi, Electrolux
--------	--	---	----------------------------	---------------------

341873		<p><b>Commutatore 0-3 posizioni</b> 16A 400V - alberino 5x5x23 mm - con manopola</p> <p><b>Commutators 0-3 position</b> 16A 400V - shaft 5x5x23 mm - with knob</p> <p><b>Commutateurs 0-3 potions</b> 16A 400V - axe 5x5x23 mm - avec manette</p> <p><b>Schalter 0-3 positionen</b> 16A 400V - acshe 5x5x23 mm - mit knebel</p>	004156	Zanussi, Electrolux
432488		<p><b>Commutatore 0-4 posizioni</b> 16A 250V; Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutators 0-4 position</b> 16A 250V; Tmax 150°C; D-shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-4 potions</b> 16A 250V; Tmax 150°C; D-axis Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Schalter 0-4 positionen</b> 16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm</p>	057934	Zanussi, Electrolux
428778		<p><b>Commutatore 0-4 posizioni</b> 16A 250V; Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutators 0-4 position</b> 16A 250V; Tmax 150°C; D shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-4 potions</b> 16A 250V; Tmax 150°C; D-axis Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Schalter 0-4 positionen</b> 16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm</p>	0H6602	Zanussi, Electrolux
435362		<p><b>Commutatore 0-5 posizioni</b> 270°C - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutators 0-5 position</b> 270°C - D-shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-5 potions</b> 270°C - D-axis Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Schalter 0-5 positionen</b> 270°C - Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm</p>	054324	Zanussi, Electrolux
338445		<p><b>Commutatore 0-5 posizioni</b> <b>Commutators 0-5 position</b> <b>Commutateurs 0-5 potions</b> <b>Schalter 0-5 positionen</b></p>	005138	Zanussi, Electrolux

## Commutatori e regolatori di energia

## Commutators, Energy Regulators

## Commutateurs, Régulateurs d'énergie

## Schalter, Energieregler

432271		<p><b>Commutatore 0-6 posizioni</b> 18A 240V - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm L=23 mm</p> <p><b>Commutators 0-6 position</b> 18A 240V - D-shaft Ø 6x4,6 mm L=23 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-6 positions</b> 18A 240V - D-axe Ø 6x4,6 mm L=23 mm</p> <p><b>Schalter 0-6 positionen</b> 18A 240V - Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm L=23 mm</p>	055365 0K2959	Zanussi, Electrolux
432137		<p><b>Commutatore 0-6 posizioni</b> 16A 250V asse Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Commutators 0-6 position</b> 16A 250V - D-shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-6 positions</b> 16A 250V -D-axe Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Schalter 0-6 positionen</b> 16A 250V - Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm</p>	058806	Zanussi, Electrolux
427905		<p><b>Commutatore 0-6 posizioni</b> perno mezzaluna ø 6x4,6mm L=23mm</p> <p><b>Commutators 0-6 position</b> D-shaft Ø 6x4,6 mm L=23 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-6 positions</b> D-axe Ø 6x4,6 mm L=23 mm</p> <p><b>Schalter 0-6 positionen</b> Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm L=23 mm</p>	0E3697	Zanussi, Electrolux
616518		<p><b>Commutatore 0-7 posizioni</b> 16A 250V - perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutators 0-7 position</b> 16A 250V - D-shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-7 positions</b> 16A 250V - D-axe Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Schalter 0-7 positionen</b> 16A 250V - Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm</p>	0C3051 0C3936	Zanussi, Electrolux
432269		<p><b>Commutatore 0-7 posizioni</b> 16A 250V; Tmax 150°C; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutators 0-7 position</b> 16A 250V, Tmax 150°C; D-shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-7 positions</b> 16A 250V, Tmax 150°C; D-axe Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Schalter 0-7 positionen</b> 16A 250V; Tmax 150°C; Halbmondachsche Ø 6x4,6 mm</p>	055017 0C6245	Zanussi, Electrolux

**Commutatori e regolatori di energia**  
**Commutators, Energy Regulators**
**Commutateurs, Régulateurs d'énergie**  
**Schalter, Energieregler**

435458		<p><b>Commutatore 0-7 posizioni</b> 16A 250V; Tmax 85°C; perno mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutators 0-7 position</b> 16A 250V; Tmax 85°C; D shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Commutateurs 0-7 potions</b> 16A 250V; Tmax 85°C; D-axe Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Schalter 0-7 positionen</b> 16A 250V; Tmax 85°C; Halbmondacshe Ø 6x4,6 mm</p>	002661 0K2019	Zanussi, Electrolux
--------	--	---	------------------	---------------------

**Trasformatori**  
**Transformers**
**Transformateurs**  
**Transformer**

438161		<p><b>Trasformatore per illuminazione 230V 50/60Hz</b> 11,5V 4A</p> <p><b>Trasformer for lighting 230V 50/60Hz</b> 11,5V 4A</p> <p><b>Transformateur pour technique d'éclairage 230V 50/60Hz</b> 11,5V 4A</p> <p><b>Transformatoren für Beleuchtungstechnik 230V 50/60Hz</b> 11,5V 4A</p>	002856 0C9422 0F0083 0K8481	Zanussi, Electrolux
437819		<p><b>Trasformatore per illuminazione 230V 50/60Hz</b> 28x41x235 mm - SEC 11.5V 8.4A 60-105 VA</p> <p><b>Trasformer for lighting 230V 50/60Hz</b> 28x41x235 mm - SEC 11.5V 8.4A 60-105 VA</p> <p><b>Transformateur pour technique d'éclairage 230V 50/60Hz</b> 28x41x235 mm - SEC 11.5V 8.4A 60-105 VA</p> <p><b>Transformatoren für Beleuchtungstechnik 230V 50/60Hz</b> 28x41x235 mm - SEC 11.5V 8.4A 60-105 VA</p>	002749	Zanussi, Electrolux
435237		<p><b>Trasformatore 220/240V 2VA 50/60Hz</b></p> <p><b>Transformer 220/240V 2VA 50/60Hz</b></p> <p><b>Transformateur 220/240V 2VA 50/60Hz</b></p> <p><b>Transformatoren 220/240V 2VA 50/60Hz</b></p>	003602 003603	Zanussi, Electrolux
417878		<p><b>Trasformatore 220V/10-24V 40VA</b> entrata 220V 50/60Hz; uscita 10/24V-1,5/1,10A; con cavo 40 cm e morsettiera 8 poli</p> <p><b>Transformer 220V/10-24V 40VA</b> input 220V 50/60Hz; output 10/24V-1,5/1,10A; with cable 40 cm and terminal board of 8 poles</p> <p><b>Transformateur 220V/10-24V 40VA</b> input 220V 50/60Hz; output 10/24V-1,5/1,10A; avec câble 400 mm et connexion 8 poles</p> <p><b>Transformatoren 220V/10-24V 40VA</b> eingang 220V 50/60Hz; ausgang 10/24V-1,5/1,10A; mit kabel 40 cm und klemmenbrett 8 poli</p>	0H2455 0K8063	Zanussi, Electrolux

Trasformatori  
 Transformers

Transformateurs  
 Transformer

315260		<p><b>Trasformatore 230/12-24V 70VA 50/60Hz</b>                  dim 90x75xh80 mm</p> <p><b>Transformer 230/12-24V 70VA 50/60Hz</b>                  dim 90x75xh80 mm</p> <p><b>Transformateur 230/12-24V 70VA 50/60Hz</b>                  dim 90x75xh80 mm</p> <p><b>Transformatoren 230/12-24V 70VA 50/60Hz</b>                  dim 90x75xh80 mm</p>	0C4460 0C6400 0C6882 0C6883 0C9557	Zanussi, Electrolux
434000		<p><b>Trasformatore 100VA 230/12V 50-60Hz</b></p> <p><b>Transformer 100VA 230/12V 50-60Hz</b></p> <p><b>Transformateur 100VA 230/12V 50-60Hz</b></p> <p><b>Transformatoren 100VA 230/12V 50-60Hz</b></p>	007045	Zanussi, Electrolux

Cavi  
 Cables

Câbles  
 Kabel

323402		<p><b>Cablaggio</b>                  Per forno AOS2 10ELT</p> <p><b>Cable</b>                  for oven AOS2 10ELT</p> <p><b>Cablage</b>                  pour four AOS2 10ELT</p> <p><b>Kabel</b>                  für ofen AOS2 10ELT</p>	0C5815	Zanussi, Electrolux
323403		<p><b>Cablaggio</b></p> <p><b>Cable</b></p> <p><b>Cablage</b></p> <p><b>Kabel</b></p>	0C7005	Zanussi, Electrolux





Termostati  
 Thermostats






Thermostats  
 Thermostate

341703		<p><b>Termostato da lavoro 1P 60-200°C</b>                  capillare L=1500 mm; bulbo Ø 6x74 mm; portata contatti 16A 250V</p> <p><b>Operating thermostat 1P 60-200°C</b>                  capillary L=1500 mm; bulb Ø 6x74 mm; contacts capacity 16A 250V</p> <p><b>D'utilisation thermostat 1P 60-200°C</b>                  capillaire L=1500 mm; bulbe Ø 6x74 mm; capacité contacts 16A 250V</p> <p><b>Arbeitsbe thermostat 1P 60-200°C</b>                  kapillar L=1500 mm; Birne Ø 6x74 mm; Kontaktkapazität 16A 250V</p>	004168 0C6949	Zanussi, Electrolux
--------	--	--	------------------	---------------------



**Termostati**  
**Thermostats**
**Thermostats**  
**Thermostate**






429001		<p><b>Termostato da lavoro 1P 50-250°C</b> perno a mezzaluna 6x4.6 mm, bulbo Ø 3x160 mm</p> <p><b>Operating thermostat 1P 50-250°C</b> D-shaft 6x4.6 mm, bulb Ø 3x160 mm</p> <p><b>D'utilisation thermostat 1P 50-250°C</b> D-axe 6x4.6 mm, bulbe Ø 3x160 mm</p> <p><b>Arbeitsbe thermostat 1P 50-250°C</b> Halbmondachse 6x4.6 mm, Birne Ø 3x160 mm</p>	0K7927	Zanussi, Electrolux
432157		<p><b>Termostato da lavoro 1P 50÷260°C</b> capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 3x220 mm; portata contatti 16A 250V; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Operating thermostat 1P 50÷260°C</b> coated capillary L=900 mm; bulb Ø 3x220 mm; contacts capacity 16A 250V; D-shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>D'utilisation thermostat 1P 50÷260°C</b> capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 3x220 mm; capacité contacts 16A 250V; D-axe Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Arbeitsbe thermostat 1P 50÷260°C</b> kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 3x220 mm; Kontaktkapazität 16A 250V; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm</p>	029918 057937 0K2960	Zanussi, Electrolux
438196		<p><b>Termostato di lavoro 1P 95÷280°C</b> capillare L=1240 mm (rivestito 350 mm); bulbo Ø 3x196 mm; portata contatti 16A 250V</p> <p><b>Operating thermostat 1P 95÷280°C</b> capillary L=1240 mm (coated 350 mm); bulb Ø 3x196 mm; portata 16A 250V</p> <p><b>D'utilisation thermostat 1P 95÷280°C</b> capillaire L=1240 mm (revet 350 mm); bulbe Ø 3x196 mm; capacité contacts 16A 250V</p> <p><b>Arbeitsbe thermostat 1P 95÷280°C</b> kapillar L=1240 mm (clad 350 mm); Birne Ø 3x196 mm; Kontaktkapazität 16A 250V</p>	005207 0KB736	Zanussi, Electrolux
431684		<p><b>Termostato da lavoro 1P 50÷296°C</b> capillare rivestito L=1000 mm; bulbo Ø 3x220 mm; perno a mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Operating thermostat 1P 50÷296°C</b> coated capillary L=1000 mm; bulb Ø 3x220 mm; D-shaft Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>D'utilisation thermostat 1P 50÷296°C</b> capillaire revêtu L=1000 mm; bulbe Ø 3x220 mm; D-axe Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Arbeitsbe thermostat 1P 50÷296°C</b> kapillar clad L=1000 mm; Birne Ø 3x220 mm; Halbmondachse Ø 6x4,6 mm</p>	056384	Zanussi, Electrolux

435363		<p><b>Termostato da lavoro 1P 0-300°C</b> capillare L=1500 mm; bulbo Ø 4x237 mm; perno a mezzaluna Ø 6x23,7 mm</p> <p><b>Operating thermostat 1P 0-300°C</b> capillary L=1500 mm; bulb Ø 4x237 mm; D-shaft Ø 6x23,7 mm</p> <p><b>D'utilisation thermostat 1P 0-300°C</b> capillaire L=1500 mm; bulbe Ø 4x237 mm; D-axe Ø 6 x 23,7 mm</p> <p><b>Arbeitsbe thermostat 1P 0-300°C</b> kapillar L=1500 mm; Birne Ø 4x237 mm; Halbmondachse Ø 6x23,7 mm</p>	054323	Zanussi, Electrolux
341871		<p><b>Termostato da lavoro 1P 50-466°C</b> capillare rivestito L=900 mm, Bulbo Ø 4x230 mm, perno a mezzaluna 6x4.5 mm</p> <p><b>Operating thermostat 1P 50-466°C</b> coated capillary L=900 mm, bulb Ø 4x230 mm, D-shaft 6x4.5 mm</p> <p><b>D'utilisation thermostat 1P 50-466°C</b> capillaire revêtu L=900 mm, bulbe Ø 4x230 mm, D-axe 6x4.5 mm</p> <p><b>Arbeitsbe thermostat 1P 50-466°C</b> kapillar clad L=900 mm, Birne Ø 4x230 mm, Halbmondachse 6x4.5 mm</p>	004155	Zanussi, Electrolux
343001		<p><b>Termostato da lavoro 1P 24-500°C</b> JUMO EM5-5, CALIBRATED 30 C,</p> <p><b>Operating thermostat 1P 24-500°C</b> JUMO EM5-5, CALIBRATED 30 C,</p> <p><b>D'utilisation thermostat 1P 24-500°C</b> JUMO EM5-5, CALIBRATED 30 C,</p> <p><b>Arbeitsbe thermostat 1P 24-500°C</b> JUMO EM5-5, CALIBRATED 30 C,</p>	003456	Zanussi, Electrolux
427898		<p><b>Termostato da lavoro 2P 50-200°C</b> capillare L=890 mm, bulbo Ø 3x158 mm, perno mezzaluna 6x4,6 mm</p> <p><b>Operating thermostat 2P 50-200°C</b> capillary L=890 mm, bulb Ø 3x158 mm, D-shaft 6x4,6 mm</p> <p><b>D'utilisation thermostat 2P 50-200°C</b> capillaire L=890 mm, bulbe Ø 3x158 mm, D-axe 6x4,6 mm</p> <p><b>Arbeitsbe thermostat 2P 50-200°C</b> kapillar L=890 mm, Birne Ø 3x158 mm, Halbmondachse 6x4,6 mm</p>	0E3691 0KB677 325629430	Zanussi, Electrolux
429070		<p><b>Termostato di sicurezza 1P 140°C</b> capillare rivestito L=1200 mm; bulbo Ø 3x130 mm</p> <p><b>Safety thermostat 1P 140°C</b> coated capillary L=1200 mm; bulb Ø 3x130 mm</p> <p><b>Thermostat de sécurité 1P 140°C</b> capillaire revêtu L=1200 mm; bulbe Ø 3x130 mm</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 1P 140°C</b> kapillar clad L=1200 mm; Birne Ø 3x130 mm</p>	0H6143	Zanussi, Electrolux

**Termostati**  
**Thermostats**
**Thermostats**  
**Thermostate**







433728		<p><b>Termostato di sicurezza 1P 150°C</b> capillare L=1700 mm; bulbo Ø 3x74 mm</p> <p><b>Safety thermostat 1P 150°C</b> capillare L=1700 mm; bulb Ø 3x74 mm</p> <p><b>Thermostat de securite 1P 150°C</b> capillaire L=1700 mm; bulbe Ø 3x74 mm</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 1P 150°C</b> kapillar L=1700 mm; Birne Ø 3x74 mm</p>	0C1147	Zanussi, Electrolux
432407		<p><b>Termostato di sicurezza 1P 150°C</b> capillare rivestito L=1700 mm; bulbo Ø 6x75 mm; portata contatti 20A 400V</p> <p><b>Safety thermostat 1P 150°C</b> coated capillary L=1700 mm; bulb Ø 6x75 mm; contacts capacity 20A 400V</p> <p><b>Thermostat de sécurité 1P 150°C</b> capillaire revêtu L=1700 mm; bulbe Ø 6x75 mm; 20A 400V</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 1P 150°C</b> kapillar clad L=1700 mm; Birne Ø 6x75 mm; Kontaktkapazität 20A 400V</p>	002711	Zanussi, Electrolux
419719		<p><b>Termostato di sicurezza 1P 309°C</b> capillare L=1200 mm, bulbo Ø 3x140 mm</p> <p><b>Safety thermostat 1P 309°C</b> capillary L=1200 mm, bulb Ø 3x140 mm</p> <p><b>Thermostat de securite 1P 309°C</b> capillaire L=1200 mm, bulbe Ø 3x140 mm</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 1P 309°C</b> kapillar L=1200 mm, Birne Ø 3x140 mm</p>	0H2488	Zanussi, Electrolux
419239		<p><b>Termostato di sicurezza 1P 309°C</b> bulbo Ø 4x110 mm</p> <p><b>Safety thermostat 1P 309°C</b> bulb Ø 4x110 mm</p> <p><b>Thermostat de securite 1P 309°C</b> bulbe Ø 4x110 mm</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 1P 309°C</b> Birne Ø 4x110 mm</p>	0K7887	Zanussi, Electrolux
432303		<p><b>Termostato di sicurezza 1P 338°C</b> capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 6x53 mm</p> <p><b>Safety thermostat 1P 338°C</b> coated capillary L=900 mm; bulb Ø 6x53 mm</p> <p><b>Thermostat de sécurité 1P 338°C</b> capillaire revêtu L=900 mm; bulbe Ø 6x53 mm</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 1P 338°C</b> kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 6x53 mm</p>	007042	Zanussi, Electrolux

**Termostati**  
**Thermostats**
**Thermostats**  
**Thermostate**

432410		<p><b>Termostato di sicurezza 1P 338°C</b>            capillare rivestito L=900 mm; bulbo Ø 11x6 mm; filettatura bulbo M14x1; portata contatti 20A 400V</p> <p><b>Safety thermostat 1P 338°C</b>            coated capillary L=900 mm; bulb Ø 11x6 mm; thread M14x1; contacts capacity 20A 400V</p> <p><b>Thermostat de sécurité 1P 338°C</b>            capillaire revêtu L=900 mm; bulb Ø 11x6 mm; raccord M14x1; capacité contacts 20A 400V</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 1P 338°C</b>            kapillar clad L=900 mm; Birne Ø 11x6 mm; Birne Gevinde M14x1; Kontaktkapazität 20A 400V</p>	002730 0K8486 482698400	Zanussi, Electrolux
428968		<p><b>Termostato di sicurezza 1P 350°C</b>            capillare L=900 (rivestito L=430 mm), bulbo Ø 3x140 mm</p> <p><b>Safety thermostat 1P 350°C</b>            capillary L=900 (coated L=430 mm), bulb Ø 3x140 mm</p> <p><b>Thermostat de securite 1P 350°C</b>            capillaire L=900 (revêtu L=430 mm), bulbe Ø 3x140 mm</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 1P 350°C</b>            kapillar L=900 (clad L=430 mm), Birne Ø 3x140 mm</p>	0H6243	Zanussi, Electrolux
341808		<p><b>Termostato di sicurezza 1P 500°C</b>            capillare L=870 mm, bulbo Ø 3,9x230 mm</p> <p><b>Safety thermostat 1P 500°C</b>            capillare L=870 mm, bulbo Ø 3,9x230 mm</p> <p><b>Thermostat de securite 1P 500°C</b>            capillaire L=870 mm, bulbe Ø 3,9x230 mm</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 1P 500°C</b>            kapillar L=870 mm, Birne Ø 3,9x230 mm</p>	004108	Zanussi, Electrolux
612109		<p><b>Termostato di sicurezza 3P 100-150°</b>            capillare rivestito L=900 mm, bulbo Ø 6x90 mm</p> <p><b>Safety thermostat 3P 100-150°</b>            covered capillary L=900 mm, bulb Ø 6x90 mm</p> <p><b>Thermostat securite 3P 100-150°</b>            capillaire recouvert L=900 mm, bulbe Ø 6x90 mm</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 3P 100-150°</b>            kapillar clad L=900 mm, Birne Ø 6x90 mm</p>	0C2983	Zanussi, Electrolux
341697		<p><b>Termostato di sicurezza 3P 500°C</b>            capillare L=870 mm, bulbo Ø 3,9x228 mm</p> <p><b>Safety thermostat 3P 500°C</b>            capillary L=870 mm, bulb Ø 3,9x228 mm</p> <p><b>Thermostat securite 3P 500°C</b>            capillaire L=870 mm, bulbe Ø 3,9x228 mm</p> <p><b>Sicherheitsthermostat 3P 500°C</b>            kapillar L=870 mm, Birne Ø 3,9x228 mm</p>	004205	Zanussi, Electrolux

Termostati  
 Thermostats

Thermostats  
 Thermostate

347446		<p>Termostato contatto                  Bi-metal thermostats                  Thermostats contact                  Anlegethermostate</p>	058862	Zanussi, Electrolux
415442		<p>Termostato contatto 110°C 1P                  1NC 230V                  Bi-metal thermostats 110°C 1P                  1NC 230V                  Thermostats contact 110°C 1P                  1NC 230V                  Anlegethermostate 110°C 1P                  1NC 230V</p>	0K7651	Zanussi, Electrolux
427901		<p>Termostato contatto 200°C                  Bi-metal thermostats 200°C                  Thermostats contact 200°C                  Anlegethermostate 200°C</p>	0KL023	Zanussi, Electrolux
427735		<p>Termostato contatto klixon triplo 125/150/60                  Bi-metal thermostats klixon triplo 125/150/60                  Thermostats contact klixon triplo 125/150/60                  Anlegethermostate klixon triplo 125/150/60</p>	0KL022	Zanussi, Electrolux
432262		<p>Staffa collegamento termostato                  Connection for thermostat                  E'trier de raccordement pour thermostat                  Verbindungsbügel für Thermostat</p>	<p>006712                  054376                  0A2039                  0H6283                  0KQ972                  550060</p>	Zanussi, Electrolux
440336		<p>Supporto bulbo termostato 90x30 mm                  Support bulb thermostat 90x30 mm                  Support bulbe thermostat 90x30 mm                  Türbirne thermostat 90x30 mm</p>	002774	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts










Composants Eau

Wassertechnik



Gruppi lavaggio  
Wash units

Groupe de lavage  
Waschsysteme

436341		<p>Dado con ogiva Ø int 6 mm  <b>Nut with ogive Ø int 6 mm</b>                  Ecrou with ogive Ø int 6 mm                  Mutter mit ogiva Ø int 6 mm</p>	0C1120	Zanussi, Electrolux
318046		<p>Ugello 1/4\" data-bbox="211 254 431 312"/&gt;</p>	0C4099	Zanussi, Electrolux
441414		<p>Ugello  <b>Nozzle</b>                  Injecteur                  Düse</p>	056679	Zanussi, Electrolux
441413		<p>Ugello  <b>Nozzle</b>                  Injecteur                  Düse</p>	056681	Zanussi, Electrolux
433746		<p>Ugello M 3/8\" data-bbox="211 516 321 574"/&gt;</p>	0C1039	Zanussi, Electrolux
434009		<p>Ugello Ø 4x70 mm  <b>Nozzle Ø 4x70 mm</b>                  Injecteur Ø 4x70 mm                  Düse Ø 4x70 mm</p>	006991	Zanussi, Electrolux
348158		<p>Portaugello  <b>Nozzle holder</b>                  Support gicleur                  Duesetraeger</p>	002611 0F0076 482674000	Zanussi, Electrolux
427880		<p>Cappuccio Ø 50,5 mm  <b>Cap cover Ø 50,5 mm</b>                  Capuchon Ø 50,5 mm                  Abdeckkappe Ø 50,5 mm</p>	0KB704	Zanussi, Electrolux
436366		<p>Tappo rosso per serbatoio Ø 46 mm  <b>Red cap for tanks Ø 46 mm</b>                  Casquette rouge pour les réservoirs Ø 46 mm                  Verschlusskappe rot Ø 46 mm</p>	0C1152	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts








Composants Eau

Wassertechnik



Gruppi lavaggio  
Wash units

Groupe de lavage  
Waschsysteme

436365		<p><b>Tappo blu per serbatoio Ø 46 mm</b>  <b>Blue cap for tanks Ø 46 mm</b>  <b>Casquette bleue pour les réservoirs Ø 46 mm</b>  <b>Verschlusskappe blau Ø 46 mm</b></p>	0C1151	Zanussi, Electrolux
436367		<p><b>Paratia blu</b>          dim. 113x23x50 mm  <b>Removable rack blue</b>          dim. 113x23x50 mm  <b>Cloison blue</b>          dim. 113x23x50 mm  <b>Auflageschiene blue</b>          dim. 113x23x50 mm</p>	0C1153	Zanussi, Electrolux
436368		<p><b>Paratia rossa</b>          dim. 113x23x50 mm  <b>Removable rack red</b>          dim. 113x23x50 mm  <b>Cloison rouge</b>          dim. 113x23x50 mm  <b>Auflageschiene rot</b>          dim. 113x23x50 mm</p>	0C1154	Zanussi, Electrolux
615541		<p><b>Piastra di fissaggio Ø 110 mm</b>  <b>Cover plate Ø 110 mm</b>  <b>Plaque Ø 110 mm</b>  <b>Platte Ø 110 mm</b></p>	0C3443	Zanussi, Electrolux
615540		<p><b>Guarnizione scarico Ø 108x7 mm</b>  <b>Gasket Ø 108x7 mm</b>  <b>Joint Ø 108x7 mm</b>  <b>Dichtung Ø 108x7 mm</b></p>	0C3442 0C7033	Zanussi, Electrolux
311849		<p><b>Raccordo M18</b>          conico con dado 27 mm  <b>Pipe fitting M18</b>          conic with nut 27 mm  <b>Raccord M18</b>          conique avec nuss 27 mm  <b>Anschluss M18</b>          konus mit mutter 27 mm</p>	0C6228	Zanussi, Electrolux
433807		<p><b>Supporto per girante di lavaggio</b>  <b>Wash arm support</b>  <b>Support bras de lavage</b>  <b>Wascharmhalter</b></p>	007024 007025 0C4197 0C5103 0C5293	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik










Gruppi lavaggio  
Wash units

Groupe de lavage  
Waschsysteme

485204		<p>Collettore di lavaggio per forni; AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1  <b>Manifold for oven washing system; AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1</b>                  Durite système de lavage four; AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1                  Kollektor wasser für ofen; AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1</p>	0C4246 0C6202	Zanussi, Electrolux
310975		<p>Collettore di lavaggio per forni; AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1[Kit]  <b>Manifold for oven washing system; AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1[Kit]</b>                  Durite système de lavage four; AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1[Kit]                  Kollektor wasser für ofen; AOS 10GN 1/1, 6GN 1/1[Kit]</p>	0C5366	Zanussi, Electrolux
485200		<p>Collettore di lavaggio per forni; AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1  <b>Manifold for oven washing system; AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1</b>                  Durite système de lavage four; AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1                  Kollektor wasser für ofen; AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1</p>	0C4294	Zanussi, Electrolux
310976		<p>Collettore di lavaggio per forni; AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1[Kit]  <b>Manifold for oven washing system; AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1[Kit]</b>                  Durite système de lavage four; AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1[Kit]                  Kollektor wasser für ofen; AOS 10GN 2/1, 6GN 2/1[Kit]</p>	0C5367	Zanussi, Electrolux
322872		<p>Collettore di lavaggio per forni; AOS 20GN  <b>Manifold for oven washing system; AOS 20GN</b>                  Durite système de lavage four; AOS 20GN                  Kollektor wasser für ofen; AOS 20GN</p>	0C6212	Zanussi, Electrolux
310978		<p>Collettore di lavaggio per forni; AOS 20GN 1/1 [Kit]  <b>Manifold for oven washing system; AOS 20GN 1/1 [Kit]</b>                  Durite système de lavage four; AOS 20GN 1/1 [Kit]                  Kollektor wasser für ofen; AOS 20GN 1/1 [Kit]</p>	0C4312 0C5368	Zanussi, Electrolux
310980		<p>Collettore di lavaggio per forni; AOS 20GN 2/1 [Kit]  <b>Manifold for oven washing system; AOS 20 GN 2/1 [Kit]</b>                  Durite système de lavage four; AOS 20GN 2/1 [Kit]                  Kollektor wasser für ofen; AOS 20GN 2/1 [Kit]</p>	0C4322 0C4328 0C5369 0C5370	Zanussi, Electrolux
436340		<p>Collettore  <b>Manifold</b>                  Collecteur                  Kollektor</p>	0C1119	Zanussi, Electrolux



441835		<b>Tubo</b> FCV,ACV,NCV <b>Hose</b> FCV,ACV,NCV <b>Tuyau</b> FCV,ACV,NCV <b>Schlauch</b> FCV,ACV,NCV	005336	Zanussi, Electrolux
440186		<b>Tubo</b> Ø 12 mm L=200 mm <b>Hose</b> Ø 12 mm L=200 mm <b>Tuyau</b> Ø 12 mm L=200 mm <b>Schlauch</b> Ø 12 mm L=200 mm	003674	Zanussi, Electrolux
440180		<b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b>	003753	Zanussi, Electrolux
440181		<b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b>	003752	Zanussi, Electrolux
440177		<b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b>	003856	Zanussi, Electrolux
433931		<b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b>	007009	Zanussi, Electrolux
311251		<b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b>	00C4977	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik



Gruppi lavaggio  
Wash units

Groupe de lavage  
Waschsysteme

311250		<p><b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b></p>	0C4975	Zanussi, Electrolux
526447		<p><b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b></p>	006455	Zanussi, Electrolux
312713		<p><b>Tubo</b> Øext 12 mm con filetto M16</p> <p><b>Hose</b> with thread M16</p> <p><b>Tuyau</b> Øext 12 mm avec filetée M16</p> <p><b>Schlauch</b> Øext 12 mm mit Gevinde M16</p>	0C6031	Zanussi, Electrolux
519471		<p><b>Tubo</b> interasse 365 mm</p> <p><b>Hose</b> centre distance 365 mm</p> <p><b>Tuyau</b> entre axe 365 mm</p> <p><b>Schlauch</b> Achsabstand 365 mm</p>	0C0443	Zanussi, Electrolux
519247		<p><b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b></p>	0C0547	Zanussi, Electrolux
442176		<p><b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b></p>	002677	Zanussi, Electrolux
526489		<p><b>Tubo</b> Ø 10 mm L=610x400 mm con att. 9 mm fil. 14 mm</p> <p><b>Hose</b> Ø 10 mm L=610x400 mm connection 9mm thread 14mm</p> <p><b>Tuyau</b> Ø 10 mm L=610x400 mm raccord 9 mm filetée 14 mm</p> <p><b>Schlauch</b> Ø 10 mm L=610x400 mm mit anschluss 9 mm Gevinde 14 mm</p>	006234	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts



Composants Eau

Wassertechnik







Gruppi lavaggio  
Wash units

Groupe de lavage  
Waschsysteme

526380		<p><b>Tubo</b> <b>Hose</b> <b>Tuyau</b> <b>Schlauch</b></p>	007012	Zanussi, Electrolux
433929		<p><b>Braccio di risciacquo L=420 mm</b> Mozzo Øint 15 mm Øext 22 mm</p> <p><b>Rinse arm L=420 mm</b> Hub Øint 15 mm Øext 22 mm</p> <p><b>Bras de rinçage L=420 mm</b> moyeu Øint 15 mm Øext 22 mm</p> <p><b>Nachspülarm L=420 mm</b> nabe Øint 15 mm Øext 22 mm</p>	007010 0C5503 0C8317	Zanussi, Electrolux

Gruppi doccia e Colonnine  
Shower units and Water columns

Groupes Douche et Colonnnes eau  
Geschirrbrause

547600		<p><b>Doccetta laterale esterna completa</b> flessibile L=2500 mm</p> <p><b>Side external spray unit complete</b> flexible hose L=2500 mm</p> <p><b>Douche extérieure complete</b> flexible L=2500 mm</p> <p><b>Schlaubrause zur Seitlichen Montage</b> Schläuche flexier L=2500 mm</p>	0S0662 922171	Zanussi, Electrolux
348315		<p><b>Molla a nastro per avvolgitore</b> <b>Spring for automatic hose-reel</b> <b>Ressort de retour douchette</b> <b>Feder für Schlauchaufroller</b></p>	003701	Zanussi, Electrolux
348314		<p><b>Raccordo 90°</b> <b>Fitting 90°</b> <b>Raccord 90°</b> <b>Anschluss 90°</b></p>	003696	Zanussi, Electrolux
348257		<p><b>Raccordo MG 1/2''</b> attacco a innesto rapido Ø 10 mm</p> <p><b>Fitting MG 1/2''</b> quick-fitting Ø 10 mm</p> <p><b>Raccord MG 1/2''</b> connexion rapide Ø 10 mm</p> <p><b>Anschluss MG 1/2''</b> mit Schnell Ø 10 mm</p>	003698	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts







Composants Eau

Wassertechnik



Gruppi doccia e Colonnine  
Shower units and Water columns

Groupes Douche et Colonnnes eau  
Geschirrbrause

348437		<p><b>Tubo Ø 10x1 mm in rame-nichelato</b>  <b>Curved hose Ø 10x1 mm in nickel-copper</b>  <b>Tuyau curve Ø 10x1 mm in cuivre-nickel</b>  <b>Schlauch Ø 10x1 mm nickel-copper</b></p>	003699	Zanussi, Electrolux
348259		<p><b>Erogatore doccia 1/2" F</b>  <b>Hand shower 1/2" F</b>  <b>Tete de douche 1/2" F</b>  <b>Handbrause 1/2"F</b></p>	003167	Zanussi, Electrolux
348348		<p><b>Erogatore doccia 1/2"M</b>  <b>Black hand shower 1/2"M</b>  <b>Tete de douche 1/2"M</b>  <b>Handbrause 1/2"M</b></p>	0S0323	Zanussi, Electrolux
348176		<p><b>Erogatore doccia KIT</b>          tubo att. FF 1/2" L=2000 mm; portata max 4 bar  <b>Hand shower KIT</b>          hose L=2000 mm conn. FF 1/2" max capacity 4 bar.  <b>Tête de douche KIT</b>          tuyau L=2000 mm conn. FF 1/2" débit max 4 bar.  <b>Handbrause KIT</b>          Schläuche FF 1/2" L=2000 mm; kapazität max 4 bar</p>	0S0354	Zanussi, Electrolux
348466		<p><b>Erogatore doccia 3/8"F</b>          L=132 mm - raccordo in plastica  <b>Hand shower 3/8"F</b>          L=132 mm - plastic connection  <b>Tete de douche 3/8"F</b>          L=132 mm - raccord en plastique  <b>Handbrause 3/8" F</b>          L=132 mm plastik</p>	003175	Zanussi, Electrolux
348452		<p><b>Erogatore doccia 140 mm</b>          innesto filettato 1/2" F  <b>Hand shower 140 mm</b>          threaded connection 1/2"  <b>Tête de douche 140 mm</b>          connexion passémenté 1/2"  <b>Handbrause 140 mm</b>          Gewinde 1/2" F</p>	0L0454	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts







Composants Eau

Wassertechnik



Gruppi doccia e Colonnine  
Shower units and Water columns

Groupes Douche et Colonnnes eau  
Geschirrbrause

310394		<p><b>Erogatore doccetta 140 mm</b> attacco Ø12 mm</p> <p><b>Hand shower 140 mm</b> connection Ø12 mm</p> <p><b>Tête de douche 140 mm</b> raccord Ø12 mm</p> <p><b>Handbrause 140 mm</b> Anschluss Ø12 mm</p>	0C4536 0C4543 0L0673	Zanussi, Electrolux
312045		<p><b>Erogatore doccetta MAXI Reel</b></p> <p><b>Hand shower MAXI Reel</b></p> <p><b>Tête de douche MAXI Reel</b></p> <p><b>Handbrause MAXI Reel</b></p>	0L0561	Zanussi, Electrolux
348248		<p><b>Testa erogatore doccetta con rompigetto</b> innesto Ø 16 mm</p> <p><b>Spry cup with water spout aerator</b> fiting Ø 16 mm</p> <p><b>Tête de douche avec brise jet</b> connexion Ø 16 mm</p> <p><b>Kopf für Handbrause mit Wasserstrahl brecher</b> Anschluss Ø 16 mm</p>	003164	Zanussi, Electrolux
536214		<p><b>Gruppo doccia AOS 6-10 griglie GN 1/1</b></p> <p><b>Shower unit AOS 6-10 grids GN 1/1</b></p> <p><b>Groupe douchette AOS 6-10 GN 1/1</b></p> <p><b>Brausearmatur AOS 6-10 GN 1/1</b></p>	0C2218	Zanussi, Electrolux
536341		<p><b>Gruppo doccia AOS 10 griglie GN 2/1</b></p> <p><b>Shower unit AOS 10 grids GN 2/1</b></p> <p><b>Groupe douchette AOS 10 GN 2/1</b></p> <p><b>Brausearmatur AOS 10 GN 2/1</b></p>	0C2303	Zanussi, Electrolux
348448		<p><b>Kit doccia a scomparsa</b> dim. 241x302x115 mm</p> <p><b>Retractable hose reel spray unit</b> dim. 241x302x115 mm</p> <p><b>Kit douche avec enrouleur</b> dim. 241x302x115 mm</p> <p><b>Reinigungsbrause mit Schlauchaufroller</b> dim. 241x302x115 mm</p>	006696 922170	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik



Gruppi doccia e Colonnine  
Shower units and Water columns

Groupes Douche et Colonnnes eau  
Geschirrbrause

436370		<p><b>Kit doccia a scomparsa</b> tubo di carico Ø 1/2" L=100 cm; pressione max 10 bar - Tmax 110°C</p> <p><b>Retractable hose reel spray unit</b> feeder hose Ø 1/2" L=100 cm; max pressure 10 bar - Tmax 110°C</p> <p><b>Kit douche avec enrouleurs à rétraction automatique</b> tuyau d'entrée Ø 1/2" L=1000 mm; pression maxi 10 bar - Tmax 110°C</p> <p><b>Reinigungsbrause mit Schlauchaufroller</b> Schläuche Ø 1/2" L=100 cm; Press.max 10 bar - Tmax 110°C</p>	007039 0873826400 0C1156	Zanussi, Electrolux
436348		<p><b>Gruppo doccia</b> <b>Shower unit</b> <b>Groupe douchette</b> <b>Brausearmatur</b></p>	0C1128	Zanussi, Electrolux
311689		<p><b>Gruppo doccia</b> <b>Shower unit</b> <b>Groupe douchette</b> <b>Brausearmatur</b></p>	0C4248	Zanussi, Electrolux
348435		<p><b>Supporto doccia - Klarco</b> <b>Head shower support - Klarco</b> <b>Support tête douchette - Klarco</b> <b>Zweiloch-Geschirrbrause Halter - Klarco</b></p>	003513	Zanussi, Electrolux
613574		<p><b>Supporto in plastica L=115 mm</b> <b>Plastic support L=115 mm</b> <b>Support es plastique L=115 mm</b> <b>Plastichalter L=115 mm</b></p>	0L0737 0S0816	Zanussi, Electrolux
336262		<p><b>Squadretta</b> <b>Bracket</b> <b>Equerre</b> <b>Halter</b></p>	0KS117	Zanussi, Electrolux
348313		<p><b>Guarnizione Ø 8x15x2 mm</b> <b>Gasket Ø 8x15x2 mm</b> <b>Joint Ø 8x15x2 mm</b> <b>Dichtung Ø 8x15x2 mm</b></p>	003171 0C2785 0S1061	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik






Gruppi doccia e Colonnine  
Shower units and Water columns





Groupes Douche et Colonnes eau  
Geschirrbrause

348472		<p><b>Guarnizione Ø 14x23x4 mm</b> Profilo "U"</p> <p><b>Gasket Ø 14x23x4 mm</b> "U" profile</p> <p><b>Joint Ø 14x23x4 mm</b> "U" profile</p> <p><b>Dichtung Ø 14x23x4 mm</b> "U" profile</p>	003700	Zanussi, Electrolux
--------	---	---	--------	---------------------

Elettrovalvole e riduttori  
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs  
Magnetventile

427775		<p><b>Elettrovalvola - 2 vie - 5W 230V 50Hz</b> bobina 230V 50Hz; raccordi Ø 6 mm</p> <p><b>Solenoid valve - 2 way - 5W 230V 50Hz</b> Coil 230V 50Hz; connection Ø 6 mm</p> <p><b>Electrovanne - 2 voies - 5W 230V 50Hz</b> Bobine 230V 50Hz; raccord Ø 6 mm</p> <p><b>Magnetventil - 2 wege - 5W 230V 50Hz</b> spüle 230V 50Hz; Anschluss Ø 6 mm</p>	0KB664 325629140	Zanussi, Electrolux
435437		<p><b>Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C</p>	002613 0KM766	Zanussi, Electrolux
435406		<p><b>Elettrovalvola 90° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; riduttore da 0,8 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 90° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 0,8 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 90° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 0,8 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 90° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 0,8 lt/min; Tmax 90°C</p>	055444	Zanussi, Electrolux

411808		<p><b>Elettrovalvola 90° - 3 vie - 24V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 90° - 3 ways - 24V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 90° - 3 voies - 24V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 90° - 3 wege - 24V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C</p>	0A2415	Zanussi, Electrolux
411795		<p><b>Elettrovalvola 90° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; riduttore da 0,8 lt/min e 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 90° - 3 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 0,8 lt/min and 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 90° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> avec cosses; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 0,8 lt/min et 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 90° - 3 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 0,8 lt/min e 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p>	002712	Zanussi, Electrolux
435409		<p><b>Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" filter, Tmax 90°C</p>	047533 047756 053827 055132 070312 086014 086500 0H9339 0K8194 0K8513 0KD793	Zanussi, Electrolux
435522		<p><b>Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; riduttore da 0,8 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 0,8 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 0,8 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter und Druckverminderer 0,8 lt/min; Tmax 90°C</p>	002753	Zanussi, Electrolux



**Elettrovalvole e riduttori**  
**Solenoid Valves and Reducers**
**Electrovannes et Réducteurs**  
**Magnetventile**

416623		<p><b>Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C</p>	0G2196	Zanussi, Electrolux
348026		<p><b>Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; con 1 riduttore in uscita da 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; with 1 outlet reducer 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; avec 1 reducteur sortie 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter; Druckverminderer ausgang 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p>	0K8195 482289400	Zanussi, Electrolux
416675		<p><b>Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter; Tmax 90°C</p>	0G1981	Zanussi, Electrolux
435189		<p><b>Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; riduttore in uscita bianco da 0,25 lt/min e marrone da 2,5 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 180° - 3 ways - 220/240V 50/60Hz* - Ø 10,5 mm</b> with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer with 0,25 lt/min and brown 2,5 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz* - Ø 10,5 mm</b> avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie blanc 0,25 lt/min et marron da 2,5 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 180° - 3 wege - 220/240V 50/60Hz* - Ø 10,5 mm</b> mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und Druckverminderer ausgang weiß da 0,25 lt/min braun da 2,5 lt/min; Tmax 90°C</p>	0F0001 0K8512 482759300	Zanussi, Electrolux

432564

**Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

con attacchi faston; entrata Ø 3/4" con filtro; entrata 5,5; uscita riduttore da 0,8 lt/min e da 0,25 lt/min; Tmax 90°C

**Solenoid valve 180° - 3 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

with fastons; inlet Ø 3/4" with filter; in 5,5; outlet reducer 0,8 lt/min and 0,25 lt/min; Tmax 90°C

**Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

avec fastons; entrée Ø 3/4" avec filtre; in 5,5; reducteur sortie 0,8 lt/min et 0,25 lt/min; Tmax 90°C

**Magnetventil 180° - 3 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

mit Flachstecker; Eingang Ø 3/4" mit Filter und Druckverminderer eingang 5,5; ausgang Druckverminderer da 0,8 lt/min e da 0,25 lt/min; Tmax 90°C

0K8035  
482085100

Zanussi, Electrolux

532921

**Elettrovalvola 90° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo5; IN Ø 3/4" con filtro e riduttore 12 lt/min; Tmax 90°

**Solenoid valve 90° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

rast5; inlet Ø 3/4" with filter and inlet reducer 12 lt/min; max 90°

**Electrovanne 90° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo5; entrée Ø 3/4" avec filtre et reducteur entrée 12 lt/min; Tmax 90°

**Magnetventil 90° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter Druckverminderer 12 lt/min; Tmax 90°

0C1113  
0C1933

Zanussi, Electrolux

319534

**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo5; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C con riduttore di pressione 25lt/min

**Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

rast5; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C and inlet reducer 25lt/min

**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo5; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C avec filtre et reducteur entrée 25lt/min

**Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C mit filter und Druckverminderer 25lt/min

0C6081

Zanussi, Electrolux

324145

**Elettrovalvola 180° - 1 via - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo5; entrata Ø 3/4"

**Solenoid valve 180° - 1 way - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

rast5; inlet Ø 3/4"

**Electrovanne 180° - 1 voie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

passo5; entrée Ø 3/4"

**Magnetventil 180° - 1 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm**

Rast5; Eingang Ø 3/4"

0C6170

Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik



Elettrovalvole e riduttori  
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs  
Magnetventile

315263		<p><b>Elettrovalvola 180° - 2 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> passo5; entrata Ø 3/4" con filtro; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 180° - 2 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> rast5; inlet Ø 3/4" with filter; Tmax 90°C</p> <p><b>Électrovanne 180° - 2 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> passo5; entrée Ø 3/4" avec filtre; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 180° - 2 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter; Tmax 90°C</p>	0C5516	Zanussi, Electrolux
535899		<p><b>Elettrovalvola 180° - 3 vie - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> passo5; entrata Ø 3/4" con filtro; uscita riduttore 1,2 lt/min e 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Solenoid valve 180° - 3 ways - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> rast5; inlet Ø 3/4" with filter; outlet reducer 1,2 lt/min and 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Electrovanne 180° - 3 voies - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> passo5; entrée Ø 3/4" avec filtre; reducteur sortie 1,2 lt/min et 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p> <p><b>Magnetventil 180° - 3 wege - 220/240V 50/60Hz - Ø 10,5 mm</b> Rast5; Eingang Ø 3/4" mit filter; Druckverminderer ausgang 1,2 lt/min e 0,25 lt/min; Tmax 90°C</p>	002859 0C1934	Zanussi, Electrolux
441462		<p><b>Riduttore di pressione in uscita 0,25 lt/min [rosso-T&amp;P]</b> <b>Outlet pressure reducer 0.25 lt/min [red-T&amp;P]</b> <b>Réducteur de pression en sortie 0.25 lt/min [rouge-T&amp;P]</b> <b>Druckverminderer ausgang 0,25 lt/min [rot-T&amp;P]</b></p>	058997	Zanussi, Electrolux
439362		<p><b>Regolatore di portata Ø 0,5 mm - dim. Ø 12x9 mm</b> <b>Flow control Ø 0,5 mm - dim. Ø 12x9 mm</b> <b>Régulateur de débit Ø 0,5 mm - dim. Ø 12x9 mm</b> <b>Durchflussregler Ø 0,5 mm - dim. Ø 12x9 mm</b></p>	058946	Zanussi, Electrolux
440367		<p><b>Regolatore di portata Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9 mm</b> <b>Flow control Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9 mm</b> <b>Régulateur de débit Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9 mm</b> <b>Durchflussregler Ø 0,6 mm - dim. Ø 12x9 mm</b></p>	002091	Zanussi, Electrolux
442167		<p><b>Regolatore portata Ø 1,25 mm - dim. Ø 11x30 mm</b> <b>Flow control Ø 1,25 mm - dim. Ø 11x30 mm</b> <b>Regulateur debit Ø 1,25 mm - dim. Ø 11x30 mm</b> <b>Durchflussregler Ø 1,25 mm - dim. Ø 11x30 mm</b></p>	002752	Zanussi, Electrolux
442169		<p><b>Regolatore di portata Ø 1,8 mm - dim. Ø 11x30 mm</b> <b>Flow control Ø 1,8 mm - dim. 11x30 mm</b> <b>Régulateur de débit Ø 1,8 mm - dim. 11x30 mm</b> <b>Durchflussregler Ø 1,8 mm - dim. 11x30 mm</b></p>	002728	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau


Wassertechnik



Elettrovalvole e riduttori  
Solenoid Valves and Reducers

Electrovannes et Réducteurs  
Magnetventile

440983		<p><b>Regolatore di portata Ø 2,0 mm - dim. Ø 11x15 mm</b>  <b>Flow control Ø 2,0 mm - dim. Ø 11x15 mm</b>  <b>Regulateur debit Ø 2,0 mm - dim. Ø 11x15 mm</b>  <b>Durchflussregler Ø 2,0 mm - dim. Ø 11x15 mm</b></p>	0A5325	Zanussi, Electrolux
323879		<p><b>Tubo alimentazione Ø 10x18 mm</b>          1 x L=1200mm + 2 x L=105 mm  <b>Feeder hose Ø 10x18 mm</b>          1 x L=1200mm + 2 x L=105 mm  <b>Tuyau d'alimentation Ø 10x18 mm</b>          1 x L=1200mm + 2 x L=105 mm  <b>Zulaufschlauch Ø 10x18 mm</b>          1 x L=1200mm + 2 x L=105 mm</p>	0C4653	Zanussi, Electrolux
315466		<p><b>Guarnizione per elettrovalvola Ø 27x4,4x8 mm</b>  <b>Gasket for solenoid valve Ø 27x4,4x8 mm</b>  <b>Joint pour electrovanne Ø 27x4,4x8 mm</b>  <b>Dichtung für magnetventil Ø 27x4,4x8 mm</b></p>	0C4096	Zanussi, Electrolux
435426		<p><b>Elettrovalvola in ottone 588 - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz</b>          corpo in ottone L=61 mm  <b>Solenoid valve 588 - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz</b>          brass body L=61 mm  <b>Electrovanne 588 - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz</b>          corps en laiton L=61 mm  <b>Magnetventil 588 - NC - G1/2" - 230V 50/60Hz</b>          Körper messing L=61 mm</p>	007015	Zanussi, Electrolux
436342		<p><b>Elettrovalvola in ottone - NC - G3/4" - 220V 50Hz</b>          corpo valvola L=104 mm, bobina 8W; 16 bar  <b>Solenoid valve - NC - G3/4" - 220V 50Hz</b>          valve body L=104 mm, coil 8W; 16 bar  <b>Electrovanne - NC - G3/4" - 220V 50Hz</b>          corps en laiton L=104 mm, bobine 8W; 16 bar  <b>Magnetventil 2/2 - NC - G3/4" - 220/230V 50-60Hz</b>          Körper ventil L=104 mm, spüle 8W; 16 bar</p>	0C1121	Zanussi, Electrolux
535837		<p><b>Elettrovalvola in ottone L182 - NC - G1/2" - 110V 50Hz</b>          L=66 mm; delta Pres 0,35 ÷ 16 bar; orfizio Ø 13,5 mm; NC bobina 8W  <b>Solenoid brass valve L182 - NC - G1/2" - 110V 50Hz</b>          L=66 mm; delta Pres 0,35 ÷ 16 bar; orfizio Ø 13,5 mm; NC coil 8W  <b>Electrovanne en laiton L182 - NC - G1/2" - 110V 50Hz</b>          L=66 mm; delta Pres 0,35 ÷ 16 bar; orfizio Ø 13,5 mm; NC bobine 8W  <b>Magnetventil 180° 2 weg 1/2" FF - NC spule 8W 110V 50Hz</b>          L=66 mm; delta Pres 0,35 ÷ 16 bar; orfizio Ø 13,5 mm; NC spüle 8W</p>	0C1881	Zanussi, Electrolux

425498		<p><b>Elettrovalvola in ottone 1/2" 230V 50Hz</b> N.C.; Pmax 2 bar; corpo in ottone L=71 mm; mod. SCHTE267B015</p> <p><b>Steam solenoid valve 1/2" 230V 50Hz</b> N.C.; Pmax 2 bar; brass body L=71 mm; mod. SCHTE267B015</p> <p><b>Electrovanne en laiton 1/2" 230V 50Hz</b> N.C.; Pmax 2 bar; corps en laiton L=71 mm; mod. SCHTE267B015</p> <p><b>Magnetventil 1/2" 230V 50Hz</b> N.C.; Pmax 2 bar; Körper messing L=71 mm; mod. SCHTE267B015</p>	0K5390	Zanussi, Electrolux
322520		<p><b>Distributore acqua 220-240V 6.6VA</b> <b>Water distributor 220-240V 6.6VA</b> <b>Distributeur eau 220-240V 6.6VA</b> <b>Wasserverteiler 220-240V 6.6VA</b></p>	0C8683	Zanussi, Electrolux
318205		<p><b>Distributore acqua 230V 6,6VA 3/4" - 2 bobine</b> attacchi rapidi Ø 15-8 mm</p> <p><b>Water distributor 230V 6,6VA 3/4" - 2 bobine</b> connection Ø 15-8 mm</p> <p><b>Distributeur eau 230V 6,6VA 3/4" - 2 bobine</b> raccord Ø 15-8 mm</p> <p><b>Wasserverteiler 230V 6,6VA 3/4" - 2 bobine</b> Anschluss Ø 15-8 mm</p>	0C8665	Zanussi, Electrolux
316313		<p><b>Distributore acqua 230V 8.4VA 3/4" - con bobina</b> attacchi rapidi Ø 15-8 mm</p> <p><b>Water distributor 230V 8.4VA 3/4" - with coils</b> connection Ø 15-8 mm</p> <p><b>Distributeur eau 230V 8.4VA 3/4" - avec bobine</b> raccord Ø 15-8 mm</p> <p><b>Wasserverteiler 230V 8.4VA 3/4" - mit Spüle</b> Anschluss Ø 15-8 mm</p>	0C6406 0C8663	Zanussi, Electrolux
316307		<p><b>Distributore acqua 230V 8.4VA 3/4" - 2 bobine</b> attacchi rapidi Ø 15-8 mm</p> <p><b>Water distributor 230V 8.4VA 3/4" - 2 coils</b> connection Ø 15-8 mm</p> <p><b>Distributeur eau 230V 8.4VA 3/4" - 2 bobine</b> raccord Ø 15-8 mm</p> <p><b>Wasserverteiler 230V 8.4VA 3/4" - 2 Spüle</b> Anschluss Ø 15-8 mm</p>	0C6225 0C6374	Zanussi, Electrolux
616318		<p><b>Riduttori di pressione [KIT]</b> <b>Pressure reducer [KIT]</b> <b>Reducteur de pression [KIT]</b> <b>Druckverminderer [KIT]</b></p>	0C6218 0C6219 0C6220 0C6221 0C6375	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik








Valvole di intercettazione, raccordi

Ball valves, Pipe fittings

Vannes sphériques, Raccords

Schlauchanschluss

416438		<p><b>Valvola a sfera 3/4" FF - PN50 - L=61 mm</b> DN20 a passaggio totale, farfalla in alluminio</p> <p><b>Ball valve 3/4" FF - PN50 - L=61 mm</b> DN20 total passage, butterfly handle</p> <p><b>Vanne sphérique 3/4" FF - PN50 - L=61 mm</b> DN20 passage total, Poignée à papillon</p> <p><b>Kugelventil 3/4" FF - PN50 - L=61 mm</b> DN20 voller Durchgang, Flügelgriff</p>	<p>0G1637 0H2149 0K7222 476700200 476700202</p>	Zanussi, Electrolux
426182		<p><b>Valvola a sfera 1/2" FF</b> passaggio totale PN50; DN15 - L=60 mm - leva rossa</p> <p><b>Ball valve 1/2" FF</b> PN50 total passage; DN15 - L=60 mm - red lever</p> <p><b>Vanne sphérique 1/2" FF</b> PN50 passage total - L=60 mm - manette rouge</p> <p><b>Kugelventil 1/2" FF</b> PN50 voller Durchgang; DN15 - L=60 mm - habel rot</p>	0H6385	Zanussi, Electrolux
410225		<p><b>Valvola a sfera 3/4" FF - PN40 - L=71 mm</b> DN20 con cappuccio quadro 17x17 mm</p> <p><b>Ball valve 3/4" FF - PN40 - L=71 mm</b> DN20 bore with bounderey locking 17x17 mm</p> <p><b>Vanne sphérique 3/4" FF - PN40 - L=71 mm</b> DN20 avec attache carré 17x17 mm</p> <p><b>Kugelventil 3/4" FF - PN40 - L=71 mm</b> DN20 mit quadrat Anschluss 17x17 mm</p>	<p>056114 0F0080 0K8452</p>	Zanussi, Electrolux
348481		<p><b>Maniglia rubinetto deviatore</b> <b>Lever</b> <b>Interrupteur</b> <b>Hebel</b></p>	003174	Zanussi, Electrolux
317715		<p><b>Prolunga valvola acqua 3/4" L=595 mm</b> attacco 8x8 mm</p> <p><b>Ball valve with rod 3/4" L=595 mm</b> connection 8x8 mm</p> <p><b>Vanne spherique avec tige 3/4" L=595 mm</b> raccord 8x8 mm</p> <p><b>Kugelventil mit stange 3/4" L=595 mm</b> Anschluss 8x8 mm</p>	0K8044	Zanussi, Electrolux

526793		<p><b>Prolunga valvola acqua L=530 mm</b> foro 18x18 mm</p> <p><b>Rod for ball valve L=530 mm</b> hole 18x18 mm</p> <p><b>Tige por vanne spherique L=530 mm</b> trou 18x18 mm</p> <p><b>Kugelventil mit stange L=530 mm</b> bohrung 18x18 mm</p>	002880	Zanussi, Electrolux
442151		<p><b>Prolunga valvola acqua L=950 mm</b> foro 18x18 mm</p> <p><b>Rod for ball valve L=950 mm</b> lock 18x18 mm</p> <p><b>Tige por vanne spherique L=950 mm</b> Trou 18x18 mm</p> <p><b>Kugelventil mit stange L=950 mm</b> bohrung 18x18 mm</p>	002882	Zanussi, Electrolux
612078		<p><b>Valvola a sfera motorizzata 1"FF 230V 50/60Hz</b> connettore a 3 vie INARCA</p> <p><b>Motor-operated valve 1"FF 230V 50/60Hz</b> connection a 3 way INARCA</p> <p><b>Vanne sphérique motorisée 1"FF 230V 50/60Hz</b> raccord a 3 voie INARCA</p> <p><b>Motorisch-Kugelhahn 1"FF 230V 50/60Hz</b> Anschluss a 3 wege INARCA</p>	0C2956	Zanussi, Electrolux
433947		<p><b>Valvola a sfera motorizzata 1" FF 240V 50/60Hz</b> con connettore inarca</p> <p><b>Motor-operated valve 1"FF 240V 50/60Hz</b> connection inarca</p> <p><b>Vanne sphérique motorisée 1"FF 240V 50/60Hz</b> raccord inarca</p> <p><b>Motorisch-Kugelhahn 1"FF 240V 50/60Hz</b> Anschluss inarca</p>	0C1397	Zanussi, Electrolux
410194		<p><b>Valvola a sfera motorizzata 1" FF 230V 50/60Hz</b> cavo 250 mm con connettore 3 vie; mod. 235D3-230-VI26-001</p> <p><b>Motor-operated valve 1"FF 230V 50/60Hz</b> cable 250 mm with 3-ways connector; mod. 235D3-230-VI26-001</p> <p><b>Vanne sphérique motorisée 1"FF 230V 50/60Hz</b> avec câble L=250 mm et connecteur 3-voies; mod. 235D3-230-VI26-001</p> <p><b>Motorisch-Kugelhahn 1" FF 230V 50/60Hz</b> kabel 250 mm mit Anschluss 3 wege; mod. 235D3-230-VI26-001</p>	005026	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik
















Valvole di intercettazione, raccordi  
Ball valves, Pipe fittings

Vannes sphériques, Raccords  
Schlauchanschluss

349880		<p><b>Valvola a sfera motorizzata 3/4" FF 24V 50/60Hz</b> 3W; c/cavo L=250 mm con connettore a 3 vie MOLLEX</p> <p><b>Motor-operated valve 3/4"FF 24V 50/60Hz</b> 3W; cable 250 mm with 3-ways connector MOLLEX</p> <p><b>Vanne sphérique motorisée 3/4" FF 24V 50/60Hz</b> 3W; avec câble L=250 mm et connecteur 3-voies MOLLEX</p> <p><b>Motorisch-Kugelhahn 3/4" FF 24V 50/60Hz</b> 3W; c/kabel L=250 mm mit Anschluss a 3 wege MOLLEX</p>	059004 0L0949	Zanussi, Electrolux
433585		<p><b>Valvola a sfera motorizzata 3/4" FF 230V 50/60Hz</b> 2,5W cavo 250 mm con connettore 3 vie</p> <p><b>Motor-operated valve 3/4"FF 230V 50/60Hz</b> 2,5W cable 250 mm with 3-ways connector</p> <p><b>Vanne sphérique motorisée 3/4" FF 230V 50/60Hz</b> 2,5W avec câble L=250 mm et connecteur 3-voies</p> <p><b>Motorisch-Kugelhahn 3/4" FF 230V 50/60Hz</b> 2,5W kabel 250 mm mit Anschluss 3 wege</p>	002713 0C0882 0K8453 482675900	Zanussi, Electrolux
433932		<p><b>Valvola di non ritorno con beccuccio</b> attacchi entrata/uscita 12 mm</p> <p><b>Non-return valve</b> inlet/outlet Ø 12 mm</p> <p><b>Valve anti-réflux Ø 12 mm</b> entrée/sortie Ø 12 mm</p> <p><b>Rücksaugverhinderer</b> Anschluss Eingang/Ausgang 12 mm</p>	007008	Zanussi, Electrolux
436338		<p><b>Valvola di non ritorno</b></p> <p><b>Non-return valve</b></p> <p><b>Valve anti-réflux</b></p> <p><b>Rücksaugverhinderer</b></p>	0C1117	Zanussi, Electrolux
536351		<p><b>Valvola di non ritorno</b></p> <p><b>Non-return valve</b></p> <p><b>Valve anti-réflux</b></p> <p><b>Rücksaugverhinderer</b></p>	0C2312	Zanussi, Electrolux
615447		<p><b>KIT valvola AOS06-10</b></p> <p><b>KIT valve AOS06-10</b></p> <p><b>KIT vanne AOS06-10</b></p> <p><b>KIT ventil AOS06-10</b></p>	0C3376	Zanussi, Electrolux
615450		<p><b>KIT valvola AOS20</b></p> <p><b>KIT valve AOS20</b></p> <p><b>KIT vanne AOS20</b></p> <p><b>KIT ventil AOS20</b></p>	0C3377	Zanussi, Electrolux



540830		<b>Rubinetto acqua 1/2"</b> M1/2", M3/4", Ltot. 105 mm <b>Water tap 1/2"</b> M1/2", M3/4", Ltot. 105 mm <b>Robinet eau 1/2"</b> M1/2", M3/4", Ltot. 105 mm <b>Wasserarmaturen 1/2"</b> M1/2", M3/4", Ltot. 105 mm	0S0555	Zanussi, Electrolux
348118		<b>Rubinetto acqua 1/2"</b> con attacco rapido <b>Water tap 1/2"</b> with fast lock housing <b>Robinet eau 1/2"</b> connexion rapide <b>Wasserarmaturen 1/2"</b> mit Schnell	003554 0C4753	Zanussi, Electrolux
611951		<b>Raccordo</b> <b>Pipe fitting</b> <b>Raccord</b> <b>Anschluss</b>	0C2789	Zanussi, Electrolux
436369		<b>Filtro</b> con attacco per gomma M7 <b>Filter</b> with connection for hose M7 <b>Filtre</b> avec raccord pour tuyau gomma M7 <b>Filter</b> mit Anschluss Schlauchanschluss M7	0C1155	Zanussi, Electrolux
436337		<b>Raccordo</b> <b>Pipe fitting</b> <b>Raccord</b> <b>Anschluss</b>	0C1116	Zanussi, Electrolux
310228		<b>Portagomma G1/4" - uscita Ø 6 mm</b> <b>Rubber holder G1/4" - outlet Ø 6 mm</b> <b>Embout tuyau G1/4" - sortie Ø 6 mm</b> <b>Schlauchanschluss 1/4" ausgang Ø 6 mm</b>	0C4198	Zanussi, Electrolux
316711		<b>Portagomma 1/8" - 5 mm</b> <b>Rubber holder 1/8" - 5 mm</b> <b>Embout tuyau 1/8" - 5 mm</b> <b>Schlauchanschluss 1/8" - 5 mm</b>	0C8348 0CA348	Zanussi, Electrolux

526338		<p><b>Raccordo conico 3/4" - per tubo Ø 30 mm</b> H 52 mm, Øint 20 mm</p> <p><b>Connection 3/4" - for Ø 30 mm pipe</b> M 32, h 52 mm</p> <p><b>Raccord 3/4" - pour tuyeau Ø 30 mm</b> M 32, h 52 mm</p> <p><b>Anschluss 3/4" - für Schlauch Ø 30 mm</b> M 32, h 52 mm</p>	007117 0516809501	Zanussi, Electrolux
436346		<p><b>Portagomma Ø 11 mm Ltot.=50 mm</b> Øint 9.5 mm</p> <p><b>Rubber holder Ø 11 mm Ltot.=50 mm</b> Øint 9.5 mm</p> <p><b>Embout tuyau Ø 11 mm Ltot.=50 mm</b> Øint 9.5 mm</p> <p><b>Schlauchanschluss Ø 11 mm Ltot.=50 mm</b> Øint 9.5 mm</p>	0C1125	Zanussi, Electrolux
436382		<p><b>Raccordo a T Ø 6 mm entr/usc</b> Ø M 11 mm</p> <p><b>T-Union Ø 6mm in/out</b> Ø M 11 mm</p> <p><b>Raccord en T Ø 6mm in/out</b> Ø M 11 mm</p> <p><b>Anschluss T-stueck Ø 6mm in/out</b> Ø M 11 mm</p>	0C1170	Zanussi, Electrolux
410244		<p><b>Raccordo a Y Ø 10-10-10 mm; in ottone</b> <b>Y-connection Ø 10-10-10 mm; brass</b> <b>Raccord à Y Ø 10-10-10 mm; en laiton</b> <b>Y-Stück Ø 10-10-10 mm; aus messing</b></p>	047431	Zanussi, Electrolux
441975		<p><b>Raccordo 90° M/M 1/2"</b> Ø int 14-16 mm</p> <p><b>Pipe fitting 90° M/M 1/2"</b> Ø int 14-16 mm</p> <p><b>Raccord 90° M/M 1/2"</b> Ø int 14-16 mm</p> <p><b>Anschluss 90° M/M 1/2"</b> Ø int 14-16 mm</p>	006240	Zanussi, Electrolux
536352		<p><b>Raccordo</b> <b>Pipe fitting</b> <b>Raccord</b> <b>Anschluss</b></p>	0C2313	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik



Valvole di intercettazione, raccordi  
Ball valves, Pipe fittings

Vannes sphériques, Raccords  
Schlauchanschluss

526448		<p><b>Raccordo</b> <b>Pipe fitting</b> <b>Raccord</b> <b>Anschluss</b></p>	006453	Zanussi, Electrolux
526372		<p><b>Riduzione 1"F-3/4"M</b> L=150mm <b>Reduction 1"F-3/4"M</b> L=150mm <b>Reduction 1"F-3/4"M</b> L=150mm <b>Reduzierung 1"F-3/4"M</b> L=150mm</p>	007040	Zanussi, Electrolux
442066		<p><b>Nipplo M15</b> H=17,5 mm; foro Ø 8,6 mm <b>Nipple M15</b> H=17,5 mm; hole Ø 8,6 mm <b>Nipple M15</b> H=17,5 mm; trou Ø 8,6 mm <b>Nippel M15</b> H=17,5 mm; bohrung Ø 8,6 mm</p>	002623	Zanussi, Electrolux
436162		<p><b>Nipplo 1" - 3/4"</b> flangia 65x55 mm <b>Nipple 1" - 3/4"</b> flange 65x55 mm <b>Nipple 1" - 3/4"</b> bride 65x55 mm <b>Nippel 1" - 3/4"</b> flansch 65x55 mm</p>	0C0908	Zanussi, Electrolux
536522		<p><b>Nipplo Ø 15-22 mm Ltot= 75 mm</b> Ø int 13 mm <b>Nipple Ø 15-22 mm Ltot= 75 mm</b> Ø int 13 mm <b>Nipple Ø 15-22 mm Ltot= 75 mm</b> Ø int 13 mm <b>Nippel Ø 15-22 mm Ltot= 75 mm</b> Ø int 13 mm</p>	0C2436	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik



Valvole di intercettazione, raccordi  
Ball valves, Pipe fittings

Vannes sphériques, Raccords  
Schlauchanschluss


442171		<p><b>Nipplo 1"-1"1/2 M/M - Øint 14.5-16</b> L=33 mm dado 24 mm</p> <p><b>Nipple 1"-1"1/2 M/M - Øint 14.5-16</b> L=33 mm nut 24 mm</p> <p><b>Nipple 1"-1"1/2 M/M - Øint 14.5-16</b> L=33 mm nuss 24 mm</p> <p><b>Nippel 1"-1"1/2 M/M - Øint 14.5-16</b> L=33 mm mutter 24 mm</p>	002716	Zanussi, Electrolux
436161		<p><b>Nipplo 1/2" MM</b> CH22 Øint= 12mm, L= 40m</p> <p><b>Nipple 1/2" MM</b> CH22 Øint= 12mm, L= 40m</p> <p><b>Nipple 1/2" MM</b> CH22 Øint= 12mm, L= 40m</p> <p><b>Nippel 1/2" MM</b> CH22 Øint= 12mm, L= 40m</p>	0C0907	Zanussi, Electrolux
526523		<p><b>Nipplo 1"÷3/4"</b></p> <p><b>Nipple 1"÷3/4"</b></p> <p><b>Nipple 1"÷3/4"</b></p> <p><b>Nippel 1"÷3/4"</b></p>	005027	Zanussi, Electrolux
436345		<p><b>Raccordo a T Øint 15/15/15 mm - JG</b></p> <p><b>T-fitting Øint 15/15/15 mm - JG</b></p> <p><b>Raccord T Øint 15/15/15 mm - JG</b></p> <p><b>Rohrsteckverbinder T Øint 15/15/15 mm - JG</b></p>	0C1124	Zanussi, Electrolux
436344		<p><b>Raccordo a T Øint 22/15/22 mm - JG</b></p> <p><b>T-fitting Øint 22/15/22 mm - JG</b></p> <p><b>Raccord T Øint 22/15/22 mm - JG</b></p> <p><b>Rohrsteckverbinder T Øint 22/15/22 mm - JG</b></p>	0C1123	Zanussi, Electrolux
436363		<p><b>Terminale con codolo Ø10 mm - 1/2" - JG</b></p> <p><b>Terminal with pipe fitting Ø10 mm - 1/2" - JG</b></p> <p><b>Piece terminal avec raccord Ø10 mm - 1/2" - JG</b></p> <p><b>Schlauchanschluss Ø10 mm - 1/2" - JG</b></p>	0C1149	Zanussi, Electrolux
436343		<p><b>Terminale con codolo Ø22 mm - 3/4" - JG</b></p> <p><b>Terminal with pipe fitting Ø22 mm - 3/4" - JG</b></p> <p><b>Piece terminal avec raccord Ø22 mm - 3/4" - JG</b></p> <p><b>Schlauchanschluss Ø22 mm - 3/4" - JG</b></p>	0C1122	Zanussi, Electrolux

## Valvole di intercettazione, raccordi





## Ball valves, Pipe fittings

## Vannes sphériques, Raccords

## Schlauchanschluss

615818		<p><b>Raccordo terminale dritto per tubo Ø 6 mm 3/4" - JG</b> In acciaio INOX con guarnizione in EPDM</p> <p><b>Pipe fitting M13 Øint 6 mm - JG</b> Stainless steel with EPDM gasket</p> <p><b>Raccord M13 Øint 6 mm - JG</b> Acier INOX avec joint tournique EPDM</p> <p><b>Anschluss für schlauch M13 Øint 6 mm - JG</b> INOX mit Dichtung EPDM</p>	0C1118 0C3649	Zanussi, Electrolux
--------	---	---	------------------	---------------------

Tubi Hoses	Tuyaux Schläuche
---------------	---------------------

301642		<p><b>Flessibile Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF L=1400 mm</b> in Silicone per AOS, con guarnizione in fibra 8x14.5x2 mm</p> <p><b>Flexible pipe Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF L=1400 mm</b> Silicon for AOS with fiberglass gasket 8x14.5x2 mm</p> <p><b>Tuyau flexible Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF L=1400 mm</b> Silicone pour AOS avec joint 8x14.5x2 mm</p> <p><b>Flexibel schlauch Ø 6.30x13.20 mm 3/8" MF L=1400 mm</b> Silikone für AOS, mit dischtung 8x14.5x2 mm</p>	0C4539 0C4541 0L0674 0L0675 0L1161 0S1262	Zanussi, Electrolux
348258		<p><b>Tubo flessibile EPDM 6x13</b> MINIReel M3/8" F3/8" 90° L=1600 mm</p> <p><b>Flexible pipe EPDM 6x13</b> MINIReel M3/8" F3/8" 90° L=1600 mm</p> <p><b>Tuyau flexible EPDM 6x13</b> MINIReel M3/8" F3/8" 90° L=1600 mm</p> <p><b>Flexibel schlauch EPDM 6x13</b> MINIReel M3/8"F3/8"90°L=160 cm</p>	003170	Zanussi, Electrolux
348247		<p><b>Tubo flessibile inox 1/2" MF L=2500 mm</b> rivestimento in plastica; raccordi dritto + 90°</p> <p><b>Flexible pipe INOX 1/2"MF L=2500 mm</b> plastic covering; straight connection + 90°</p> <p><b>Tuyau flexible inox 1/2"MF L=2500 mm</b> plastification de sécurité; 1 raccord droit + 1 raccord coudé 90°</p> <p><b>Flexibel INOX Schlauch 1/2" MF L=2500 mm</b> Kunststoffbeschichtung; Armaturen geraden + 90 °</p>	003166	Zanussi, Electrolux
611953		<p><b>Tubo flessibile inox Ø 14 mm 1/2"F M10</b> innesto rapido</p> <p><b>Flexible pipe INOX Ø 14 mm 1/2"F M10</b> fast-lock</p> <p><b>Tuyau flexible inox Ø 14 mm 1/2"F M10</b> raccord rapid</p> <p><b>Flexibel INOX Schlauch Ø 14 mm 1/2"F M10*</b> Loch</p>	0C2790	Zanussi, Electrolux

438343		<p><b>Tubo di carico in gomma liscia 3/4" L=1500 mm</b>  raccordo dritto + raccordo 90° in plastica; ghiere in nylon Ø 3/4"F;  tubo Ø 10x17 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90°C; omologato  WRAS/VDE</p> <p><b>Rubber feeder hose 3/4" L=1500 mm</b>  straight connection + 90° plastic connection; nylon ring nut Ø 3/4"F;  pipe Ø 10x17 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90°C; WRAS/VDE  approved</p> <p><b>Tuyau d'alimentation en caoutchouc 3/4" L=1500 mm</b>  raccord droit + raccord coudé 90° en plastique; ecrou en nylon Ø  3/4"F; tuyau Ø 10x17 mm; Pmax 10 bar; Tmax 90°C; certifié  WRAS/VDE</p> <p><b>Zulaufschlauch mit glatter Gummi 3/4" L=1500 mm</b>  geraden Kupplung + 90 ° passend Kunststoff; Muttern Nylon Ø 3/4  ", Rohr Ø 10x17 mm; Pmax 10 bar, Tmax 90 ° C; WRAS genehmigt  / VDE</p>	005131 053789 0C5562 0C8316 0K2438 0S0150	Zanussi, Electrolux
436156		<p><b>Tubo EPDM Ø 30x35x340 mm</b>  <b>EPDM Hose Ø 30x35x340 mm</b>  <b>Tuyau en EPDM Ø 30x35x340 mm</b>  <b>Schlauch EPDM Ø 30x35x340 mm</b></p>	0C0874 0C0943 0C3307 0C3943 0C5122	Zanussi, Electrolux
441972		<p><b>Tubo EPDM Ø 30x40x860 mm</b>  <b>EPDM Hose Ø 30x40x860 mm</b>  <b>Tuyau en EPDM Ø 30x40x860 mm</b>  <b>Schlauch EPDM Ø 30x40x860 mm</b></p>	006113 006252 0C3322 0C5006	Zanussi, Electrolux
436155		<p><b>Tubo EPDM Ø 30x40x1030 mm</b>  <b>EPDM Hose Ø 30x40x1030 mm</b>  <b>Tuyau en EPDM Ø 30x40x1030 mm</b>  <b>Schlauch EPDM Ø 30x40x1030 mm</b></p>	0C0869	Zanussi, Electrolux
436431		<p><b>Tubo EPDM Ø 40x50x450 mm</b>  <b>EPDM Hose Ø 40x50x450 mm</b>  <b>Tuyau en EPDM Ø 40x50x450 mm</b>  <b>Schlauch EPDM Ø 40x50x450 mm</b></p>	0C1223	Zanussi, Electrolux
312250		<p><b>Tubo PE Ø 7x10 mm blu (vendita al metro)</b>  <b>Hose PE Ø 7x10 mm blue (sold by meter)</b>  <b>Tuyau PE Ø 7x10 mm bleu (vendu au mètre)</b>  <b>Schlauch PE Ø 7x10 mm blau (Meterware)</b></p>	0C2309	Zanussi, Electrolux
526487		<p><b>Tubo silicone Ø 20x26x1000 mm</b>  <b>Silicone hose Ø 20x26x1000 mm</b>  <b>Tuyau en silicone Ø 20x26x1000 mm</b>  <b>Schlauch silikon Ø 20x26x1000 mm</b></p>	006248 0F0183 0H7015 0K2441 0K5830 0K8735 0KG572	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik







Tubi  
Hoses

Tuyaux  
Schläuche

440751		<p><b>Tubo sagomato Ø 40x52x52 mm</b>  <b>Formed hose Ø 40x52x52 mm</b>  <b>Tuyau formé Ø 40x52x52 mm</b>  <b>Formschlauch Ø 40x52x52 mm</b></p>	0C1344	Zanussi, Electrolux
427842		<p><b>Guarnizione</b>  <b>MINICOMBI</b>  <b>Gasket</b>  <b>MINICOMBI</b>  <b>Joint</b>  <b>MINICOMBI</b>  <b>Dichtung</b>  <b>MINICOMBI</b></p>	0KB679	Zanussi, Electrolux

Trattamento acqua  
Water conditioning

Traitement de l'eau  
Wasserversorgung

312145		<p><b>Maniglia per addolcitore</b>  <b>Handle for water softener</b>  <b>Poignée pour adoucisseur</b>  <b>Griff für Enthärter</b></p>	0S0809	Zanussi, Electrolux
340512		<p><b>Corpo regolatore</b>  <b>Regulator body</b>  <b>Corps de regulateur</b>  <b>Regler körper</b></p>	034012	Zanussi, Electrolux
302025		<p><b>Cartuccia filtro di sostituzione: PURITY QUELL ST 1200</b>          capacità 13187 lt; per forni  <b>Refil filter cartridge: PURITY QUELL ST 1200</b>          capacity 13187 lt; for ovens  <b>Cartouche filtre: PURITY QUELL ST 1200</b>          capacité 13187 lt; pour four  <b>Nachfüllbeutel PURITY QUELL ST 1200</b>          Kapazität 13187 lt; für Ofen</p>	0S0683 0T0725	Zanussi, Electrolux
200280		<p><b>Sistema PURITY C QUELL ST 300</b>          capacità filtrante 4000 litri; Ø 122x476 mm  <b>Filtration system PURITY C QUELL ST 300</b>          capacity 4000 lt; Ø 122x476 mm  <b>Système de filtration PURITY C QUELL ST 300</b>          capacité 4000 lt; Ø 122x476 mm  <b>Filtersystem PURITY C QUELL ST 300</b>          Kapazität 4000 lt; Ø 122x476 mm</p>	0S1097	Zanussi, Electrolux

200281		<p><b>Sistema PURITY C QUELL ST 500</b> capacità filtrante 6800 litri; Ø 149x554 mm</p> <p><b>Filtration system PURITY C QUELL ST 500</b> capacity 6800 litri; Ø 149x554 mm</p> <p><b>Système de filtration PURITY C QUELL ST 500</b> capacité 6800 litri; Ø 149x554 mm</p> <p><b>Filtersystem PURITY C QUELL ST 500</b> Kapazität 6800 litri; Ø 149x554 mm</p>	0S1098 0S1630	Zanussi, Electrolux
200279		<p><b>Cartuccia PURITY C QUELL ST 150</b> capacità 2400 lt</p> <p><b>Refil filter cartridge PURITY C QUELL ST 150</b> capacity 2400 lt</p> <p><b>Cartouche filtre PURITY C QUELL ST 150</b> capacité 2400 lt</p> <p><b>Nachfüllbeutel PURITY C QUELL ST 150</b> Kapazität 2400 lt</p>	0S1054	Zanussi, Electrolux
302021		<p><b>Sistema PURITY C QUELL ST 150</b> capacità filtrante 2400 litri; Ø 115x421 mm</p> <p><b>Filtration system PURITY C QUELL ST 150</b> Capacity 2400 lt; Ø 115x421 mm</p> <p><b>Système de filtration PURITY C QUELL ST 150</b> Capacité 2400 lt; Ø 115x421 mm</p> <p><b>Filtersystem PURITY C QUELL ST 150</b> Kapazität 2400 lt; Ø 115x421 mm</p>	0S0679 0S1092 0S1628	Zanussi, Electrolux
200283		<p><b>Cartuccia PURITY C QUELL ST 300</b> capacità filtrante 4000 litri</p> <p><b>Refil filter cartridge PURITY C QUELL ST 300</b> capacity 4000 lt</p> <p><b>Cartouche filtre PURITY C QUELL ST 300</b> capacité 4000 lt</p> <p><b>Nachfüllbeutel PURITY C QUELL ST 300</b> Kapazität 4000 lt</p>	0S1055	Zanussi, Electrolux
200284		<p><b>Cartuccia PURITY C QUELL ST 500</b> capacità filtrante 6800 litri</p> <p><b>Refil filter cartridge PURITY C QUELL ST 500</b> capacity 6800 lt</p> <p><b>Cartouche filtre PURITY C QUELL ST 500</b> capacité 6800 lt</p> <p><b>Nachfüllbeutel PURITY C QUELL ST 500</b> Kapazität 6800 lt</p>	0S1056	Zanussi, Electrolux



Componenti acqua

Water Parts




Composants Eau

Wassertechnik






Trattamento acqua  
Water conditioning

Traitement de l'eau  
Wasserversorgung

200289		<p><b>Sistema filtrante PURITY QUELL ST 1200</b> capacità filtrante 13187 litri; per forni convezione/vapore</p> <p><b>Filtering system PURITY QUELL ST 1200</b> capacity 13187 lt; for convection Oven</p> <p><b>Système de filtrage PURITY QUELL ST 1200</b> capacité 13187 lt; pour Four mixte</p> <p><b>Filtersystem PURITY QUELL ST 1200</b> Kapazität 13187 lt; for convection Oven</p>	0S0682 0S1634	Zanussi, Electrolux
200278		<p><b>Testata con by pass variabile 0-70%; raccordi M 3/8"</b> e valvola di risciacquo e attacco a muro</p> <p><b>Head with adjustable by pass 0-70%; fittings M 3/8"</b> with wall holder and rinse valve</p> <p><b>Tete avec by pass réglable 0-70%; raccord M 3/8"</b> avec support mural et vanne de rincage</p> <p><b>Getestet von Pass variable 0-70%; Anschluss M 3/8"</b> mit Spülventil und Wandbefestigung fixiert</p>	0S0712 0S1057 0S1638	Zanussi, Electrolux
200285		<p><b>Contalitri digitale volumetrico 10-100 L</b></p> <p><b>Flow meter with digital 10-100 L</b></p> <p><b>Débitmètre avec affichage numérique 10-100 L</b></p> <p><b>Durchflussmessgerät mit Digitalanzeige 10-100 L</b></p>	0S0680	Zanussi, Electrolux

Componenti di scarico  
Drain components

Composants de vidange  
Ablaufeinheiten

427883		<p><b>Contentitore acqua</b> dim. 400x238 mm</p> <p><b>Water container</b> dim. 400x238 mm</p> <p><b>Captage d'alimentation d'eau</b> dim. 400x238 mm</p> <p><b>Wasserbehälter</b> dim. 400x238 mm</p>	0KB722	Zanussi, Electrolux
427878		<p><b>Copertura per contenitore acqua</b></p> <p><b>Lid for watertank</b></p> <p><b>Couvercle pour réservoir d'eau</b></p> <p><b>Abdeckung Wasserbehälter</b></p>	0KB684	Zanussi, Electrolux
526685		<p><b>Condotto di scarico condensa</b></p> <p><b>Flue condensation</b></p> <p><b>Canalisation de vidange eau de condensat</b></p> <p><b>Anschluss kondensation</b></p>	003776	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik







Componenti di scarico

Drain components

Composants de vidange

Ablaufeinheiten

312748		<p><b>Condotta di scarico condensa GN 1/1 AOSQ</b>  <b>Flue condensation GN 1/1 AOSQ</b>  <b>Canalisation de vidange eau de condensat GN 1/1 AOSQ</b>  <b>Anschluss kondensation GN 1/1 AOSQ</b></p>	0C4242	Zanussi, Electrolux
311227		<p><b>Condotta di scarico condensa L=785 mm</b>          10 2/1 AOSQ  <b>Flue condensation L=785 mm</b>          10 2/1 AOSQ  <b>Canalisation de vidange eau de condensat L=785 mm</b>          10 2/1 AOSQ  <b>Anschluss kondensation L=785 mm</b>          10 2/1 AOSQ</p>	0C4298	Zanussi, Electrolux
435235		<p><b>Dispositivo scarico condensa porta forno</b>          dim. 40x91 mm  <b>Drain condensation mechanism for oven door</b>          dim. 40x91 mm  <b>Clapet de vidange</b>          dim. 40x91 mm  <b>Kondenswasser-Ablauf Vorrichtung</b>          dim. 40x91 mm</p>	002648 003773	Zanussi, Electrolux
434017		<p><b>Dispositivo scarico condensa</b>  <b>Steam trap</b>  <b>Purgeur de condensation</b>  <b>Kondensatableiter</b></p>	006979	Zanussi, Electrolux
311366		<p><b>Attuatore farfalla di scarico</b>          Ltot= 330 mm  <b>Actuator exhaust butterfly</b>          Ltot= 330 mm  <b>Actionneur échappement papillon</b>          Ltot= 330 mm  <b>Aktor Abgas Schmetterling</b>          Ltot= 330 mm</p>	0C5525	Zanussi, Electrolux
525963		<p><b>Farfalla per condotto</b>  <b>Butterfly for flue condensation</b>  <b>Papillon pour canalisation</b>  <b>Schmetterling für Anschluss</b></p>	007081	Zanussi, Electrolux
436381		<p><b>Farfalla per condotto</b>  <b>Butterfly for flue condensation</b>  <b>Papillon pour canalisation</b>  <b>Schmetterling für Anschluss</b></p>	0C1169	Zanussi, Electrolux

Componenti acqua

Water Parts

Composants Eau

Wassertechnik



Componenti di scarico

Drain components

Composants de vidange



Ablaufeinheiten

519232		<p><b>Collettore</b>  <b>Manifold</b>  <b>Collecteur</b>  <b>Kollektor</b></p>	0C0811	Zanussi, Electrolux
323347		<p><b>Collettore 3/4"</b>          con 2 attacchi per tubo Ø 8 mm, L=143 mm</p> <p><b>Manifold 3/4"</b>          with 2 connection for hose Ø 8 mm, L=143 mm</p> <p><b>Collecteur 3/4"</b>          avec 2 raccord pour tuyau Ø 8 mm, L=143 mm</p> <p><b>Kollektor 3/4"</b>          mit 2 Anschluss für schlauch Ø 8 mm, L=143 mm</p>	0C6370	Zanussi, Electrolux
414572		<p><b>Collettore in ottone 1/2"-3/4"</b>          portagomma Øext 12/30 mm</p> <p><b>Manifold 1/2"-3/4"</b>          Rubber holder Øext 12/30 mm</p> <p><b>Collecteur 1/2"-3/4"</b>          Embout tuyau Øext 12/30 mm</p> <p><b>Kollektor 1/2"-3/4"</b>          Schlauchanschluss Øext 12/30 mm</p>	056665	Zanussi, Electrolux

**Filtri** **Filtres**  
**Filters** **Filter**

524056		<p><b>Filtro acqua 1/2" - L=60 mm</b>          corpo in bronzo e filtro in INOX</p> <p><b>Water filter 1/2" - L=60 mm</b>          bronze body and filter in INOX</p> <p><b>Filtre eau 1/2" - L=60 mm</b>          corp en bronze et filtre en INOX</p> <p><b>Wasserfilter 1/2" - L=60 mm</b>          Rotguss und filter INOX</p>	054450 072470 0E1983 0K9074	Zanussi, Electrolux
441239		<p><b>Filtro di scarico Ø 75 mm</b>  <b>Drain filter Ø 75 mm</b>  <b>filtre de cuve Ø 75 mm</b>  <b>Ablaufilter Ø 75 mm</b></p>	056444	Zanussi, Electrolux
440963		<p><b>Filtro di scarico Ø 80 mm</b>  <b>Drain filter Ø 80 mm</b>  <b>filtre de cuve Ø 80 mm</b>  <b>Ablaufilter Ø 80 mm</b></p>	0H6299	Zanussi, Electrolux

<b>Filtri</b>	<b>Filtres</b>
<b>Filters</b>	<b>Filter</b>

535676		<b>Filtro di scarico Ø 100 mm</b> <b>Drain filter Ø 100 mm</b> <b>Couloir de fond Ø 100 mm</b> <b>Ablauffilter Ø 100 mm</b>	0C1740 0K8367	Zanussi, Electrolux
611924		<b>Filtro di scarico</b> <b>Drain filter</b> <b>filtre de cuve</b> <b>Ablauffilter</b>	0C2769	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques





Mechanikkomponenten



Isolanti

Insulatings



Isolation  
Isolierung

318717		<p><b>Isolamento boiler frontale 640x800mm</b> per boiler 343469</p> <p><b>Boiler insulation 640x800mm</b> for boiler 343469</p> <p><b>L'isolation des chaudières 640x800mm</b> pour surchauffeur 343469</p> <p><b>Schaumstoff für Hochtemperatur 640x800mm</b> für boiler 343469</p>	006599	Zanussi, Electrolux
526321		<p><b>Isolamento boiler laterale 120x280mm</b> per boiler 343469</p> <p><b>Boiler insulation 120x280mm</b> for boiler 343469</p> <p><b>L'isolation des chaudières 120x280mm</b> pour surchauffeur 343469</p> <p><b>Schaumstoff für Hochtemperatur 120x280mm</b> für boiler 343469</p>	006598	Zanussi, Electrolux
441712		<p><b>Isolamento boiler 185x119x3 mm</b></p> <p><b>Boiler insulation 185x119x3 mm</b></p> <p><b>L'isolation des chaudières 185x119x3 mm</b></p> <p><b>Schaumstoff für Hochtemperatur 185x119x3 mm</b></p>	005756	Zanussi, Electrolux
526520		<p><b>Isolamento boiler 1050x80x60 mm</b></p> <p><b>Boiler insulation 1050x80x60 mm</b></p> <p><b>L'isolation des chaudières 1050x80x60 mm</b></p> <p><b>Schaumstoff für Hochtemperatur 1050x80x60 mm</b></p>	005878	Zanussi, Electrolux

Componenti strutturali

Structural components

Composant structuraux  
Strukturkomponente

440321		<p><b>Parete interna forno</b> dim. 540x690 mm</p> <p><b>Rear panel</b> dim. 540x690 mm</p> <p><b>Inner four mural</b> dim. 540x690 mm</p> <p><b>Innenwandofen</b> dim. 540x690 mm</p>	003056	Zanussi, Electrolux
525973		<p><b>Parete aspirazione</b></p> <p><b>Suction wall</b></p> <p><b>Paroi aspiration</b></p> <p><b>Ansauguns wand</b></p>	007073 0C4615 0C4619	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts



Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Componenti strutturali  
Structural components

Composant structuraux  
Strukturkomponente

526323		<p><b>Pannello copertura</b> dim. 340x310x130 mm</p> <p><b>Panel cover</b> dim. 340x310x130 mm</p> <p><b>Panneau de couverture</b> dim. 340x310x130 mm</p> <p><b>Panel-Berichterstattung</b> dim. 340x310x130 mm</p>	006532	Zanussi, Electrolux
526491		<p><b>Cruscotto</b> dim. 800x170x95 mm</p> <p><b>Control panel</b> dim. 800x170x95 mm</p> <p><b>Panneau de contrôle</b> dim. 800x170x95 mm</p> <p><b>Schalterblende</b> dim. 800x170x95 mm</p>	006190	Zanussi, Electrolux
436387		<p><b>Staffa</b> <b>Support</b> <b>Support</b> <b>Halter</b></p>	0C1175	Zanussi, Electrolux
442164		<p><b>Diffusore sx</b> <b>Diffuser sx</b> <b>Diffuseur sx</b> <b>Diffuser sx</b></p>	002756	Zanussi, Electrolux
442165		<p><b>Diffusore dx</b> <b>Diffuser dx</b> <b>Diffuseur dx</b> <b>Diffuser dx</b></p>	002755	Zanussi, Electrolux
526709		<p><b>Diffusore DX</b> dim. 650x340x20 mm</p> <p><b>Diffuser dx</b> dim. 650x340x20 mm</p> <p><b>Diffuseur dx</b> dim. 650x340x20 mm</p> <p><b>Diffuser dx</b> dim. 650x340x20 mm</p>	003707	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Componenti strutturali  
Structural components


Composant structuraux  
Strukturkomponente


526708		<p><b>Diffusore SX</b> dim. 650x340x20 mm</p> <p><b>Diffuser sx</b> dim. 650x340x20 mm</p> <p><b>Diffuseur sx</b> dim. 650x340x20 mm</p> <p><b>Diffuser sx</b> dim. 650x340x20 mm</p>	003708	Zanussi, Electrolux
441236		<p><b>Protezione</b> dim. 370x370 mm</p> <p><b>Protection</b> dim. 370x370 mm</p> <p><b>Protection</b> dim. 370x370 mm</p> <p><b>Schutz</b> dim. 370x370 mm</p>	053776 059620	Zanussi, Electrolux
426695		<p><b>Telaio</b> <b>Frame</b> <b>Chassis</b> <b>Rahmen</b></p>	0K5413	Zanussi, Electrolux
<p>Porte Doors</p>				<p>Portes Türen</p>
532504		<p><b>Porta</b> <b>Door</b> <b>Porte</b> <b>Tür</b></p>	0C1579	Zanussi, Electrolux
612185		<p><b>Porta 570x460 mm</b> smaltata con vetro</p> <p><b>Door 570x460 mm</b> with glass</p> <p><b>Porte 570x460 mm</b> avec glass</p> <p><b>Tür 570x460 mm</b> mit glass</p>	0C3032	Zanussi, Electrolux
533025		<p><b>Porta 800x720x52 mm</b> <b>Door 800x720x52 mm</b> <b>Porte 800x720x52 mm</b> <b>Tür 800x720x52 mm</b></p>	0C1614	Zanussi, Electrolux


Porte Portes  
 Doors Türen

526843		<p>Porta 800x720x50 mm                  Door 800x720x50 mm                  Porte 800x720x50 mm                  Tür 800x720x50 mm</p>	002642	Zanussi, Electrolux
--------	---	--	--------	---------------------

Ruote di scorrimento Galets roulement  
 Rollers Laufrolle

534600		<p>Rullo eccentrico inferiore Ø 25x48x296 mm                  Rollers Ø 25x48x296 mm                  Galets roulement Ø 25x48x296 mm                  Laufrollen Ø 25x48x296 mm</p>	037901	Zanussi, Electrolux
--------	---	--	--------	---------------------

346852		<p>Ruote di scorrimento Ø 16,8x44,5 mm                  forno 20G                  Rollers Ø 16,8x44,5 mm                  Oven 20G                  Galets roulement Ø 16,8x44,5 mm                  pour Four 20G                  Laufrollen Ø 16,8x44,5 mm                  Ofen 20G</p>	005165	Zanussi, Electrolux
--------	---	--	--------	---------------------

347081		<p>Ruote di scorrimento Ø 14,5x50 mm                  forno FCV 10                  Rollers Ø 14,5x50 mm                  Oven FCV 10                  Galets roulement Ø 14,5x50 mm                  pour Four FCV 10                  Laufrollen Ø 14,5x50 mm                  Ofen FCV 10</p>	003345	Zanussi, Electrolux
--------	---	--	--------	---------------------

Cerniere Charnières  
 Hinges Scharniere

348109		<p>Cerniera superiore con perno                  Hinge upper with bolt                  Charnières supérieure avec boulon                  Scharniere oben mit Bolzen</p>	002876	Zanussi, Electrolux
--------	---	---	--------	---------------------

348101		<p>Cerniera inferiore con perno                  Hinge lower with bolt                  Charnières inférieure avec boulon                  Scharniere unten mit Bolzen</p>	002875	Zanussi, Electrolux
--------	---	--	--------	---------------------



Componenti meccanici

Mechanical Parts




Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Cerniere  
Hinges

Charnières  
Scharniere

412415		<p>Cerniera inferiore con perno Hinge lower with bolt Charnières inférieure avec boulon Scharniere unten mit Bolzen</p>	0F0026	Zanussi, Electrolux
526726		<p>Cerniera superiore con perno Hinge upper with bolt Charnières supérieure avec boulon Scharniere oben mit Bolzen</p>	005602	Zanussi, Electrolux
442182		<p>Cerniera superiore con perno Hinge upper with bolt Charnières supérieure avec boulon Scharniere oben mit Bolzen</p>	002651	Zanussi, Electrolux
442181		<p>Cerniera inferiore con perno Hinge lower with bolt Charnières inférieure avec boulon Scharniere unten mit Bolzen</p>	002652	Zanussi, Electrolux
442135		<p>Cerniera superiore con perno Hinge upper with bolt Charnières supérieure avec boulon Scharniere oben mit Bolzen</p>	003686	Zanussi, Electrolux
442134		<p>Cerniera inferiore con perno Hinge lower with bolt Charnières inférieure avec boulon Scharniere unten mit Bolzen</p>	003687	Zanussi, Electrolux
442127		<p>Cerniera superiore con perno Hinge upper with bolt Charnières supérieure avec boulon Scharniere oben mit Bolzen</p>	003720	Zanussi, Electrolux
442126		<p>Cerniera inferiore con perno Hinge lower with bolt Charnières inférieure avec boulon Scharniere unten mit Bolzen</p>	003721	Zanussi, Electrolux
442110		<p>Cerniera inferiore con perno Hinge lower with bolt Charnières inférieure avec boulon Scharniere unten mit Bolzen</p>	003991	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Cerniere  
Hinges

Charnières  
Scharniere

412319		<p><b>Cerniera superiore con perno</b>  <b>Hinge upper with bolt</b>  <b>Charnières supérieure avec boulon</b>  <b>Scharniere oben mit Bolzen</b></p>	053763 055316	Zanussi, Electrolux
434001		<p><b>Cerniera con perno</b>          dim. 35x33,4 mm; fori Ø 5 mm  <b>Hinge with bolt</b>          dim. 35x33,4 mm; holes Ø 5 mm  <b>Charnières avec boulon</b>          dim. 35x33,4 mm; trous Ø 5 mm  <b>Scharniere mit Bolzen</b>          dim. 35x33,4 mm; bohrung Ø 5 mm</p>	007007	Zanussi, Electrolux
611566		<p><b>Cerniera inferiore</b>  <b>Hinge lower</b>  <b>Charnières inférieure</b>  <b>Scharniere unten</b></p>	0C2483	Zanussi, Electrolux
441918		<p><b>Cerniera inferiore</b>  <b>Hinge lower</b>  <b>Charnières inférieure</b>  <b>Scharniere unten</b></p>	005694	Zanussi, Electrolux
416222		<p><b>Cerniera</b>          H=50 mm  <b>Hinge</b>          H=50 mm  <b>Charnières</b>          H=50 mm  <b>Scharniere</b>          H=50 mm</p>	0K8037	Zanussi, Electrolux
442152		<p><b>Piastrina</b>          70x14x1,5 mm - fori di fissaggio Ø 3,6 mm  <b>Platelet</b>          70x14x1,5 mm - hole Ø 3,6 mm  <b>Plaque</b>          70x14x1,5 mm - trou Ø 3,6 mm  <b>Platte</b>          70x14x1,5 mm - Loch Ø 3,6 mm</p>	002877	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts






Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Cerniere  
Hinges

Charnières  
Scharniere

442041		<p><b>Cerniera superiore</b> 125x49x4 mm</p> <p><b>Hinge upper</b> 125x49x4 mm</p> <p><b>Charnières supérieure</b> 125x49x4 mm</p> <p><b>Scharniere oben</b> 125x49x4 mm</p>	005041	Zanussi, Electrolux
441195		<p><b>Cerniera forno</b> (fino S.N. 191191)</p> <p><b>Oven hinge</b> (fino S.N. 191191)</p> <p><b>Charnière four</b> (fino S.N. 191191)</p> <p><b>Backofenscharnier</b> (fino S.N. 191191)</p>	056339	Zanussi, Electrolux
442037		<p><b>Cerniera forno</b></p> <p><b>Oven hinge</b></p> <p><b>Charnière four</b></p> <p><b>Backofenscharnier</b></p>	005186	Zanussi, Electrolux
435359		<p><b>Cerniera forno</b> (da S.N. 201191 a 635...)</p> <p><b>Oven hinge</b> (from S.N. 201191 a 635...)</p> <p><b>Charnière four</b> (de S.N.201191 jusqu'au 635...)</p> <p><b>Backofenscharnier</b> (da S.N. 201191 a 635...)</p>	058933	Zanussi, Electrolux
427882		<p><b>Cerniera forno right side</b> Per forno minicombi</p> <p><b>Oven hinge right side</b> for minicombi oven</p> <p><b>Charnière four right side</b> pour minicombi four</p> <p><b>Backofenscharnier right side</b> Für minicombi ofen</p>	0C5462 0KB714	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Cerniere  
Hinges

Charnières  
Scharniere

612936



**Cerniera forno left side**

Per forno minicombi

**Oven hinge left side**

for minicombi oven

**Charnière four left side**

pour minicombi four

**Backofenscharnier left side**

Fur minicombi ofen

0C5463  
0DF006

Zanussi, Electrolux

Termometri  
Thermometers

Thermomètres  
Termometer

435404



**Termometro Ø 52 mm 50-350°C**

capillare 1600 mm

**Thermometer Ø 52mm 50-350°C**

capillary 1600 mm

**Thermomètre Ø 52 mm 50-350°C**

capillaire L=1600 mm

**Thermometer Ø 52 mm 50-350°C**

kapillar 1600 mm

053808  
056383

Zanussi, Electrolux

341706



**Termometro Ø 60 mm - 0-500°C**

per forni pizza con capillare rigido

**Thermometer Ø 60 mm - 0-500°C**

for pizza ovens with capillary

**Thermomètre Ø 60 mm - 0-500°C**

pour pizza fours avec capillaire

**Thermometer Ø 60 mm - 0-500°C**

für ofen pizza mit kapillar clad

004162

Zanussi, Electrolux

Manometri  
Manometers, Safety Valves

Manomètres, Vannes de sécurité  
Manometer

427586



**Sensore per manometro 412 BR**

cavo 560 mm - raccordo 1/8"NPT

**Pressure sensor 412 BR**

cable 560 mm - connection 1/8"NPT

**Capteur pour manomètre 412 BR**

câble 560 mm - raccord 1/8"NPT

**Fühler für manometer 412 BR**

kabel 560 mm - Anschluss 1/8"NPT

0G2935

Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Manometri

Manometers, Safety Valves

Manomètres, Vannes de sécurité

Manometer





412443		<p><b>Manometro 0 - 1,6 bar</b> Ø 68 - con staffa</p> <p><b>Manometer 0 - 1,6 bar</b> Ø 68 - with support</p> <p><b>Manomètre 0 - 1,6 bar</b> Ø 68 - avec support</p> <p><b>Manometer 0 - 1,6 bar</b> Ø 68 - mit halter</p>	053927	Zanussi, Electrolux
425056		<p><b>Manometro 0-2,5 bar</b> Ø 62 mm - attacco Ø 1/4"</p> <p><b>Manometer 0-2,5 bar</b> Ø 62 mm - connection Ø 1/4"</p> <p><b>Manomètre 0-2,5 bar</b> Ø 62 mm - raccord Ø 1/4"</p> <p><b>Manometer 0-2,5 bar</b> Ø 62 mm - Anschluss Ø 1/4"</p>	0H9970 0K2991 0K5402	Zanussi, Electrolux

Minuterie meccaniche

Small Mechanical Parts

Composants mécaniques

Mechanische Kleinteile

434020		<p><b>Antivibrante Ø 25 mm</b></p> <p><b>Antivibration Ø 25 mm</b></p> <p><b>Amortisseur Ø 25 mm</b></p> <p><b>Abstandshalter Ø 25 mm</b></p>	006976	Zanussi, Electrolux
441974		<p><b>Dado esagonale M14x1 mm CH22</b> L=4 mm, foro Øint 13 mm</p> <p><b>Hexagonal nut M14x1 mm CH22</b> L=4 mm, hole Ø 13 mm</p> <p><b>Ecrou hexagona M14x1 mm CH22</b> L=4 mm, trou Ø 13 mm</p> <p><b>Sechskantmutter M14x1 mm CH22</b> L=4 mm, bohrung Ø 13 mm</p>	006245	Zanussi, Electrolux
436305		<p><b>Dado esagonale 3/4" Ø 16 mm</b></p> <p><b>Hexagonal nut 3/4" Ø 16 mm</b></p> <p><b>Ecrou hexagona 3/4" Ø 16 mm</b></p> <p><b>Sechskantmutter 3/4" Ø 16 mm</b></p>	0C1058	Zanussi, Electrolux
442173		<p><b>Dado esagonale M15</b> L=19 mm; foro Ø 8,6 mm</p> <p><b>Hexagonal nut M15</b> L=19 mm; hole Ø 8,6 mm</p> <p><b>Ecrou hexagona M15</b> L=19 mm; trou Ø 8,6 mm</p> <p><b>Sechskantmutter M15</b> L=19 mm; bohrung Ø 8,6 mm</p>	002702	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts









Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

438367		<p>Dado esagonale M15x1 mm Hexagonal nut M15x1 mm Ecrou hexagona M15x1 mm Sechskantmutter M15x1 mm</p>	041155	Zanussi, Electrolux
441532		<p>Dado esagonale 1/2" CH26 Hexagonal nut 1/2" CH26 Ecrou hexagona 1/2" CH26 Sechskantmutter 1/2" CH26</p>	051263	Zanussi, Electrolux
438581		<p>Rondella zigrinata Ø 5x20x7,5H mm Knurled nut Ø 5x20x7,5H mm E'crou molettes plates Ø 5x20x7,5H mm Rändelmutter Ø 5x20x7,5H mm</p>	056150	Zanussi, Electrolux
426461		<p>Dado esagonale Ø 19,3 mm foro Ø 15 mm Nut Ø 19,3 mm hole Ø 15 mm Ecrou Ø 19,3 mm trou Ø 15 mm Mutter Ø 19,3 mm bohrung Ø 15 mm</p>	0K3646 103666	Zanussi, Electrolux
337533		<p>Dado esagonale Nut Ecrou Mutter</p>	053801	Zanussi, Electrolux
532403		<p>Bussola potentiometer Bush potentiometer Bague potentiometer Buchse potentiometer</p>	0C1560	Zanussi, Electrolux
310306		<p>Fascetta stringitubo bifilo Ø 7,8x8,3 mm Double wire clamp Ø 7,8x8,3 mm Collier de serrage bifilaire Ø 7,8x8,3 mm Schlauchklemme Ø 7,8x8,3 mm</p>	0C7120 0E5993 0L0082 0L0815 0TT103	Zanussi, Electrolux
438480		<p>Fascetta tubo Ø 12-22/9 mm Hose clamp Ø 12-22/9 mm Collier de tuyau Ø 12-22/9 mm Schlauchschelle Ø 12-22/9 mm</p>	007019 046797 048126 0KF382	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

441699		<p>Fascetta stringitubo Ø 25-40/9 mm - INOX  <b>Hose clamp Ø 25-40/9 mm - INOX</b>  Agrafe de tuyau Ø 25-40/9 mm - INOX  Schlauchklemme Ø 25-40/9 mm - INOX</p>	<p>047578 049446 049772 0K0198 0L0367</p>	Zanussi, Electrolux
526377		<p>Fascetta stringitubo filo 36-41 mm  <b>Hose clamp 36-41 mm</b>  Agrafe de tuyau 36-41 mm  Schlauchklemme 36-41 mm</p>	<p>0C9201 007027 0C5549</p>	Zanussi, Electrolux
321940		<p>Fascetta stringitubo Ø 16x8 mm  <b>Hose clamp Ø 16x8 mm</b>  Agrafe de tuyau Ø 16x8 mm  Schlauchklemme Ø 16x8 mm</p>	0C5385	Zanussi, Electrolux
612770		<p>Rondella piana Ø 5,5x9,80 mm  <b>Flat washer Ø 5,5x9,80 mm</b>  Rondelle plane Ø 5,5x9,80 mm  Unterlegscheibe Ø 5,5x9,80 mm</p>	<p>0E1119 0K8946 0Q0012</p>	Zanussi, Electrolux
432395		<p>Rondella piana Ø 5,5x15 mm  <b>Flat washer Ø 5,5x15 mm</b>  Rondelle plane Ø 5,5x15 mm  Unterlegscheibe Ø 5,5x15 mm</p>	0C5312	Zanussi, Electrolux
440340		<p>Rondella piana Ø 16x20 mm  <b>Flat washer Ø 16x20 mm</b>  Rondelle plane Ø 16x20 mm  Unterlegscheibe Ø 16x20 mm</p>	002700	Zanussi, Electrolux
442170		<p>Rondella conica Ø 22x30x1 mm INOX  <b>Conic washer Ø 22x30x1 mm INOX</b>  Rondelle Ø 22x30x1 mm INOX  Scheibe Ø 22x30x1 mm INOX</p>	002727	Zanussi, Electrolux
308243		<p>Rondella dentata Ø 5,3x10 mm  <b>Tooth lock washer Ø 5,3x10 mm</b>  Rondelle crantée Ø 5,3x10 mm  Zahnscheibe Ø 5,3x10 mm</p>	<p>0Q0008 0TH044</p>	Zanussi, Electrolux
440828		<p>Clip a disco Ø 26 mm  <b>Clamping washer Ø 26 mm</b>  Rondelle frein Ø 26 mm  Klemmscheibe Ø 26 mm</p>	075791	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts









Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

418258		<p>Chiavetta 6x6x36 mm  <b>Wedge 6x6x36 mm</b>                  Clavette 6x6x36 mm                  Keil 6x6x36 mm</p>	0KU082	Zanussi, Electrolux
413274		<p>Spina elastica Ø 3x12 mm  <b>Spring cotter Ø 3x12 mm</b>                  Pivot élastique Ø 2,5x12 mm                  Federstecker Ø 3x12 mm</p>	052061 060920 0H6043	Zanussi, Electrolux
438594		<p>Molletta fissabulbo Ø 6 mm  <b>Bulb fixing spring Ø 6 mm</b>                  Ressort de fixation bulbe Ø 6 mm                  Feder fixer für Birne Ø 6 mm</p>	066823	Zanussi, Electrolux
432850		<p>Vite M5x28 mm                  Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm  <b>Screw M5x28 mm</b>                  Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm                  Vis M5x28 mm                  Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm                  Schraube M5x28 mm                  Ø 9 mm - Ltot 21.5 mm</p>	0KJ443	Zanussi, Electrolux
427879		<p>Vite zigrinata Ø16x15.5 mm, filetto M6x10 mm  <b>Thumb screw Ø16x15.5 mm, thread M6x10 mm</b>                  Vis moletée Ø16x15.5 mm, filatée M6x10 mm                  Rändelschraube Ø16x15.5 mm, Gewinde M6x10 mm</p>	0KB703	Zanussi, Electrolux
432664		<p>Vite M6x46 mm  <b>Screw M6x46 mm</b>                  Vis M6x46 mm                  Schraube M6x46 mm</p>	0K8911	Zanussi, Electrolux
432356		<p>Vite TE M5x14 mm INOX  <b>Screw TE M5x14 mm INOX</b>                  Vis TE M5x14 mm INOX                  Schraube TE M5x14 mm INOX</p>	0C5311 0C7119	Zanussi, Electrolux
438356		<p>Vite TE M5x6 mm CH13  <b>Screw TE M5x6 mm CH13</b>                  Vis TE M5x6 mm CH13                  Schraube TE M5x6 mm CH13</p>	053759	Zanussi, Electrolux



Componenti meccanici

Mechanical Parts








Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

335842		<p><b>Vite autofilettante M4x9 INOX</b>  <b>Screw M4x9 INOX</b>  <b>Vis M4x9 INOX</b>  <b>Schraube M4x9 INOX</b></p>	0H2594 0K8930	Zanussi, Electrolux
441875		<p><b>Grano M4x6 mm</b>  <b>Grub screw M4x6 mm</b>  <b>Vis sans tête M4x6 mm</b>  <b>Schraube M4x6 mm</b></p>	046258	Zanussi, Electrolux
427877		<p><b>Tappo</b>  <b>Plug</b>  <b>Bouchon</b>  <b>Stoepsel</b></p>	0KB683	Zanussi, Electrolux
428144		<p><b>Angolare di rinforzo per guarnizione porta forno</b>          Juno serie 56  <b>Reinforcement angle for oven door gasket</b>          Juno serie 56  <b>Angle de renfort pour joint porte four</b>          Juno serie 56  <b>Verstärkungswinkel für Dichtung tür ofen</b>          Juno serie 56</p>	0H6888 0K2603	Zanussi, Electrolux
340031		<p><b>Giunti M/F per rullo eccentrico</b>  <b>Join M/F for eccentric roller</b>  <b>Raccord M/F for eccentric roller</b>  <b>Verbindungsstueck M/F</b></p>	033750	Zanussi, Electrolux
440163		<p><b>Scarico vapori</b>          Ø 47,5 mm; H= 77 mm  <b>Vapours exhaust tub</b>          Ø 47,5 mm; H= 77 mm  <b>Evacuation vapeur</b>          Ø 47,5 mm; H= 77 mm  <b>Dampfbläss</b>          Ø 47,5 mm; H= 77 mm</p>	005499	Zanussi, Electrolux
340980		<p><b>Rivetto Ø 2,9/6x11 mm</b>  <b>Rivet Ø 2,9/6x11 mm</b>  <b>Rivet Ø 2,9/6x11 mm</b>  <b>Blindniet Ø 2,9/6x11 mm</b></p>	0U2026	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

426835		<p><b>Tubo protettivo L=179 mm (130+2+47)</b>  <b>Protective tube L=179 mm (130+2+47)</b>  <b>Tuyau protective L=179 mm (130+2+47)</b>  <b>Schlauch L=179 mm (130+2+47)</b></p>	0K4359	Zanussi, Electrolux
324148		<p><b>Staffa</b>  dim. 370x100x5 mm; Ø5.8 mm</p> <p><b>Support</b>  dim. 370x100x5 mm; Ø5.8 mm</p> <p><b>Support</b>  dim. 370x100x5 mm; Ø5.8 mm</p> <p><b>Halter</b>  dim. 370x100x5 mm; Ø5.8 mm</p>	0C5426	Zanussi, Electrolux
442064		<p><b>Prolunga camino Ø 88mm H= 120 mm</b>  <b>Extension Ø 88mm H= 120 mm</b>  <b>Rallonge Ø 88mm H= 120 mm</b>  <b>Achsverlaengerung Ø 88mm H= 120 mm</b></p>	002630	Zanussi, Electrolux
441614		<p><b>Piolino</b>  <b>Pin</b>  <b>Goujon</b>  <b>Haltestift</b></p>	052126	Zanussi, Electrolux
442179		<p><b>Boccola</b>  Ø 16xh4.5 mm</p> <p><b>Bushing</b>  Ø 16xh4.5 mm</p> <p><b>Bague</b>  Ø 16xh4.5 mm</p> <p><b>Buchse</b>  Ø 16xh4.5 mm</p>	002662	Zanussi, Electrolux
438345		<p><b>Boccola</b>  Ø 19x22x42 mm</p> <p><b>Bushing</b>  Ø 19x22x42 mm</p> <p><b>Bague</b>  Ø 19x22x42 mm</p> <p><b>Büchse</b>  Ø 19x22x42 mm</p>	052207	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

438397		<p><b>Boccola</b> Ø 23x26x42 mm</p> <p><b>Bushing</b> Ø 23x26x42 mm</p> <p><b>Bague</b> Ø 23x26x42 mm</p> <p><b>Buchse</b> Ø 23x26x42 mm</p>	051774	Zanussi, Electrolux
322206		<p><b>Perno</b></p> <p><b>Pin</b></p> <p><b>Pivot</b></p> <p><b>Stift</b></p>	0C6201	Zanussi, Electrolux
440291		<p><b>Distanziale</b> Ø 5,60x16x2.5 mm</p> <p><b>Spacer</b> Ø 5,60x16x2.5 mm</p> <p><b>Entretoise</b> Ø 5,60x16x2.5 mm</p> <p><b>Distanzstueck</b> Ø 5,60x16x2.5 mm</p>	003225	Zanussi, Electrolux
438471		<p><b>Distanziale</b> Ø 8xh5 mm</p> <p><b>Spacer</b> Ø 8xh5 mm</p> <p><b>Entretoise</b> Ø 8xh5 mm</p> <p><b>Distanzstueck</b> Ø 8xh5 mm</p>	055435	Zanussi, Electrolux
438467		<p><b>Distanziale</b> Ø 8xh12 mm</p> <p><b>Spacer</b> Ø 8xh12 mm</p> <p><b>Entretoise</b> Ø 8xh12 mm</p> <p><b>Distanzstueck</b> Ø 8xh12 mm</p>	055347 0C5234	Zanussi, Electrolux
340013		<p><b>Distanziale</b></p> <p><b>Spacer</b></p> <p><b>Entretoise</b></p> <p><b>Distanzstueck</b></p>	037377	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Minuterie meccaniche  
Small Mechanical Parts

Composants mécaniques  
Mechanische Kleinteile

442101		<p>Distanziale Spacer Entretoise Distanzstueck</p>	004390	Zanussi, Electrolux
430310		<p>Distanziale Spacer Entretoise Distanzstueck</p>	0K7584 478090200	Zanussi, Electrolux
519474		<p>Distanziale Spacer Entretoise Distanzstueck</p>	0C0246	Zanussi, Electrolux
413089		<p>Distanziale per motore ventola M6 Ltot=31 mm Spacer piece for fan motor M6 Ltot=31 mm Entretoise pour moteur ventilateur M6 Ltot=31 mm Distanzstück für Lüftermotor M6 Ltot=31 mm</p>	054568	Zanussi, Electrolux
337638		<p>Distanziale per motore ventola M10x1 Spacer piece for fan motor M10x1 Entretoise pour moteur ventilateur M10x1 Distanzstück für Lüftermotor M10x1</p>	053781	Zanussi, Electrolux
442060		<p>Distanziale per motore ventola Spacer piece for fan motor Entretoise pour moteur ventilateur Distanzstück für Lüftermotor</p>	002958	Zanussi, Electrolux
415790		<p>Distanziale per motore ventola (OLD) Spacer piece for fan motor (OLD) Entretoise pour moteur ventilateur (OLD) Distanzstück für Lüftermotor (OLD)</p>	054013 054227 054524 054830	Zanussi, Electrolux
415792		<p>Distanziale per motore ventola Spacer piece for fan motor Entretoise pour moteur ventilateur Distanzstück für Lüftermotor</p>	058731	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Cuscinetti  
Bearings

Coussinets  
Kugellager

442109		<p>Cuscinetto Ø 12 H=12 mm  <b>Bearing Ø 12 H=12 mm</b>                  Coussinet Ø 12 H=12 mm                  Lager Ø 12 H=12 mm</p>	003994	Zanussi, Electrolux
435555		<p>Cuscinetto tenuta albero motore                  Ø int. 16 mm - Ø est. 38/22X17 mm  <b>Motor bearing</b>                  int.Ø 16 mm - ext.Ø 38/22X17 mm                  Palier pour d'étanchéité axe moteur                  int.Ø 16 mm - ext.Ø 38/22X17 mm                  Lager für Wellendichtung                  int.Ø 16 mm - ext.Ø 38/22X17 mm</p>	002699 0F0096 0K0447 0KE120 0KE540	Zanussi, Electrolux


Volantini  
Handwheels

Volants  
Handräder

341759		<p>Maniglia M10x1 Ø 28x85 mm  <b>Handle M10x1 Ø 28x85 mm</b>                  Poignée M10x1 Ø 28x85 mm                  Griff M10x1 Ø 28x85 mm</p>	004148	Zanussi, Electrolux
341809		<p>Maniglia M10x1 Ø 29x115 mm  <b>Handle M10x1 Ø 29x115 mm</b>                  Poignée M10x1 Ø 29x115 mm                  Griff M10x1 Ø 29x115 mm</p>	004107	Zanussi, Electrolux
341811		<p>Protezione impugnatura  <b>Handgrip protection</b>                  Protection poignée                  Schutz Griff</p>	004195	Zanussi, Electrolux

Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

427897		<p>Maniglia porta forno per MINICOMBI  <b>Handle MINICOMBI</b>                  Poignée porte four MINICOMBI                  Türgriffe für ofen MINICOMBI</p>	0E3679	Zanussi, Electrolux
--------	---	--	--------	---------------------

Componenti meccanici

Mechanical Parts





Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

316594		<p><b>Maniglia porta forno Ø 34x202 mm</b> perno 8x8 mm</p> <p><b>Handle for oven Ø 34x202 mm</b> shaft 8x8 mm</p> <p><b>Poignée porte four Ø 34x202 mm</b> axe 8x8 mm</p> <p><b>Türgriffe für ofen Ø 34x202 mm</b> acshe 8x8 mm</p>	0C6568	Zanussi, Electrolux
318322		<p><b>Maniglia porta forno AOS</b> L= 200 mm</p> <p><b>Handle for oven AOS</b> L= 200 mm</p> <p><b>Poignée porte four AOS</b> L= 200 mm</p> <p><b>Türgriffe für ofen AOS</b> L= 200 mm</p>	0C6569	Zanussi, Electrolux
310680		<p><b>Maniglia porta forno AOSQ 06-10</b></p> <p><b>Handle for oven AOSQ 06-10</b></p> <p><b>Poignée porte four AOSQ 06-10</b></p> <p><b>Türgriffe für ofen AOSQ 06-10</b></p>	0C4090	Zanussi, Electrolux
310682		<p><b>Tappo maniglia forno AOSQ 06-10</b></p> <p><b>Cap for oven handle AOSQ 06-10</b></p> <p><b>Bouchon pour four Poignée AOSQ 06-10</b></p> <p><b>Stoepsel für ofen griff AOSQ 06-10</b></p>	0C4091	Zanussi, Electrolux
414984		<p><b>Maniglia porta forno</b></p> <p><b>Handle for oven</b></p> <p><b>Poignée porte four</b></p> <p><b>Türgriffe für ofen</b></p>	055059	Zanussi, Electrolux
535545		<p><b>Maniglia porta forno</b> dim. 190x80x60 mm</p> <p><b>Handle for oven</b> dim. 190x80x60 mm</p> <p><b>Poignée porte four</b> dim. 190x80x60 mm</p> <p><b>Türgriffe für ofen</b> dim. 190x80x60 mm</p>	0C1616	Zanussi, Electrolux
414197		<p><b>Maniglia porta forno dx</b></p> <p><b>Handle for oven right side</b></p> <p><b>Poignée porte four dx</b></p> <p><b>Türgriffe für ofen dx</b></p>	0K8017 0K8322 482068400 482487800	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

416129		<p><b>Maniglia porta forno *</b>  <b>Handle for oven</b>  <b>Poignée porte four</b>  <b>Türgriffe für ofen</b></p>	0H6794	Zanussi, Electrolux
420722		<p><b>Achsabstand</b>  interasse fori 150 mm  <b>Handle for oven</b>  center distance holes 150 mm  <b>Poignée porte four noir en métal</b>  distance trou 150 mm  <b>Türgriffe für ofen schwarze aus Metall</b>  Achsabstand bohrung 150 mm</p>	0H6729	Zanussi, Electrolux
411401		<p><b>Maniglia porta forno</b>  in inox Ø 25 mm  <b>Handle for oven</b>  in inox Ø 25 mm  <b>Poignée porte four</b>  en inox Ø 25 mm  <b>Türgriffe für ofen</b>  in inox Ø 25 mm</p>	055057	Zanussi, Electrolux
316481		<p><b>Maniglia porta forno FCZ</b>  <b>Handle for oven FCZ</b>  <b>Poignée porte four FCZ</b>  <b>Türgriffe für ofen FCZ</b></p>	0C6572	Zanussi, Electrolux
434018		<p><b>Maniglia porta forno</b>  <b>Handle for oven</b>  <b>Poignée porte four</b>  <b>Türgriffe für ofen</b></p>	006978	Zanussi, Electrolux
518927		<p><b>Maniglia porta forno 220 mm</b>  <b>Handle for oven 220 mm</b>  <b>Poignée porte four 220 mm</b>  <b>Türgriffe für ofen 220 mm</b></p>	002717 002722 0A5320 0F0029	Zanussi, Electrolux
518872		<p><b>Maniglia porta forno</b>  <b>Handle for oven</b>  <b>Poignée porte four</b>  <b>Türgriffe für ofen</b></p>	0F0135	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts








Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

316292		<p><b>Maniglia porta forno</b> perno 8x8 mm</p> <p><b>Handle for oven</b> shaft 8x8 mm</p> <p><b>Poignée porte four</b> axe 8x8 mm</p> <p><b>Türgriffe für ofen</b> achsche 8x8 mm</p>	0C8719 0C9149	Zanussi, Electrolux
427890		<p><b>Maniglia porta forno MINICOMBI FCV 5 GN 1/2</b></p> <p><b>Handle for oven MINICOMBI FCV 5 GN 1/2</b></p> <p><b>Poignée porte four MINICOMBI FCV 5 GN 1/2</b></p> <p><b>Türgriffe für ofen MINICOMBI FCV 5 GN 1/2</b></p>	0KB730	Zanussi, Electrolux
435460		<p><b>Maniglia porta forno Ø 26x170 mm</b></p> <p><b>Handle for oven Ø 26x170 mm</b></p> <p><b>Poignée porte four Ø 26x170 mm</b></p> <p><b>Türgriffe für ofen Ø 26x170 mm</b></p>	003734	Zanussi, Electrolux
437117		<p><b>Maniglia porta forno</b></p> <p><b>Handle for oven</b></p> <p><b>Poignée porte four</b></p> <p><b>Türgriffe für ofen</b></p>	058877	Zanussi, Electrolux
442138		<p><b>Maniglia porta forno</b></p> <p><b>Handle for oven</b></p> <p><b>Poignée porte four</b></p> <p><b>Türgriffe für ofen</b></p>	003683	Zanussi, Electrolux
532510		<p><b>Maniglia porta forno</b> dim. 250x125x45</p> <p><b>Handle for oven</b> dim. 250x125x45</p> <p><b>Poignée porte four</b> dim. 250x125x45</p> <p><b>Türgriffe für ofen</b> dim. 250x125x45</p>	0C1588	Zanussi, Electrolux
433609		<p><b>Chiusura porta forno completa</b> maniglia nera; dim. 138x29 mm</p> <p><b>Door closure cpl.</b> black handle; dim. 138x29 mm</p> <p><b>Poignée porte four complete</b> manchon noir; dim. 138x29 mm</p> <p><b>Schließen Backofentür</b> griffe schwarz; dim. 138x29 mm</p>	0K7566	Zanussi, Electrolux



Componenti meccanici

Mechanical Parts








Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

355459		<p><b>Chiusura porta forno cromata senza serratura</b> interasse fori di fissaggio 130 mm, con scrocchetto</p>	<p>OK7679 481687000</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
		<p><b>Closing oven door with chrome lock</b> distance between lock bolts 130 mm, with catch</p>		
		<p><b>Poignée porte avec mécanisme de verrouillage sans serrure</b> entre-axe trou 130 mm, avec croquet</p>		
		<p><b>Schließen Backofentür</b> Abstand zwischen den Befestigungslöchern 130 mm, mit Sekundärverriegelung</p>		
416127		<p><b>Chiusura porta forno completa</b> <b>Oven door handle complete</b> <b>Poignée porte four complete</b> <b>Schließen Backofentür</b></p>	<p>002278</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
414178		<p><b>Chiusura porta forno completa</b> <b>Oven door handle complete</b> <b>Poignée porte four complete</b> <b>Schließen Backofentür</b></p>	<p>OK6864 OKJ423 466015400</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
414307		<p><b>Chiusura porta completa senza serratura</b> <b>Closing oven door with out lock</b> <b>Fermeture porte du four sans serrure</b> <b>Schließen Backofentür ohne lock</b></p>	<p>0H2207 OK7348 477724600</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
316180		<p><b>Chiusura porta forno completa</b> <b>Oven door handle complete</b> <b>Poignée porte four complete</b> <b>Schließen Backofentür</b></p>	<p>093081</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
420720		<p><b>Chiusura porta forno completa</b> dim. 172x30 mm <b>Oven door handle complete</b> dim. 172x30 mm <b>Poignée porte four complete</b> dim. 172x30 mm <b>Schließen Backofentür</b> dim. 172x30 mm</p>	<p>0H6459 OK1669</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
417370		<p><b>Chiusura porta forno completa</b> <b>Oven door handle complete</b> <b>Poignée porte four complete</b> <b>Schließen Backofentür</b></p>	<p>0H2440 OK8038 482085700</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

441351		<p><b>Borchia</b>  <b>Boss</b>  <b>Rosette</b>  <b>Beschlag</b></p>	067878	Zanussi, Electrolux
434417		<p><b>Distanziale</b>  <b>Spacer</b>  <b>Entretoise</b>  <b>Distanzstueck</b></p>	0KK011	Zanussi, Electrolux
415791		<p><b>Perno per porta maniglia</b>  <b>Bolt for door handle</b>  <b>Boulon pour poignée de porte</b>  <b>Bolzen für Türgriff</b></p>	003682	Zanussi, Electrolux
519469		<p><b>Perno per porta maniglia</b>          Ø 19 mm  <b>Bolt for door handle</b>          Ø 19 mm  <b>Boulon pour poignée de porte</b>          Ø 19 mm  <b>Bolzen für Türgriff</b>          Ø 19 mm</p>	0C0447	Zanussi, Electrolux
442124		<p><b>Perno per porta maniglia</b>          Ø 12,2x22x70,5 mm  <b>Bolt for door handle</b>          Ø 12,2x22x70,5 mm  <b>Boulon pour poignée de porte</b>          Ø 12,2x22x70,5 mm  <b>Bolzen für Türgriff</b>          Ø 12,2x22x70,5 mm</p>	003747	Zanussi, Electrolux
337429		<p><b>Perno per porta maniglia</b>          L=58,5 mm  <b>Bolt for door handle</b>          L=58,5 mm  <b>Boulon pour poignée de porte</b>          L=58,5 mm  <b>Bolzen für Türgriff</b>          L=58,5 mm</p>	053756	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts








Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

526692		<p><b>Perno per porta maniglia</b> L=84 mm</p> <p><b>Bolt for door handle</b> L=84 mm</p> <p><b>Boulon pour poignée de porte</b> L=84 mm</p> <p><b>Bolzen für Türgriff</b> L=84 mm</p>	003748	Zanussi, Electrolux
427945		<p><b>Cornice maniglia</b></p> <p><b>Handle frame</b></p> <p><b>Cadre de poignée</b></p> <p><b>Griffrahmen</b></p>	0K2347	Zanussi, Electrolux
441509		<p><b>Boccola per meccanica porta Ø int. 4mm</b></p> <p><b>bush for door mechanism Ø int. 4mm</b></p> <p><b>Douille pour mécanique de porte Ø int. 4mm</b></p> <p><b>Buchse für Türmechanik Ø int. 4mm</b></p>	054561	Zanussi, Electrolux
315438		<p><b>Molla chiusura porta forno</b></p> <p><b>Spring for door closing device</b></p> <p><b>Ressort pour mécanisme de serrure</b></p> <p><b>Feder schließende Tür</b></p>	0C6978	Zanussi, Electrolux
535565		<p><b>Meccanismo chiusura porta</b></p> <p><b>Door locking mechanism</b></p> <p><b>Porte mécanisme de fermeture</b></p> <p><b>Tür verschlussmechanik</b></p>	007089 0C1645	Zanussi, Electrolux
532506		<p><b>Meccanismo chiusura porta FCS</b></p> <p><b>Door locking mechanism FCS</b></p> <p><b>Porte mécanisme de fermeture FCS</b></p> <p><b>Tür verschlussmechanik FCS</b></p>	0C1581	Zanussi, Electrolux
437908		<p><b>Disco per cerniera corrugato</b> Ø 12,5x28 mm</p> <p><b>Disc for hinge corrugated</b> Ø 12,5x28 mm</p> <p><b>Rondelle pour charnière onduleux</b> Ø 12,5x28 mm</p> <p><b>Scheibe für Scharnier gewellt</b> Ø 12,5x28 mm</p>	002653	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

434019		<p><b>Meccanismo chiusura porta</b> dim. 65x76x60 mm</p> <p><b>Door locking mechanism</b> dim. 65x76x60 mm</p> <p><b>Porte mécanisme de fermeture</b> dim. 65x76x60 mm</p> <p><b>Tür verschlussmechanik</b> dim. 65x76x60 mm</p>	006977	Zanussi, Electrolux
310257		<p><b>Meccanismo chiusura porta AOSQ 6-10 (assieme)</b> dim. 140x46 mm con 4 fori di fissaggio</p> <p><b>Door locking mechanism AOSQ 6-10</b> dim. 140x46 mm with 4 loching holes</p> <p><b>Porte mécanisme de fermeture AOSQ 6-10</b> dim. 140x46 mm avec 4 trou ecrou</p> <p><b>Tür verschlussmechanik AOSQ 6-10</b> dim.140x46 mm mit 4 bohrung</p>	0C4089 0C4477	Zanussi, Electrolux
310258		<p><b>Supporto per chiusura AOSQ 6-10</b> Dim. 124x46 mm</p> <p><b>Locking device support AOSQ 6-10</b> Dim. 124x46 mm</p> <p><b>Supporte pour serrure AOSQ 6-10</b> Dim. 124x46 mm</p> <p><b>Halter für schließende AOSQ 6-10</b> Dim. 124x46 mm</p>	0C4237	Zanussi, Electrolux
437907		<p><b>Chiusura porta</b> <b>Door closure</b> <b>Fermeture de porte</b> <b>Türverschluss</b></p>	002647	Zanussi, Electrolux
429244		<p><b>Nasello 1 step</b> <b>Door catch 1-stage</b> <b>Crochet 1 étape</b> <b>Verschlussklöben 1</b></p>	0C4092	Zanussi, Electrolux
530734		<p><b>Dado nasello AOS M8</b> <b>Catch nut for AOS M8</b> <b>Ecrou pour crochet AOS M8</b> <b>Mutter AOS M8</b></p>	0C4238	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques







Mechanikkomponenten








Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

<p>442129</p> 	<p><b>Nasello</b> L=45 mm - M6x25</p> <p><b>Catch</b> L=45 mm - M6x25</p> <p><b>Crochet</b> L=45 mm - M6x25</p> <p><b>Verschlusskloben</b> L=45 mm - M6x25</p>	<p>003712</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>415405</p> 	<p><b>Nasello</b> L=37 mm - M6x25</p> <p><b>Catch</b> L=37 mm - M6x25</p> <p><b>Crochet</b> L=37 mm - M6x25</p> <p><b>Verschlusskloben</b> L=37 mm - M6x25</p>	<p>053766</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>442137</p> 	<p><b>Nasello</b> L=34 mm - M6x25</p> <p><b>Catch</b> L=34 mm - M6x25</p> <p><b>Crochet</b> L=34 mm - M6x25</p> <p><b>Verschlusskloben</b> L=34 mm - M6x25</p>	<p>003684</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>415455</p> 	<p><b>Nasello</b> L=22,5 - M5x23 mm</p> <p><b>Catch</b> L=22,5 - M5x23 mm</p> <p><b>Crochet</b> L=22,5 - M5x23 mm</p> <p><b>Verschlusskloben</b> L=22,5 - M5x23 mm</p>	<p>002086</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>532508</p> 	<p><b>Nasello</b></p> <p><b>Catch</b></p> <p><b>Crochet</b></p> <p><b>Verschlusskloben</b></p>	<p>0C1584</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>441301</p> 	<p><b>Nasello</b></p> <p><b>Catch</b></p> <p><b>Crochet</b></p> <p><b>Verschlusskloben</b></p>	<p>054854</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

435543		<p><b>Nasello</b>                  dim. 69x20x39 mm</p> <p><b>Catch</b>                  dim. 69x20x39 mm</p> <p><b>Crochet</b>                  dim. 69x20x39 mm</p> <p><b>Verschlusskloben</b>                  dim. 69x20x39 mm</p>	002650	Zanussi, Electrolux
422261		<p><b>Nasello</b>                  dim. 32x40x44 mm</p> <p><b>Catch</b>                  dim. 32x40x44 mm</p> <p><b>Crochet</b>                  dim. 32x40x44 mm</p> <p><b>Verschlusskloben</b>                  dim. 32x40x44 mm</p>	0H6728 0K1951	Zanussi, Electrolux
416040		<p><b>Nasello</b>                  dim. 50x48x26 mm</p> <p><b>Catch</b>                  dim. 50x48x26 mm</p> <p><b>Crochet</b>                  dim. 50x48x26 mm</p> <p><b>Verschlusskloben</b>                  dim. 50x48x26 mm</p>	056571	Zanussi, Electrolux
416042		<p><b>Nasello</b>                  dim. 50x48x26</p> <p><b>Door catch</b>                  dim. 50x48x26</p> <p><b>Crochet</b>                  dim. 50x48x26</p> <p><b>Verschlusskloben</b>                  dim. 50x48x26</p>	0F0062 0K8573	Zanussi, Electrolux
414649		<p><b>Nasello</b>  <b>Door catch</b>  <b>Crochet</b>  <b>Verschlusskloben</b></p>	003354 056581	Zanussi, Electrolux
433663		<p><b>Nasello</b>  <b>Catch</b>  <b>Crochet</b>  <b>Verschlusskloben</b></p>	007092	Zanussi, Electrolux

536211		<p><b>Nasello</b>                  dim. 69xh70 mm</p> <p><b>Catch</b>                  dim. 69xh70 mm</p> <p><b>Crochet</b>                  dim. 69xh70 mm</p> <p><b>Verschlusskloben</b>                  dim. 69xh70 mm</p>	0C2215	Zanussi, Electrolux
434015		<p><b>Nasello AOS</b>                  dim. 71x69x12 mm</p> <p><b>Catch AOS</b>                  dim. 71x69x12 mm</p> <p><b>Crochet AOS</b>                  dim. 71x69x12 mm</p> <p><b>Verschlusskloben AOS</b>                  dim. 71x69x12 mm</p>	006981	Zanussi, Electrolux
414407		<p><b>Nasello</b>                  H=56 mm</p> <p><b>Catch</b>                  H=56 mm</p> <p><b>Crochet</b>                  H=56 mm</p> <p><b>Verschlusskloben</b>                  H=56 mm</p>	0K8323 482487801	Zanussi, Electrolux
532509		<p><b>Porta nasello</b>                  dim. 60x26x8 mm</p> <p><b>Catch holder</b>                  dim. 60x26x8 mm</p> <p><b>Support crochet</b>                  dim. 60x26x8 mm</p> <p><b>Halter verschlusskloben</b>                  dim. 60x26x8 mm</p>	0C1583	Zanussi, Electrolux
440055		<p><b>Spessore 33x40x2 mm</b>  <b>Thickness 33x40x2 mm</b>  <b>Epaisseur 33x40x2 mm</b>  <b>Spurscheibe 33x40x2 mm</b></p>	005044	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

410069		<p><b>Scrocchetto con nasello cromato</b> interasse fori 47 mm</p> <p><b>Latch with catch, galvanized</b> holes center distance 47 mm</p> <p><b>Loquet avec gâche, galvanisée</b> centre des trous à distance 47 mm</p> <p><b>Sekundärverriegelung mit Schloss verchromt</b> Achsabstand 47 mm</p>	057414	Zanussi, Electrolux
319788		<p><b>Scrocchetto</b></p> <p><b>Catch nut</b></p> <p><b>Crochet fermeture</b></p> <p><b>Schnappverschluss</b></p>	0L1528	Zanussi, Electrolux
440926		<p><b>Supporto</b></p> <p><b>Support</b></p> <p><b>Support</b></p> <p><b>Halter</b></p>	0C0100	Zanussi, Electrolux
435403		<p><b>Assieme chiusura porta*</b> L=700 mm</p> <p><b>Door closing assy</b> L= 700 mm</p> <p><b>Ensemble fermeture porte</b> L= 700 mm</p> <p><b>Treibriegelverschluss</b> L= 700 mm</p>	056411	Zanussi, Electrolux
518861		<p><b>Assieme chiusura porta*</b> L=1009 mm</p> <p><b>Door closing assy</b> L=1009 mm</p> <p><b>Ensemble fermeture porte</b> L=1009 mm</p> <p><b>Treibriegelverschluss</b> L=1009 mm</p>	0F0145 490160000	Zanussi, Electrolux
526488		<p><b>Assieme chiusura porta*</b> L= 1135 mm</p> <p><b>Door closing assy</b> L= 1135 mm</p> <p><b>Ensemble fermeture porte</b> L= 1135 mm</p> <p><b>Treibriegelverschluss</b> L= 1135 mm</p>	006246	Zanussi, Electrolux



Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

700383		<p><b>Assieme chiusura porta*</b> L= 1210 mm</p> <p><b>Door closing assy</b> L=1210 mm</p> <p><b>Ensemble fermeture porte</b> L=1210 mm</p> <p><b>Treibriegelverschluss</b> L=1210 mm</p>	0C4119	Zanussi, Electrolux
526535		<p><b>Assieme chiusura porta*</b> L=1265 mm</p> <p><b>Door closing assy</b> L=1265 mm</p> <p><b>Ensemble fermeture porte</b> L=1265 mm</p> <p><b>Treibriegelverschluss</b> L=1265 mm</p>	004099	Zanussi, Electrolux
441834		<p><b>Assieme chiusura porta*</b> L=1310 mm</p> <p><b>Door closing assy</b> L=1310 mm</p> <p><b>Ensemble fermeture porte</b> L=1310 mm</p> <p><b>Treibriegelverschluss</b> L=1310 mm</p>	005342	Zanussi, Electrolux
524092		<p><b>Assieme chiusura porta*</b> L=1350 mm</p> <p><b>Door closing assy</b> L=1350 mm</p> <p><b>Ensemble fermeture porte</b> L=1350 mm</p> <p><b>Treibriegelverschluss</b> L=1350 mm</p>	058204	Zanussi, Electrolux
442121		<p><b>Meccanismo centrale chiusura (sinistra)</b> <b>Central locking mechanism (left side)</b> <b>Mécanisme de verrouillage (gauche)</b> <b>Verschlussgetriebe (links)</b></p>	003824	Zanussi, Electrolux
416041		<p><b>Meccanismo centrale chiusura (destra)</b> <b>Central locking mechanism (right side)</b> <b>Mécanisme de verrouillage (droit)</b> <b>Verschlussgetriebe (rechts)</b></p>	0H6928 0K2719	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

420724		<p><b>Meccanismo chiusura</b> dim. 42x148x29 mm</p> <p><b>Locking mechanism</b> dim. 42x148x29 mm</p> <p><b>Mécanisme de verrouillage</b> dim. 42x148x29 mm</p> <p><b>Verschlussgetriebe</b> dim. 42x148x29 mm</p>	003822 0K2246	Zanussi, Electrolux
416130		<p><b>Meccanismo chiusura L=175 mm</b> <b>Locking mechanism L=175 mm</b> <b>Mécanisme de verrouillage L=175 mm</b> <b>Verschlussgetriebe L=175 mm</b></p>	056551	Zanussi, Electrolux
416039		<p><b>Meccanismo centrale chiusura</b> dim. 26x170x22 mm</p> <p><b>Central locking mechanism</b> dim. 26x170x22 mm</p> <p><b>Mécanisme de verrouillage</b> dim. 26x170x22 mm</p> <p><b>Verschlussgetriebe</b> dim. 26x170x22 mm</p>	056550	Zanussi, Electrolux
442105		<p><b>Base per estremità chiusura</b> <b>Base for closing hook</b> <b>Plaque loquet de fermeture</b> <b>Basis für Verschlussgetriebe</b></p>	004104	Zanussi, Electrolux
339392		<p><b>Astina di collegamento L=65,50 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=65,50 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=65,50 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=65,50 mm</b> Ø 8x10 mm</p>	0K8572 490159300	Zanussi, Electrolux
339385		<p><b>Astina di collegamento L=113 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=113 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=113 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=113 mm</b> Ø 8x10 mm</p>	056570	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts






Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

339384		<p><b>Astina di collegamento L=113 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=113 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=113 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=113</b> Ø 8x10 mm</p>	056552	Zanussi, Electrolux
700385		<p><b>Astina di collegamento L=345 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=345 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=345 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=345 mm</b> Ø 8x10 mm</p>	0C4309	Zanussi, Electrolux
526680		<p><b>Astina di collegamento sup. L=400 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=400 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=400 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=400 mm</b> Ø 8x10 mm</p>	003823	Zanussi, Electrolux
440057		<p><b>Astina di collegamento inf. L=420mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=420mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=420mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=420mm</b> Ø 8x10 mm</p>	005038	Zanussi, Electrolux
700384		<p><b>Astina di collegamento inf. L=435 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=435 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=435 mm</b> Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=435 mm</b> Ø 8x10 mm</p>	0C4310	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts




Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

339407		<p><b>Astina di collegamento sup. e inf. L=440 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=440 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=440 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=440 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p>	003825 0J0002	Zanussi, Electrolux
440058		<p><b>Astina di collegamento sup. L=464 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=464 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=464 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=464 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p>	005037	Zanussi, Electrolux
339393		<p><b>Astina di collegamento inf. L=465,50 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p> <p><b>Connection rod L=465,5 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p> <p><b>Raccord tige L=465,5 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p> <p><b>Stoßverbinder L=465,5 mm</b>                  Ø 8x10 mm</p>	0K8571 490159200	Zanussi, Electrolux
307357		<p><b>Blocco porta</b>  <b>Door lock device</b>  <b>Dispositif verrouillage porte</b>  <b>Türschloss</b></p>	091228	Zanussi, Electrolux
526306		<p><b>Supporto</b>  <b>Support</b>  <b>Support</b>  <b>Halter</b></p>	006939	Zanussi, Electrolux
529531		<p><b>Supporto Ø 46x40 mm</b>  <b>Support Ø 46x40 mm</b>  <b>Support Ø 46x40 mm</b>  <b>Halter Ø 46x40 mm</b></p>	0C1458	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts







Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

529530		<p><b>Supporto Ø 49.5x40 mm</b> fori Ø 5 mm</p> <p><b>Support Ø 49.5x40 mm</b> hole Ø 5 mm</p> <p><b>Support Ø 49.5x40 mm</b> trou Ø 5 mm</p> <p><b>Halter Ø 49.5x40 mm</b> bohrung Ø 5 mm</p>	0C1457	Zanussi, Electrolux
526671		<p><b>Guida pulsante Ø 20x35 mm</b> <b>Button guide Ø 20x35 mm</b> <b>Coulisse poussoir Ø 20x35 mm</b> <b>Führung Ø 20x35 mm</b></p>	005624	Zanussi, Electrolux
510911		<p><b>Guida Ø 32/46 int. Ø 22,5/26 H=40 mm</b> <b>Guide Ø 32/46 int. Ø 22,5/26 H=40 mm</b> <b>Coulisse Ø 32/46 int. Ø 22,5/26 H=40 mm</b> <b>Führung Ø 32/46 int. Ø 22,5/26 H=40 mm</b></p>	0A2413	Zanussi, Electrolux
442106		<p><b>Flangia per maniglia porta</b> 40x95xh15 mm</p> <p><b>Flange for door handle</b> 40x95xh15 mm</p> <p><b>Bride pour poignée de porte</b> 40x95xh15 mm</p> <p><b>Flansch für Türgriff</b> 40x95xh15 mm</p>	004098	Zanussi, Electrolux
345105		<p><b>Flangia per maniglia porta</b> 40x95xh28,5 mm</p> <p><b>Flange for door handle</b> 40x95xh28,5 mm</p> <p><b>Bride pour poignée de porte</b> 40x95xh28,5 mm</p> <p><b>Flansch für Türgriff</b> 40x95xh28,5 mm</p>	0J0006	Zanussi, Electrolux
324343		<p><b>Boccola Øint. 12 mm</b> perno Ø 5x4 mm</p> <p><b>Bushing Øint. 12 mm</b> shaft Ø 5x4 mm</p> <p><b>Douille Øint. 12 mm</b> axe Ø 5x4 mm</p> <p><b>Büchse Øint. 12 mm</b> achsø Ø 5x4 mm</p>	0C8627	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Chiusure  
Lockings

Fermetures  
Verschlüsse

442084		<p><b>Chiusura per porta vetro</b>  <b>Catch for glass door</b>  <b>Serrure pour porte vitrée</b>  <b>Verschluss für Glastür</b></p>	004838	Zanussi, Electrolux
442136		<p><b>Controdado</b>  <b>Lock nut</b>  <b>Contre ecrou</b>  <b>Gegenmutter</b></p>	003685	Zanussi, Electrolux
519470		<p><b>Piastra di fissaggio</b>  <b>Fixing plate</b>  <b>Patte de fixation</b>  <b>Befestigungsplatte</b></p>	0C0446	Zanussi, Electrolux
526542		<p><b>Guarnizione per maniglia porta</b>          dim. 40x35x1 mm  <b>Gasket for door handle</b>          dim. 40x35x1 mm  <b>Joint pour poignée de porte</b>          dim. 40x35x1 mm  <b>Dichtung für Türgriff</b>          dim. 40x35x1 mm</p>	003990	Zanussi, Electrolux

Manopole  
Knobs

Manettes  
Kugelgriff

435949		<p><b>Manopola Ø 55 mm</b>          foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm - Alpeninox  <b>Knob Ø 55 mm</b>          D-shaft hole Ø 6x4.5 mm - Alpeninox  <b>Manette Ø 55 mm</b>          D-axe trou Ø 6x4.5 mm - Alpeninox  <b>Knopf Ø 55 mm</b>          Halbmondachse Ø 6x4.5 mm - Alpeninox</p>	0A5323	Zanussi, Electrolux
438491		<p><b>Manopola Ø 55 mm</b>          foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm  <b>Knob Ø 55 mm</b>          D-shaft hole Ø 6x4.5 mm  <b>Manette Ø 55 mm</b>          D-axe trou Ø 6x4.5 mm  <b>Knebel Ø 55 mm</b>          Halbmondachse Ø 6x4.5 mm</p>	053814 055364 056128	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts






Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Manopole  
Knobs

Manettes  
Kugelgriff

412062		<p><b>Manopola Ø 55 mm</b> foro a mezzaluna Ø 9.5x6mm</p> <p><b>Knob Ø 55 mm</b> D-shaft hole Ø 9.5x6mm</p> <p><b>Manette Ø 55 mm</b> D-axe trou Ø 9.5x6mm</p> <p><b>Knebel Ø 55 mm</b> Halbmondachse Ø 9.5x6mm</p>	055363 056127	Zanussi, Electrolux
412100		<p><b>Manopola Ø 55 mm</b> foro a mezzaluna Ø 8x6 mm</p> <p><b>Knob Ø 55 mm</b> D-shaft hole Ø 8x6 mm</p> <p><b>Manette Ø 55 mm</b> D-axe trou Ø 8x6 mm</p> <p><b>Knebel Ø 55 mm</b> Halbmondachse Ø 8x6 mm</p>	053813 056197	Zanussi, Electrolux
440613		<p><b>Kit manopole Zoppas</b> manopole termostato, regolatore di energia e contaminuti</p> <p><b>Knob kit - Zoppas</b> for thermostat, energy regulator and minutes counter</p> <p><b>Kit manettes Zoppas</b> pour thermostat, doseurs d'énergie et programmeurs</p> <p><b>Knebel kit - Zoppas</b> Knebel thermostat, Energieregler und Timer</p>	006948 054594	Zanussi, Electrolux
412259		<p><b>Manopola Ø 55 mm</b> foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Knob Ø 55 mm</b> D-shaft hole Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Manette Ø 55 mm</b> D-axe trou Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Knebel Ø 55 mm</b> Halbmondachse Ø 6x4,6 mm</p>	055026 056222	Zanussi, Electrolux
412281		<p><b>Manopola Ø 55 mm</b> foro a mezzaluna Ø 8x6.5 mm</p> <p><b>Knob Ø 55 mm</b> D-shaft hole Ø 8x6.5 mm</p> <p><b>Manette Ø 55 mm</b> D-axe trou Ø 8x6.5 mm</p> <p><b>Knebel Ø 55 mm</b> Halbmondachse Ø 8x6.5 mm</p>	053815 056198	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten








Manopole

Knobs

Manettes

Kugelgriff

437910		<p><b>Manopola Ø 55 mm</b> foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Knob Ø 55 mm</b> D-shaft hole Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Manette Ø 55</b> D-axe trou Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Knebel Ø 55 mm</b> Halbmondachse Ø 6x4.5 mm</p>	002671 0U0796	Zanussi, Electrolux
438506		<p><b>Manopola Ø 55 mm 0-120 °C</b> foro a mezzaluna Ø 6x9 mm</p> <p><b>Knob Ø 55 mm 0-120 °C</b> D-shaft hole Ø 6x9 mm</p> <p><b>Manette Ø 55 mm 0-120 °C</b> D-axe trou Ø 6x9 mm</p> <p><b>Knopf Ø 55 mm 0-120 °C</b> Halbmondachse Ø 6x9 mm</p>	003844 075543 0C3022	Zanussi, Electrolux
437816		<p><b>Manopola Ø 55.3 mm</b> foro a mezzaluna Ø 6x4.6 mm</p> <p><b>Knob Ø 55.3 mm</b> D-shaft hole Ø 6x4.6 mm</p> <p><b>Manette Ø 55.3 mm</b> D-axe trou Ø 6x4.6 mm</p> <p><b>Knebel Ø 55.3 mm</b> Halbmondachse Ø 6x4.6 mm</p>	002672 0U0821	Zanussi, Electrolux
412248		<p><b>Manopola temporizzatore Ø 55 mm</b> foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm - scale 0-120'</p> <p><b>Timer knob Ø 55 mm</b> D-shaft hole Ø 6x4,6 mm - scale 0-120'</p> <p><b>Manette minuterie Ø 55 mm</b> D-axe trou Ø 6x4,6 mm - scale 0-120'</p> <p><b>Knebel timer Ø 55 mm</b> Halbmondachse Ø 6x4,6 mm - scale 0-120'</p>	003850	Zanussi, Electrolux
435461		<p><b>Manopola Ø 55 mm</b> foro a mezzaluna Ø 8x6 mm</p> <p><b>Knob Ø 55 mm</b> D-shaft hole Ø 8x6 mm</p> <p><b>Manette Ø 55 mm</b> D-axe trou Ø 8x6 mm</p> <p><b>Knebel Ø 55 mm</b> Halbmondachse Ø 8x6 mm</p>	003743	Zanussi, Electrolux



Componenti meccanici

Mechanical Parts






Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Manopole  
Knobs

Manettes  
Kugelgriff

533085		<p><b>Manopola Ø 55 mm</b> foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Knob Ø 55 mm</b> D-shaft hole Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Manette Ø 55 mm</b> D-axe trou Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Knopf Ø 55 mm</b> Halbmondachse Ø 6x4.5 mm</p>	002726 0C1769	Zanussi, Electrolux
323630		<p><b>Manopola Ø 60 mm</b> foro a mezzaluna Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Knob Ø 60 mm</b> D-shaft hole Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Manette Ø 60 mm</b> D-axe trou Ø 6x4,6 mm</p> <p><b>Knebel Ø 60 mm</b> Halbmondachse Ø 6x4,6 mm</p>	0C4875 0C5600	Zanussi, Electrolux
436089		<p><b>Manopola Ø 52 mm</b> foro a mezzaluna Ø 6.5x4 mm</p> <p><b>Knob Ø 52 mm</b> D-shaft hole Ø 6.5x4 mm</p> <p><b>Manette Ø 52 mm</b> D-axe trou Ø 6.5x4 mm</p> <p><b>Knebel Ø 52 mm</b> Halbmondachse Ø 6.5x4 mm</p>	0C0966	Zanussi, Electrolux
532503		<p><b>Manopola Ø 52 mm</b> foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Knob Ø 52 mm</b> D-shaft hole Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Manette Ø 52 mm</b> D-axe trou Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Knebel Ø 52 mm</b> Halbmondachse Ø 6x4.5 mm</p>	0C1587	Zanussi, Electrolux
341875		<p><b>Manopola Ø 45 mm</b> foro a mezzaluna Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Knob Ø 45 mm</b> D-shaft hole Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Manette Ø 45 mm</b> D-axe trou Ø 6x4.5 mm</p> <p><b>Knebel Ø 45 mm</b> Halbmondachse Ø 6x4.5 mm</p>	004146	Zanussi, Electrolux

**Manopole**  
**Knobs**

**Manettes**  
**Kugelgriff**

412216		<b>Manopola Ø 20 mm</b> <b>Knob Ø 20 mm</b> <b>Manette Ø 20 mm</b> <b>Knebel Ø 20 mm</b>	055447	Zanussi, Electrolux
442133		<b>Manopola per valvola NOVA</b> <b>Knob for NOVA valve</b> <b>Manette pour NOVA vanne</b> <b>Knebel für NOVA gasenventil</b>	003704	Zanussi, Electrolux
310681		<b>Manopola</b> <b>Knob</b> <b>Manette</b> <b>Knebel</b>	0C6019	Zanussi, Electrolux
341701		<b>Manopola</b> <b>Knob</b> <b>Manette</b> <b>Knebel</b>	004147 0C9554	Zanussi, Electrolux
435416		<b>Pulsante</b> <b>Push button</b> <b>Poussoir</b> <b>Druckknopf</b>	053992	Zanussi, Electrolux
412091		<b>Pulsante maniglia</b> <b>Push button</b> <b>Poussoir Poignée</b> <b>Knopf für griff</b>	053761	Zanussi, Electrolux

**Vetri**  
**Glasses**

**Vitres**  
**Glasscheiben**

615758		<b>Vetro porta 713x93 mm</b> <b>Door glass 713x93 mm</b> <b>Vitre porte 713x93 mm</b> <b>Glasscheibe tür 713x93 mm</b>	0C3598 0C3844	Zanussi, Electrolux
319313		<b>Vetro 726x93 mm</b> <b>Glass 726x93 mm</b> <b>Vitre 726x93 mm</b> <b>Glasscheibe 726x93 mm</b>	0C8956	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Vetri Vitres  
Glasses Glasscheiben

341693		<p><b>Vetro porta 320x100 mm</b>  <b>Door glass 320x100 mm</b>  <b>Vitre porte 320x100 mm</b>  <b>Glasscheibe tür 320x100 mm</b></p>	004135	Zanussi, Electrolux
316023		<p><b>Vetro 465x595 mm</b>                      con cornice  <b>Glass 465x595 mm</b>                      with frame  <b>Vitre 465x595 mm</b>                      with support  <b>Glasscheibe 465x595 mm</b>                      mit halter</p>	0C8012	Zanussi, Electrolux
435447		<p><b>Vetro 483x641 mm</b>  <b>Glass 483x641 mm</b>  <b>Vitre 483x641 mm</b>  <b>Glasscheibe 483x641 mm</b></p>	002827 0C1262	Zanussi, Electrolux
526765		<p><b>Vetro 490x350x6 mm</b>  <b>Glass 490x350x6 mm</b>  <b>Vitre 490x350x6 mm</b>  <b>Glasscheibe 490x350x6 mm</b></p>	005346	Zanussi, Electrolux
311103		<p><b>Vetro AOS 102</b>  <b>Glass AOS 102</b>  <b>Vitre AOS 102</b>  <b>Glasscheibe AOS 102</b></p>	0C4504	Zanussi, Electrolux
433667		<p><b>Vetro interno</b>  <b>Inner glass</b>  <b>Vitre intérieure</b>  <b>Glasscheibe</b></p>	007087	Zanussi, Electrolux
526714		<p><b>Vetro porta forno 498x357x6 mm</b>  <b>Door glass 498x357x6 mm</b>  <b>Vitre porte 498x357x6 mm</b>  <b>Glasscheibe tür 498x357x6 mm</b></p>	003681	Zanussi, Electrolux
440718		<p><b>Vetro porta</b>  <b>Door glass</b>  <b>Vitre</b>  <b>Glasscheibe</b></p>	005039 005501	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Vetri  
Glasses

Vitres  
Glasscheiben

349788		<p>Vetro porta 770x674x41 mm  <b>Door glass 770x674x41 mm</b>                  Vitre porte 770x674x41 mm  <b>Glasscheibe tür 770x674x41 mm</b></p>	006047	Zanussi, Electrolux
535571		<p>Vetro esterno 530x530x6 mm  <b>Glass 530x530x6 mm</b>                  Vitre 530x530x6 mm  <b>Glasscheibe 530x530x6 mm</b></p>	0C1650	Zanussi, Electrolux
349868		<p>Vetro 575x442x6 mm  <b>Glass 575x442x6 mm</b>                  Vitre 575x442x6 mm  <b>Glasscheibe 575x442x6 mm</b></p>	0K8157	Zanussi, Electrolux
323909		<p>Vetro interno 495x580x6 mm  <b>Inner glass 495x580x6 mm</b>                  Vitre intérieure 495x580x6 mm  <b>Glasscheibe 495x580x6 mm</b></p>	0C6395	Zanussi, Electrolux
433982		<p>Vetro interno 595x495 mm  <b>Inner glass 595x495 mm</b>                  Vitre intérieure 595x495 mm  <b>Glasscheibe 595x495 mm</b></p>	006974	Zanussi, Electrolux
437905		<p>Vetro 624x519x6 mm  <b>Glass 624x519x6 mm</b>                  Vitre 624x519x6 mm  <b>Glasscheibe 624x519x6 mm</b></p>	002644 002729	Zanussi, Electrolux
533042		<p>Vetro interno 635x485x6 mm  <b>Inner glass 635x485x6 mm</b>                  Vitre intérieure 635x485x6 mm  <b>Glasscheibe 635x485x6 mm</b></p>	0C1651	Zanussi, Electrolux
349932		<p>Vetro 680x600 mm  <b>Glass 680x600 mm</b>                  Vitre 680x600 mm  <b>Glasscheibe 680x600 mm</b></p>	053752	Zanussi, Electrolux
442141		<p>Vetro 671x755 mm  <b>Glass 671x755 mm</b>                  Vitre 671x755mm  <b>Glasscheibe 671x755 mm</b></p>	003541	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts









Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Vetri  
Glasses

Vitres  
Glasscheiben

438707		<p><b>Vetro porta 671x755x6 mm</b>  <b>Door glass 671x755x6 mm</b>  <b>Vitre 671x755x6 mm</b>  <b>Glasscheibe 671x755x6 mm</b></p>	002646 0C0942	Zanussi, Electrolux
531627		<p><b>Vetro 756x667x6 mm</b>  <b>Glass 756x667x6 mm</b>  <b>Vitre 756x667x6 mm</b>  <b>Glasscheibe 756x667x6 mm</b></p>	0C1502	Zanussi, Electrolux
312619		<p><b>Vetro interno 830x495 mm</b>  <b>Inner glass 830x495 mm</b>  <b>Vitre intérieure 830x495 mm</b>  <b>Glasscheibe 830x495 mm</b></p>	0C4281 0C4470	Zanussi, Electrolux
434022		<p><b>Vetro interno 500x845 mm</b>  <b>Inner glass 500x845 mm</b>  <b>Vitre intérieure 500x845 mm</b>  <b>Glasscheibe 500x845 mm</b></p>	007061	Zanussi, Electrolux
436417		<p><b>Vetro 680x846 mm</b>          con attacchi per perno cerniera  <b>Glass door 680x846 mm</b>          with connection for shaft hinge  <b>Vitre</b>          avec raccord pour axe charniere  <b>Glasscheibe 680x846 mm</b>          mit Anschluss für acshe Scharnier</p>	0C1206	Zanussi, Electrolux
322207		<p><b>Vetro porta 895x420 mm</b>  <b>Door glass 895x420 mm</b>  <b>Vitre porte 895x420 mm</b>  <b>Glasscheibe tür 895x420 mm</b></p>	0C4943	Zanussi, Electrolux
612508		<p><b>Vetro porta 930x420x5 mm</b>  <b>Door glass 930x420x5 mm</b>  <b>Vitre porte 930x420x5 mm</b>  <b>Glasscheibe tür 930x420x5 mm</b></p>	007062 0C3297	Zanussi, Electrolux
436416		<p><b>Vetro porta 930x600x5 mm</b>  <b>Door glass 930x600x5 mm</b>  <b>Vetro porta 930x600x5 mm</b>  <b>Glasscheibe tür 930x600x5 mm</b></p>	0C1205 0C3333	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Vetri  
Glasses

Vitres  
Glasscheiben

312778		<p><b>Vetro 715x1375 mm</b>  <b>Glass 715x1375 mm</b>  <b>Vitre 715x1375 mm</b>  <b>Glasscheibe 715x1375 mm</b></p>	<p>0C4128 0C4870</p>	Zanussi, Electrolux
436396		<p><b>Vetro 1380x715x7 mm</b>  con cerniera  <b>Glass 1380x715x7 mm</b>  with hinge  <b>Vitre 1380x715x7 mm</b>  avec charniere  <b>Glasscheibe 1380x715x7 mm</b>  mit Scharnier</p>	0C1185	Zanussi, Electrolux
533016		<p><b>Vetro 1427x659 mm</b>  FCS201G4  <b>Glass 1427x659 mm</b>  FCS201G4  <b>Vitre 1427x659 mm</b>  FCS201G4  <b>Glasscheibe 1427x659 mm</b>  FCS201G4</p>	0C1603	Zanussi, Electrolux
615786		<p><b>Vetro porta 1577x503x5 mm</b>  <b>Door glass 1577x503x5 mm</b>  <b>Vitre 1577x503x5 mm</b>  <b>Glasscheibe 1577x503x5 mm</b></p>	<p>007088 0C3621</p>	Zanussi, Electrolux
433747		<p><b>Profilo</b>  <b>Fixing profile</b>  <b>Profil</b>  <b>Profil</b></p>	007067	Zanussi, Electrolux
433749		<p><b>Profilo</b>  <b>Fixing profile</b>  <b>Profil</b>  <b>Profil</b></p>	007068	Zanussi, Electrolux
335608		<p><b>Supporto vetro porta</b>  sp. 6 mm  <b>Holder for glass panel</b>  sp. 6 mm  <b>Support vitre porte</b>  sp. 6 mm  <b>Glashalter</b>  sp. 6 mm</p>	0K8158	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Boiler Boilers			Surchauffeurs Kessel
427884 	<p><b>Boiler FCV 3 GN 1/2</b> dim.250x25x25 mm</p> <p><b>Steam generator kit FCV 3 GN 1/2</b> dim.250x25x25 mm</p> <p><b>Surchauffeur FCV 3 GN 1/2</b> dim.250x25x25 mm</p> <p><b>Dampfgenerator kit FCV 3 GN 1/2</b> dim.250x25x25 mm</p>	0E3701 0E3710 0KB717 0KD922	Zanussi, Electrolux
343531 	<p><b>Boiler elettrico FCV 6 GN 1/1</b> <b>Boiler electric FCV 6 GN 1/1</b> <b>Surchauffeur électrique FCV 6 GN 1/1</b> <b>Boiler eletrik FCV 6 GN 1/1</b></p>	005030	Zanussi, Electrolux
343346 	<p><b>Boiler FCV 6 GN</b> <b>Boiler FCV 6 GN</b> <b>Surchauffeur FCV 6 GN</b> <b>Boiler FCV 6 GN</b></p>	002855	Zanussi, Electrolux
343356 	<p><b>Boiler FCV 6 GN 1/1</b> <b>Boiler FCV 6 GN 1/1</b> <b>Surchauffeur FCV 6 GN 1/1</b> <b>Boiler FCV 6 GN 1/1</b></p>	005763	Zanussi, Electrolux
343533 	<p><b>Boiler FCV 10 GN</b> <b>Boiler FCV 10 GN</b> <b>Surchauffeur FCV 10 GN</b> <b>Boiler FCV 10 GN</b></p>	058242	Zanussi, Electrolux
343461 	<p><b>Boiler FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b> dim. 250x610x105 mm - 14 lt</p> <p><b>Boiler FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b> dim. 250x610x105 mm - 14 lt</p> <p><b>Surchauffeur FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b> dim. 250x610x105 mm - 14 lt</p> <p><b>Boiler FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b> dim. 250x610x105 mm - 14 lt</p>	002693 003945 0C5344 0K0675 0K0678	Zanussi, Electrolux
533035 	<p><b>Boiler FCV 20 GN 1/1 e FCV 20 GN 2/1</b> <b>Boiler FCV 20 GN 1/1 e FCV 20 GN 2/1</b> <b>Surchauffeur FCV 20 GN 1/1 e FCV 20 GN 2/1</b> <b>Boiler FCV 20 GN 1/1 e FCV 20 GN 2/1</b></p>	0C1630	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Boiler  
Boilers

Surchauffeurs  
Kessel

441838		<p><b>Boiler elettrico FCV 20 GN 1/1 e 20 GN 2/1</b>  <b>Boiler electric FCV 20 GN 1/1 e 20 GN 2/1</b>  <b>Surchauffeur électrique FCV 20 GN 1/1 e 20 GN 2/1</b>  <b>Boiler elektrik FCV 20 GN 1/1 e 20 GN 2/1</b></p>	005234	Zanussi, Electrolux
440742		<p><b>Boiler 14 lt [KIT] FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          con boiler da 9 lt; comprende boiler 343461 + kit adaptation  <b>Boiler 14 lt [KIT] FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          with 9 lt boiler; included with boiler 343461 + kit adaptation  <b>Surchauffeur 14 lt [KIT] FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          Avec 9 lt surchauffeur; avec sourchauffeur 343461+ KIT adaptation  <b>Boiler 14 lt [KIT] FCV 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          mit boiler 9 lt; boiler 343461 + kit adaptation</p>	003855	Zanussi, Electrolux
526457		<p><b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>  <b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>  <b>Surchauffeur FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>  <b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b></p>	006401	Zanussi, Electrolux
441965		<p><b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>  <b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>  <b>Surchauffeur FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>  <b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b></p>	006403	Zanussi, Electrolux
343469		<p><b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          dim. 700x365x190 mm; comprensivo di turbolatori  <b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          dim. 700x365x190 mm; with piping  <b>Surchauffeur FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          dim. 700x365x190 mm; avec tuyeaux  <b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          dim. 700x365x190 mm; mit Schläuche</p>	002631 0C5335 0K0677 0KD599	Zanussi, Electrolux
526456		<p><b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          dim. 270x145x175 mm  <b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          dim. 270x145x175 mm  <b>Surchauffeur FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          dim. 270x145x175 mm  <b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b>          dim. 270x145x175 mm</p>	006402	Zanussi, Electrolux



Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Boiler Boilers			Surchauffers Kessel
<p>441976</p> 	<p><b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b> dim. 272x180x150 mm</p> <p><b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b> dim. 272x180x150 mm</p> <p><b>Surchauffeur FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b> dim. 272x180x150 mm</p> <p><b>Boiler FCS 10 GN 1/1 e 10 GN 2/1</b> dim. 272x180x150 mm</p>	006239	Zanussi, Electrolux
<p>317654</p> 	<p><b>Boiler FCZ 202 Touch - versione UK</b> dim.1020x620x240 mm, capacità 30lt, temp 5-110°C</p> <p><b>Boiler FCZ 202 Touch - UK version</b> dim.1020x620x240 mm, capacity 30lt, temp 5-110°C</p> <p><b>Surchauffeur FCZ 202 Touch - vèrsion UK</b> dim.1020x620x240 mm, capacità 30lt, temp 5-110°C</p> <p><b>Boiler FCZ 202 Touch - version UK</b> dim.1020x620x240 mm, kapacitât 30lt, temp 5-110°C</p>	0C5853	Zanussi, Electrolux
<p>512012</p> 	<p><b>Boiler AOS elettrico 6 e 10 GN 1/1 da SN 917..</b> per AOS6 da SN 917...</p> <p><b>Boiler AOS electric 6 e 10 GN 1/1 from SN 917..</b> AOS6 electric from S/n 917...</p> <p><b>Surchauffeur AOS életrique 6 e 10 GN 1/1 de NS 917..</b> AOS6 electric a partir de serie 917...</p> <p><b>Boiler AOS eletrik 6 e 10 GN 1/1</b> AOS6 SN 917...</p>	0C5024 0C5848 0C5851	Zanussi, Electrolux
<p>312677</p> 	<p><b>Assieme boiler gas AOS 101/102/201 [KIT]</b> 6 GN2/1; 10 GN1/1 2/1; 20 GN 1/1 - comprende isolamento e tubo Ø 9x11 mm L=1200 mm</p> <p><b>Boiler assy AOS 101;102;201 [KIT]</b> 6 GN2/1; 10 GN1/1 2/1; 20 GN 1/1 - insulation included hose Ø 9x11 mm L=1200 mm</p> <p><b>Surchauffeur assy AOS 101;102;201 [KIT]</b> 6 GN2/1; 10 GN1/1 2/1; 20 GN 1/1 - isolation inclu tuyau Ø 9x11 mm L=1200 mm</p> <p><b>Boiler assy AOS 101;102;201 [KIT]</b> 6 GN2/1; 10 GN1/1 2/1; 20 GN 1/1 - isolierend und Schläuche Ø 9x11 mm L=1200 mm</p>	0C4288 0C5520 0C7026 0C9668	Zanussi, Electrolux
<p>433804</p> 	<p><b>Boiler AOS elettrico 6 e 10 GN 1/1 fino a SN 916</b> Dimensioni 480x195x120 mm</p> <p><b>Boiler AOS electric 6 &amp; 10 GN 1/1 till a SN 916</b> Size 480 x 195 x 120 mm</p> <p><b>Surchauffeur AOS électrique 6 et 10 GN 1/1 juscq'au NS 916</b> Size 480 x 195 x 120 mm</p> <p><b>Boiler AOS eletrico 6 e 10 GN 1/1 fino a SN 916</b> Size 480 x 195 x 120 mm</p>	007028 0C4139 0C5374	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Boiler Surchauffeurs  
Boilers Kessel

433588		<p><b>Boiler AOS101GA 10 GN 1/1</b>  <b>Boiler AOS101GA 10 GN 1/1</b>  <b>Surchauffeur AOS101GA 10 GN 1/1</b>  <b>Boiler AOS101GA 10 GN 1/1</b></p>	0C1056	Zanussi, Electrolux
611632		<p><b>Boiler AOS gas 10 GN 2/1</b>  <b>Boiler AOS gas 10 GN 2/1</b>  <b>Surchauffeur AOS gas 10 GN 2/1</b>  <b>Boiler AOS gas 10 GN 2/1</b></p>	0C2567	Zanussi, Electrolux
321891		<p><b>Boiler AOS elettrico 10 2/1 GN e 20 1/1 GN [kit]</b>          Dimensioni 600x275x125 mm  <b>Boiler AOS electric 10 2/1 e 20 1/1</b>          Dimensions 600x275x125 mm  <b>Surchauffeur AOS électrique 10 2/1 e 20 1/1</b>          Dimensions 600x275x125 mm  <b>Boiler AOS elektrik 10 2/1 e 20 1/1</b>          Dimensionen 600x275x125 mm</p>	007100 0C4351 0C5375 0C5852	Zanussi, Electrolux
536208		<p><b>Assieme boiler AOS 20 GN 2/1</b>          Ingombro 1040x600x160 mm  <b>Boiler assy AOS 20 GN 2/1</b>          Dimensions 1040x600x160 mm  <b>Surchauffeur assy AOS 20 GN 2/1</b>          Dimensions 1040x600x160 mm  <b>Boiler assy AOS 20 GN 2/1</b>          Dimensionen 1040x600x160 mm</p>	0C2213	Zanussi, Electrolux
311063		<p><b>Assieme boiler gas AOS 20 GN2/1 [KIT]</b>          1150x620x240 mm - completo di isolamento  <b>Gas boiler assy AOS 20 GN2/1</b>          1150x620x240 mm - insulation included  <b>Surchauffeur assy gaz AOS 20 GN2/1</b>          1150x620x240 mm - isolation inclu  <b>Boiler assy gas AOS 20 GN2/1</b>          1150x620x240 mm - mit isolationen</p>	0C4330 0C5521 0C7027 0C9669 0TTP92	Zanussi, Electrolux
526319		<p><b>Boiler CRN</b>          dim. 245x115x185 mm  <b>Boiler CRN</b>          dim. 245x115x185 mm  <b>Surchauffeur CRN</b>          dim. 245x115x185 mm  <b>Boiler CRN</b>          dim. 245x115x185 mm</p>	005907 006621	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten







Boiler

Boilers

Surchauffeurs

Kessel

343373		<p><b>Boiler CS7</b> dim. 305x192x604 mm</p> <p><b>Boiler CS7</b> dim. 305x192x604 mm</p> <p><b>Surchauffeur CS7</b> dim. 305x192x604 mm</p> <p><b>Boiler CS7</b> dim. 305x192x604 mm</p>	<p>0F0009 0K8377 482536800</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
611634		<p><b>Guarnizione bruciatore</b> <b>Burner gasket</b> <b>Joint veilleuse</b> <b>Brennerdichtung</b></p>	<p>0C2569</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
433745		<p><b>Guarnizione</b> Ø int. 70x2,5 mm - fori Ø 7 mm</p> <p><b>Gasket</b> Ø int. 70x2,5 mm - hole Ø 7 mm</p> <p><b>Joint</b> Ø int. 70x2,5 mm - trou Ø 7 mm</p> <p><b>Dichtung</b> Ø int. 70x2,5 mm - bohrung Ø 7 mm</p>	<p>0C1043</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
433750		<p><b>Guarnizione</b> Ø 43x87x3 mm</p> <p><b>Gasket</b> Ø 43x87x3 mm</p> <p><b>Joint</b> Ø 43x87x3 mm</p> <p><b>Dichtung</b> Ø 43x87x3 mm</p>	<p>0C1077</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
312487		<p><b>Guarnizione bruciatore 105x130x3 mm</b> foro Ø 66.5 mm</p> <p><b>Burner gasket 105x130x3 mm</b> hole Ø 66.5 mm</p> <p><b>Joint veilleuse 105x130x3 mm</b> trou Ø 66.5 mm</p> <p><b>Brennerdichtung 105x130x3 mm</b> bohrung Ø 66.5 mm</p>	<p>0C4101</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

615969		<p><b>Guarnizione camino boiler</b>          dim. 230x140x5 mm</p> <p><b>Gasket for chimney</b>          dim. 230x140x5 mm</p> <p><b>Joint</b>          dim. 230x140x5 mm</p> <p><b>Dichtung</b>          dim. 230x140x5 mm</p>	0C3777	Zanussi, Electrolux
441916		<p><b>Guarnizione camino boiler</b>          est. 165x120mm int.124x80mm spess. 2mm</p> <p><b>Gasket</b>          ext. 165x120x2 mm int.124x80x2 mm</p> <p><b>Joint</b>          ext. 165x120x2 mm int.124x80x2 mm</p> <p><b>Dichtung</b>          ext. 165x120x2 mm int.124x80x2 mm</p>	005768	Zanussi, Electrolux
441915		<p><b>Guarnizione isolante</b>          est. 115x280 mm int. 72x235mm</p> <p><b>Gasket</b>          est. 115x280 mm int. 72x235mm</p> <p><b>Joint</b>          est. 115x280 mm int. 72x235mm</p> <p><b>Dichtung</b>          est. 115x280 mm int. 72x235mm</p>	005769	Zanussi, Electrolux
320250		<p><b>Guarnizione 115x65x4 mm</b>  <b>Gasket 115x65x4 mm</b>  <b>Joint 115x65x4 mm</b>  <b>Dichtung 115x65x4 mm</b></p>	0C4133	Zanussi, Electrolux
612935		<p><b>Guarnizione</b>  <b>Gasket</b>  <b>Joint</b>  <b>Dichtung</b></p>	0DF005	Zanussi, Electrolux
533033		<p><b>Guarnizione</b>          dim. 130x125 - Ø 106 mm</p> <p><b>Gasket</b>          dim. 130x125 - Ø 106 mm</p> <p><b>Joint</b>          dim. 130x125 - Ø 106 mm</p> <p><b>Dichtung</b>          dim. 130x125 - Ø 106 mm</p>	0C1628	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts


Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Boiler  
Boilers

Surchauffeurs  
Kessel

311061		<p><b>Guarnizione camino boiler</b> 240x100x3 mm</p> <p><b>Gasket for chimney</b> 240x100x3 mm</p> <p><b>Joint</b> 240x100x3 mm</p> <p><b>Dichtung</b> 240x100x3 mm</p>	0C6060	Zanussi, Electrolux
611983		<p><b>Guarnizione bruciatore 250x125x3 mm</b></p> <p><b>Burner gasket 250x125x3 mm</b></p> <p><b>Joint veilleuse 250x125x3 mm</b></p> <p><b>Brennerdichtung 250x125x3 mm</b></p>	0C2812	Zanussi, Electrolux
536204		<p><b>Guarnizione</b> Ø 37,5 - sp. 5 - fori Ø 7</p> <p><b>Gasket</b> Ø 37,5 - sp. 5 - holes Ø 7</p> <p><b>Joint</b> Ø 37,5 - sp. 5 - trous Ø 7</p> <p><b>Dichtung</b> Ø 37,5 - sp. 5 - bohrungs Ø 7</p>	0C2210	Zanussi, Electrolux
433729		<p><b>Guarnizione bruciatore Ø 50 mm</b> L=85 mm; fori Ø 6,5 mm,</p> <p><b>Burner gasket Ø 50 mm</b> L=85 mm; holes Ø 6,5 mm</p> <p><b>Joint veilleuse Ø 50 mm</b> L=85 mm; trous Ø 6,5 mm</p> <p><b>Brennerdichtung Ø 50 mm</b> L=85 mm; bohrung Ø 6,5 mm</p>	0C1069	Zanussi, Electrolux
435554		<p><b>Guarnizione</b> dim. 268x114x2 mm - Øint. 80 mm; per boiler</p> <p><b>Insulated</b> dim. 268x114x2 mm - int.Ø 80 mm; for boiler</p> <p><b>Joint</b> dim. 268x114x2 mm - int.Ø 80 mm; pour surchauffeur</p> <p><b>Dichtung</b> dim. 268x114x2 mm - Øint. 80 mm; für boiler</p>	002706	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Boiler Surchauffeurs  
Boilers Kessel

436413		<p><b>Isolante boiler 585x475x7 mm [KIT]</b> 260x120x7 mm, 130x118x7 mm</p> <p><b>Boiler insulation 585x480x7,5 mm [KIT]</b> 260x120x7 mm, 130x118x7 mm</p> <p><b>Isolation surchauffeur 585x480x7,5 mm [KIT]</b> 260x120x7 mm, 130x118x7 mm</p> <p><b>Boilerisolierung 585x480x7,5 mm [KIT]</b> 260x120x7 mm, 130x118x7 mm</p>	0C1202 0C4352	Zanussi, Electrolux
615902		<p><b>Isolante boiler AOS LW20</b> sp. 8 mm</p> <p><b>Insulator boiler gas AOS LW20</b> 8 mm thick</p> <p><b>Isolateur boiler gas AOS LW20</b> épaisseur 8 mm</p> <p><b>Boilerisolierung AOS LW20</b> sp. 8 mm</p>	0C3722	Zanussi, Electrolux
311066		<p><b>Isolante boiler AOS 20 GN2/1</b></p> <p><b>Insulator boiler gas AOS 20 GN2/1</b></p> <p><b>Isolateur boiler gas AOS 20 GN2/1</b></p> <p><b>Boilerisolierung AOS 20 GN2/1</b></p>	0C4132	Zanussi, Electrolux
315409		<p><b>Isolante boiler ELT ONE 061-101</b></p> <p><b>Boiler insulation ELT ONE 061-101</b></p> <p><b>Isolant pour surchauffeur ELT ONE 061-101</b></p> <p><b>Boilerisolierung ELT ONE 061-101</b></p>	0C5836	Zanussi, Electrolux
436379		<p><b>Isolante boiler, kit</b></p> <p><b>Boiler insulation, kit</b></p> <p><b>Isolation surchauffeur; kit</b></p> <p><b>Boilerisolierung; kit</b></p>	0C1166	Zanussi, Electrolux
535533		<p><b>Isolante boiler, kit</b></p> <p><b>Boiler insulation, kit</b></p> <p><b>Isolation surchauffeur; elt aosq 6 - 10</b></p> <p><b>Boilerisolierung kit</b></p>	0C1590 0C4109	Zanussi, Electrolux
611662		<p><b>Isolante boiler, kit</b></p> <p><b>Boiler insulation, kit</b></p> <p><b>Isolation surchauffeur; kit</b></p> <p><b>Boilerisolierung kit</b></p>	0C2589	Zanussi, Electrolux

536182		<p><b>Bruciatore doppio Kit</b> per forni AOS202</p> <p><b>Double burner Kit</b> for AOS202</p> <p><b>Double Brûleur Kit</b> pour AOS202</p> <p><b>Brenner double Kit</b> AOS202</p>	0C2190 0C4788	Zanussi, Electrolux
321939		<p><b>Flangia</b> 73x73 mm, Ø 33 mm</p> <p><b>Flange</b> 73x73 mm, Ø 33 mm</p> <p><b>Bride</b> 73x73 mm, Ø 33 mm</p> <p><b>Flansch</b> 73x73 mm, Ø 33 mm</p>	0C4821	Zanussi, Electrolux
526756		<p><b>Flangia</b> Ø 33x74x1 mm - Ø 9 fori</p> <p><b>Flange</b> Ø 33x74x1 mm - Ø 9 hole</p> <p><b>Bride</b> Ø 33x74x1 mm - Ø 9 trou</p> <p><b>Flansch</b> Ø 33x74x1 mm - Ø 9 bohrung</p>	005381	Zanussi, Electrolux
317686		<p><b>Bruciatore per boiler AOSQ 101-102-201-202</b></p> <p><b>Burner for boiler AOSQ 101-102-201-202</b></p> <p><b>Brûleur pour boiler AOSQ 101-102-201-202</b></p> <p><b>Brenner für boiler AOSQ 101-102-201-202</b></p>	0C4289	Zanussi, Electrolux
440236		<p><b>Conduittura vapore cella a 90°</b> 38x1,0-29x1,5 mm; L=160/125 mm</p> <p><b>Hose 90°</b> 38x1,0-29x1,5 mm; L=160/125 mm</p> <p><b>Tuyau 90°</b> 38x1,0-29x1,5 mm; L=160/125 mm</p> <p><b>Schlauch 90°</b> 38x1,0-29x1,5 mm; L=160/125 mm</p>	006114	Zanussi, Electrolux
310538		<p><b>Camino</b></p> <p><b>Chimney</b></p> <p><b>Cheminée</b></p> <p><b>Kamin</b></p>	0C4967	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici



Mechanical Parts

Composants Mécaniques





Mechanikkomponenten



Boiler Surchauffeurs  
Boilers Kessel

437817		<p><b>Tappo carico disincrostante</b> Ø 18x40 mm</p> <p><b>Plug dascalcificator liquid load</b> Ø 18x40 mm</p> <p><b>Bouchon chargement détergent</b> Ø 18x40 mm</p> <p><b>Stöpsel</b> Ø 18x40 mm</p>	002692	Zanussi, Electrolux
343370		<p><b>Deflettore per boiler*</b></p> <p><b>Deflector</b></p> <p><b>Deflecteur</b></p> <p><b>Deflektor</b></p>	0C0840	Zanussi, Electrolux

Gruppi di sicurezza Groupe de sûreté  
Safety groups Sicherheitsgruppen

322521		<p><b>Pressostato 0,2-3bar, 250V 10(2)A</b> raccordo Ø8x21 mm, faston 6,3x0,8 mm</p> <p><b>Pressure switch 0,2-3bar, 250V 10(2)A</b> connection Ø8x21 mm, faston 6,3x0,8 mm</p> <p><b>Pressostat 0,2-3bar, 250V 10(2)A</b> raccord Ø8x21 mm, faston 6,3x0,8 mm</p> <p><b>Druckschalter 0,2-3bar, 250V 10(2)A</b> Anschluss Ø8x21 mm, faston 6,3x0,8 mm</p>	0C6217	Zanussi, Electrolux
435357		<p><b>Manometro 0÷6 bar Ø 50 mm attacco G 1/4"</b></p> <p><b>Manometer 0÷6 bar Ø 50 mm connection G 1/4"</b></p> <p><b>Manomètre 0÷6 bar Ø 50 mm raccord G 1/4"</b></p> <p><b>Manometer 0÷6 bar Ø 50 mm Anschluss G 1/4"</b></p>	058941	Zanussi, Electrolux
416104		<p><b>Valvola sicurezza</b> Tmin= -15 °C Tmax= +180 °C</p> <p><b>Safety valve</b> Tmin= -15 °C Tmax= +180 °C</p> <p><b>Vanne de sécurité</b> Tmin= -15 °C Tmax= +180 °C</p> <p><b>Sicherheitsventil</b> Tmin= -15 °C Tmax= +180 °C</p>	053929	Zanussi, Electrolux
323348		<p><b>Gancio di sicurezza</b> dim. 29x35 mm</p> <p><b>Closing clamp</b> dim. 29x35 mm</p> <p><b>Bride de fermeture</b> dim. 29x35 mm</p> <p><b>Verschlussbügel</b> dim. 29x35 mm</p>	0C6222	Zanussi, Electrolux



Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Gruppi di sicurezza  
Safety groups

Groupe de sûreté  
Sicherheitsgruppen

420381		<p><b>Valvola di sicurezza 1,3 bar 1/2"</b> entrata Ø 1/2"F - uscita 3/4"F; dim. 75x50 mm</p> <p><b>Safety valve 1,3 bar 1/2"</b> inlet Ø 1/2"F - outlet 3/4"F; dim. 75x50 mm</p> <p><b>Vanne de sécurité 1,3 bar 1/2"</b> entrée Ø 1/2"F - sortie 3/4"F; dim. 75x50 mm</p> <p><b>Sicherheitsventil 1,3 bar 1/2"</b> eingang Ø 1/2"F - ausgang 3/4"F; dim. 75x50 mm</p>	<p>0G0122 0K2987 0K5784 0K5785</p>	Zanussi, Electrolux
425623		<p><b>Valvola di sfiato 1/2"</b> <b>Air valve 1/2"</b> <b>Vanne de ventilation 1/2"</b> <b>Belüftungsventil 1/2"</b></p>	0H9729	Zanussi, Electrolux

Molle  
Springs

Ressort  
Feder

435421		<p><b>Molla</b> <b>Spring</b> <b>Ressort</b> <b>Feder</b></p>	053757	Zanussi, Electrolux
412362		<p><b>Molla chiusura porta</b> L=120 mm</p> <p><b>Spring for door lock</b> L=120 mm</p> <p><b>Ressort de porte</b> L=120 mm</p> <p><b>Feder für Türschloss</b> L=120 mm</p>	002088	Zanussi, Electrolux
440053		<p><b>Molla chiusura porta</b> L=175 mm</p> <p><b>Spring for door lock</b> L=175 mm</p> <p><b>Ressort de porte</b> L=175 mm</p> <p><b>Feder für Türschloss</b> L=175 mm</p>	005596	Zanussi, Electrolux
435324		<p><b>Molla chiusura porta</b> L=180 mm</p> <p><b>Spring for door lock</b> L=180 mm</p> <p><b>Ressort de porte</b> L=180 mm</p> <p><b>Feder für Türschloss</b> L=180 mm</p>	054282	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts








Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Molle  
Springs

Ressort  
Feder

347084		<p><b>Molla</b> Ø 1,5 mm</p> <p><b>Spring</b> Ø 1,5 mm</p> <p><b>Ressort</b> Ø 1,5 mm</p> <p><b>Feder</b> Ø 1,5 mm</p>	003338	Zanussi, Electrolux
439581		<p><b>Molla a tazza</b> Ø 6,2x12,5x0,7mm</p> <p><b>Spring</b> Ø 6,2x12,5x0,7mm</p> <p><b>Ressort</b> Ø 6,2x12,5x0,7mm</p> <p><b>Feder</b> Ø 6,2x12,5x0,7mm</p>	057762	Zanussi, Electrolux
438342		<p><b>Molla per marchio</b></p> <p><b>Spring</b></p> <p><b>Ressort</b></p> <p><b>Feder</b></p>	053342	Zanussi, Electrolux
438533		<p><b>Molla per filtro AISI 304</b></p> <p><b>Spring for filter AISI 304</b></p> <p><b>Ressort pour filtre AISI 304</b></p> <p><b>Feder AISI 304</b></p>	054905 0F0156	Zanussi, Electrolux
435405		<p><b>Molla</b> Ø 2x70 mm</p> <p><b>Spring</b> Ø 2x70 mm</p> <p><b>Ressort</b> Ø 2x70 mm</p> <p><b>Feder</b> Ø 2x70 mm</p>	055558	Zanussi, Electrolux
433805		<p><b>Molla per mozzo</b> Ø 1.8 mm, L= 35.5 mm</p> <p><b>Spring</b> Ø 1.8 mm, L= 35.5 mm</p> <p><b>Ressort</b> Ø 1.8 mm, L= 35.5 mm</p> <p><b>Feder</b> Ø 1.8 mm, L= 35.5 mm</p>	007026	Zanussi, Electrolux
340025		<p><b>Molla</b> Ø1.5 mm</p> <p><b>Spring</b> Ø1.5 mm</p> <p><b>Ressort</b> Ø1.5 mm</p> <p><b>Feder</b> Ø1.5 mm</p>	033551	Zanussi, Electrolux

Componenti meccanici

Mechanical Parts

Composants Mécaniques

Mechanikkomponenten



Molle Springs Ressorit Feder



316982		<p>Molla per vetro  <b>Spring for glass</b>                  Ressorit pour vitre                  Feder</p>	0C6051	Zanussi, Electrolux
615513		<p>Molla  <b>Spring</b>                  Ressorit                  Feder</p>	0C3423	Zanussi, Electrolux

Guide - Cremagliere Rails et Montures de grille Slide Ways - Shelf Supports Schienen

526533		<p>Guida 630x37 mm  <b>Runner 630x37 mm</b>                  Guide 630x37 mm                  Stellschiene 630x37 mm</p>	004101	Zanussi, Electrolux
441491		<p>Guida 335x170x25 mm  <b>Runner 335x170x25 mm</b>                  Guide 335x170x25 mm                  Stellschiene 335x170x25 mm</p>	054844	Zanussi, Electrolux
427865		<p>Guida supporto teglie  <b>Runner support baking sheet</b>                  Guide support plaque à pâtisserie                  Stellschiene halter Backblech</p>	0E3695	Zanussi, Electrolux

Suonerie /Buzzer  
 Alarms/Buzzers

Alarmes/Buzzers  
 Summer






434776		<p><b>Suoneria allarme M4, 230V</b> 65-75dB</p> <p><b>Buzzer M4, 230V</b> 65-75dB</p> <p><b>Appareil d'alarme M4, 230V</b> 65-75dB</p> <p><b>Alarmgeber M4, 230V</b> 65-75dB</p>	0G1057 0H6572 0H6596 0K2031	Zanussi, Electrolux
435407		<p><b>Suoneria allarme 230V 50/60Hz</b> dim. 84x46 mm - 70dB</p> <p><b>Buzzer 230V 50/60Hz</b> dim. 84x46 mm - 70dB</p> <p><b>Appareil d'alarme 230V 50/60Hz</b> dim. 84x46 mm - 70dB</p> <p><b>Alarmgeber 230V 50/60Hz</b> dim. 84x46 mm - 70dB</p>	055368 0A2504 0A2505 0C7006 0F0169 0KN825	Zanussi, Electrolux







Schede elettroniche  
 Printed Circuit Boards





Platines  
 Platinen

615948		<p><b>Scheda interfaccia</b> FCS201G4 - FCS202G4</p> <p><b>Interface board</b> FCS201G4 - FCS202G4</p> <p><b>Et carte interface utilisateur</b> FCS201G4 - FCS202G4</p> <p><b>Platine</b> FCS201G4 - FCS202G4</p>	0C3763	Zanussi, Electrolux
430136		<p><b>Scheda interfaccia</b> AR6ES</p> <p><b>Interface board</b> AR6ES</p> <p><b>Et carte interface utilisateur</b> AR6ES</p> <p><b>Platine</b> AR6ES</p>	0K8060	Zanussi, Electrolux
413117		<p><b>Scheda interfaccia</b> ENJ102EAA - ENJ102EBA - ENJ102ECA</p> <p><b>Interface board</b> ENJ102EAA - ENJ102EBA - ENJ102ECA</p> <p><b>Et carte interface utilisateur</b> ENJ102EAA - ENJ102EBA - ENJ102ECA</p> <p><b>Platine</b> ENJ102EAA - ENJ102EBA - ENJ102ECA</p>	0C0043	Zanussi, Electrolux

436167		<p><b>Scheda interfaccia</b> FCS10</p> <p><b>Interface board</b> FCS10</p> <p><b>Et carte interface utilisateur</b> FCS10</p> <p><b>Platine</b> FCS10</p>	<p>0C0964 0C0970</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
338362		<p><b>Scheda interfaccia L2 (UID+POW)</b> CS7</p> <p><b>Interface board L2 (UID+POW)</b> CS7</p> <p><b>Et carte interface utilisateur L2 (UID+POW)</b> CS7</p> <p><b>Platine L2 (UID+POW)</b> CS7</p>	<p>0F0182 0K8480 0KE544 482696600</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
338361		<p><b>Scheda interfaccia KS</b> FCVG6</p> <p><b>Interface board KS</b> FCVG6</p> <p><b>Et carte interface utilisateur KS</b> FCVG6</p> <p><b>Platine KS</b> FCVG6</p>	<p>002683 0C3759</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
338360		<p><b>Scheda interfaccia PRB</b> FCVG6</p> <p><b>Interface board PRB</b> FCVG6</p> <p><b>Et carte interface utilisateur PRB</b> FCVG6</p> <p><b>Platine PRB</b> FCVG6</p>	<p>002666 0C3760</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
338359		<p><b>Scheda interfaccia 210x110 mm</b> FCVG6</p> <p><b>Interface board 210x110 mm</b> FCVG6</p> <p><b>Et carte interface utilisateur 210x110 mm</b> FCVG6</p> <p><b>Platine 210x110 mm</b> FCVG6</p>	<p>002665 0C3758</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

338276		<p><b>Scheda interfaccia</b> FCVG6</p> <p><b>Interface board</b> FCVG6</p> <p><b>Et carte interface utilisateur</b> FCVG6</p> <p><b>Platine</b> FCVG6</p>	002725 0K1015	Zanussi, Electrolux
338274		<p><b>Scheda interfaccia UID+MB11 L3-4</b> Gourmet, Le Chef</p> <p><b>Interface board UID+MB11 L3-4</b> Gourmet, Le Chef</p> <p><b>Et carte interface utilisateur UID+MB11 L3-4</b> Gourmet, Le Chef</p> <p><b>Platine UID+MB11 L3-4</b> Gourmet, Le Chef</p>	0F0181 0K8382 482538900	Zanussi, Electrolux
338272		<p><b>Scheda interfaccia</b> FCVG10</p> <p><b>Interface board</b> FCVG10</p> <p><b>Et carte interface utilisateur</b> FCVG10</p> <p><b>Platine</b> FCVG10</p>	002720 0C3765	Zanussi, Electrolux
317551		<p><b>Scheda interfaccia</b> AOS062</p> <p><b>Interface board</b> AOS062</p> <p><b>Et carte interface utilisateur 45</b> AOS062</p> <p><b>Platine</b> AOS062</p>	0C4891 0C7350	Zanussi, Electrolux
316476		<p><b>Display</b> FCZ06</p> <p><b>Display</b> FCZ06</p> <p><b>Display</b> FCZ06</p> <p><b>Display</b> FCZ06</p>	0C6571 0C8805 0CA070	Zanussi, Electrolux

341783		<p><b>Scheda interfaccia 65x175 mm</b> per forno pizza</p> <p><b>Interface board 65x175 mm</b> for oven pizza</p> <p><b>Et carte interface utilisateur 65x175 mm</b> pour four pizza</p> <p><b>Platine 65x175 mm</b> für ofen pizza</p>	004211	Zanussi, Electrolux
615952		<p><b>Scheda madre COP35 ACTIVE PLUS</b> <b>Mother board COP35 ACTIVE PLUS</b> <b>Platine électronique COP35 ACTIVE PLUS</b> <b>Platine COP35 ACTIVE PLUS</b></p>	0C0968 0C3766 0C4347	Zanussi, Electrolux
615946		<p><b>Scheda madre Cop32 Liv. 3</b> <b>Mother board Cop32 Liv. 3</b> <b>Platine électronique Cop32 Liv. 3</b> <b>Platine Cop32 Liv. 3</b></p>	0C3761	Zanussi, Electrolux
435425		<p><b>Scheda madre AOS</b> EJN102EAA - EJN102EBA - EJN102ECA</p> <p><b>Mother board AOS</b> EJN102EAA - EJN102EBA - EJN102ECA</p> <p><b>Platine électronique AOS</b> EJN102EAA - EJN102EBA - EJN102ECA</p> <p><b>Platine AOS</b> EJN102EAA - EJN102EBA - EJN102ECA</p>	007047	Zanussi, Electrolux
433726		<p><b>Scheda madre</b> AOS061GA</p> <p><b>Mother board</b> AOS061GA</p> <p><b>Platine électronique</b> AOS061GA</p> <p><b>Platine</b> AOS061GA</p>	0C1071	Zanussi, Electrolux
430135		<p><b>Scheda madre</b> AR6ES</p> <p><b>Mother board</b> AR6ES</p> <p><b>Platine électronique</b> AR6ES</p> <p><b>Platine</b> AR6ES</p>	0K8024	Zanussi, Electrolux

427520		<p><b>Scheda madre</b> mod. S33</p> <p><b>Mother board</b> mod. S33</p> <p><b>Platine électronique</b> mod. S33</p> <p><b>Platine</b> mod. S33</p>	<p>0H9793 0K4880 0K4881</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
413118		<p><b>Scheda madre</b> LEV. A/B LW - EJA102EAA - EJA102EBA - EJA102ECA - per fonos</p> <p><b>Mother board</b> LEV. A/B LW - EJA102EAA - EJA102EBA - EJA102ECA - oven</p> <p><b>Platine électronique</b> LEV. A/B LW - EJA102EAA - EJA102EBA - EJA102ECA - pour four</p> <p><b>Platine</b> LEV. A/B LW - EJA102EAA - EJA102EBA - EJA102ECA -für ofen</p>	<p>0C0042 0C4890 0C5150</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
338331		<p><b>Scheda madre</b> NCF/G6-0 - ZCF/G6-0</p> <p><b>Mother board</b> NCF/G6-0 - ZCF/G6-0</p> <p><b>Platine électronique</b> NCF/G6-0 - ZCF/G6-0</p> <p><b>Platine</b> NCF/G6-0 - ZCF/G6-0</p>	<p>003763</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
338255		<p><b>Scheda madre</b> FCS061</p> <p><b>Mother board</b> FCS061</p> <p><b>Platine électronique</b> FCS061</p> <p><b>Platine</b> FCS061</p>	<p>002684 006611 006715 0C3757</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
338253		<p><b>Scheda madre POW2 L6</b> 180/254V 50/60 Hz</p> <p><b>Mother board POW2 L6</b> 180/254V 50/60 Hz</p> <p><b>Platine électronique POW2 L6</b> 180/254V 50/60 Hz</p> <p><b>Platine POW2 L6</b> 180/254V 50/60 Hz</p>	<p>003546 006613 006717 0C3764</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>



Componenti elettronici

Electronic Parts

Composants électroniques

Elektronikkomponenten



Schede elettroniche  
Printed Circuit Boards

Platines  
Platinen

338252		<p><b>Scheda madre POW2 L4</b> 180/254V 50/60Hz; per livelli funzionali L4 con boiler</p> <p><b>Mother board POW2 L4</b> 180/254V 50/60Hz; for L4 functional level with boiler</p> <p><b>Platine électronique POW2 L4</b> 180/254V 50/60Hz; pour L4 nivel avec surchauffeur</p> <p><b>Platine POW2 L4</b> 180/254V 50/60Hz; für Nevieu L4 mit boiler</p>	004079 006517 0C3762	Zanussi, Electrolux
316473		<p><b>Scheda madre COP20-T</b></p> <p><b>Mother board COP20-T</b></p> <p><b>Platine électronique COP20-T</b></p> <p><b>Platine COP20-T</b></p>	0C6570	Zanussi, Electrolux
616236		<p><b>Scheda madre</b> MAX 18/35X</p> <p><b>Mother board</b> MAX 18/35X</p> <p><b>Platine électronique</b> MAX 18/35X</p> <p><b>Platine</b> MAX 18/35X</p>	0C4030	Zanussi, Electrolux
312293		<p><b>Scheda madre</b> HPZF30 - HPZF35 - HPZF45 - HPZF50</p> <p><b>Mother board</b> HPZF30 - HPZF35 - HPZF45 - HPZF50</p> <p><b>Platine électronique</b> HPZF30 - HPZF35 - HPZF45 - HPZF50</p> <p><b>Platine</b> HPZF30 - HPZF35 - HPZF45 - HPZF50</p>	0C4405 0C7011	Zanussi, Electrolux
341812		<p><b>Scheda madre - 12 kW</b> per forno pizza</p> <p><b>Mother board - 12 kW</b> for ove pizza</p> <p><b>Platine électronique - 12 kW</b> pour four pizza</p> <p><b>Platine - 12 kW</b> für ofen pizza</p>	004213	Zanussi, Electrolux

Schede elettroniche  
 Printed Circuit Boards

Platines  
 Platinen






341814		<p><b>Scheda madre TH 6A</b>                  TK 6A - kW 6</p> <p><b>Mother board TH 6A</b>                  TK 6A - kW 6</p> <p><b>Platine électronique TH 6A</b>                  TK 6A - kW 6</p> <p><b>Platine TH 6A</b>                  TK 6A - kW 6</p>	004212	Zanussi, Electrolux
435560		<p><b>Prolunga pulsante Ø 7x6,95 mm</b>                  per tasti schede interfaccia</p> <p><b>Button extension Ø 7x6,95 mm</b>                  for interface board</p> <p><b>Rallonge poussoir Ø 7x6,95 mm</b>                  pour platine</p> <p><b>Verlängerung Ø 7x6,95 mm</b>                  für platine</p>	002670 0F0086 0K8489 482698700	Zanussi, Electrolux

Sonde  
 Probes

Sondes  
 Fühler

434005		<p><b>Sonda lambda Ø 12x48 mm</b></p> <p><b>Lambda Probe Ø 12x48 mm</b></p> <p><b>Sonde Lamba Ø 12x48 mm</b></p> <p><b>Lambda fuehler Ø 12x48 mm</b></p>	006995 0C6465	Zanussi, Electrolux
341823		<p><b>Sensore di temperatura TCK</b>                  bulbo Ø3x205 mm da -50° a 350°C - cavo L=1460 mm</p> <p><b>Temperature probe</b>                  Bulb Ø3x205 mm da -50° a 350°C - cable L=1460 mm</p> <p><b>Sonde de température TCK</b>                  Bulbe Ø3x205 mm da -50° a 350°C - câble L=1460 mm</p> <p><b>Temperaturfühler TCK</b>                  Birne Ø3x205 mm da -50° a 350°C - kabel L=1460 mm</p>	004209 0C3567	Zanussi, Electrolux
615561		<p><b>Sensore di temperatura TCK</b>                  Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cavo L=2000 mm</p> <p><b>Temperature probe TCK</b>                  Bulb Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cable L=2000 mm</p> <p><b>Sonde de température TCK</b>                  Bulbe Ø 4x70 mm da -50 a +1150; câble L=2000 mm</p> <p><b>Temperaturfühler TCK</b>                  Birne Ø 4x70 mm da -50 a +1150; kabel L=2000 mm</p>	0C3457	Zanussi, Electrolux

433986		<p><b>Sonda di temperatura TCK</b>                  Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150 - cavo L=500 mm</p> <p><b>Temperature probe TCK</b>                  Bulb Ø 4x70 mm da -50 a +1150 - cable L=500 mm</p> <p><b>Sonde de température TCK</b>                  Bulbe Ø 4x70 mm da -50 a +1150 - câble L=500 mm</p> <p><b>Temperaturfühler TCK</b>                  Birne Ø 4x70 mm da -50 a +1150 - kabel L=500 mm</p>	0C0324 0C6538	Zanussi, Electrolux
433985		<p><b>Sonda di temperatura TCK</b>                  Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cavo L=800 mm - AOS - per resistenze boiler forni AOS</p> <p><b>Temperature probe TCK</b>                  Bulb Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cable L=800 mm - AOS - for heating element oven AOS</p> <p><b>Sonde de température TCK</b>                  Bulbe Ø 4x70 mm da -50 a +1150; câble L=800 mm - AOS - pour resistance four AOS</p> <p><b>Temperaturfühler TCK</b>                  Birne Ø 4x70 mm da -50 a +1150; kabel L=800 mm - AOS - für Heizkörper AOS</p>	0C0325	Zanussi, Electrolux
433984		<p><b>Sonda di temperatura TCK</b>                  Bulbo Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cavo L=1100 mm</p> <p><b>Temperature probe TCK</b>                  Bulb Ø 4x70 mm da -50 a +1150; cable L=1100 mm</p> <p><b>Sonde de température TCK</b>                  Bulbe Ø 4x70 mm da -50 a +1150; câble L=1100 mm</p> <p><b>Temperaturfühler TCK</b>                  Birne Ø 4x70 mm da -50 a +1150; kabel L=1100 mm</p>	0C0326 0C6539	Zanussi, Electrolux
317210		<p><b>Sonda di temperatura 90°</b>                  Bulbo Ø 4x70 mm, cavo L=500 mm, connettore Lumberg</p> <p><b>Temperature probe 90°</b>                  Bulb Ø 4x70 mm, cable L=500 mm, connettore Lumberg</p> <p><b>Sonde de température 90°</b>                  Bulbe Ø 4x70 mm, câble L=500 mm, connettore Lumberg</p> <p><b>Temperaturfühler 90°</b>                  Birne Ø 4x70 mm, kabel L=500 mm, connettore Lumberg</p>	0C7028	Zanussi, Electrolux
341804		<p><b>Sonda di temperatura TJC</b>                  bulbo Ø6x90 mm, cavo in siliconata 1500 mm</p> <p><b>Temperature probe TJC</b>                  Bulb Ø6x90 mm, cable in silicon 1500 mm</p> <p><b>Sonde de température TJC</b>                  Bulbe Ø6x90 mm, câble in silicone 1500 mm</p> <p><b>Temperaturfühler TJC</b>                  Birne Ø6x90 mm, kabel in silikone 1500 mm</p>	004116	Zanussi, Electrolux

433632		<p><b>Sonda di temperatura PT100</b>                  bulbo Ø 3x90 mm, da -100 a +450</p> <p><b>Temperature probe PT100</b>                  bulb Ø 3x90 mm, da -100 a +450</p> <p><b>Sonde de température PT100</b>                  bulbe Ø 3x90 mm, da -100 a +450</p> <p><b>Temperaturfühler PT100</b>                  Birne Ø 3x90 mm, da -100 a +450</p>	0K8027	Zanussi, Electrolux
428491		<p><b>Sonda di temperatura PT100</b>                  bulbo Ø 3.5x220 mm; cavo 2000 mm</p> <p><b>Temperature probe PT100</b>                  bulb Ø 3.5x220 mm; cable 2000 mm</p> <p><b>Sonde de température PT100</b>                  bulbe Ø 3.5x220 mm; câble 2000 mm</p> <p><b>Temperaturfühler PT100</b>                  Birne Ø 3.5x220 mm; kabel 2000 mm</p>	0H6481	Zanussi, Electrolux
411533		<p><b>Sonda di temperatura PT100</b>                  bulbo Ø 4x60 mm; cavo L=1300 mm</p> <p><b>Temperature probe PT100</b>                  bulb Ø 4x60 mm; cable 1300 mm</p> <p><b>Sonde de température PT100</b>                  bulbe Ø 4x60 mm; câble 1300 mm</p> <p><b>Temperaturfühler PT100</b>                  Birne Ø 4x60 mm; kabel L=1300 mm</p>	056675 058669	Zanussi, Electrolux
428350		<p><b>Sonda di temperatura PT100</b>                  bulbo Ø 5x100 mm da -100 a +450°C - cavo 2000 mm</p> <p><b>Temperature probe PT100</b>                  bulb Ø 5x100 mm da -100 a +450°C - cable 2000 mm</p> <p><b>Sonde de température PT100</b>                  bulbe Ø 5x100 mm da -100 a +450°C - câble 2000 mm</p> <p><b>Temperaturfühler PT100</b>                  Birne Ø 5x100 mm da -100 a +450°C - kabel 2000 mm</p>	0H6482	Zanussi, Electrolux
344805		<p><b>Sonda temperatura PT1000</b>                  bulbo Ø 4x70 mm; cavo silicone bipolare L=1800 mm</p> <p><b>Temperature probe PT1000</b>                  sensor Ø 4x70 mm; bipolar silicone cable L=1800 mm</p> <p><b>Sonde température PT1000</b>                  bulbe Ø 4x70 mm; câble en silicone L=1800 mm</p> <p><b>Temperaturfühler PT1000</b>                  Birne Ø 4x70 mm; kabel silikon L=1800 mm</p>	002615 0C5342 0K0681 0K8490 482699100	Zanussi, Electrolux

615559		<p><b>Sonda spillone TC "K" per forno 20 griglie</b>                  sonda L=150 mm; cavo L1=940 mm - L2=1700 mm; single point</p> <p><b>Core probe TC "K" for 20 grids oven</b>                  probe L=150 mm; cable L1=940 mm - L2=1700 mm; single point</p> <p><b>Sonde à coeur TC "K" pour four 20 grilles</b>                  sonde L=150 mm; câble L1=940 mm - L2=1700 mm; single point</p> <p><b>Einstechfühler TC "K" für 20 grids ofen</b>                  frühler L=150 mm; kabel L1=940 mm - L2=1700 mm; single point</p>	0C3456	Zanussi, Electrolux
436169		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  cavo L1=1000 mm - L2=1500 mm, flangia 74x30 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  cable L1=1000 mm - L2=1500 mm, flange 74x30 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  câble L1=1000 mm - L2=1500 mm, bride 74x30 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  kabel L1=1000 mm - L2=1500 mm, flansch 74x30 mm</p>	0C0972	Zanussi, Electrolux
344759		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo a 6 punte Ø 3,5x96 mm; cavo estensione L=1550 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  bulb with 6 edges Ø 3,5x96 mm; cable L=1550 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  bulbe avec 6 teinte Ø 3,5x96 mm; câble L=1550 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne a 6 point Ø 3,5x96 mm; kabel L=1550 mm</p>	007093	Zanussi, Electrolux
436424		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo Ø 3,5x96 mm; cavo estensione 1050 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 3,5x96 mm; cable L=1050 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  Bulbe Ø 3,5x96 mm; câble L=1050 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne Ø 3,5x96 mm; Kabel L=1050 mm</p>	0C1213	Zanussi, Electrolux
344752		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo Ø 3,5x96 mm; cavo L1=1000 mm; L2=1600 mm; flangia 74x30 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 3,5x96 mm; cable L1=1000 mm - L2=1600 mm; flange 74x30 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  Bulbe Ø 3,5x96 mm; câble L1=1000 mm - L2=1600 mm; bride 74x30 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne Ø 3,5x96 mm; kabel L1=1000 mm - L2=1600 mm; flansch 74x30 mm</p>	007063	Zanussi, Electrolux

436166		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo Ø 3,5x110 mm; cavo L1=1200 mm - L2=2000 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 3,5x110 mm; cable L1=1200 mm - L2=2000 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  Bulbe Ø 3.5x110 mm; câble L1=1200 mm - L2=2000 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne Ø 3,5x110 mm; kabel L1=1200 mm - L2=2000 mm</p>	0C0967	Zanussi, Electrolux
436423		<p><b>Sonda spillone 90° multipoint</b>                  bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cavo L1=1045 mm - L2=1800 mm; flangia 74x30 mm</p> <p><b>Core probe 90° multipoint</b>                  Bulb Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cable L1=1045 mm - L2=1800 mm; flange 74x30 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90° multipoint</b>                  Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; câble L1=1045 mm - L2=1800 mm; bride 74x30 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90° multipoint</b>                  Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; kabel L1=1045 mm - L2=1800 mm; flansch 74x30 mm</p>	0C1212	Zanussi, Electrolux
433758		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250 °C; cavo L1=1300 mm - L2=1840 mm; flangia 74x30 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 3,5x100 mm da -40 a +250 °C; cable L1=1300 mm - L2=1840 mm; flange 74x30 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250 °C; câble L1=1300 mm - L2=1840 mm; bride 74x30 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250 °C; kabel L1=1300 mm - L2=1840 mm; flansch 74x30 mm</p>	0C1404	Zanussi, Electrolux
316881		<p><b>Sonda spillone 90° single point AOSQ</b>                  bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=700 mm - L2=1600 mm, flangia 74x30.5 mm</p> <p><b>Core probe 90° single point AOSQ</b>                  Bulb Ø 3,5x100 mm; cable L1=700 mm - L2=1600 mm, flange 74x30.5 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90° single point AOSQ</b>                  Bulbe Ø 3.5x100 mm; câble L1=700 mm - L2=1600 mm, bride 74x30.5 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90° single point AOSQ</b>                  Birne Ø 3,5x100 mm; kabel L1=700 mm - L2=1600 mm, flansch 74x30.5 mm</p>	0C4241	Zanussi, Electrolux






323427		<p><b>Sonda spillone multipoint</b>                  sonda L=130 mm; bulbo Ø 3,5x95 mm; cavo L1=850 mm -L2=1700 mm</p> <p><b>Core probe multipoint</b>                  probe L=130 mm - bulb Ø 3,5x95 mm; cable L1=850 mm -L2=1700 mm</p> <p><b>Sonde à coeur multipoint</b>                  sonde L=130mm; bulbe Ø 3,5x95 mm; câble L1=850 mm -L2=1700 mm</p> <p><b>Einstechfühler multipoint</b>                  frührler L=130 mm; Birne Ø 3,5x95 mm; kabel L1=850 mm -L2=1700 mm</p>	0C6574	Zanussi, Electrolux
433980		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; cavo 950 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; cable 950 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; câble 950 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; kabel 950 mm</p>	006982	Zanussi, Electrolux
323397		<p><b>Sonda spillone, singlepoint</b>                  sonda L=130 mm; bulbo Ø 3,5x95 mm; cavo L1=850 mm - L2=1700 mm</p> <p><b>Core probe, singlepoint</b>                  probe L=130 mm; bulb Ø 3,5x95 mm; cable L1=850 mm - L2=1700 mm</p> <p><b>Sonde à coeur, singlepoint</b>                  sonde L=130 mm; bulbe Ø 3,5x95 mm; câble L1=850 mm - L2=1700 mm</p> <p><b>Einstechfühler, singlepoint</b>                  frührler L=130 mm; Birne Ø 3,5x95 mm; kabel L1=850 mm - L2=1700 mm</p>	0C6573	Zanussi, Electrolux
531941		<p><b>Sonda spillone</b>                  sonda Ø 3,5x95 mm + Ø 10x55 mm - cavo L1=460 mm - L2=1740 mm</p> <p><b>Core probe</b>                  probe Ø 3,5x95 mm + Ø 10x55 mm - cable L1=460 mm - L2=1740 mm</p> <p><b>Sonde a coeur</b>                  sonde Ø 3,5x95 mm + Ø 10x55 mm - câble L1=460 mm - L2=1740 mm</p> <p><b>Einstechfühler</b>                  frührler Ø 3,5x95 mm + Ø 10x55 mm - kabel L1=460 mm - L2=1740 mm</p>	0C1522	Zanussi, Electrolux

434992		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cavo L=3300 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cable L=3300 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; câble L=3300 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; kabel L=3300 mm</p>	0C1383	Zanussi, Electrolux
312865		<p><b>Sonda spillone 90° - AOSQ T.C.Multipoint</b>                  bulbo Ø 3,5x100 mm; cavo L1=610 mm - L2= 1600 mm</p> <p><b>Core probe 90° - AOSQ T.C.Multipoint</b>                  Bulb Ø 3,5x100 mm; cable L1=610 mm - L2= 1600 mm</p> <p><b>Sonde a coeur 90° - AOSQ T.C.Multipoint</b>                  Bulbe Ø 3,5x100 mm; câble L1=610 mm - L2= 1600 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90° - AOSQ T.C.Multipoint</b>                  Birne Ø 3,5x100 mm; kabel L1=610 mm - L2= 1600 mm</p>	0C4240	Zanussi, Electrolux
312386		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; cavo 2600 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; cable L=2600 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; câble 2600 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250°C; kabel L=2600 mm</p>	0C0224	Zanussi, Electrolux
344766		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cavo L1=1500mm - L2=1045 mm; flangia 74x30 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; cable L1=1500mm - L2=1045 mm; flange 74x30 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  Bulbe Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; câble L1=1500mm - L2=1045 mm; bride 74x30 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne Ø 3,5x100 mm da -40 a +250; kabel L1=1500mm - L2=1045 mm; flansch 74x30 mm</p>	007109 0C0956	Zanussi, Electrolux



345049		<p><b>Sonda spillone 90° PT1000</b>                  bulbo Ø 4x96 mm - sonda L=150 mm - cavo L1=1200 mm - L2=1850 mm</p> <p><b>Core probe 90° PT1000</b>                  Bulb Ø 4x96 mm - probe L=150 mm - cable L1=1200 mm - L2=1850 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90° PT1000</b>                  Bulbe Ø 4x96 mm - sonde L=150 mm - câble L1=1200 mm - L2=1850 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90° PT1000</b>                  Birne Ø 4x96 mm - fröhler L=150 mm - kabel L1=1200 mm - L2=1850 mm</p>	002821	Zanussi, Electrolux
345002		<p><b>Sonda spillone PT1000</b>                  sonda L=150 mm - bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=450 mm - L2=1640 mm</p> <p><b>Core probe PT1000</b>                  probe L=150 mm - bulb Ø 4x96 mm; cable L1=450 mm - L2=1640 mm</p> <p><b>Sonde à coeur PT1000</b>                  sonde L=150 mm - bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=450 mm - L2=1640 mm</p> <p><b>Einstechfühler PT1000</b>                  fröhler L=150 mm - Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=450 mm - L2=1640 mm</p>	006192	Zanussi, Electrolux
436378		<p><b>Sonda spillone 90°</b>                  bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=1000 mm - L2=1500 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 4x96 mm; cavo L1=1000 mm - L2=1500 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b>                  Bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=1000 mm - L2=1500 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b>                  Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=1000 mm - L2=1500 mm</p>	0C1164	Zanussi, Electrolux
344762		<p><b>Sonda spillone PT1000</b>                  sonda L=150 mm - bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=1000 mm - L2=1400 mm</p> <p><b>Core probe PT1000</b>                  probe L=150 mm - bulb Ø 4x96 mm; cable L1=1000 mm - L2=1400 mm</p> <p><b>Sonde à coeur PT1000</b>                  sonde L=150 mm - bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=1000 mm - L2=1400 mm</p> <p><b>Einstechfühler PT1000</b>                  fröhler L=150 mm - Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=1000 mm - L2=1400 mm</p>	006174	Zanussi, Electrolux

436361		<p><b>Sonda spillone 90° multipoint</b>                  bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=1400 mm - L2=2000 mm - flangia 74x30 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b>                  Bulb Ø 4x96 mm; cable L1=1400 mm - L2=2000 mm - flange 74x30 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90° multipoint</b>                  Bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=1400 mm - L2=2000 mm - bride 74x30 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90° multipoint</b>                  Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=1400 mm - L2=2000 mm - flansch 74x30 mm</p>	0C1146	Zanussi, Electrolux
344765		<p><b>Sonda spillone PT1000</b>                  sonda L=150 mm - bulbo Ø 4x96 mm; cavo L1=1000 mm - L2=1500 mm</p> <p><b>Core probe PT1000</b>                  probe L=150 mm - bulb Ø 4x96 mm; cable L1=1000 mm - L2=1500 mm</p> <p><b>Sonde à coeur PT1000 droite</b>                  sonde L=150 mm - bulbe Ø 4x96 mm; câble L1=1000 mm - L2=1500 mm</p> <p><b>Einstechfühler PT1000</b>                  fröhler L=150 mm - Birne Ø 4x96 mm; kabel L1=1000 mm - L2=1500 mm</p>	003853	Zanussi, Electrolux
344755		<p><b>Sonda spillone PT1000</b>                  bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C; cavo L1=530 mm - L2=1550 mm; terminali faston fem.</p> <p><b>Core probe PT1000</b>                  probe Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C; kabel L1=530 mm - L2=1550 mm; faston fem.</p> <p><b>Sonde à coeur PT1000</b>                  bulbe Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C; câble L1=530 mm - L2=1550 mm; faston fem.</p> <p><b>Einstechfühler PT1000</b>                  Birne Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C; kabel L1=530 mm - L2=1550 mm; faston fem.</p>	002673 0F0084 0K8487 482698600	Zanussi, Electrolux
344804		<p><b>Sonda spillone PT100</b>                  bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - sonda 1200 mm; cavo con guaina 2180 mm; 2 terminali faston tondi</p> <p><b>Core probe PT100</b>                  bulb 103 mm - probe 1200 mm; cable with sheath 2180 mm; 2 round terminal</p> <p><b>Sonde à coeur PT100</b>                  bulbe 103 mm - sonde 1200 mm; câble revêtu 2180 mm; 2 cosse avec ronde trou</p> <p><b>Einstechfühler PT100</b>                  Birne Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - fröhler 1200 mm; kabel mit gaine 2180 mm; 2 faston Runde</p>	0K8594	Zanussi, Electrolux







345052		<p><b>Sonda spillone</b> bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - cavo con guaina isolante 1700 mm; terminali faston</p> <p><b>Core probe</b> bulb 96 mm - probe 1000 mm; cable with sheath 1700 mm; faston terminals</p> <p><b>Sonde à coeur</b> bulbe 96 mm; sonde 1000 mm ; câble avec revêtement 1700 mm; avec cosses</p> <p><b>Einstechfühler</b> Birne Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - kabel mit gaine 1700 mm; faston</p>	0K8488	Zanussi, Electrolux
411535		<p><b>Sonda spillone con raccordo 90°</b> bulbo Ø 4x100 mm; cavo L1=690 mm - L2=1800 mm</p> <p><b>Core probe with connection 90°</b> bulb Ø 4x100 mm; cable L1=690 mm - L2=1800 mm</p> <p><b>Sonde a coeur avec raccord 90°</b> bulbe Ø 4x100 mm; câble L1=690 mm - L2=1800 mm</p> <p><b>Einstechfühler mit Anschluss 90°</b> Birne Ø 4x100 mm; kabel L1=690 mm - L2=1800 mm</p>	059002	Zanussi, Electrolux
438252		<p><b>Sonda spillone 90°</b> bulbo Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; cavo L=3200 mm</p> <p><b>Core probe 90°</b> Bulb Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; cable L=3200 mm</p> <p><b>Sondes à coeur 90°</b> Bulbe Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; câble L=3200 mm</p> <p><b>Einstechfühler 90°</b> Birne Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; kabel L=3200 mm</p>	006527	Zanussi, Electrolux
411538		<p><b>Sonda spillone PT100</b> bulbo Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - attacco M12</p> <p><b>Core probe PT100</b> bulb Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - connection M12</p> <p><b>Sonde à coeur PT100</b> bulbe Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - raccord M12</p> <p><b>Einstechfühler PT100</b> Birne Ø 4x100 mm da -40 a +250 °C - Anschluss M12</p>	055472 0K2962	Zanussi, Electrolux
344994		<p><b>Sonda spillone</b> bulbo Ø 4x100 mm; cavo L1=550 mm, L2=1500 mm - dado di fissaggio Ø 14 mm</p> <p><b>Core probe</b> bulb Ø 4x100 mm; cable L1=550 mm, L2=1500 mm - nut Ø 14 mm</p> <p><b>Sonde à coeur</b> bulbe Ø 4x100 mm; câble L1=550 mm, L2=1500 mm - nuss Ø 14 mm</p> <p><b>Einstechfühler</b> Birne Ø 4x100 mm; kabel L1=550 mm, L2=1500 mm - mutter Ø 14 mm</p>	0K8519	Zanussi, Electrolux

428498		<p><b>Sonda spillone PT100</b>                  bulbo Ø 4,5x80 mm da -40 a +250°C; cavo L1=480 mm - L2=1450 mm</p> <p><b>Core probe PT100</b>                  bulb Ø 4,5x80 mm da -40 a +250°C; cable L1=480 mm - L2=1450 mm</p> <p><b>Sonde à coeur PT100</b>                  bulbe Ø 4,5x80 mm da -40 a +250°C; câble L1=480 mm - L2=1450 mm</p> <p><b>Einstechfühler PT100</b>                  Birne Ø 4,5x80 mm da -40 a +250°C; kabel L1=480 mm - L2=1450 mm</p>	0H6492 0T3795	Zanussi, Electrolux
533021		<p><b>Sonda spillone</b>                  sonda L=155 mm; cavo L1=510 mm - L2=1455 mm</p> <p><b>Core probe</b>                  probe L=155 mm; cable L1=510 mm - L2=1455 mm</p> <p><b>Sonde à coeur</b>                  sonde L=155 mm; câble L1=510 mm - L2=1455 mm</p> <p><b>Einstechfühler</b>                  frührler L=155 mm; kabel L1=510 mm - L2=1455 mm</p>	0C1607	Zanussi, Electrolux
428494		<p><b>Sonda spillone PT100</b>                  bulbo Ø 4,5x80 mm da -40 a +250 °C; cavo L1=1080 mm - L2=2590 mm</p> <p><b>Core probe PT100</b>                  bulb Ø 4,5x80 mm da -40 a +250 °C; cable L1=1080 mm - L2=2590 mm</p> <p><b>Sonde à coeur PT100</b>                  bulbe Ø 4,5x80 mm da -40 a +250 °C; câble L1=1080 mm - L2=2590 mm</p> <p><b>Einstechfühler PT100</b>                  Birne Ø 4,5x80 mm da -40 a +250 °C; kabel L1=1080 mm - L2=2590 mm</p>	0H6493	Zanussi, Electrolux
428495		<p><b>Sonda spillone PT100</b>                  bulbo Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; cavo L1=460 mm - L2=1950 mm</p> <p><b>Core probe PT100</b>                  bulb Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; cable L1=460 mm - L2=1950 mm</p> <p><b>Sonde à coeur PT100</b>                  bulbe Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; câble L1=460 mm - L2=1950 mm</p> <p><b>Einstechfühler PT100</b>                  Birne Ø 5x100 mm da -40 a +250 °C; kabel L1=460 mm - L2=1950 mm</p>	0H6494	Zanussi, Electrolux

435337		<p><b>Sonda spillone PT1000 multipoint</b>                  bulbo Ø 5,5x110 mm da -50 a +150 °C- cavo L1=530 mm - L2=170 mm</p> <p><b>Core probe PT1000 multipoint</b>                  bulb Ø 5,5x110 mm da -50 a +150 °C- cable L1=530 mm - L2=170 mm</p> <p><b>Sonde a coeur PT1000 multipoint</b>                  bulbe Ø 5,5x110 mm da -50 a +150 °C- câble L1=530 mm - L2=170 mm</p> <p><b>Einstechfühler PT1000 multipoint</b>                  Birne Ø 5,5x110 mm da -50 a +150 °C- kabel L1=530 mm - L2=170 mm</p>	006525	Zanussi, Electrolux
435334		<p><b>Sonda livello L=15.5 mm</b>                  M13</p> <p><b>Level probe L=15.5 mm</b>                  M13</p> <p><b>Sonde de niveau L=15.5 mm</b>                  M13</p> <p><b>Niveaufühler L=15.5 mm</b>                  M13</p>	005765	Zanussi, Electrolux
435335		<p><b>Sonda livello L=25 mm</b>                  M13</p> <p><b>Level probe L=25 mm</b>                  M13</p> <p><b>Sonde de niveau L=25 mm</b>                  M13</p> <p><b>Niveaufühler L=25 mm</b>                  M13</p>	005766	Zanussi, Electrolux
312676		<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x40 mm</b>                  Ltot=73 mm - raccordo M13</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x40 mm</b>                  Ltot=73 mm - connection M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x40 mm</b>                  Ltot=73 mm - connection M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x40 mm</b>                  Ltot=73 mm - Anschluss M13</p>	0C1564	Zanussi, Electrolux
435331		<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x51 mm</b>                  flangia ceramica L=24.5 mm - Ltot=75 mm</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x51 mm</b>                  ceramic flange L=24.5 mm - Ltot=75 mm</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x51 mm</b>                  bride ceramique L=24.5 mm- Ltot=75 mm</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x51 mm</b>                  Flansch L=24.5 mm - Ltot=75 mm</p>	002632	Zanussi, Electrolux

Sonde  
 Probes

Sondes  
 Fühler

<p>434885</p> 	<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x68 mm</b>                  Ltot=104 mm, raccordo M13</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x68 mm</b>                  Ltot=104 mm - pipe fitting M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x68 mm</b>                  Ltot=104 mm - raccord M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x68 mm</b>                  Ltot=104 mm - Anschluss M13</p>	<p>007033                  0C4098</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>610836</p> 	<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x68 mm [KIT]</b>  <b>Level probe Ø 2,5x68 mm [KIT]</b>  <b>Sonde de niveau Ø 2,5x68 mm [KIT]</b>  <b>Niveaufühler Ø 2,5x68 mm [KIT]</b></p>	<p>0C5378</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>413158</p> 	<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x73 mm</b>                  Ltot=109 mm - raccordo M13</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x86 mm</b>                  Ltot=109 mm - pipe fitting M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x86 mm</b>                  Ltot=109 mm - raccord M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x86 mm</b>                  Ltot=109 mm - Anschluss M13</p>	<p>055346                  0K2067</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>413160</p> 	<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x85 mm</b>                  Ltot=120 mm - raccordo M13</p> <p><b>Level Probe Ø 2,5x85 mm</b>                  Ltot=120 mm - pipe fitting M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x85 mm</b>                  Ltot=120 mm - raccord M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x85 mm</b>                  Ltot=120 mm - Anschluss M13</p>	<p>0A2838</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>435306</p> 	<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x103 mm</b>                  Ltot=135 mm - raccordo M13</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x103 mm</b>                  Ltot=135 mm - pipe fitting M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x103 mm</b>                  Ltot=135 mm - raccord M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x103 mm</b>                  Ltot=135 mm - Anschluss M13</p>	<p>003878                  0C1201                  0H6627                  0K2066</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>610643</p> 	<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x103 mm [KIT]</b>  <b>Level probe Ø 2,5x103 mm [KIT]</b>  <b>Sonde de niveau Ø 2,5x103 mm [KIT]</b>  <b>Niveaufühler Ø 2,5x103 mm [KIT]</b></p>	<p>0C5379</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

413157		<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x104 mm</b>                      flangia ceramica L=24.5 mm - Ltot=128 mm</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x104 mm</b>                      ceramic flange L=24.5 mm - Ltot=128 mm</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x104 mm</b>                      bride ceramique L=24.5 mm - Ltot=128 mm</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x104 mm</b>                      Flansch L=24.5 mm - Ltot=128 mm</p>	<p>002694                      003084                      0F0010                      0K8460                      0K9176                      0KE754                      482679300</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
435537		<p><b>Sonda di livello Ø 2.5x107 mm</b>                      Ltot=143 mm, raccordo M13</p> <p><b>Level probe Ø 2.5x107 mm</b>                      Ltot=143 mm, pipe fitting M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2.5x107 mm</b>                      Ltot=143 mm, raccord M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2.5x107 mm</b>                      Ltot=143 mm, Anschluss M13</p>	<p>0C1086</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
413166		<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x118 mm</b>                      Ltot=155 mm - raccordo M13</p> <p><b>Level Probe Ø 2,5x118 mm</b>                      Ltot=155 mm - pipe fitting M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x118 mm</b>                      Ltot=155 mm - raccord M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x118 mm</b>                      Ltot=155 mm - Anschluss M13</p>	<p>053909</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
433589		<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x123 mm</b>                      Ltot=158 mm - raccordo M13</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x123 mm</b>                      Ltot=158 mm - pipe fitting M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x123 mm</b>                      Ltot=158 mm - raccord M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x123 mm</b>                      Ltot=158 mm - Anschluss M13</p>	<p>0C1055</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
413173		<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x154.5 mm</b>                      flangia ceramica L=24.5 mm - Ltot=175 mm</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x154.5 mm</b>                      ceramic flange L=24.5 mm - Ltot=175 mm</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x154.5 mm</b>                      bride ceramique L=24.5 mm - Ltot=175 mm</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x154.5 mm</b>                      Flansch L=24.5 mm - Ltot=175 mm</p>	<p>005235</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

Sonde  
 Probes

Sondes  
 Fühler

436326		<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x183 mm</b>                  Ltot=220 mm - raccordo M13</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x183 mm</b>                  Ltot=220 mm - pipe fitting M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x183 mm</b>                  Ltot=220 mm - raccord M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x183 mm</b>                  Ltot=220 mm - Anschluss M13</p>	0C1105	Zanussi, Electrolux
413174		<p><b>Sonda di livello Ø 2.5x187 mm</b>                  flangia ceramica</p> <p><b>Level probe Ø 2.5x187 mm</b>                  ceramic flange</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2.5x187 mm</b>                  bride ceramique</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2.5x187 mm</b>                  Flansch</p>	0F0050 0K8485 482697600	Zanussi, Electrolux
438207		<p><b>Sonda di livello Ø 2,5x205 mm</b>                  Ltot=235 mm - raccordo M13</p> <p><b>Level probe Ø 2,5x205 mm</b>                  Ltot=235 mm - pipe fitting M13</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2,5x205 mm</b>                  Ltot=235 mm - raccord M13</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2,5x205 mm</b>                  Ltot=235 mm - Anschluss M13</p>	005879	Zanussi, Electrolux
413162		<p><b>Sonda di livello Ø 2.5x224 mm</b>                  Ltot=249 mm - flangia ceramica L=24.5 mm</p> <p><b>Level probe Ø 2.5x224 mm</b>                  Ltot=249 mm - ceramic flange L=24.5 mm</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 2.5x224 mm</b>                  Ltot=249 mm - bride ceramique L=24.5 mm</p> <p><b>Niveaufühler Ø 2.5x224 mm</b>                  Ltot=249 mm - Flansch L=24.5 mm</p>	0K8459 482678500	Zanussi, Electrolux
427522		<p><b>Sonda di livello Ø 13x78 mm</b>                  raccordo M4</p> <p><b>Level probe Ø 13x78 mm</b>                  connection M4</p> <p><b>Sonde de niveau Ø 13x78 mm</b>                  raccord M4</p> <p><b>Niveaufühler Ø 13x78 mm</b>                  Anschluss M4</p>	0H9789 0K2996 0K4871 0K6075 0KC030	Zanussi, Electrolux




323404		<p><b>Cablaggio</b>                  per sonda lambda; L=350/L=830 mm</p> <p><b>Wiring harness</b>                  for lambda probe; L=350/L=830 mm</p> <p><b>Cablage</b>                  pour sonda lambda; L=350/L=830 mm</p> <p><b>Kabelbaum</b>                  für Lambdasonde; L=350/L=830 mm</p>	0C6531	Zanussi, Electrolux
437773		<p><b>Cavetto schermato L=1145 mm per sonda livello</b>                  faston piatto F/F 6=&gt;8 mm</p> <p><b>Shielded cable L=1145 mm for level probe</b>                  faston plain F/F 6=&gt;8 mm</p> <p><b>Câble blindé L=1145 mm pour sonda de niveau</b>                  cosse plat FF 6=&gt;8 mm</p> <p><b>Kabel L=1145 mm für Niveauelektrode</b>                  faston plain F/F 6=&gt;8 mm</p>	002763	Zanussi, Electrolux
615840		<p><b>Cavetto schermato L=600 mm per sonda livello</b>                  faston piatto F/F 7 mm</p> <p><b>Shielded cable L=600 mm for level probe</b>                  faston plain F/F 7 mm</p> <p><b>Câble blindé L=600 mm pour sonda de niveau</b>                  cosse plat F/F 7 mm</p> <p><b>kabel L=600 mm für Niveauelektrode</b>                  faston plain F/F 7 mm</p>	0C3678	Zanussi, Electrolux
411351		<p><b>Cavo per sonda di livello L=1200 mm</b>                  faston F6.3 mm</p> <p><b>Cable for level probe L=1200 mm</b>                  faston F6.3 mm</p> <p><b>Cable pour sonda du niveau L=1200 mm</b>                  cosse F6.3 mm</p> <p><b>Kabel Niveauelektrode L=1200 mm</b>                  faston F6.3 mm</p>	055360	Zanussi, Electrolux
518831		<p><b>Piastrina per sonda</b></p> <p><b>Bracket</b></p> <p><b>Support</b></p> <p><b>Halterung</b></p>	0K8371	Zanussi, Electrolux
526492		<p><b>Supporto 25x15x9.5 mm</b></p> <p><b>Support 25x15x9.5 mm</b></p> <p><b>Support 25x15x9.5 mm</b></p> <p><b>Halter 25x15x9.5 mm</b></p>	006175	Zanussi, Electrolux

526838		<p><b>Supporto M6 20x20 mm</b>  <b>Support M6 20x20 mm</b>  <b>Support M6 20x20 mm</b>  <b>Halter M6 20x20 mm</b></p>	002674	Zanussi, Electrolux
319650		<p><b>Guarnizione 70x70x3 mm</b>  <b>Gasket 70x70x3 mm</b>  <b>Joint 70x70x3 mm</b>  <b>Dichtung 70x70x3 mm</b></p>	0C4093	Zanussi, Electrolux
531709		<p><b>Supporto</b>          dim: 30x18x25 mm; fori Ø4mm  <b>Support</b>          dim: 30x18x25 mm; hole Ø4mm  <b>Support</b>          dim: 30x18x25 mm; trou Ø4mm  <b>Halter</b>          dim: 30x18x25 mm; bohrung Ø4mm</p>	0C1505	Zanussi, Electrolux
317914		<p><b>Tappo per sensore</b>  <b>Plug, for sensor</b>  <b>Bouchon</b>  <b>Stoepsel</b></p>	0C4872	Zanussi, Electrolux
342055		<p><b>Tubo in vetro</b>          h 83 mm - Ø int.47/est. 54 mm  <b>glass tube</b>          h 83 mm - Ø int.47/est. 54 mm  <b>tube de verre</b>          h 83 mm - Ø int.47/est. 54 mm  <b>Glasröhrchen</b>          h 83 mm - Ø int.47/est. 54 mm</p>	055343	Zanussi, Electrolux
437903		<p><b>Distanziale H=14 mm Ø 8 mm</b>  <b>Spacer H= 14 mm, Ø 8 mm</b>  <b>Entretoise H= 14 mm, Ø 8 mm</b>  <b>Distanzstueck H= 14 mm, Ø 8 mm</b></p>	002633	Zanussi, Electrolux
442174		<p><b>Tenuta sonda Ø 4,5x8÷11x22,50H mm</b>  <b>Probe gasket Ø 4,5x8÷11x22,50H mm</b>  <b>Joint sonde Ø 4,5x8÷11x22,50H mm</b>  <b>Fuhler dichtung Ø 4,5x8÷11x22,50H mm</b></p>	002701 0F0158	Zanussi, Electrolux

**Termoregolatori**  
**Thermoregulators**
**Termoregulateurs**  
**Temperaturregler**






612288		<p><b>Termoregolatore ATR111-B 230V</b>  ingresso: 2 sonda PT100 selezionabile; 1 uscita su relé in scambio 8(3)A 230V; dima foratura 70x28 mm</p> <p><b>Thermoregulator ATR111-B 230V</b>  input: 2 selectable PT100 probes; 1 changeover relay output 8(3)A 230V; mounting hole 70x28 mm</p> <p><b>Termoregulateur ATR111-B 230V</b>  input: 2 sonde PT100 selectables; 1 relais de sortie 8(3)A 230V; decoupé 70x28 mm</p> <p><b>Thermoregler ATR111-B 230V</b>  Eingang: 2 Fühler PT100; 1 Ausgang und relais 8(3)A 230V; dim bohrung 70x28 mm</p>	0C3100	Zanussi, Electrolux
341779		<p><b>Termoregolatore ATR111-AD</b>  campo di lavoro 100-400°C; sonda PT100; portata 8(3)A 250V; dim. 74x32x67 mm; dima 71x29 mm</p> <p><b>Thermoregulator ATR111-AD</b>  range 100-400°C; probe PT100; capacity 8(3)A 250V; dim. 74x32x67 mm; mounting hole 71x29 mm</p> <p><b>Thermorégulateur ATR111-AD</b>  plage de réglage 100-400°C; sonde PT100; capacité 8(3)A 250V; dim. 74x32x67 mm; dima 71x29 mm</p> <p><b>Thermoregler ATR111-AD</b>  Arbeitslager 100-400°C; Fühler PT100; kapazität 8(3)A 250V; dim. 74x32x67 mm; dim bohrung 71x29 mm</p>	004109	Zanussi, Electrolux

**Membrane comandi**  
**Membranes**
**Membranes**  
**Membran -Befehle**

611565		<p><b>Membrana adesiva 420x107mm</b>  FCS061</p> <p><b>Membrane keypads 420x107mm</b>  FCS061</p> <p><b>Membrane 420x107mm</b>  FCS061</p> <p><b>Folientastaturen 420x107mm</b>  FCS061</p>	0C2482	Zanussi, Electrolux
535579		<p><b>Membrana adesiva</b>  <b>Membrane keypads</b>  <b>Membrane</b>  <b>Folientastaturen</b></p>	0C1655	Zanussi, Electrolux
532090		<p><b>Membrana adesiva 680x115 mm</b>  FCS201G4 - FCS202G4</p> <p><b>Membrane keypads 680x115 mm</b>  FCS201G4 - FCS202G4</p> <p><b>Membrane 680x115 mm</b>  FCS201G4 - FCS202G4</p> <p><b>Folientastaturen 680x115 mm</b>  FCS201G4 - FCS202G4</p>	0C1529	Zanussi, Electrolux

Membrane comandi  
 Membranes

Membranes  
 Membran -Befehle

526509		<p><b>Membrana adesiva 800x100 mm</b> FCV</p> <p><b>Membrane keypads 800x100 mm</b> FCV</p> <p><b>Membrane 800x100 mm</b> FCV</p> <p><b>Folientastaturen 800x100 mm</b> FCV</p>	006035	Zanussi, Electrolux
520411		<p><b>Membrana adesiva 800x111 mm</b> FCV</p> <p><b>Membrane keypads 800x111 mm</b> FCV</p> <p><b>Membrane 800x111 mm</b> FCV</p> <p><b>Folientastaturen 800x111 mm</b> FCV</p>	0A5329	Zanussi, Electrolux
440715		<p><b>Membrana adesiva</b> FCV</p> <p><b>Membrane keypads</b> FCV</p> <p><b>Membrane</b> FCV</p> <p><b>Folientastaturen</b> FCV</p>	002719	Zanussi, Electrolux
433973		<p><b>Membrana adesiva 460x160 mm</b> AOS061</p> <p><b>Membrane keypads 460x160 mm</b> AOS061</p> <p><b>Membrane 460x160 mm</b> AOS061</p> <p><b>Folientastaturen 460x160 mm</b> AOS061</p>	007057	Zanussi, Electrolux
343080		<p><b>Membrana adesiva</b> ZMMDE</p> <p><b>Membrane keypads</b> ZMMDE</p> <p><b>Membrane</b> ZMMDE</p> <p><b>Folientastaturen</b> ZMMDE</p>	003890	Zanussi, Electrolux

Componenti elettronici

Electronic Parts

Composants électroniques

Elektronikkomponenten



Membrane comandi

Membranes

Membranes

Membran -Befehle

317197	 professional	<b>Membrana adesiva FCV 447x107 mm</b> <b>Membrane keypads FCV 447x107 mm</b> <b>Membrane FCV 447x107 mm</b> <b>Folientastaturen FCV 447x107 mm</b>	0C5509	Zanussi, Electrolux
321434	 professional	<b>Membrana adesiva 770x105 mm</b> PDE <b>Membrane keypads 770x105 mm</b> PDE <b>Membrane 770x105 mm</b> PDE <b>Folientastaturen 770x105 mm</b> PDE	0C3602	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Cordoni isolanti  
Sealing cords

Cordons d'étanchéité  
Dichtung

341867		<p><b>Guarnizione in fibra di vetro Tmax 550°C - 15x18x900 mm</b> GS433 - GS633</p> <p><b>Fiberglass gasket Tmax 550°C - 15x18x900 mm</b> GS433 - GS633</p> <p><b>Tresse fibre de verre Tmax 550°C - 15x18x900 mm</b> GS433 - GS633</p> <p><b>Schnurdichtung Tmax 550°C - 15x18x900 mm</b> GS433 - GS633</p>	005888	Zanussi, Electrolux
341864		<p><b>Guarnizione in fibra di vetro Tmax 550°C - 15x18x1200 mm</b> GS933</p> <p><b>Fiberglass gasket Tmax 550°C - 15x18x1200 mm</b> GS933</p> <p><b>Tresse fibre de verre Tmax 550°C - 15x18x1200 mm</b> GS933</p> <p><b>Schnurdichtung Tmax 550°C - 15x18x1200 mm</b> GS933</p>	005889	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni termiche  
Gaskets for heated units

Joints thermiques  
Wärmedichtung

433661		<p><b>Guarnizione per carrello 60x610 mm</b> AOS 20 GN 1/1</p> <p><b>Tray trolley gasket 60x610 mm</b> AOS 20 GN 1/1</p> <p><b>Joint de chariot 60x610 mm mm</b> AOS 20 GN 1/1</p> <p><b>Hordenwagendichtung 60x610 mm</b> AOS 20 GN 1/1</p>	0C0899 0C1484	Zanussi, Electrolux
310989		<p><b>Guarnizione per carrello 60x657 mm</b> AOS 20 GN 1/1</p> <p><b>Tray trolley gasket 60x657 mm</b> AOS 20 GN 1/1</p> <p><b>Joint de chariot 60x657 mm</b> AOS 20 GN 1/1</p> <p><b>Hordenwagendichtung 60x657 mm</b> AOS 20 GN 1/1</p>	0C4121	Zanussi, Electrolux
436407		<p><b>Guarnizione per carrello 60x744 mm</b> AOS 20 GN 2/1</p> <p><b>Tray trolley gasket mm</b> for AOS 20 GN 2/1</p> <p><b>Joint de chariot 60x744 mm</b> AOS 20 GN 2/1</p> <p><b>Hordenwagendichtung 60x744 mm</b> AOS 20 GN 2/1</p>	0C1196 0C1890	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen









Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

310450		<p><b>Guarnizione per carrello 60x809 mm</b> AOS 20 GN 2/1</p> <p><b>Tray trolley gasket 60x809 mm</b> AOS 20 GN 2/1</p> <p><b>Joint de chariot 60x809 mm</b> AOS 20 GN 2/1</p> <p><b>Hordenwagendichtung 60x809 mm</b> AOS 20 GN 2/1</p>	0C4131	Zanussi, Electrolux
427989		<p><b>Guarnizione per carrello L=508 mm</b></p> <p><b>Tray trolley gasket L=508 mm</b></p> <p><b>Joint de chariot L=508 mm</b></p> <p><b>Hordenwagendichtung L=508 mm</b></p>	0H6661	Zanussi, Electrolux
318196		<p><b>Guarnizione per carrello L=658 mm</b> profilo 18x22 mm</p> <p><b>Tray trolley gasket L=658 mm</b> profile 18x22 mm</p> <p><b>Joint de chariot 658 mm L=658 mm</b> profil 18x22 mm</p> <p><b>Hordenwagendichtung L=658 mm</b> profile 18x22 mm</p>	0H6662	Zanussi, Electrolux
410050		<p><b>Guarnizione per carrello L=660 mm</b></p> <p><b>Tray trolley gasket L=660 mm</b></p> <p><b>Joint de chariot L=660 mm</b></p> <p><b>Hordenwagendichtung L=660 mm</b></p>	006176	Zanussi, Electrolux
433978		<p><b>Guarnizione porta forno 480x500 mm</b> 6 GN 1/1</p> <p><b>Oven door gasket 480x500 mm</b> 6 GN 1/1</p> <p><b>Joint porte four 480x500 mm</b> 6 GN 1/1</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 480x500 mm</b> 6 GN 1/1</p>	<p>006992</p> <p>006992</p> <p>006992</p> <p>006992</p> <p>0C1496</p> <p>0C1496</p> <p>0C1496</p> <p>0C1496</p>	Zanussi, Electrolux
436429		<p><b>Guarnizione porta forno 660x750 mm</b> 10 GN 2/1</p> <p><b>Oven door gasket 660x750 mm</b> 10 GN 2/1</p> <p><b>Joint de porte four 660x750 mm</b> 10 GN 2/1</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 660x750 mm</b> 10 GN 2/1</p>	<p>0C1218</p> <p>0C1218</p> <p>0C1218</p> <p>0C1218</p> <p>0C1887</p> <p>0C1887</p> <p>0C1887</p> <p>0C1887</p>	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen








Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

434008		<p><b>Guarnizione porta forno 480x760 mm</b> 10 GN 1/1</p> <p><b>Oven door gasket 480x760 mm</b> 10 GN 1/1</p> <p><b>Joint porte four 480x760 mm</b> 10 GN 1/1</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 480x760 mm</b> 10 GN 1/1</p>	<p>007069 007069 007069 007069 0831846901 0831846901 0831846901 0831846901 0831846901 0C1477 0C1477 0C1477 0C1477</p>	Zanussi, Electrolux
435050		<p><b>Guarnizione porta forno 450x1438 mm</b> 20 GN 1/1</p> <p><b>Oven door gasket 450x1438 mm</b> 20 GN 1/1</p> <p><b>Joint porte four 450x1438 mm</b> 20 GN 1/1</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 450x1438 mm</b> 20 GN 1/1</p>	<p>0C0881 0C0881 0C0881 0C0881 0C1473 0C1473 0C1473 0C1473</p>	Zanussi, Electrolux
535852		<p><b>Guarnizione porta forno 670x1490 mm</b> per forno AOS 20 GN 2/1</p> <p><b>Oven door gasket 670x1490 mm</b> for oven AOS 20 GN 2/1</p> <p><b>Joint de porte four 670x1490 mm</b> pour four AOS 20 GN 2/1</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 670x1490 mm</b> für AOS 20 GN 2/1</p>	<p>0C1195 0C1195 0C1195 0C1195 0C1889 0C1889 0C1889 0C1889</p>	Zanussi, Electrolux
410058		<p><b>Guarnizione porta forno 450x550 mm</b> per forno C7, C7P e CS7</p> <p><b>Oven door gasket 450x550 mm</b> for Oven C7, C7P and CS7</p> <p><b>Joint porte four 450x550 mm</b> pour Four C7, C7P et CS7</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 450x550 mm</b> für Ofen C7, C7P und CS7</p>	<p>005710 005710 005710 005710 0F0002 0F0002 0F0002 0F0002 0F0002 482537700 482537700 482537700 482537700</p>	Zanussi, Electrolux
349817		<p><b>Guarnizione porta forno 430x610 mm</b> per Forni gas 6 GN 1/1</p> <p><b>Oven door gasket 430x610 mm</b> for Oven 6 GN 1/1</p> <p><b>Joint porte four 430x610 mm</b> pour Four 6 GN 1/1</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 430x610 mm</b> Für Ofen 6 GN 1/1</p>	<p>005707 005707 005707 005707</p>	Zanussi, Electrolux



Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

349837		<p><b>Guarnizione porta forno 430x635 mm</b> per Forni 6 GN 1/1</p> <p><b>Oven door gasket 430x635 mm</b> for 6 GN 1/1 ovens</p> <p><b>Joint porte four 430x635 mm</b> pour Four 6 GN 1/1</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 430x635 mm</b> für Ofen 6 GN 1/1</p>	<p>002828 002828 002828 002828 004226 004226 004226 004226 004226 005713 005713 005713 005713</p>	Zanussi, Electrolux
410064		<p><b>Guarnizione porta forno 640x730 mm</b></p> <p><b>Oven gasket 640x730 mm</b></p> <p><b>Joint porte four 640x730 mm</b></p> <p><b>Dichtung Backofentüren 640x730 mm</b></p>	005706	Zanussi, Electrolux
349834		<p><b>Guarnizione porta forno 665x730 mm</b> per Forni 10 GN 1/1 e 2/1</p> <p><b>Oven door gasket 665x730 mm</b> for Oven 10 GN 1/1 and 2/1</p> <p><b>Joint porte four 665x730 mm</b> pour Four 10 GN 1/1 et 2/1</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 665x730 mm</b> für Ofen 10 GN 1/1 und 2/1</p>	<p>002654 002654 002654 002654 004227 004227 004227 004227 004227 005712 005712 005712 005712 005712 0KE753 0KE753 0KE753 0KE753</p>	Zanussi, Electrolux
349978		<p><b>Guarnizione porta forno 450x770 mm</b> per forni C10 e CS10</p> <p><b>Oven door gasket 450x770 mm</b> for Oven C10 and CS10</p> <p><b>Joint porte four 450x770 mm</b> pour Four C10 et CS10</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 450x770 mm</b> für Ofen C10 und CS10</p>	<p>005709 005709 005709 005709 0F0069 0F0069 0F0069 0F0069 0F0069 482537701 482537701 482537701 482537701</p>	Zanussi, Electrolux
410091		<p><b>Guarnizione porta forno 660x1400 mm</b> per Forni 20 GN 1/1 e 2/1</p> <p><b>Oven door gasket 660x1400 mm</b> for 20 GN Ovens 1/1 and 2/1</p> <p><b>Joint porte four 660x1400 mm</b> pour Four 20 GN 1/1 et 2/1</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 660x1400 mm</b> für Ofen 20 GN 1/1 und 2/1</p>	<p>003995 003995 003995 003995 005711 005711 005711 005711</p>	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

349832		<p><b>Guarnizione porta forno 640x1400 mm</b> per forni 20 GN 1/1 e 2/1 serie 57</p> <p><b>Oven door gasket 640x1400 mm</b> for Oven 20 GN 1/1 and 2/1 serie 57</p> <p><b>Joint porte four 640x1400 mm</b> pour Four 20 GN 1/1 et 2/1 serie 57</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 640x1400 mm</b> für Ofen 20 GN 1/1 und 2/1 serie 57</p>	<p>003088 003088 003088 003088 005705 005705 005705 005705</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
349833		<p><b>Guarnizione porta forno 450x1490 mm</b> per forni C20 e CS20</p> <p><b>Oven door gasket 450x1490 mm</b> for Oven C20 and CS20</p> <p><b>Joint porte four 450x1490 mm</b> pour Fours C20 et CS20</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 450x1490 mm</b> Für Ofen C20 und CS20</p>	<p>005708 005708 005708 005708 0F0046 0F0046 0F0046 0F0046 0F0046 482537702 482537702 482537702 482537702</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
428141		<p><b>Guarnizione porta forno 414x620 mm</b> profilo 14x23,5 mm - per forni Juno serie 5511-3</p> <p><b>Oven door Gasket 414x620 mm</b> profile 14x23,5 mm - for Juno Oven serie 5511-3</p> <p><b>Joint porte four 414x620 mm</b> profil 14x23,5 mm - pour four Juno serie 5511-3</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 414x620 mm</b> profile 14x23,5 mm - for Juno Ofen serie 5511-3</p>	<p>0H6655</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
349980		<p><b>Guarnizione porta forno 395x585 mm</b> ad incastro - in gomma siliconica nera; larghezza 16 mm</p> <p><b>Oven door gasket 395x585 mm</b> snap-in gasket - made of black silicone rubber; width 16 mm</p> <p><b>Joint porte four 395x585 mm</b> avec emboîtement noir silicone-caoutchouc 16 mm</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 395x585 mm</b> Interlocking - Silikonkautschuk schwarz; Breite 16 mm</p>	<p>055414 055414 055414 055414</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
417313		<p><b>Kit guarnizione porta 450x720 mm</b> gomma siliconica rossa; con 2 angolari in silicone per lato cerniera</p> <p><b>Oven door gasket kit 450x720 mm</b> red silicone rubber; with 2 silicone angle for side hinge</p> <p><b>Kit Joint de porte 450x720 mm</b> Silicone caoutchouc rouge; avec 2 renfort pour charnière</p> <p><b>Dichtung Backofentüren KIT 450x720 mm</b> rot Silikon-Kautschuk; 2 Winkelsilikonbandseite</p>	<p>OK8015 482067711</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

349831		<p><b>Guarnizione porta forno 645x725 mm</b> ad incastro - in gomma siliconica nera; larghezza 16 mm</p> <p><b>Oven door gasket 645x725 mm</b> snap-in gasket - made of black silicone rubber; width 16 mm</p> <p><b>Joint porte four 645x725 mm</b> avec emboîtement noir silicone-caoutchouc 16 mm</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 645x725 mm</b> Interlocking - Silikonkautschuk schwarz; Breite 16 mm</p>	<p>055315 055315 055315 055315 0K2968 0K2968 0K2968 0K2968</p>	Zanussi, Electrolux
417314		<p><b>Guarnizione porta forno 450x1360 mm</b> rinforzata con 2 tubi silicone; in gomma silicone rossa</p> <p><b>Oven door gasket 450x1360 mm</b> red silicone rubber; with 4 silicone angle</p> <p><b>Joint porte four 450x1360 mm</b> 2 tuyaux de silicone renforcé; caoutchouc de silicone rouge</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 450x1360 mm</b> 2 verstärkte Silikonschläuche; Silikonkautschuk rot</p>	0K8016	Zanussi, Electrolux
349835		<p><b>Guarnizione porta forno 640x1380 mm</b></p> <p><b>Oven door gasket 640x1380 mm</b></p> <p><b>Joint porte four 640x1380 mm</b></p> <p><b>Dichtung Backofentüren 640x1380 mm</b></p>	<p>054986 054986 054986 054986</p>	Zanussi, Electrolux
428134		<p><b>Guarnizione porta forno 430x620 mm</b> Juno serie 56</p> <p><b>Oven door gasket 430x620 mm</b> Juno serie 56</p> <p><b>Joint porte four 430x620 mm</b> Juno serie 56</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 430x620 mm</b> Juno serie 56</p>	0K2083	Zanussi, Electrolux
421469		<p><b>Guarnizione porta forno 620x715 mm</b></p> <p><b>Oven door gasket 620x715 mm</b></p> <p><b>Joint porte four 620x715 mm</b></p> <p><b>Dichtung Backofentüren 620x715 mm</b></p>	0K1833	Zanussi, Electrolux
427933		<p><b>Guarnizione porta forno 620x735 mm</b> Juno serie 56</p> <p><b>Oven door gasket 620x735 mm</b> Juno serie 56</p> <p><b>Joint porte four 620x735 mm</b> Juno serie 56</p> <p><b>Dichtung Backofentüren 620x735 mm</b> Juno serie 56</p>	0G2086	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

427959		<p><b>Guarnizione porta forno 650x1350 mm</b>  <b>Oven door gasket 650x1350 mm</b>  <b>Joint porte four 650x1350 mm</b>  <b>Dichtung Backofentüren 650x1350 mm</b></p>	0H6641	Zanussi, Electrolux
427987		<p><b>Guarnizione porta forno 627x1321 mm</b>  lato inferiore sagomato - colore nero  <b>Oven door gasket 627x1321 mm</b>  lower side shaped - black colour  <b>Joint porte four 627x1321 mm</b>  part inférieur modèle  <b>Dichtung Backofentüren 627x1321 mm</b>  förmigen Boden - Schwarz</p>	0H6657	Zanussi, Electrolux
427988		<p><b>Guarnizione porta forno 777x1345 mm</b>  <b>Oven door gasket 777x1345 mm</b>  <b>Joint porte four 777x1345 mm</b>  <b>Dichtung Backofentüren 777x1345 mm</b></p>	0H6660	Zanussi, Electrolux
421530		<p><b>Guarnizione porta forno 595x666 mm</b>  colore rosso - profilo 11x13 mm  <b>Oven door gasket 595x666 mm</b>  red colour - profile 11x13 mm  <b>Joint porte four 595x666 mm</b>  rouge- profil 11x13 mm  <b>Dichtung Backofentüren 595x666 mm</b>  rot colour - profile 11x13 mm</p>	003384	Zanussi, Electrolux
427939		<p><b>Guarnizione porta forno 620x699 mm</b>  colore nero - profilo 14x23,5 mm  <b>Oven door gasket 620x699 mm</b>  black colour - profile 14x23,5 mm  <b>Joint four 620x699 mm</b>  color nior- profil 14x23,5 mm  <b>Dichtung Backofentüren 620x699 mm</b>  schwarz colour - profile 14x23,5 mm</p>	0H6656 0KC477	Zanussi, Electrolux
414390		<p><b>Guarnizione porta forno (vendita al metro)</b>  <b>Oven door gasket (sold per metre)</b>  <b>Joint porte four (vendu au mètre)</b>  <b>Dichtung Backofentüren (Meterware)</b></p>	0K9171	Zanussi, Electrolux
440304		<p><b>Guarnizione porta forno L=3520 mm</b>  <b>Oven door gasket L=3520 mm</b>  <b>Joint porte four L=3520 mm</b>  <b>Dichtung Backofentüren L=3520 mm</b></p>	0K7510	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen




Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

427941		<p><b>Guarnizione porta forno (vendita al metro)</b> larghezza 26 mm - colore rosso</p> <p><b>Oven door gasket (sold by meter)</b> width 26 mm - red colour</p> <p><b>Joint porte four (vendu au mètre)</b> large 26 mm - rouge</p> <p><b>Dichtung Backofentüren (Meterware)</b> width 26 mm - rot colour</p>	0H6760	Zanussi, Electrolux
438532		<p><b>Guarnizione porta forno L=1133 mm</b> colore nero</p> <p><b>Oven door gasket L=1133 mm</b> black colour</p> <p><b>Joint porte four L=1133 mm</b> noir</p> <p><b>Dichtung Backofentüren L=1133 mm</b> Schwarz</p>	054850	Zanussi, Electrolux
411071		<p><b>Guarnizione porta forno L=1600 mm</b> FCF/E4, ECF, ACF, ZCF JCF</p> <p><b>Oven door gasket L=1600 mm</b> FCF/E4, ECF, ACF, ZCF JCF</p> <p><b>Joint porte four L=1600 mm</b> FCF/E4, ECF, ACF, ZCF JCF</p> <p><b>Dichtung Backofentüren L=1600 mm</b> FCF/E4, ECF, ACF, ZCF JCF</p>	005885	Zanussi, Electrolux
417310		<p><b>Guarnizione porta forno L=1600 mm</b> in silicone nero</p> <p><b>Oven door gasket L=1600 mm</b> in black silicone</p> <p><b>Joint porte four L=1600 mm</b> noir silicon</p> <p><b>Dichtung Backofentüren L=1600 mm</b> in Schwarz silikone</p>	0K8159	Zanussi, Electrolux
610926		<p><b>Guarnizione porta forno (vendita al metro)</b></p> <p><b>Oven door gasket (sold by meter)</b></p> <p><b>Joint porte four (vendu au mètre)</b></p> <p><b>Dichtung Backofentüren (Meterware)</b></p>	0H2653 0K9170	Zanussi, Electrolux
414116		<p><b>Guarnizione porta forno L=3000 mm</b></p> <p><b>Oven door gasket L=3000 mm</b></p> <p><b>Joint porte four L=3000 mm</b></p> <p><b>Dichtung Backofentüren L=3000 mm</b></p>	0K9170_K10	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

410160		<p><b>Guarnizione porta forno 645x715 mm</b>  a mezzo bordo - in elastomero siliconico nero; larghezza 24 mm; per forno FCF 20 (vecchia serie)  <b>Oven door gasket 645x715 mm</b>  middle edged gasket - made in black silicone elastomer; width 24 mm; for old ovens FCF20  <b>Joint porte four 645x715 mm</b>  demi-pension - élastomère de silicone noir; largeur 24 mm; pour FCF four 20  <b>Dichtung Backofentüren 645x715 mm</b>  mit halbbrett - in silikone Schwarz; larghezza 24 mm; für ofen FCF 20</p>	053751	Zanussi, Electrolux
427929		<p><b>Guarnizione porta forno (vendita al metro)</b>  <b>Oven door gasket (sold by meter)</b>  <b>Joint porte four (vendu au mètre)</b>  <b>Dichtung Backofentüren (Meterware)</b></p>	0H6767	Zanussi, Electrolux
427907		<p><b>Guarnizione porta forno 260x290 mm</b>  EHP - MINICOMBI  <b>Oven door gasket 260x290 mm</b>  EHP - MINICOMBI  <b>Joint porte four 260x290 mm</b>  EHP - MINICOMBI  <b>Dichtung Backofentüren 260x290 mm</b>  EHP - MINICOMBI</p>	0E3680	Zanussi, Electrolux
315416		<p><b>Guarnizione porta forno 410xh340 mm</b>  per forno 4GN  <b>Oven door gasket 410xh340 mm</b>  for 4GN oven  <b>Joint porte four 410xh340 mm</b>  pour fours 4GN  <b>Dichtung Backofentüren 410xh340 mm</b>  for 4GN ofen</p>	0C4159	Zanussi, Electrolux
417652		<p><b>Guarnizione porta forno 425x470 mm</b>  <b>Oven door gasket 425x470 mm</b>  <b>Joint porte four 425x470 mm</b>  <b>Dichtung Backofentüren 425x470 mm</b></p>	0K8014	Zanussi, Electrolux
414135		<p><b>Guarnizione porta forno Ø 430 mm</b>  <b>Oven door gasket Ø 430 mm</b>  Øext. 430 mm  <b>Joint porte four Ø 430 mm</b>  Øest. 430 mm  <b>Dichtung Backofentüren Ø 430 mm</b>  Øest. 430 mm</p>	056440 056480	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni termiche

Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

427251		<p><b>Guarnizione porta forno Ø 430 mm</b>  <b>Oven door gasket Ø 430 mm</b>  <b>Joint porte four Ø 430 mm</b>  <b>Dichtung Backofentüren Ø 430 mm</b></p>	0K5574	Zanussi, Electrolux
435544		<p><b>Protezione per porta vetro per cerniera</b>  <b>Protection for glass door for hinge</b>  <b>Protection pour porte vitrée pour charnière</b>  <b>Schutz für Glastür für Scharnier</b></p>	002645	Zanussi, Electrolux
349982		<p><b>Guarnizione vetro porta L=1405 mm</b>  <b>Window seals gasket L=1405 mm</b>  <b>Joints vitre L=1405 mm</b>  <b>Fensterdichtungen L=1405 mm</b></p>	055412	Zanussi, Electrolux
349986		<p><b>Guarnizione vetro porta L=2200 mm</b>          gomma siliconica nera  <b>Window seals gasket L=2200 mm</b>          black silicone rubber  <b>Joints vitre L=2200 mm</b>          noir silicone-caoutchouc  <b>Fensterdichtungen L=2200 mm</b>          silikone gummi</p>	055314	Zanussi, Electrolux
435367		<p><b>Guarnizione vetro porta - L= 5 mt</b>  <b>Window seals gasket - L= 5 mt</b>  <b>Joints vitre - L= 5 mt</b>  <b>Fensterdichtungen - L= 5 mt</b></p>	057866	Zanussi, Electrolux
433679		<p><b>Guarnizione vetro porta 0,89 mt</b>  <b>Window seals gasket 0,89 mt</b>  <b>Joints vitre 0,89 mt</b>  <b>Fensterdichtungen 0,89 mt</b></p>	0F0191	Zanussi, Electrolux
427936		<p><b>Guarnizione vetro porta (vendita al metro)</b>          profilo 20,5x15 mm  <b>Window seals gasket (sold by meter)</b>          profile 20,5x15 mm  <b>Joints vitre (vendu au mètre)</b>          profil 20,5x15 mm  <b>Fensterdichtungen (Meterware)</b>          profile 20,5x15 mm</p>	0H6663	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen








Guarnizioni termiche








Gaskets for heated units

Joints thermiques

Wärmedichtung

427935		<p><b>Guarnizione vetro porta (vendita al metro)</b> profilo 6,6x11 mm</p> <p><b>Window seals gasket (sold by meter)</b> profile 6,6x11 mm</p> <p><b>Joints vitre (vendu au mètre)</b> profil 6,6x11 mm</p> <p><b>Fensterdichtungen (Meterware)</b> profile 6,6x11 mm</p>	0K2281	Zanussi, Electrolux
412430		<p><b>Guarnizione vetro porta L=1685 mm</b> AR10 ES</p> <p><b>Window seals gasket L=1685 mm</b> AR10 ES</p> <p><b>Joints vitre L=1685 mm</b> AR10 ES</p> <p><b>Fensterdichtungen L=1685 mm</b> AR10 ES</p>	0K8006	Zanussi, Electrolux
410158		<p><b>Guarnizione vetro porta L=1500 mm</b> gomma siliconica nera; profilo 36x14,5 mm</p> <p><b>Window seals gasket L=1500 mm</b> black silicone rubber; profile 36x14,5 mm</p> <p><b>Joints vitre L=1500 mm</b> noir silicone-caoutchouc ; profil 36x14,5 mm</p> <p><b>Fensterdichtungen L=1500 mm</b> silikone gummi; profile 36x14,5 mm</p>	003680	Zanussi, Electrolux
410157		<p><b>Guarnizione vetro porta 640x2000 mm</b> gomma silicone nera - profilo 16x17,4 mm</p> <p><b>Window seals gasket 640x2000 mm</b> black silicone rubber - profile 16x17,4 mm</p> <p><b>Joints vitre 640x2000 mm</b> noir silicone-caoutchouc - profil 16x17,4 mm</p> <p><b>Fensterdichtungen 640x2000 mm</b> silikone gummi - profile 16x17,4 mm</p>	003739	Zanussi, Electrolux
349836		<p><b>Guarnizione vetro porta 640x2000 mm</b> gomma siliconica nera - profilo 20,8x18,4 mm</p> <p><b>Window seals gasket 640x2000 mm</b> black silicone rubber - profile 20,8x18,4 mm</p> <p><b>Joints vitre 640x2000 mm</b> noir silicone-caoutchouc - profil 20,8x18,4 mm</p> <p><b>Fensterdichtungen 640x2000 mm</b> silikone gummi - profile 20,8x18,4 mm</p>	002878	Zanussi, Electrolux



532922		<p>O-ring 1,78x6,75 mm NBR  <b>O-ring 1,78x6,75 mm NBR</b>          Joint torique 1,78x6,75 mm NBR  <b>O-ring 1,78x6,75 mm NBR</b></p>	0C1935	Zanussi, Electrolux
348318		<p>O-ring 1,78x17,17 mm 10pcs NBR  <b>O-ring 1,78x17,17 mm 10pcs NBR</b>          Joint torique 1,78x17,17 mm 10pcs NBR  <b>O-ring 1,78x17,17 mm 10pcs NBR</b></p>	003172	Zanussi, Electrolux
438348		<p>O-ring 1,78x20,35 mm NBR  <b>O-ring 1,78x20,35 mm NBR</b>          Joint torique 1,78x20,35 mm NBR  <b>O-ring 1,78x20,35 mm NBR</b></p>	052779	Zanussi, Electrolux
435418		<p>O-ring 2,62x47,30 mm NBR  <b>O-ring 2,62x47,30 mm NBR</b>          Joint torique 2,62x47,30 mm NBR  <b>O-ring 2,62x47,30 mm NBR</b></p>	053809	Zanussi, Electrolux
438162		<p>O-ring 3,53x28,17 mm VITON          per asse motore Forni  <b>O-ring 3,53x28,17 mm VITON</b>          for ovens motor shaft          Joint torique 3,53x28,17 mm VITON          pour motor axe de four  <b>O-ring 3,53x28,17 mm VITON</b>          Für Ofenmotor-Achse</p>	002873 0K5556	Zanussi, Electrolux
525970		<p>O-ring 3,53x29,75 mm VITON  <b>O-ring 3,53x29,75 mm VITON</b>          Joint torique 3,53x29,75 mm VITON  <b>O-ring 3,53x29,75 mm VITON</b></p>	007074	Zanussi, Electrolux
438163		<p>O-ring 3,53x31,34 mm VITON  <b>O-ring 3,53x31,34 mm VITON</b>          Joint torique 3,53x31,34 mm VITON  <b>O-ring 3,53x31,34 mm VITON</b></p>	002874	Zanussi, Electrolux
439494		<p>O-ring 3,5x41 mm  <b>O-ring 3,5x41 mm</b>          Joint torique 3,5x41 mm  <b>O-ring 3,5x41 mm</b></p>	055349	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets



Joints

Dichtungen









O-ring  
O-rings

Joints toriques  
O-ring

416521		<p>O-ring 3,53x79,50 mm in VITON  <b>O-ring 3,53x79,50 mm in VITON</b>                  Joint torique 3,53x79,50 mm in VITON  <b>O-ring 3,53x79,50 mm in VITON</b></p>	0KL823	Zanussi, Electrolux
438465		<p>O-ring 5,34x37,47 mm EPDM  <b>O-ring 5,34x37,47 mm EPDM</b>                  Joint torique 5,34x37,47 mm EPDM  <b>O-ring 5,34x37,47 mm EPDM</b></p>	055323	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni piane  
Flat gaskets

Joints plats  
Dichtungen

436405		<p>Guarnizione 125x85 mm  <b>Gasket 125x85 mm</b>                  Joint 125x85 mm  <b>Dichtung 125x85 mm</b></p>	0C1194	Zanussi, Electrolux
442178		<p>Guarnizione  <b>Gasket</b>                  Joint  <b>Dichtung</b></p>	002663	Zanussi, Electrolux
433930		<p>Guarnizione Ø 9x12x2H mm  <b>Gasket Ø 9x12x2H mm</b>                  Joint Ø 9x12x2H mm  <b>Dichtung Ø 9x12x2H mm</b></p>	058904	Zanussi, Electrolux
442065		<p>Guarnizione Ø 15x20x1H mm - 1Pz  <b>Gasket Ø 15x20x1H mm - 1 pcs</b>                  Joint Ø 15x20x1H mm - 1 pcs  <b>Dichtung Ø 15x20x1H mm - 1 pcs</b></p>	002624 0C3641	Zanussi, Electrolux
442112		<p>Guarnizione Ø 6x16x1 mm                  foro a mezzaluna - per manopola  <b>Gasket Ø 6x16x1 mm</b>                  hole D-shaft - for knob  <b>Joint Ø 6x16x1 mm</b>                  trou D-axe - pour manette  <b>Dichtung Ø 6x16x1 mm</b>                  Halbmondachse - für Knebel</p>	003955 0C3796	Zanussi, Electrolux
437904		<p>Guarnizione Ø 17x74x11 mm  <b>Gasket Ø 17x74x11 mm</b>                  Joint Ø 17x74x11 mm  <b>Dichtung Ø 17x74x11 mm</b></p>	002634 0C7016	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen



Guarnizioni piane  
Flat gaskets

Joints plats  
Dichtungen

442132		<p>Guarnizione Ø 54x30x7 mm  <b>Gasket Ø 54x30x7 mm</b>                  Joint Ø 54x30x7 mm                  Dichtung Ø 54x30x7 mm</p>	003705	Zanussi, Electrolux
442072		<p>Guarnizione Ø 39x60x7 mm  <b>Gasket Ø 39x60x7 mm</b>                  Joint Ø 39x60x7 mm                  Dichtung Ø 39x60x7 mm</p>	002610	Zanussi, Electrolux
441572		<p>Guarnizione Ø 59x85x7 mm  <b>Gasket Ø 59x85x7 mm</b>                  Joint Ø 59x85x7 mm                  Dichtung Ø 59x85x7 mm</p>	053829	Zanussi, Electrolux
412574		<p>Guarnizione Ø 68x88x3 mm  <b>Gasket Ø 68x88x3 mm</b>                  Joint Ø 68x88x3 mm                  Dichtung Ø 68x88x3 mm</p>	0K2100	Zanussi, Electrolux
434002		<p>Guarnizione  <b>Gasket</b>                  Joint                  Dichtung</p>	007005	Zanussi, Electrolux
433927		<p>Guarnizione per portagello 36x54,5x3 mm  <b>Nozzle holder gasket 36x54,5x3 mm</b>                  Joint pour porte injecteur 36x54,5x3 mm                  Dichtung 36x54,5x3 mm</p>	007013	Zanussi, Electrolux
442070		<p>Guarnizione 40x60x2 mm                  Ø 20 mm  <b>Gasket 40x60x2 mm</b>                  Ø 20 mm                  Joint 40x60x2 mm                  Ø 20 mm                  Dichtung 40x60x2 mm                  Ø 20 mm</p>	002614	Zanussi, Electrolux

Guarnizioni

Gaskets

Joints

Dichtungen






Guarnizioni piane

Flat gaskets

Joints plats

Dichtungen

<p>442071</p> 	<p><b>Guarnizione 46x60x2 mm</b> foro interno 21x22 mm</p> <p><b>Gasket 46x60x2 mm</b> Internal hole 21x22 mm</p> <p><b>Joint 46x60x2 mm</b> Trou interieur 21x22 mm</p> <p><b>Dichtung 46x60x2 mm</b> inner bohrung 21x22 mm</p>	<p>002612</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>322406</p> 	<p><b>Guarnizione 70x28x7 mm</b></p> <p><b>Gasket 70x28x7 mm</b></p> <p><b>Joint 70x28x7 mm</b></p> <p><b>Dichtung 70x28x7 mm</b></p>	<p>0C4088</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>
<p>433989</p> 	<p><b>Guarnizione 91x91x4 mm</b></p> <p><b>Gasket 91x91x4 mm</b></p> <p><b>Joint 91x91x4 mm</b></p> <p><b>Dichtung 91x91x4 mm</b></p>	<p>007053</p>	<p>Zanussi, Electrolux</p>

Lubrificanti e sigillanti  
Lubricants and sealants

Lubrifiants et produits d'étanchéité  
Schmiermittel und Dichtstoffe

440176		<p><b>Sigillante adesivo rosso alte temperature Tmax 350°C</b> confezione da 310 ml; per vetro ceramica</p> <p><b>Red silicon high temperature Tmax 350°C</b> Tube 310 ml - for ceramique glass plate</p> <p><b>Silicone rouge haute temperature Tmax 350°C</b> cartouche 310 ml - pour plaques vitrocéramiques</p> <p><b>Dicht-und Klebstoffe rot Tmax 350°C;</b> Schläuche 310 ml; für gls ceramique</p>	003926	Zanussi, Electrolux
441817		<p><b>Sigillante siliconico trasparente HT Tmax 350°C - 100 gr</b> con dispenser - per guanizioni forno</p> <p><b>Transparent siliconic adhesive HT Tmax 350°C - 100 gr</b> with dispenser for oven door sealing</p> <p><b>Silicone transparent HT Tmax 350°C - 100 gr</b> avec dispenser pour coller joint de four</p> <p><b>Dicht-und Klebstoffe HT Tmax 350°C - 100 gr</b> mit dispenser - für dichtung Ofen</p>	005866 006083 0H7012	Zanussi, Electrolux
427810		<p><b>Compound sigillante SILASTIC 732 RTV</b> <b>Compound sealant SILASTIC 732 RTV</b> <b>Mélange joint SILASTIC 732 RTV</b> <b>Kleber SILASTIC 732 RTV</b></p>	0H7009	Zanussi, Electrolux

Detergenti  
Detergents

Détergents  
Reinigungsmittel

533571		<p><b>Detergente OVEN CLEANER POWER - 1 tanica 5 lt</b> Per pulizia cella forno. Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)</p> <p><b>Detergent OVEN CLEANER POWER - 1 canister 5 lt</b> Product subject to some limitations of transport (ADR)</p> <p><b>Détergent OVEN CLEANER POWER - 1 bidon 5 lt</b> Produit avec certaines limitations de transport (ADR)</p> <p><b>Reiniger OVEN CLEANER POWER - 1 canister 5 lt</b> Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)</p>	0HB326 0S0544 0S0844 0S1192	Zanussi, Electrolux
315536		<p><b>Brillantante OVEN RINSE POWER - 1 tanica 5 lt</b> Prodotto soggetto a limitazioni di trasporto (ADR)</p> <p><b>Rinse OVEN RINSE POWER- 1 canister 5 lt</b> Product subject to some limitations of transport (ADR)</p> <p><b>Produit de rinçage OVEN RINSE POWER - 1 bidon 5 lt</b> Produit avec certaines limitations de transport (ADR)</p> <p><b>Klarspüler OVEN RINSE POWER - 1 canister 5 lt</b> Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)</p>	0S0909 0S1193	Zanussi, Electrolux

Detergenti  
 Detergents

Détergents  
 Reinigungsmittel

321393		<p><b>Sgrassante in gel per forni GREASECUTTER PLUS - 1 tanica 5lt</b>          Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)</p> <p><b>Degreasant gel for oven GREASECUTTER PLUS 1 canister 5lt</b>          Product subject to some limitations of transport (ADR)</p> <p><b>Gel dégraissant pour fours GREASECUTTER PLUS - 1 bidon 5lt</b>          Produit avec certaines limitations de transport (ADR)</p> <p><b>Entfettung GREASECUTTER PLUS - 1 canister 5 lt</b>          Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)</p>	0S0841 0S0908	Zanussi, Electrolux
540819		<p><b>Detergente per grasso GREASECUTTER LEMON - 1 flaconi x 0,75</b>          Prodotto soggetto ad alcune limitazioni di trasporto (ADR)</p> <p><b>Greasecutter detergent GREASECUTTER LEMON-1 canister 0,75 lt</b>          Product subject to some limitations of transport (ADR)</p> <p><b>Detergent pour graisse GREASECUTTER LEMON-1 bidon 0,75 lt</b>          Produit avec certaines limitations de transport (ADR)</p> <p><b>Reiniger GREASECUTTER LEMON-1 canister 0,75 lt</b>          Produkt mit gewissen Einschränkungen Transport (ADR)</p>	0S0545 0S0990	Zanussi, Electrolux

Varie  
 Various

Divers  
 Sonstiges

440630		<p><b>Nastro adesivo alluminio Tmax. 300°C; H=50 mm x 50 mt.</b>  <b>Aluminium adhesive band Tmax 300°C; H=50 mm x 50 mt.</b>  <b>Ruban adhesive en aluminium Tmax 300°C; H=50 mm x 50 mt.</b>  <b>Tesafilm Tmax. 300°C; H=50 mm x 50 mt.</b></p>	006451	Zanussi, Electrolux
--------	--	---	--------	---------------------

**Pallis**  
PROFESSIONAL

info@pallisprofessional.gr - www.pallisprofessionals.gr  
Leoforos Eleftheriou Venizelou, 11 - 16343 Ilioupolis - Athens  
Tel. 2109965155 - Fax 2109965189